

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania trymera.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcje obsługi trymera, dostarczone przez producenta przed pierwszym użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj trymera tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do przycinania włosów, brody, wąsów lub innych włosów na ciele. Niewłaściwe użycie może prowadzić do skaleczeń, podrażnień skóry lub uszkodzenia trymera.
- **Nadzór:** Nie pozostawiaj włączonego trymera bez nadzoru, szczególnie w obecności dzieci.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie używaj trymera, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba. Jeśli trymer jest akumulatorowy, nie używaj go, jeśli jest uszkodzony lub spuchnięty akumulator.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj trymera ani zasilacza mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Trymer należy ładować zgodnie z instrukcją producenta. Nie używaj nieoryginalnych ładowarek.
- **Odłączanie:** Odłącz trymer od zasilania przed czyszczeniem, wymianą nasadek lub przechowywaniem.
- **Unikaj zanurzania:** Nie zanurzaj trymera w wodzie ani innych płynach, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w instrukcji.

3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Ostrze:** Ostrze trymera jest ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania, czyszczenia i wymiany nasadek.
- **Nacisk:** Nie naciskaj trymera zbyt mocno na skórę, aby uniknąć skaleczeń i podrażnień.
- **Ruch:** Wykonuj delikatne, płynne ruchy podczas przycinania włosów.
- **Nasadki:** Używaj odpowiednich nasadek do pożądanej długości włosów. Upewnij się, że nasadka jest prawidłowo zamocowana.

4. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Higiena:** Czyść trymer po każdym użyciu, aby zapobiec rozwojowi bakterii i infekcjom skóry.
- **Oliwa:** Regularnie smaruj ostrze trymera specjalnym olejkiem, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i przedłużyć jego żywotność.
- **Podrażnienia:** Jeśli wystąpią podrażnienia skóry, przerwij używanie trymera i skonsultuj się z lekarzem.
- **Alergie:** Jeśli jesteś uczulony na metale (np. nikiel), upewnij się, że ostrze trymera jest wykonane z materiału hipoalergicznego.

5. Czyszczenie i konserwacja

- **Odlącz od zasilania:** Zawsze odłączaj trymer od sieci zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.
- **Czyszczenie:** Czyść trymer i jego nasadki zgodnie z instrukcją producenta. Zazwyczaj można użyć pędzelka do usunięcia włosów i wilgotnej szmatki do przetrucia obudowy.
- **Dezynfekcja:** Regularnie dezynfekuj ostrze trymera specjalnym środkiem dezynfekującym.
- **Przechowywanie:** Przechowuj trymer w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur.

6. Bezpieczeństwo dzieci

- **Nadzór:** Dzieci nie powinny obsługiwać trymera bez nadzoru osoby dorosłej.
- **Dostęp:** Przechowuj trymer w miejscu niedostępnym dla dzieci.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko skaleczeń, podrażnień skóry, infekcji, uszkodzenia trymera oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta trymera.