

## karta informacyjna produktu

|                                                                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Znak towarowy                                                                                                | Electrolux           |
| Model                                                                                                        | LKK560224W 943005621 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI – piekarnik główny                                                   | 94.9                 |
| Klasa efektywności energetycznej – piekarnik główny                                                          | A                    |
| Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym (kWh/cykl) – piekarnik główny              | 0,84                 |
| Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem (kWh/cykl) – piekarnik główny | 0,75                 |
| Liczba komór                                                                                                 | 1                    |
| Źródło ciepła                                                                                                | elektryczny          |
| Pojemność (l) – piekarnik główny                                                                             | 58                   |

## INFORMACJE ZGODNIE Z NORMĄ UE 66/2014

| Nazwa                                                 | Położenie            | Symbol       | Wartość                         | Jedn. |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-------|
| Identyfikator modelu                                  |                      |              | LKK560224W<br>943005621         |       |
| Typ płyty grzejnej                                    |                      |              | płyta w kuchni<br>wolnostojącej |       |
| Liczba palników gazowych                              |                      |              | 4                               |       |
| Efektywność energetyczna dla każdego palnika gazowego | Left Middle -        | EEgas burner | 55.5                            | %     |
|                                                       | prawy, środkowy - RF | EEgas burner | 55.3                            | %     |
|                                                       | prawy, środkowy -    | EEgas burner | 55.3                            | %     |
| Efektywność energetyczna płyty grzejnej gazowej       |                      | EEgas hob    | 55.366666666666<br>67           | %     |

**EN 30-2-1: Domowe urządzenia gazowe do gotowania i pieczenia – Część 2–1: Racjonalne wykorzystanie energii – Postanowienia ogólne"**

**Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania, w celu ograniczenia wpływu na środowisko:**

- Przed użyciem upewnić się, że palniki i podstawki pod garnek są prawidłowo zamontowane.
- Używać naczyń o średnicy odpowiedniej do wielkości palników.
- Ustawić garnek na środku palnika.
- Podczas podgrzewania wody używać tylko niezbędnej jej ilości.
- Jeśli to możliwe, zawsze zakładać pokrywki na naczynia.
- Kiedy zawartość zacznie wrzeć, zmniejszyć płomień, aby gotować powoli.
- Jeśli to możliwe, użyć szybkowaru. Zapoznać się z instrukcją obsługi."

## INFORMACJE ZGODNIE Z NORMĄ UE 66/2014

| Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Położenie | Symbol                        | Wartość                               | Jedn.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Identyfikator modelu                                                                                                                                                                                           |           |                               | LKK560224W<br>943005621               |          |
| Typ piekarnika                                                                                                                                                                                                 |           |                               | Oven inside<br>freestanding<br>cooker |          |
| Masa urządzenia                                                                                                                                                                                                |           | M                             | 42,0                                  | Kg       |
| Liczba komór                                                                                                                                                                                                   |           |                               | 1                                     |          |
| Źródło energii dla każdej komory (energia elektryczna lub gaz)                                                                                                                                                 |           |                               | elektryczny                           |          |
| Objętość dla każdej komory                                                                                                                                                                                     | -         | V                             | 58                                    | L        |
| Zużycie energii (elektrycznej) koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie tradycyjnym dla każdej komory (końcowa energia elektryczna) | -         | EC <sub>electric cavity</sub> | 0,84                                  | KWh/cykl |
| Zużycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika elektrycznego w trakcie trwania cyklu w trybie z włączonym wentylatorem dla każdej komory (końcowa energia elektryczna)   | -         | EC <sub>electric cavity</sub> | 0,75                                  | KWh/cykl |
| Wskaźnik efektywności energetycznej dla każdej komory                                                                                                                                                          | -         | EEl <sub>cavity</sub>         | 94.9                                  |          |

**EN 60350-1 – Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego – Część 1: Elektryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze – Metody badań cech funkcjonalnych."**

**Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania, w celu ograniczenia wpływu na środowisko:**

- Podczas działania piekarnika należy sprawdzić, czy jego drzwi są prawidłowo zamknięte. Nie otwierać zbyt często drzwi podczas pieczenia. Dbać, aby uszczelka drzwi była czysta i prawidłowo umieszczona.
- Użycie metalowych naczyń pozwala oszczędzać energię.
- Gdy nie jest to konieczne, nie należy wstępnie nagrzewać piekarnika przed rozpoczęciem pieczenia.
- Przygotowując kilka potraw, należy w miarę możliwości skracać przerwy między ich pieczeniem.
- Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale instrukcji obsługi pt. „Sprawność energetyczna”