

karta informacyjna produktu

Znak towarowy	Electrolux
Model	LFP626AK 942022926
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	48,3
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego	30.8
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (lux/W)	49.3
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (%)	75,1
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (m3/h)	220/600
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (m3/h)	-
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania (dB(A))	46/68
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo (dB(A))	-
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W)	

INFORMACJE ZGODNIE Z NORMĄ UE 66/2014

Nazwa	Symbol	Wartość	Jedn.
Identyfikator modelu		LFP626AK 942022926	
Roczne zużycie energii	AEC _{hood}	48,3	kwh/r
Współczynnik upływu czasu	f	0.9	
Wydajność przepływu dynamicznego	FDE _{hood}	30.8	
Wskaźnik efektywności energetycznej	EEl _{hood}	51.7	
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	QBEP	348.1	m3/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	PBEP	439	Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	Q _{max}	600.0	m3/h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	WBEP	138,0	W
Moc nominalna systemu oświetlenia	WL	4,0	W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	E _{middle}	197	lux
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania	P _s		W
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia	P _o		W
Poziom mocy akustycznej	LWA	68	dB

EN 61591: Domowe okapy nadkuchenne – Metody badań cech funkcjonalnych

EN 60704-2-13: Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych

EN 50564: Elektryczny sprzęt domowy – Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy

Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania, w celu ograniczenia wpływu na środowisko:

- Po rozpoczęciu gotowania, uruchomić okap z prędkością minimalną i pozostawić go włączanego jeszcze przez kilka minut po jego zakończeniu.
- Prędkość należy zwiększać tylko w przypadku dużej ilości oparów lub zapachów, opcję prędkości intensywnej należy używać tylko w sytuacjach ekstremalnych.
- Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr węglowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
- Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr przeciw-tłuszczowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
- Zastosować maksymalną średnicę kanału wylotowego podaną w niniejszej instrukcji obsługi tak, aby uzyskać maksymalną wydajność oraz zredukować hałas.