




MS1002 Instrukcja Obsługi

# **CREATE FOR GAME**



**MS1002**

## **Podłączenie**

Mysz wystarczy połączyć z wejściem USB w komputerze. Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, zalecamy podłączyć mysz do wejść USB z tyłu komputera, zamiast z przodu. Komputer sam zainstaluje mysz, bez potrzeby instalowania sterowników.

## **Parametry**

Typ interfejsu: USB

Wymiary: 123,5\*66\*43mm

Ilość przycisków: 7

Rozdzielczość: 1000-1600-3200-6400 DPI

Wydajność przycisków: 20,000,000 naciśnień

Napięcie: 5V

Długość kabla: 1620mm

Cztery tryby DPI: 1000-1600-3200-6400 DPI

Diody LED

Przednie i tylne przyciski ułatwiające przewijanie stron

Wymagania systemowe: Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/10, MAC, Linux

## **Rozwiązywanie problemów**

Mysz nie potrzebuje żadnych sterowników, by działać poprawnie.

Jeśli jednak pojawiają się problemy podczas użytkowania, wykonaj poniższe kroki:

1. Wyjmij myszkę z portu USB i podłącz go do innego lub ponownie do tego samego i uruchom ponownie komputer.
2. Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, podłącz mysz do wejść z tyłu komputera. Tylne wejścia USB z reguły są w stanie zapewnić większą moc.
3. Wypróbuj myszkę na innych wejściach USB lub na innym komputerze.
4. Wypróbuj myszkę na innej powierzchni. Zalecamy korzystać z podkładki.

# havit



Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.  
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych,  
całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.