



aktacyjną na jednym z numerów SOS, nie będzie ono przekierowane na kolejny numer. Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy zegarek znajduje się w zasięgu sieci, posiada połączenie z internetem oraz ma wystarczająco środków na koncie.

**Monitoring głosu:** Możliwość zdalnego podsłuchu. Wprowadź numer telefonu, aby aktywować funkcję. W ciągu 30 sekund zegarek automatycznie oddzwania na wpisany wcześniej numer telefonu. Ekran zegarka pozostaje bez zmian - jest to całkowicie dyskretne.

**Konfigurując funkcje Numery SOS oraz Monitoring głosu, numery należy wprowadzać bez kodu kraju (jeśli to konieczne, dla PL należy dodać przed numerem: 0048). Użycie symbolu „\*” może uniemożliwić wykonywanie połączeń.**

**Tryb nocnego oszczędzania baterii:** Możliwość wł./wył. trybu oszczędzania baterii, polegającego na ograniczeniu funkcji sieciowych zegarka w godzinach 22:00 - 6:00 (wydłuża czas pracy zegarka).

**Wiadomości SMS:** Możliwość odczytywania wiadomości SMS, adresowanych na numer znajdujący się w zegarku.

**Temperatura ciała:** Możliwość wykonania zdalnego pomiaru temperatury (automatyczny lub jednorazowy - o ustalonej godzinie), wyświetlenia historii pomiarów lub zmiany jednostki temperaty. Dodatkowo przy aktywnej funkcji Powiadomienie SMS administrator otrzyma wiadomość SMS w momencie, gdy zmierzona wartość temperatury przekroczy określony zakres.

**Tryby pracy:** Wybór częstotliwości odświeżania lokalizacji zegarka:  
\* Tryb śledzenia - odświeżanie co 1 minutę (skraca czas pracy zegarka).  
\* Tryb normalny - odświeżanie co 10 minut.  
\* Tryb oszczędzania baterii - odświeżanie co 1 godzinę.  
\* Tryb uśpienia - ręczne pozycjonowanie.

**Powiadomienia SMS:** Wł./wył. oraz konfiguracja powiadomień SMS na podany numer telefonu.

**Członkowie rodziny:** Lista administratorów, którzy mogą zarządzać zegarkiem.

**Książka telefoniczna:** Możliwość dodawania kontaktów, które będą wyświetlane w książce telefonicznej zegarka.

**Ustawienia WiFi:** Konfiguracja sieci WiFi z którą zegarek łączy się automatycznie, bez wpisywania hasła.

**Strefa czasowa:** Konfiguracja strefy czasowej zegarka (PL: Wschód: GMT + 1:00).

**Język:** Możliwość zmiany języka smartwata.

**Zarządzanie:**

**Klawiatura numeryczna:** Możliwość wł./wył. funkcji klawiatury numerycznej na zegarku. Włączenie tej funkcji umożliwia użytkownikowi zegarka na wybieranie oraz wykonywanie połączenia na dowolny numer (także spoza książki telefonicznej). W przypadku, gdy chcemy, aby użytkownik zegarka nie miał możliwości kontaktu z numerami spoza książki telefonicznej, należy wyłączyć tę funkcję.

**Pozycjonowanie GPS:** Możliwość wł./wył. funkcji pozycjonowania zegarka poprzez GPS.

**Plan zasilania:** Możliwość zaplanowania uruchomienia lub wyłączenia zegarka.

**LBS:** Możliwość wł./wył. śledzenia zegarka na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej w przypadku, gdy zegarek traci sygnał GPS.

**Znajdź zegarek:** Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm dźwiękowy.

**Wyłącz zegarek:** Zdalne wyłączenie zegarka.

**Restart zegarka:** Ponowne uruchomienie smartwata.

**Przywróć ustawienia fabryczne:** Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.

**Usuń konto:** Wysłanie prośby o usunięcie konta z serwera aplikacji. Konto powinno zostać usunięte w przeciągu godziny.

**Wyloguj:** Wylogowanie się z aplikacji.

**W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**MENU GŁÓWNE**

**Telefon:** Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) przy użyciu klawiatury oraz wykonanie połączenia - przycisk . Możliwość wyłączenia funkcji Telefon poprzez aplikację Garrett Tracker

**Kontakty:** Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenie kontaktów zapisanych wcześniej za pośrednictwem aplikacji Garrett Tracker. Wybierz numer z listy lub kliknij , aby wpisać numer i rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając ikonę czerwonej słuchawki lub przycisk funkcyjny(7). Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą ikony zielonej słuchawki oraz analogicznie odrzucamy czerwona lub przyciskiem funkcyjnym. Istnieje możliwość włączenia klawiatury numerycznej podczas trwającej rozmowy poprzez kliknięcie .

**Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla ostatnie notki głosowe oraz ostatnie wiadomości tekstowe wysłane z aplikacji Garrett Tracker na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notkę głosową, naciśnij i przytrzymaj , dyktując w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). Puść przycisk, aby wysłać wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ono w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Czat. Za pomocą przycisku użytkownik może wysłać:  
\* emotikonę,  
\* zdjęcie wykonane za pomocą aparatu,  
\* zdjęcie wybrane z galerii zegarka.

**Historia połączeń:** Funkcja historii połączeń. Możliwość wyświetlenia dokładnej daty i godziny ostatnich połączeń głosowych.

**Połączenie wideo:** Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo poprzez administratora i powiązany zegarkiem. Dostępny również chat grupowy. Wybierz osobę i zatwierdź wykonanie połączenia, aby rozpocząć. Rozmowę przerywamy naciskając ikonę czerwonej słuchawki lub przycisk funkcyjny(7). Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą ikony zielonej słuchawki oraz analogicznie odrzucamy czerwona lub przyciskiem funkcyjnym.

**Ustawienia:**  
\* Sieci komórkowe: Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych),  
\* WiFi: Ustawienia WiFi,  
\* Bluetooth: Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth),  
\* Blokada: Ustawienia blokady smartwata,  
\* Głośność: Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek),  
\* Dzwonek: Ustawienia dzwonka powiadomień i połączeń przychodzących,  
\* Jasność: Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,  
\* Latarka: Funkcja latarki w zegarku,  
\* Styl menu: Zmiana stylu głównego menu,  
\* Motyw: Zmiana motywu (tła) menu głównego,  
\* Uśpienie: Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund do 30 minut),  
\* Uruchom ponownie: Ponowne uruchomienie zegarka,  
\* Wyłącz: Wyłączenie urządzenia,  
\* Narzędzia: Dodatkowe funkcje do zarządzania pamięcią urządzenia (czyszczenie i przeglądanie danych znajdujących na zegarku),  
\* Więcej: Informacje o urządzeniu (usuwanie wody, informacje o urządzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz języka).

**SMS:** Funkcja wiadomości SMS. Umożliwia wysyłanie/odbieranie SMS'ów. Naciśnij , aby rozpocząć tworzenie nowej wiadomości. W pierwszym polu wpisz numer telefonu lub kliknij , i wybierz z listy zapisany wcześniej poprzez aplikację Garrett Tracker kontakt. W drugim polu wpisz treść wiadomości, którą chcesz przekazać. Po zakończeniu, naciśnij dotykowy przycisk powrotu(3), aby wyjść z widoku klawiatury. Kliknij , aby wysłać wiadomość. Wiadomości wysłane/odebrane będą dostępne w widoku listy odrazu po wybraniu funkcji SMS.

**Aparat:** Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć w budowanym aparatem zegarka. Aby zrobić zdjęcie kliknij . Zdjęcie zostanie zapisane w galerii urządzenia. Istnieje możliwość wysłania zdjęcia do administratora zegarka z poziomu Galerii smartwata - kliknij a następnie wybierz zdjęcie z galerii i przytrzymaj je, aby wysłać. Pojawi się ono w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Zdalny aparat. Funkcja ta chroni przed nieautoryzowanym dostępem do smartwata - stopień II.

**Galeria:** Funkcja galerii zegarka. Możliwość przeglądania, usuwania i wysyłania zdjęć. Aby usunąć, naciśnij , aby wysłać, naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie wyraż zgodę na transfer zdjęcia. Pojawi się ono w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Zdalny aparat.

**Nauka:**  
\* Gra: Prosta gra matematyczna.  
\* Plan lekcji: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji Garrett Tracker planu lekcji.

**Krokomierz:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar.

**Muzyka:** Funkcja odtwarzacza muzyki. Sterowanie odbywa się za pomocą: **▶ Start/Stop** **▶ Dalej** **◀ Wstecz** , możesz wykonać następujące czynności:  
\* Udobętnij: Wysłanie utworu na inne urządzenie przy użyciu połączenia Bluetooth.  
\* Ustaw jako dzwonek: Ustawienie utworu jako dźwięk połączenia przychodzącego.  
\* Usunąć: Usunięcie wybranego utworu,  
\* Powtarzaj: Odtwarzanie w pętli jednego lub wielu utworów,  
\* Losowo: Odtwarzanie losowo wszystkich utworów na smartwatu.

**Wyświetl listę wszystkich utworów:** W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwata mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

**Rejestrator dźwięku:** Funkcja dyktafonu. Naciśnij , aby rozpocząć nagrywanie, a następnie , aby zapauzować lub zakończyć i zapisać.

**Rejestrator wideo:** Funkcja kamery. Nagrywanie wideo w budowanym aparatem zegarka. Aby rozpocząć nagrywanie kliknij . Wideo zostanie zapisane w galerii urządzenia (Wideo). Temperatura: Funkcja termometru. Umożliwia wykonywanie pomiaru temperatury, zmianę jednostki i podgląd ostatnich pomiarów. Dostępne są dwa tryby:  
\* Nadgarstek: Kliknij Start, aby rozpocząć szybki pomiar bieżącej temperatury ciała. Po zakończeniu pomiaru usłyszysz sygnał dźwiękowy, wynik wyświetli się na ekranie zegarka (dostępne również pod przyciskiem Historia wyników) oraz zostanie zapisany w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Ustawienia>Temperatura ciała.  
\* Pomiar w czasie rzeczywistym: Funkcja automatycznego, ciągłego pomiaru. Temperatura będzie zmieniała się cały czas w zależności od temperatury mierzonych obiektów. Kliknij Reset, aby zresetować wyniki lub Zakończ, aby wyjść. Wyniki pomiarów nie są zapisywane w pamięci zegarka ani przesyłane do aplikacji Garrett Tracker.

**Tętno i ciśnienie:** Funkcja pomiaru parametrów zdrowotnych (Puls, Ciśnienie, Natlenienie krwi). Kliknij START, aby rozpocząć pomiar. Jednocześnie mierzone są wartości dla wszystkich 3 funkcji zdrowotnych. Po zakończeniu pomiaru, wynik wyświetli się na ekranie zegarka oraz zostanie zapisany w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Ciśnienie krwi/tętno.

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwata mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Wideo:** Funkcja galerii wideo zegarka. Możliwość przeglądania, usuwania i wysyłania wideo. Wybierz wideo, aby rozpocząć odtworzenie. Kliknij , aby wysłać do administratora zegarka, kliknij , aby wysłać przez Bluetooth.

**Wzrost:** Funkcja pomiaru wzrostu. Naciśnij , aby rozpocząć pomiar. Wynik wyświetli się na ekranie zegarka (dostępne również pod przyciskiem Historia wyników) oraz zostanie zapisany w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Ustawienia>Wzrost.

**Wzrost:** Funkcja pomiaru wzrostu. Naciśnij , aby rozpocząć pomiar. Wynik wyświetli się na ekranie zegarka (dostępne również pod przyciskiem Historia wyników) oraz zostanie zapisany w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Ustawienia>Wzrost.

**Wzrost:** Funkcja pomiaru wzrostu. Naciśnij , aby rozpocząć pomiar. Wynik wyświetli się na ekranie zegarka (dostępne również pod przyciskiem Historia wyników) oraz zostanie zapisany w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Ustawienia>Wzrost.

**Wzrost:** Funkcja pomiaru wzrostu. Naciśnij , aby rozpocząć pomiar. Wynik wyświetli się na ekranie zegarka (dostępne również pod przyciskiem Historia wyników) oraz zostanie zapisany w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Ustawienia>Wzrost.

**Wzrost:** Funkcja pomiaru wzrostu. Naciśnij , aby rozpocząć pomiar. Wynik wyświetli się na ekranie zegarka (dostępne również pod przyciskiem Historia wyników) oraz zostanie zapisany w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Ustawienia>Wzrost.

**Wzrost:** Funkcja pomiaru wzrostu. Naciśnij , aby rozpocząć pomiar. Wynik wyświetli się na ekranie zegarka (dostępne również pod przyciskiem Historia wyników) oraz zostanie zapisany w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Ustawienia>Wzrost.

**Wzrost:** Funkcja pomiaru wzrostu. Naciśnij , aby rozpocząć pomiar. Wynik wyświetli się na ekranie zegarka (dostępne również pod przyciskiem Historia wyników) oraz zostanie zapisany w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Ustawienia>Wzrost.

**Wzrost:** Funkcja pomiaru wzrostu. Naciśnij , aby rozpocząć pomiar. Wynik wyświetli się na ekranie zegarka (dostępne również pod przyciskiem Historia wyników) oraz zostanie zapisany w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Ustawienia>Wzrost.