



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI I BEZPIECZEŃSTWA CZAJNIKÓW

OPIS WYROBU

Czajniki mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak stal czy aluminium. Mają różne pojemności i wzory, dostosowane do potrzeb użytkowników.

1. UŻYTKOWANIE

Należy zapoznać się z oznaczeniami na opakowaniu i produkcie, aby bezpiecznie użytkować i konserwować naczynie.

Przed pierwszym użyciem należy umyć czajnik w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem i dokładnie wypłukać. Nie należy używać drapaków ani szorstkich gąbek mogących zarysować powierzchnię.

Czajniki mogą być używane na różnych rodzajach kuchenek, takich jak gazowe, elektryczne, ceramiczne i indukcyjne (zgodnie z oznaczeniem na produkcie).

Użytkowanie na co dzień: napełnić czajnik odpowiednią ilością wody, zgodnie z oznaczeniem maksymalnego poziomu. Unikać napełniania powyżej tej linii, aby zapobiec wykipieniu wody.

Podgrzewanie wody: po umieszczeniu czajnika na kuchenie gazowej, elektrycznej lub indukcyjnej (zgodnie z oznaczeniem na produkcie do jakich kuchenek) należy upewnić się, że czajnik jest stabilnie ustawiony i nie przechyla się podczas gotowania. W przypadku kuchenki gazowej płomień nie może wychodzić poza obrys dna czajnika, gdyż powoduje to ryzyko poparzenia użytkownika lub odbarwienia czajnika.

Nie wolno podgrzewać pustego czajnika. Nigdy nie pozostawiać czajnika przez dłuższy czas na (jakimkolwiek) źródle ciepła. Woda może wyparować, co może spowodować zagrożenie.

2. KONSERWACJA

Przechowywanie. Czajniki należy przechowywać w suchym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić powierzchnię.

Należy unikać pozostawiania wody w czajniku, jeżeli nie jest on używany. W przeciwnym razie może osadzać się kamień, który zmniejsza wydajność czajnika.

Czyszczenie. Należy regularnie czyścić czajnik zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, aby zapobiec gromadzeniu się kamienia i osadów. Do czyszczenia używać łagodnych detergentów i miękkiej gąbki, unikając szorstkich środków czyszczących. Myć tylko i wyłącznie ręcznie.

Zalecamy okresowe odkamienianie czajnika, zależnie od stopnia twardości wody. Pozwoli to zachować walory użytkowe i wydłuży okres eksploatacji czajnika. Kamień może wpływać na ilość energii potrzebnej do zagotowania wody, wydłużając czas gotowania. Aby odkamienić czajnik należy przygotować roztwór odkamieniacza (wg podanych na opakowaniu odkamieniacza proporcji), napełnić nim czajnik i zagotować. Po zagotowaniu odczekać około 5 min, następnie kilkakrotnie wypłukać czystą wodą.

3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Należy unikać nagłych zmian temperatury, jak napełnianie czajnika zimną wodą bezpośrednio po zagotowaniu, aby zapobiec pęknięciom i uszkodzeniom materiału.

Elementy czajnika, takie jak gwizdek, pokrywka czy uchwyt mogą nagrzewać się w trakcie gotowania. Zalecamy używanie rękawic ochronnych, aby zapobiec poparzeniom i zapewnić pewny chwyt podczas przenoszenia gorącego czajnika.

Monitorowanie podczas gotowania. Nie wolno pozostawiać czajnika bez nadzoru podczas gotowania wody, aby uniknąć przegrzania i uszkodzeń.

Zalecamy okresowe sprawdzanie stanu technicznego czajnika, aby upewnić się, że jest nadal bezpieczny do użytku.

Bezpieczeństwo dzieci. Czajniki powinny być używane wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, aby zapobiec ryzyku poparzeń, skaleczeń lub innych obrażeń u dzieci. Należy zadbać, by dzieci nie miały dostępu do rozgrzanego czajnika oraz gorących powierzchni.