

PRODUKT ELEMENTY WPROWADZENIE

1. Uchwyt zagłówka
2. Ramię chwytne
3. Nakrętka uchwytna (z tyłu)
4. Zacisk mocujący
5. Przycisk regulacji
6. Przyssawka
7. Ramię
8. Dźwignia

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i przechowuj ją do przyszłego użytku.
Przekazując produkt stronom trzecim zawsze dołączaj instrukcję obsługi.

INSTRUKCJA - mocowanie przyssawką

1. Umieść nakrętkę(3) na ramieniu(7) uchwytu, a następnie połącz ramię z zaciskiem mocującym(4). Dokręć nakrętkę.
2. Przesuń dźwignię(8) w górę, aby przygotować przyssawkę do instalacji. Ustaw przyssawkę(6) na czystej powierzchni. Dociśnij przyssawkę do powierzchni montażowej i przesuń dźwignię w dół.
3. Aby przymocować urządzenie, naciśnij przycisk(5) regulacji znajdujący się z boku zacisku montażowego(4). Ustaw urządzenie na miejscu i dociśnij szczęki.
4. Podczas zdejmowania uchwytu najpierw odłącz urządzenie. Następnie przesuń dźwignię w górę. Aby ułatwić zdjęcie uchwytu, pociągnij plastikowy język w dolnej części przyssawki.

INSTRUKCJA - mocowanie do zagłówka

1. Umieść nakrętkę(3) na ramieniu(2) uchwytu, a następnie połącz ramię z zaciskiem mocującym(4). Dokręć nakrętkę.
2. Umieść uchwyt zagłówka(1) pomiędzy mocowaniem zagłówka ściskając go, mechanizm teleskopowy bezpiecznie zamocuje uchwyt pomiędzy mocowaniem zagłówka.
3. Aby przymocować urządzenie, naciśnij przycisk(5) regulacji znajdujący się z boku zacisku montażowego(4). Ustaw urządzenie na miejscu i dociśnij szczęki.
4. Podczas zdejmowania uchwytu najpierw odłącz urządzenie. Następnie ściśnij mechanizm teleskopowy (1) i bezpiecznie zdemontuj uchwyt z mocowań zagłówka.

PRZEZNACZENIE

Uchwyt samochodowy jest przeznaczony do montażu urządzeń mobilnych. Produkt może obsługiwać urządzenia o szerokości od 150 mm do 265 mm(od 6,5" do 12,9" przekątnej ekranu urządzenia). Uchwyt samochodowy powinien być przymocowany do czystej powierzchni. Używanie produktu do celów niezgodnych z przeznaczeniem może uszkodzić uchwyt samochodowy i mocowane urządzenie. Niewłaściwe użycie uchwytu może również spowodować zagrożenie spowodowane zwarciem i porażeniem prądem.

BEZPIECZEŃSTWO

- Zapoznaj się z niniejszą instrukcją i przechowuj ją do przyszłego użytku.
- Zabezpiecz produkt przed wstrząsami, uderzeniami lub upuszczeniem.
- Produkt nie jest zabawką, trzymaj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.



WSKAZANIA

Pod koniec cyklu życia uchwytu wszystkie materiały, z których jest wykonany, mogą być poddane recyklingowi w celu wytworzenia nowych materiałów lub energii. Opakowanie i instrukcję obsługi należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu. Poprzez składowanie odpadów w wyznaczonych miejscach przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych. Podczas korzystania z uchwytu należy wziąć pod uwagę zalecenia zawarte w instrukcjach obsługi urządzeń, z którymi jest on używany.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych.
- Czyść przyssawki wilgotną ściereczką co sześć miesięcy.
- Ciężkie zabrudzenia należy usuwać za pomocą łagodnego detergentu. Przyssawka musi być czysta przed ponownym użyciem.
- Elementy wykonane z tworzyw sztucznych należy czyścić miękką, suchą ściereczką.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Odzyskuj materiały oznaczone symbolem  Umieścić opakowanie w odpowiednich pojemnikach, aby poddać je recyklingowi. Zwróć produkt do lokalnego punktu recyklingu lub skontaktuj się z urzędem gminy.

UTYLIZACJA



Zbiórka selektywna pozwala efektywnie segregować odpady i przetwarzać je do ponownego użycia.