

soundcore



soundcore Space Q45

**USER MANUAL**



## APLIKACJA


soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Pobierz aplikację soundcore, aby dostosować dźwięk otoczenia, ustawienia korektora, zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i dowiedzieć się więcej. Jeżeli wystąpią problemy z połączeniem słuchawek i aplikacji soundcore, zaktualizuj ją do najnowszej wersji, przechodząc do sklepu z aplikacjami mobilnymi.




## UŻYTKOWANIE



Noś słuchawki z oznaczeniem „L” na lewym uchu i oznaczeniem „R” na prawym uchu. Wyreguluj długość pałąka, aby dopasować słuchawki do swojej głowy.




## ŁADOWANIE



Przed ładowaniem należy całkowicie osuszyć port USB. Nie włączaj słuchawek w trakcie ładowania. Aby uniknąć uszkodzeń, korzystaj z certyfikowanego kabla do ładowania USB-C i ładowarki.




## WŁĄCZANIE I PAROWANIE




Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć słuchawki. Podczas pierwszej próby łączenia w słuchawkach zostanie automatycznie włączony tryb parowania Bluetooth. Aby nawiązać połączenie, wybierz opcję „soundcore Space Q45” na liście Bluetooth w swoim urządzeniu.



## POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE




Słuchawki mogą jednocześnie łączyć się z dwoma urządzeniami. Po połączeniu z pierwszym urządzeniem naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby sparować słuchawki z innym urządzeniem.



W aplikacji soundcore przejdź do ustawień i wybierz **Podwójna łączność > Podłącz nowe urządzenie**.




## PAROWANIE RĘCZNE



Aby ręcznie włączyć tryb parowania Bluetooth, gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko.



## PRZYCISKI STERUJĄCE



	Przełącz tryby dźwięków otoczenia (ANC / Przechroczysty / Normalny)		Naciśnij raz
	Wł. / Wył. zasilanie		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy




## PRZYCISKI STERUJĄCE

	Odtwarzanie/wstrzymanie		Naciśnij raz
	Następny utwór		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Poprzedni utwór		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Głośniej/ciszej		Naciśnij raz
	Odbieranie/zakończenie połączenia		Naciśnij raz
	Odrzucanie połączenia		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Wycisz / Przywróć mikrofon		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Aktywuj oprogramowanie asystenta głosowego		Naciśnij dwukrotnie



## REDUKCJA SZUMÓW




Aby zredukować hałas otoczenia, włącz funkcję redukcji szumów (ustawienie domyślne) za pomocą przycisku NC i dostosuj ustawienie w aplikacji soundcore.

- Adaptacyjna redukcja szumów: Funkcja ta automatycznie dostosowuje poziom redukcji szumów w zależności od sytuacji.
- Niestandardowa redukcja szumów: Umożliwia ręczne ustawienie poziomu redukcji szumów.



## TRANSPARENTNOŚĆ




Aby zachować świadomość tego, co dzieje się dookoła, gdy słuchasz muzyki, włącz tryb transparentności za pomocą przycisku NC i dostosuj ustawienie w aplikacji soundcore.

- Tryb rozmowy: głos ludzki wyróżnia się na tle dźwięków otoczenia.
- Niestandardowy tryb transparentności: Umożliwia ręczne ustawienie poziomu transparentności.




## LDAC



- Ciesz się dźwiękiem w jakości LDAC na urządzeniach z systemem Android 8.0 lub nowszym.
- LDAC zapewnia wyższą jakość dźwięku, ale zwiększa zużycie energii i skraca maksymalny czas odtwarzania.
- Aby zapewnić stabilne połączenie Bluetooth, włącz LDAC w środowisku bez zakłóceń.


1. Przejdź do ustawień aplikacji soundcore. 2. Kliknij „Tryb dźwięku”.



3. Wybierz opcję „Preferred audio quality”, aby przełączyć się na kodek LDAC.

4. Otrzymaśz powiadomienie, że słuchawki nie obsługują LDAC po podłączeniu do dwóch urządzeń. Aby kontynuować, wybierz opcję „Włącz”.


5. Przełączanie kodów dźwiękowych zajmuje około 10 sekund. Może pojawić się monit o zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego słuchawek, o ile jest dostępne.



Odtwarzaj audio na urządzeniu zewnętrznym, podłączając 3,5 mm kabel AUX. Słuchanie przy użyciu kabla spowoduje automatyczne wyłączenie trybu Bluetooth.




## RESET



W przypadku problemów z łącznością lub działaniem słuchawek dousznych konieczne może być ich zresetowanie. Najpierw usuń historię parowania z urządzenia Bluetooth. Naciśnij jednocześnie przyciski zasilania i zwiększania głośności, i przytrzymaj je przez 5 sekund, aż dioda LED zamiga na czerwono trzy razy.



## PRZEWODNIK PO DIODACH LED



- Światło ciągle czerwone
- Stale świecąca niebieska dioda
- Migające światło białe
- Migające światło niebieskie
- Nie świeci



## AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO



po połączeniu słuchawek z aplikacją użytkownik zostanie poinformowany o wykryciu nowej wersji oprogramowania sprzętowego, gdy się ona pojawi. Upewnij się, że słuchawki są zasilane i podłączone do urządzenia do czasu zakończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Podczas aktualizacji nie używaj słuchawek i zapewnij stabilną łączność z Internetem.



## DANE TECHNICZNE

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście	5 V $\bar{\text{--}}$ 0.7 A
Znamionowa moc wyjściowa	2.2 mW
Pojemność akumulatora	750 mAh
Czas ładowania	2 godz.
Czas odtwarzania (z wyłączoną funkcją ANC)	Maks. 65 godzin
Czas odtwarzania (z włączoną funkcją ANC)	Maks. 50 godzin
Rozmiar przetwornika	40 mm
Charakterystyka częstotliwościowa	Od 20 Hz do 40 kHz
Impedancja	16 $\Omega$
Wersja Bluetooth	5.3
Zasięg Bluetooth	15 m / 49 ft