

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Przed jazdą upewnij się, że sakwa jest stabilnie zamocowana i nie ogranicza ruchu kierowcy.

Nie przeciążaj sakwy.

Unikaj korzystania z telefonu podczas jazdy, dzięki temu zachowasz bezpieczeństwo.

Przechowuj produkt i zestaw montażowy poza zasięgiem dzieci.

Pomoc techniczna

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną pod adresem: servis@winner-mobile.com

Reinson



UNIWERSALNY UCHWYT ROWEROWY

MONTOWANY DO RAM ROWEROWYCH
EUT39R

Szanowni klienci,

dziękujemy za zaufanie i zakup uchwytu Reinson EUT39R. Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część produktu. Zawiera ważne instrukcje dotyczące uruchomienia produktu i jego działania.

Jeśli przekażesz produkt innym, pamiętaj również o przekazaniu tej instrukcji obsługi.

Zawartość opakowania:

- Wodoodporna sakwa z miejscem na telefon.
- Zestaw montażowy.
- Instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

Materiał: syntetyczny, wodoodporny.

Montaż: montaż na ramie lub kierownicy.

Zamknięcie: podwójny zamek błyskawiczny.

Część przednia: przezroczysta folia, umożliwiająca sterowanie telefonem.

Wodoodporny: Tak.

Kompatybilność: dla telefonów o przekątnej maksymalnie 6,8 cala.

Wymiary: 21 cm x 10 cm x 12 cm.

Kolor: czarny.

Instalacja:

Montaż uchwyty do ramy/kierownicy:

- Poluzuj śruby w zaciskach, by je zwolnić.
- Ustaw zaciski na ramie w wybranym miejscu. Zwróć uwagę na położenie gumowych podkładek, które chronią przed porysowaniem ramy i zwiększają stabilność uchwytu.
- Dokręć śruby, aby zapewnić solidne mocowanie.



Mocowanie sakwy do uchwytu:

- Ustaw sakwę tak, by klipsy na tylnej części sakwy pasowały do uchwytu zamocowanego na ramie.
- Delikatnie przesuń torbę po prowadnicy, aż usłyszysz wyraźny klik.
- Aby zdemontować torbę z uchwytu, naciśnij przycisk znajdujący się na dole sakwy i wysuń ją z prowadnicy.

Użytkowanie:

Wkładanie telefonu:

- Otwórz sakwę za pomocą dwóch zamków błyskawicznych.
- Umieść telefon w przezroczystej części.
- Zabezpiecz telefon zapinając rzepy.
- Zamknij zamek, aby zabezpieczyć telefon i zawartość sakwy.

Z telefonu możesz korzystać bezpośrednio przez przezroczystą część sakwy. Dla bezpieczeństwa własnego i innych nie korzystaj z telefonu w czasie jazdy.

Wnętrze sakwy może być wykorzystane do przechowywania drobnych przedmiotów, takich jak klucze, portfel czy narzędzia.

Konserwacja:

Po użyciu w deszczu pozostaw sakwę do wyschnięcia. Czyść miękką szmatką, nie używaj agresywnych środków czyszczących. Regularnie kontroluj zamocowanie torby i zestawu montażowego.