

Instrukcja obsługi ATH-E70

Dziękujemy za zakup słuchawek Audio-Technica ATH-E70.

Przed użyciem przeczytaj ten przewodnik, aby zapewnić prawidłową konfigurację i użytkowanie urządzenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- **Przestrzegaj lokalnych przepisów** dotyczących korzystania ze słuchawek podczas prowadzenia pojazdów.
- **Nie używaj produktu w miejscach, gdzie konieczne jest słyszenie otoczenia**, takich jak przejazdy kolejowe, dworce czy place budowy.
- **Reguluj głośność** tak, aby nadal słyszeć dźwięki otoczenia i zapewnić sobie bezpieczeństwo.
- **Trzymaj wkładki douszne z dala od dzieci.**
- **Nie używaj słuchawek, jeśli odczuwasz dyskomfort lub podrażnienie skóry.**
- **Unikaj zbyt wysokiej głośności**, aby zapobiec uszkodzeniom słuchu.
- **Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu.**
- **Podczas zdejmowania słuchawek upewnij się, że wkładki douszne pozostają na swoim miejscu i są nadal przymocowane do jednostki głównej.** Jeśli wkładki douszne utkną w uchu i nie można ich wyjąć, skonsultuj się z lekarzem.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- **Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi** urządzenia, do którego podłączasz słuchawki.
- **Audio-Technica nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych**, jeśli taka sytuacja wystąpi podczas użytkowania produktu.
- **Używając słuchawek w miejscach publicznych, zadbaj o odpowiednią głośność**, aby nie przeszkadzać innym.
- **Zmniejsz głośność na urządzeniu przed podłączeniem słuchawek**, aby uniknąć nagłych, głośnych dźwięków.
- **W suchym otoczeniu możesz odczuwać lekkie mrowienie w uszach z powodu nagromadzonej elektryczności statycznej** – nie jest to wada produktu.
- **Nie narażaj słuchawek na silne wstrząsy.**
- **Nie przechowuj ich w miejscach narażonych na działanie słońca, wilgoci lub kurzu.**
- **Przechowuj słuchawki w dołączonym etui**, aby uniknąć uszkodzenia kabla.
- **Dołączony kabel należy podłączać/odłączać, trzymając za wtyczkę.** Pociągnięcie bezpośrednio za dołączony przewód może spowodować jego przerwanie i ryzyko porażenia prądem.
- **Nie owijaj kabla wokół urządzenia przenośnego**, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- **Używaj wyłącznie znajdującego się w zestawie odłączanego kabla.**

WYMIANA WKŁADEK DOUSZNYCH

1. Wybierz odpowiedni rozmiar wkładek (XS, S, M, L) dla najlepszego dopasowania i jakości dźwięku.
2. Aby zdjąć stare wkładki, delikatnie je wyciągnij.
3. Nowe wkładki wsuń na słuchawki, aż mocno się osadzą.

CZYSZCZENIE WKŁADEK

- Zdejmij wkładki i umyj je łagodnym detergentem.
- Po umyciu pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Typ:** Przetworniki Balanced Armature
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 19 000 Hz
- **Czułość:** 109 dB/mW
- **Impedancja:** 39 Ω
- **Złącze:** Połączany mini-jack stereo 3,5 mm (L-kształtny)
- **Waga:** 9 g (bez kabla)
- **Złącze wejściowe:** A2DC
- **Akcesoria w zestawie:**
 - Odłączany kabel (1,6 m, mini-jack stereo 3,5 mm)
 - Etui
 - Wkładki douszne (XS, S, M, L)
 - Piankowe wkładki COMPLY™
 - Adapter stereo 6,3 mm

INFORMACJE GWARANCYJNE

W przypadku usterki podczas prawidłowego użytkowania, zgodnie z instrukcją, słuchawki podlegają bezpłatnej naprawie w okresie gwarancji określonym w karcie gwarancyjnej.

Po zakończeniu okresu gwarancyjnego możliwa jest odpłatna naprawa.

Zachowaj dowód zakupu i kartę gwarancyjną, ponieważ są one wymagane przy zgłoszeniu naprawy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta: www.audio-technica.com