

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania robota koszącego.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi robota koszącego, dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj robota koszącego tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do automatycznego koszenia trawy na wyznaczonym obszarze.
- **Ograniczenia:** Nie używaj robota koszącego do innych celów, niż koszenie trawy.
- **Użytkowanie:** Używaj robota koszącego w sposób odpowiedzialny, z zachowaniem ostrożności i zgodnie z instrukcją.
- **Dzieci i zwierzęta:** Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom zbliżać się do pracującego robota koszącego.

2. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Ostrza:** Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi robota koszącego, aby uniknąć kontaktu z ostrzami. Ostrza są bardzo ostre i mogą spowodować poważne obrażenia.
- **Wylączanie:** Zawsze wyłączaj robota koszącego przed czyszczeniem, konserwacją lub przenoszeniem.
- **Podnoszenie:** Podnoś robota koszącego trzymając go za uchwyty, a nie za obudowę.
- **Naprawy:** Nie naprawiaj robota koszącego samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- **Przeszkody:** Usuń z trawnika wszelkie przeszkody (np. kamienie, gałęzie, zabawki), które mogą uszkodzić robot koszący lub spowodować niebezpieczną sytuację.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Zasilanie:** Upewnij się, że napięcie zasilania stacji dokującej jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.
- **Przewód zasilający:** Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego.
- **Wilgoć:** Chronić stację dokującą i robota koszącego przed wilgocią i zalaniem.
- **Odlączanie:** Odlącz stację dokującą od zasilania podczas burzy lub gdy nie jest używana przez dłuższy czas.
- **Bateria:** Nie otwieraj ani nie uszkadzaj baterii.

4. Ustawienia i programowanie

- **Instalacja:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta podczas instalacji i konfiguracji robota koszącego.
- **Obszar koszenia:** Wyznacz obszar koszenia za pomocą przewodu ograniczającego, zgodnie z instrukcją.
- **Harmonogram:** Ustaw harmonogram koszenia zgodnie z instrukcją.
- **Czujniki:** Nie zakrywaj ani nie uszkodzaj czujników robota koszącego.
- **Hasło:** Ustaw hasło, aby uniemożliwić nieautoryzowane użycie robota koszącego.

5. Konserwacja i czyszczenie

- **Odlączanie:** Przed czyszczeniem odłącz robota koszącego i stację dokującą od zasilania.
- **Czyszczenie:** Czyść robota koszącego regularnie, zgodnie z instrukcją. Usuwać trawę i inne zanieczyszczenia z ostrzy i obudowy.
- **Ostrza:** Regularnie sprawdzaj stan ostrzy. Wymieniaj ostrza, gdy są zużyte lub uszkodzone.

6. Utylizacja

- **Zgodność z przepisami:** Robota koszącego oraz baterię należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Specyficzne zalecenia bezpieczeństwa

- **Obecność osób:** Nie uruchamiaj robota koszącego, gdy na trawniku przebywają osoby lub zwierzęta.
- **Koszenie w deszczu:** Nie używaj robota koszącego podczas deszczu lub na mokrej trawie.
- **Koszenie w nocy:** Unikaj koszenia w nocy, aby uniknąć uszkodzenia robota i zapewnić bezpieczeństwo.
- **Prace ogrodowe:** Nie wykonuj prac ogrodowych (np. grabienie liści) podczas pracy robota koszącego.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych skaleczeń, porażenia prądem, uszkodzenia robota koszącego, a także negatywnego wpływu na środowisko. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi robota koszącego.