



Nintendo Switch™ 2 carrying case & screen protector

[0525] FXA-BEE-A-PSS-ENCZHUPLSK-WWWO

ENGLISH

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Items may be accidentally ingested.
- Do not fold or crease the screen protector or push forcefully on the touch screen.
- These products cannot completely prevent scratches or other damage that may occur to the touch screen.

Carrying Case


- Do not leave the console switched on while it is stored in the carrying case.
- Make sure that the Joy-Con™ 2 controllers are attached to the console (BEE-001) when it is stored in the carrying case.

Screen Protector


How to use



- 1 Use the included cleaning cloth to remove fingerprints and smudges from the Nintendo Switch 2 touch screen, and the dirt-removing sticker to remove dirt and dust.



- 2 Peel the backing film from the side of the screen protector where "1" is displayed.
Note: Any dirt that appears on the screen protector before it is applied can be removed with cellophane tape.



- 3 Carefully align the screen protector with the edges of the Nintendo Switch 2 touch screen. Lower it onto the screen, smoothing the affixed areas with the cleaning cloth to prevent air bubbles from becoming trapped between the screen and the screen protector. Peel off the rest of the backing film and apply the other half of the screen protector as above.

If the screen protector is crooked
Affix cellophane tape to one corner of the screen protector and carefully peel it off, then proceed again from step 3.



Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

ČESKY

Zásady ochrany zdraví

Čtěte prosím pozorně informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Nepozornost může vyústit ve škodu nebo zranění. Tento produkt by měl být užíván dětmi vždy pod dohledem dospělé osoby.

⚠ VAROVÁNÍ – Obecné

- Držte tyto produkty a obalový materiál z dosahu malých dětí. Obalové předměty mohou být omylem vdechnuty.
- Ochrannou fólii obrazovky neskládejte, nepřehýbejte a netlačte na dotykovou obrazovku silou.
- Tyto výrobky nemohou zcela zabránit poškrábání nebo jinému poškození, ke kterému může dojít na dotykové obrazovce.

Přenosné pouzdro


- Nenechávejte systém zapnutý, pokud je uložen v přenosném pouzdře.
- Ujistěte se, že když je konzole uložena v přenosném pouzdře, jsou k ní připojeny ovladače Joy-Con 2 (BEE-001).

Ochranná fólie obrazovky


Návod k použití




- 1 K odstranění nečistot, prachu a otisků prstů z dotykové obrazovky Nintendo Switch 2 použijte příloženou samolepku.



- 2 Odlepte podkladovou fólii z jedné poloviny (tam kde je číslo 1) ochranné fólie obrazovky.
Poznámka: Veškeré nečistoty, které se na ochranné fólii obrazovky objeví před jejím nalepením, lze odstranit pomocí celofánové pásky.



- 3 Opatrně zarovnejte ochrannou fólii obrazovky s okraji dotykové obrazovky Nintendo Switch 2. Přiložte ji na obrazovku a nalepené oblasti uhladíte hadříkem, aby se mezi obrazovkou a ochrannou fólií nezachytily vzduchové bubliny. Odlepte zbytek podkladové fólie a přiložte druhou polovinu ochranné fólie podle návodu výše.



Pokud je ochranná fólie obrazovky nakřivo

Přilepte celofánovou pásku na jeden roh ochranné fólie obrazovky a opatrně ji odlepte, poté postupujte znovu od kroku 3.



Servisní středisko distributora

<https://www.mojenintendo.cz/kontakty/>

MAGYAR

Egészségügyi és biztonsági információk

Kérjük, olvassa el, és tartsa be az egészségügyi és biztonsági utasításokat. Ennek elmulasztása személyi sérülést vagy károkat okozhat. A terméket gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Általános figyelmeztetések

- A terméket és a csomagolóanyagokat tartsa távol a kisgyermekektől és a háziállatoktól, mivel ezek a termék és a csomagolás elemeit véletlenül lenyelhetik.
- Ne hajtsa össze vagy gyűrje meg a kijelzővédőt, és ne nyomja erősen az érintőképernyőre.
- Ezek a termékek nem tudják teljesen megakadályozni az érintőképernyő esetleges karcolódását vagy egyéb sérülését.

Védőtok


- Ne hagyja bekapcsolva a konzolt, amíg a védőtokban tárolja.
- Amikor a konzolt a védőtokban tárolja, győződjön meg róla, hogy a Joy-Con 2 kontrollerek a konzolhoz (BEE-001) vannak csatlakoztatva.

Kijelzővédő fólia


Használat




- 1 A mellékelt tisztítókendővel távolítsa el az ujjlenyomatokat és foltokat a Nintendo Switch 2 érintőképernyőjéről, a szennyeződésselátított matricával pedig távolítsa el a szennyeződésekét és a port.



- 2 Húzza le a hátlapi fóliát a kijelzővédő azon feléről, ahol az "1" felirat látható.
Megjegyzés: a kijelzővédőn a felhelyezés előtt megjelenő szennyeződések celofán ragasztószalaggal távolíthatók el.



- 3 Óvatosan igazítsa a kijelzővédőt a Nintendo Switch 2 érintőképernyőjének széleire. Lassan engedje le a képernyőre, majd egy tisztítókendővel simítsa le a felragasztott területeket, hogy a képernyő és a kijelzővédő között ne legyenek beszorult legbuborékok. Húzza le a hátlapi fólia maradékát, és helyezze fel a kijelzővédő másik felét is a fentiek szerint.



Ha a kijelzővédő ferde

Ragasztson celofán ragasztószalagot a képernyővédő egyik sarkára, és óvatosan húzza le, majd a műveletet ismételje meg a 3. lépéssel.



Forgalmazói szervizközpont

<https://www.nintendo.hu/elerhetosegek/>

POLSKI

Zalecenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku możliwe jest narażenie zdrowia lub uszkodzenie produktu. Dzieci powinny używać tego produktu jedynie pod opieką dorosłych.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ogólne


- Przechowuj ten produkt i materiały opakowaniowe z dala od małych dzieci i zwierząt. Elementy opakowania mogą zostać połknięte.
- Nie składaj ani nie zagniataj osłony ekranu, ani nie naciskaj na ekran dotykowy z dużą siłą.
- Produkty te nie mogą całkowicie zapobiec zadrapaniom lub innym uszkodzeniom ekranu dotykowego.

Futerał

- Nie pozostawiaj konsoli włączonej, gdy jest przechowywana w futerałce.
- Upewnij się, że kontrolery Joy-Con 2 są podłączone do konsoli (BEE-001) w przypadku przechowywania jej w futerałce.

Ochrona ekranu

Sposób użycia



1 Użyj dołączonej ściereczki do czyszczenia, aby usunąć odciski palców i smugi z ekranu dotykowego Nintendo Switch 2, a naklejki do usuwania brudu, aby usunąć brud i kurz.

2 Odklej folię nośną z boku osłony ekranu, gdzie wyświetlana jest cyfra „1”.
Uwaga: Wszelkie zabrudzenia, które pojawiają się na osłonie ekranu przed jej nałożeniem, można usunąć za pomocą taśmy celofanowej.



Centrum serwisowe dystrybutora

<https://www.nintendo.pl/kontakt/>

SLOVENSKY

Zásady ochrany zdravia

Čítajte, prosím, pozorne informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Nepozornosť môže vyústiť do škody alebo zranenia. Tento produkt by mal byť používaný deťmi vždy pod dohľadom dospelého.


- VAROVANIE – Všeobecné**
- Držte tieto produkty a obalový materiál z dosahu malých detí. Obalové predmety môžu byť omylom vdychnuté.
 - Ochrannú fóliu obrazovky neskladajte, neprehýbajte a netlačte na dotýkovú obrazovku silou.
 - Tieto výrobky nemôžu úplne zabrániť poškriabaniu alebo inému poškodeniu, ku ktorému môže dôjsť na dotykovej obrazovke.

Prenosné puzdro

- Nenechávajte systém zapnutý, ak je uložený v prenosnom puzdre.
- Uistite sa, že ovládače Joy-Con 2 sú pripojené ku konzole (BEE-001), keď je uložená v prenosnom puzdre.

Ochranná fólia obrazovky

Návod na použitie



1 Na odstránenie nečistôt, prachu a odtlačkov prstov z dotykovej obrazovky Nintendo Switch 2 použite priložený samolepku.

2 Odlepte podkladovú fóliu z jednej polovice ochrannej fólie obrazovky, kde je zobrazené číslo 1.
Poznámka: Všetky nečistoty, ktoré sa na ochrannej fólii obrazovky objavia pred jej nalepením, je možné odstrániť pomocou celofanovej pásky.



Servisné stredisko distribútora

<https://www.nintendo.sk/kontakt/>

support.nintendo.com

Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
Importer in the EU: Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

MODEL NO.: BEE-028, BEE-029

© Nintendo
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

