

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania akcesoriów do robotów koszących.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do danego akcesorium przed jego pierwszym użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj akcesoriów tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi. Nie używaj akcesoriów do celów innych niż te, do których zostały zaprojektowane.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że akcesorium jest kompatybilne z Twoim modelem robota koszącego. Sprawdź listę kompatybilnych modeli podaną przez producenta.
- **Stan techniczny:** Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny akcesorium. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nieuszkodzone.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj uszkodzonego akcesorium (np. pęknięta obudowa, uszkodzone kable, brakujące elementy). Uszkodzone akcesorium może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- **Modyfikacje:** Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji akcesoriów. Jakiegokolwiek zmiany mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- **Dzieci:** Przechowuj akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe elementy mogą stanowić zagrożenie zadławienia.
- **Montaż i demontaż:** Przeprowadzaj montaż i demontaż akcesoriów zgodnie z instrukcją producenta. Upewnij się, że robot koszący jest wyłączony i odłączony od zasilania przed rozpoczęciem pracy.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Akumulatory/Baterie:** Jeśli akcesorium jest zasilane bateryjnie, używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta. Nie mieszaj różnych typów baterii (np. alkaliczne i litowe) oraz starych i nowych baterii. Pamiętaj o prawidłowej polaryzacji podczas wkładania baterii.
- **Przewody:** Jeśli akcesorium zawiera przewody, ułóż je w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia potknięcia się lub zaplątania.
- **Ostrza tnące (dotyczy osłony przeciwdeszczowej):** Zachowaj szczególną ostrożność podczas montażu, demontażu lub czyszczenia ostrzy. Używaj odpowiednich narzędzi i rękawic ochronnych.
- **Wirtualne ogrodzenie:** Upewnij się, że wirtualne ogrodzenie jest prawidłowo skonfigurowane i działa zgodnie z oczekiwaniami. Sprawdź zasięg i działanie sygnału.
- **Reflektor:** Unikaj kierowania światła reflektora bezpośrednio w oczy.
- **Bramka smart:** Upewnij się, że bramka smart jest prawidłowo skonfigurowana i połączona z siecią Wi-Fi. Zabezpiecz sieć Wi-Fi hasłem.

- **Szpilki do mocowania przewodu granicznego:** Ostrożnie wbijaj szpilki w ziemię, aby nie skaleczyć się. Używaj rękawic ochronnych.
- **Taśma magnetyczna:** Upewnij się, że taśma magnetyczna jest prawidłowo ułożona i mocno przylega do podłoża.
- **Akcesoria montowane na robocie (moduł antykolizyjny, GPS):** Upewnij się, że montaż jest prawidłowy a akcesoria nie ograniczają widoczności ani ruchu robota koszącego.

3. Bezpieczeństwo elektryczne (dotyczy urządzeń elektrycznych)

- **Napięcie zasilania:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami akcesorium.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki, kabla ani akcesorium mokrymi rękami podczas podłączania do zasilania.
- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj uszkodzonych kabli zasilających.
- **Przeciążenie:** Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych, do których podłączone jest akcesorium. Używaj listew zasilających z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym.

4. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Regularnie czyść akcesoria, usuwając kurz, brud i resztki trawy. Używaj miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- **Przechowywanie:** Przechowuj akcesoria w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci, wysokich temperatur i bezpośredniego światła słonecznego.
- **Zimowanie:** Przed zimą odpowiednio przygotuj akcesoria do przechowywania. Wyczyść i wysusz, zabezpiecz przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Utylizacja

- **Recykling:** Zużyte akcesoria oddawaj do punktów zbiórki elektroodpadów lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- **Baterie:** Zużyte baterie należy utylizować w specjalnych pojemnikach na baterie lub w punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzenia akcesoriów, uszkodzenia robota koszącego, obrażeń ciała oraz innych niebezpiecznych sytuacji. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i przestrzegaj zaleceń producenta.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do szczegółowych zaleceń producenta danego akcesorium.