

Instrukcja obsługi ATH-M50x

Dziękujemy za zakup słuchawek Audio-Technica.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne korzystanie ze sprzętu.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nigdy nie używaj słuchawek podczas prowadzenia samochodu, motocykla, roweru ani żadnego innego pojazdu.

Nie używaj słuchawek w miejscach, w których brak możliwości usłyszenia dźwięków otoczenia może stwarzać zagrożenie, np. na przejazdach kolejowych, stacjach, placach budowy czy drogach z ruchem pojazdów i rowerów.

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie zwiększaj głośności do nadmiernego poziomu. Długotrwałe słuchanie głośnych dźwięków może prowadzić do czasowej lub trwałej utraty słuchu.

Jeżeli kontakt ze słuchawkami powoduje podrażnienia skóry, należy natychmiast przerwać ich używanie.

Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie podejmuj prób naprawy słuchawek.

Zachowaj ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców pomiędzy obudową a ramieniem słuchawek.

Przed podłączeniem słuchawek do jakiegokolwiek urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłową kompatybilność i działanie.

Słuchawki zostały zaprojektowane tak, by częściowo odprowadzać dźwięk na zewnątrz. W środkach transportu publicznego i innych miejscach publicznych należy zachować niski poziom głośności, aby nie przeszkadzać innym osobom.

Przed podłączeniem słuchawek do urządzenia audio zmniejsz głośność, aby uniknąć nagłego narażenia na nadmierny poziom dźwięku.

Podczas użytkowania w suchym środowisku możesz odczuć lekkie mrowienie w uszach, wynikające z nagromadzonej elektryczności statycznej. Nie jest to oznaka usterki słuchawek.

Nie narażaj słuchawek na silne uderzenia ani wstrząsy.

Nie przechowuj słuchawek w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w pobliżu urządzeń grzewczych ani w miejscach o wysokiej temperaturze, wilgotności lub dużym zapyleniu.

Nie dopuszczaj do zamoczenia słuchawek.

Przy długotrwałym użytkowaniu słuchawki mogą ulec przebarwieniom pod wpływem promieniowania UV (zwłaszcza światła słonecznego) oraz wskutek normalnego zużycia.

Umieszczanie słuchawek luzem w torbie lub kieszeni może prowadzić do splątania przewodu i jego uszkodzenia.

Podczas podłączania lub odłączania kabla zawsze chwytaj za wtyk, a nie za sam przewód, aby uniknąć przerwania kabla i ryzyka porażenia prądem.

Nie owijaj przewodu wokół urządzenia przenośnego, ponieważ może to prowadzić do jego uszkodzenia lub przerwania.

Audio-Technica nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych powstałą podczas korzystania ze słuchawek.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie słuchawek: Przecieraj je suchą, miękką ściereczką.

Czyszczenie przewodów: W przypadku zabrudzenia przewodów (np. potem), natychmiast po użyciu wytrzyj je suchą ściereczką. Używanie zabrudzonych przewodów może doprowadzić do ich stwardnienia i uszkodzenia.

Czyszczenie wtyku: Zabrudzony wtyk może powodować przerywanie dźwięku lub zakłócenia. W razie potrzeby przetrzyj go suchą ściereczką.

Czyszczenie nauszników i pałąka: Przecieraj suchą ściereczką. Nauszniki i pałąk mogą ulec przebarwieniom, jeśli pozostaną wilgotne od potu lub wody. W przypadku zamoczenia zaleca się natychmiastowe wytarcie ich suchą ściereczką i pozostawienie do wyschnięcia w cieniu.

ELEMENTY SŁUCHAWEK

- Pałąk
- Regulator pałąka (suwak)
- Obudowa (kapsuła)
- Ramię
- Zawias
- Nauszniki
- Przewody (w zależności od modelu)
- 3,0 m prosty, odłączany przewód
- 1,2 m prosty, odłączany przewód
- 3,0 m spiralny, odłączany przewód
- Złącze 3,5 mm stereo mini jack

SKŁADANA KONSTRUKCJA

Słuchawki można złożyć, co ułatwia ich transport i przechowywanie.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA

Przechowuj słuchawki w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wysokich temperatur i wilgoci.

Nauszniki i pałąk ulegają naturalnemu zużyciu. W celu ich wymiany lub zakupu innych części skontaktuj się z autoryzowanym dealerm Audio-Technica lub centrum serwisowym.

GWARANCJA I SERWIS

W przypadku usterki podczas prawidłowego użytkowania, zgodnie z instrukcją, słuchawki podlegają bezpłatnej naprawie w okresie gwarancji określonym w karcie gwarancyjnej.

Po zakończeniu okresu gwarancyjnego możliwa jest odpłatna naprawa.

Zachowaj dowód zakupu i kartę gwarancyjną, ponieważ są one wymagane przy zgłoszeniu naprawy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta: www.audio-technica.com