

defunc | GO

Bluetooth® SŁUCHAWKI

Dziękujemy za zakup słuchawek Defunc BT Headphones GO Bluetooth®. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Zwróć uwagę na środki ostrożności! Zachowaj instrukcję. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie www.defunc.pl/pomoc. Prawa autorskie do znaku graficznego i logo Bluetooth® należą do Bluetooth SIG, Inc.


Cechy produktu:

- technologia Bluetooth 2.1 z niesamowitym dźwiękiem
- wbudowany mikrofon z redukcją dźwięku
- pełna kontrola nad odtwarzaniem muzyki i rozmowami
- składane, łatwe w przenoszeniu
- dodatkowe wejście 3,5 mm


W zestawie:



Słuchawki DeFunc BT Headphones GO



Kabel micro USB



Kabel audio 3,5 mm (jack)

DEFUNC ROCZNA GWARANCJA DOOR-TO-DOOR

Wszystkie produkty DeFunc zostały stworzone z myślą o satysfakcji naszych Klientów

Produkujemy sprzęt najwyższej jakości, jednak produkty elektroniczne czasami posiadają wady techniczne i produkcyjne. Dlatego na każdy sprzęt, który sprzedajemy, oferujemy jeden (1) pełny rok gwarancji od daty zakupu.

DeFunc gwarantuje, że w normalnych warunkach użytkowania produkty będą wolne od wad materiałowych i wad wykonania przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy nabywca posiada oryginalny dowód zakupu z datą oraz produktem, którego dotyczy gwarancja.

Jak działa gwarancja door-to-door? Jeśli uważasz, że produkt jest wadliwy, a okres gwarancyjny jeszcze się nie skończył, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy na www.defunc.pl/pomoc lub telefonicznie pod numerem kontaktowym widocznym na stronie www.defunc.pl. Po uzyskaniu informacji zwrotnej od naszego serwisu dokładnie zapakuj urządzenie. Kurier odbierze sprzęt z podanego przez Ciebie adresu, a po rozpatrzeniu gwarancji dostarczy Ci go z powrotem.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku nadużycia lub niewłaściwego użytkowania produktu, niezgodnego z załączoną instrukcją DeFunc, niepoprawnego podłączania do urządzeń elektrycznych, działania siły wyższej lub nieautoryzowanej naprawy. Wszelkie powództwa o naruszenie niniejszej ograniczonej gwarancji rozpoczyna się, jeśli w ogóle, w ciągu jednego roku od daty powstania roszczenia.


DeFunc nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, pośrednie, przypadkowe lub wtórne wynikające z użytkowania lub niemożności korzystania z tego produktu, niezależnie od teorii prawnej, na której opiera się roszczenie.

Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa. Ponadto mogą obowiązywać inne prawa, które różnią się w zależności od kraju. Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw konsumenta określonych w obowiązujących przepisach. Ten produkt został wyprodukowany po 1 października 2017 r.

Więcej na www.defunc.pl/pomoc

Lokalizacja elementów sterujących

- 1 włącz/wyłącz/parowanie/odpowiedź
- 2 port ładowania micro USB
- 3 port wejściowy 3,5 mm
- 4 mikrofon
- 5 LED
- 6 poprzedni utwór /głośność-
- 7 odtwarzanie/pauza
- 8 następny utwór/głośność+



Instrukcja postępowania

Ładowanie słuchawek

Słuchawki Defunc BT GO ładuj bezpośrednio przez port USB lub ładowarkę ścienną. Podczas ładowania zestawu słuchawkowego wskaźnik LED zmienia kolor na czerwony. Przed pierwszym użyciem zestaw należy ładować przez co najmniej 4 godzin przez kabel micro USB. Po pierwszym naładowaniu słuchawki ładują się 2-3 godziny. Wskaźnik LED przestanie migać po zakończeniu ładowania.

Parowanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 1 sekundę aby włączyć słuchawki i zainicjować parowanie. Dioda LED zacznie migać na niebiesko i czerwono, gdy słuchawki i tryb parowania będą włączone. Następnie wybierz „Defunc BT GO” z listy znalezionych urządzeń bluetooth na Twoim urządzeniu. W razie potrzeby wpisz hasło „0000” w celu sparowania słuchawek z urządzeniem. Po podłączeniu usłyszysz sygnał dźwiękowy i urządzenie pokaże połączenie z Defunc BT Headphones GO Bluetooth®.

Uwaga: Jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie sparowany z innym urządzeniem Bluetooth w ciągu 3 minut, wyłączy się.

Wykonywanie połączeń głosowych

Nawiązywanie połączeń

Po sparowaniu użyj urządzenia mobilnego, aby wybrać numer jak zwykle. Po podłączeniu połączenie będzie słyszalne na zestawie słuchawkowym.

Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Naciśnij przycisk ON/OFF w celu wybrania ostatniego numeru.

Uwaga: W przypadku niektórych modeli telefonów komórkowych należy nacisnąć przycisk ON/OFF dwa razy.

Odbieranie połączenia

W celu odebrania połączenia przychodzącego naciśnij przycisk ON/OFF.

Zakończenie połączenia

W celu zakończenia połączenia naciśnij przycisk ON/OFF.

Odrzucenie połączenia

W celu odrzucenia połączenia przychodzącego naciśnij i przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz.

Kontrola głośności

W celu ustawienia odpowiedniego poziomu głośności użyj przycisków +/-.

Transfer połączeń

Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk odtwarzanie/pauza, aby przełączyć rozmowę między zestawem słuchawkowym, a telefonem.

Sluchanie muzyki

Odtwarzanie/pauza

Naciśnij przycisk odtwarzania aby uruchomić odtwarzacz muzyki i rozpocząć słuchanie. W trakcie słuchania naciśnij przycisk pauzy aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie.

Wybieranie utworów

Kiedy odtwarzacz muzyki jest włączony, w celu wybrania piosenki naciśnij przycisk następny/ poprzedni utwór.

Odbieranie połączeń w trakcie słuchania muzyki

Naciśnij przycisk włącz/wyłącz, aby odebrać połączenie. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz w telefonie, aby zakończyć połączenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz, aby odrzucić połączenie (muzyka zostanie wznowiona, gdy połączenie zostanie odrzucone).

Kontrola głośności

W celu ustawienia odpowiedniego poziomu głośności użyj przycisków +/-.

Schemat wskaźnika LED

Status/wskaźnik LED

Włączanie/ szybko migające niebieskie i czerwone światła

Wyłączanie/ dioda wyłączy się

Niski poziom baterii/ migające czerwone światło, sygnał dźwiękowy

Ładowanie/ czerwona dioda

Tryb parowania/ szybko migające niebieskie i czerwone światła

Połączenie zakończone/ niebieskie światło miga co 3 sekundy

Połączenie przychodzące/ migające niebieskie i fioletowe światła

Odtwarzanie muzyki/ migające niebieskie światło

Rozwiązywanie problemów

Muzyka nie jest przesyłana przez bluetooth/ Upewnij się, że oba urządzenia są sparowane i połączone przez Bluetooth. Ponownie uruchom Defunc GO, aby automatycznie połączyć się z urządzeniem Bluetooth.

Brak mocy/ Upewnij się czy słuchawki Defunc Go są w pełni naładowane.

Defunc Go nie odpowiada na połączenia głosowe/ Upewnij się, że oba urządzenia są sparowane i połączone przez Bluetooth. Ponownie uruchom Defunc GO, aby automatycznie połączyć się z urządzeniem Bluetooth.

Odtwarzanie muzyki nie zostaje wznowione po zakończeniu połączenia/ Naciśnij przycisk odtwarzania, aby wznowić odtwarzanie muzyki

Nie można sterować utworami z Defunc GO/ upewnij się, że twoje urządzenie mobilne obsługuje profil Bluetooth A2DP.

Instrukcja bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem sprzętu należy uważnie przeczytać wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa i obsługi oraz zachować niniejszą instrukcję na przyszłość. Zwróć szczególną uwagę na wszystkie ostrzeżenia wymienione poniżej. Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta. Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody, np: w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, pralki, na basenie lub w wilgotnej piwnicy. Urządzenie powinno być usytuowane w taki sposób, aby jego położenie nie zakłócało jego właściwej wentylacji, np: nie należy umieszczać go na łóżku, sofie, dywanie lub podobnej powierzchni, która może blokować otwory wentylacyjne. Urządzenia nie należy również umieszczać w zabudowanych miejscach, takich jak biblioteczka lub szafka, które mogą utrudniać przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne. Należy uważać, aby małe przedmioty nie wpadły do środka urządzenia, a także aby na otwory wentylacyjne nie została rozlana ciecz.

Urządzenie powinno być podłączone tylko do źródła zasilania opisanego w instrukcji obsługi lub oznaczonego na urządzeniu. Jeśli nie masz pewności, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalną firmą energetyczną. Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, termowentylatory, piece i inne (w tym wzmacniacze, które wytwarzają ciepło). Użytkownik nie powinien podejmować prób serwisowania urządzenia poza metodami opisanymi w instrukcji użytkownika. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw naraża użytkownika na niebezpieczne napięcie i inne zagrożenia. Metody serwisowania nieobjęte instrukcją obsługi powinny być zlecone wykwalifikowanemu pracownikowi serwisowemu.

UWAGA

Baterie (akumulator lub zamontowane baterie) nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.



UWAGA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie, a przedmioty wypełnione cieczami, takie jak wazony, nie mogą być umieszczane na urządzeniu. Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii. Produkt jest przeznaczony do stosowania w umiarkowanym klimacie.

Prawidłowa utylizacja tego produktu

To oznaczenie wskazuje, że produkt ten nie może być usuwany z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi spowodowanym niekontrolowanym usuwaniem odpadów, poddaj je recyklingowi. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Zgodność z przepisami FCC

Uwaga! Użytkownik jest ostrzegany, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia i tak nie wystąpią. Jeśli sprzęt powoduje szkodliwe działanie w odbiorniku radiowym lub telewizyjnym, zachęca się użytkownika do spróbowania usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków: - zmiana orientacji lub przeniesienie anteny odbiorczej - zwiększenie odległość między urządzeniem a odbiornikiem - podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż odbiornik - konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

SPECYFIKACJA I WYJAŚNIENIE ZEWNĘTRZNE DO URZĄDZEŃ DEFUNC MOGĄ PODLEGAĆ ZMIANOM BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA. Jeśli w dowolnym momencie w przyszłości zajdzie potrzeba pozbycia się tego produktu, należy pamiętać, że zużyty sprzęt elektryczny nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami domowymi. Poddaj go recyklingowi w miejscu do tego przeznaczonym. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



FCC ID: AIUPNMA7G2
MIC No. 7:G3:F7B:7