

INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.0 PL

iAUDIO U7

DIGITAL PRIDE.
COWON

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy zawarte w tym podręczniku mogą różnić się od rzeczywistego produktu.



+ PRAWA AUTORSKIE

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU COWON.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić DUMĘ CYFROWĄ naszym klientom. Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat korzystania z produktu i środki ostrożności, które należy podjąć podczas użytkowania. Jeśli zapoznasz się z tym podręcznikiem, będziesz miał przyjemniejsze wrażenia.

Strona internetowa

- + Adres strony internetowej producenta: <http://www.COWON.com>.
- + Możesz pobrać najnowsze informacje o naszych produktach i najnowsze aktualizacje oprogramowania sprzętowego z naszej strony internetowej.
- + Dla użytkowników po raz pierwszy udostępniamy sekcję FAQ i instrukcję obsługi.
- + Zostań członkiem strony internetowej, używając numeru seryjnego produktu do zarejestrowania.
- + Gdy zostaniesz zarejestrowanym członkiem, możesz skorzystać z indywidualnej usługi zapytań, aby otrzymać internetowe porady dla klientów. Możesz również otrzymać informacje o nowych produktach i wydarzeniach przez e-mail.

OGÓLNE

- + COWON jest zastrzeżonym znakiem towarowym COWON SYSTEMS, Inc.
- + COWON SYSTEMS, Inc. jest właścicielem praw autorskich do tego podręcznika, a wszelka nieautoryzowana dystrybucja jego zawartości, w części lub w całości, jest surowo zabroniona.
- + COWON SYSTEMS, Inc. przestrzega praw i przepisów dotyczących zapisów, dysków, filmów i gier. Użytkownicy są również zachęceni do przestrzegania odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych.
- + Natychmiast po zakupie produktu odwiedź stronę (<http://www.COWON.com>), i zostań zarejestrowanym członkiem. Będziesz korzystać z różnych usług członkowskich.
- + Niniejsza instrukcja oparta jest na specyfikacji produktu, a różne przykładowe teksty, ilustracje, zdjęcia, szczegółowe funkcje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia właściciela praw autorskich.

+ SPIS TREŚCI

Zanim zaczniesz

5

Środki ostrożności

Zawartość Paczki

Podstawowe użycie

9

Nazwy części i funkcje

Zdejmowanie osłony USB

Przyciski

Podłączanie zasilania i ładowanie, aktualizacja oprogramowania.

Korzystanie z produktu

16

Menu główne

MUZYKA RE-

JESTROWANIE

RADIO

USTAWIENIA

Dodatkowe

24

Specyfikacja produktu

Rozwiązywanie problemów

25

+ Środki ostrożności _ Zanim zaczniesz!

Prosimy o uważne zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej środkami ostrożności, w celu poprawnego i bezpiecznego użytkowania produktu.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki jakie mogą zdarzyć się w wyniku nie zastosowania się do środków ostrożności.

Zawarte poniżej informacje dotyczą powszechnie wszystkich produktów COWON SYSTEMS, Inc

+ Nie używaj tego produktu do celów innych niż określone w tej instrukcji.

+ Prosimy o ostrożne obchodzenie się z zawartością opakowania, aby uniknąć skaleczeń czy innych urazów.

+ Nie oglądaj filmów, zdjęć ani tekstów zachowanych w odtwarzaczu podczas prowadzenia pojazdów. Używanie innych funkcji odtwarzacza podczas prowadzenia pojazdu jest również niebezpieczne i może prowadzić do poważnych wypadków.

+ Używanie słuchawek podczas prowadzenia pojazdu oraz w miejscach publicznych może zakłócać rozpoznawanie sygnałów alarmowych, czy nadawanych ogłoszeń. Może także być niezgodne z prawem w zależności od regionu.

+ Nie używaj agresywnych detergentów czy innych nieodpowiednich środków chemicznych do czyszczenia produktu. Do czyszczenia należy używać delikatnej szmatki lub specjalnych środków przeznaczonych dla sprzętu audio.

+ Nie narażaj odtwarzacza na skrajnie zimne (poniżej 0 stopni) czy upalne (40 stopni) warunki, ponieważ może prowadzić to do uszkodzenia słuchu.

+ Nie narażaj odtwarzacza na kontakt z wodą lub długotrwałą wilgoć. W przypadku uszkodzenia produktu w wyniku zamoczenia, czy zawilgocenia, usterka wynika z winy użytkownika.

+ Prosimy o szczególną ostrożność podczas używania ekranów dotykowych. Jeżeli uszkodzenie ekranu nastąpiło w wyniku nadmiernego nacisku lub innego urazu mechanicznego, wówczas naprawa gwarancyjna może nie być możliwa.

+ Do not mix directions when connecting cables to your player or PC. Connecting cables incorrectly may damage your player or PC. Also, do not bend or press connection cables with heavy objects.

+ Środki ostrożności _ Zanim zaczniesz!

- + Nigdy nie rozmontowuj odtwarzacza. Demontaż unieważnia gwarancję urządzenia i wyklucza je z napraw gwarancyjnych.
- + Zawsze podłączaj odtwarzacz do PC prawidłowo. Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do uszkodzenia odtwarzacza lub PC. Nie zginaj nadmiernie oraz nie umieszczaj ciężkich obiektów na kablach połączeniowych.
- + Jeżeli poczujesz zapach spalenizny lub nadmierne ciepło podczas używania produktu, natychmiast naciśnij przycisk RESET i skontaktuj się ze sprzedawcą.
- + Dotykание odtwarzacza mokrymi rękoma może prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- + Słuchanie muzyki na wysokim poziomie głośności (85 dB i wyżej) przez długi okres czasu może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- + Zalecamy używanie odtwarzacza w jasno oświetlonych warunkach, tak aby korzystanie z wyświetlacza LCD nie nadwyrężało wzroku.
- + UWAGA! Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Ograniczenia te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do sprostania zakłóceniom za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:

- Zmienić położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.

+ Środki ostrożności _ Zanim zaczniesz!

- Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym, aby uzyskać pomoc.
- + Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie wywierać zewnętrznego wstrząsu lub nacisku podczas użytkowania produktów z wyświetlaczami (LCD, AMOLED). Gwarancja może zostać unieważniona, jeśli szkoda wystąpi z powodu wyżej wymienionych okoliczności.
- + Nie upuszczaj ani nie narażaj produktu na silne uderzenia. Może to spowodować awarie urządzenia, unieważniając gwarancję.
- + Należy unikać ładowania produktu w pobliżu urządzenia grzewczego lub w środowisku o wysokiej temperaturze, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia lub pożaru. Nigdy nie zakrywaj urządzenia żadnymi przedmiotami (kocem, ręcznikiem, itp.) ani nie blokuj natychmiastowego rozpraszania ciepła podczas ładowania lub podczas użytkowania.
- + Pamiętaj, aby odłączyć zasilanie komputera i zasilacza USB podczas burzy z piorunami, aby zapobiec zagrożeniu dla użytkownika lub pożarem.

+ Zawartość _Zanim zaczniesz!




iAUDIO U7



Instrukcja obsługi

* Rzeczywista zawartość opakowania może różnić się od powyższych zdjęć.


+ Nazwy części i funkcji _ Podstawowe zastosowanie




* Mikrofon jest wbudowany w urządzenie, dlatego zaleca się odłączenie słuchawek przed rozpoczęciem nagrywania.

Jeśli przyciski przestaną reagować podczas użytkowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około siedem sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie. Funkcja RESET jest prostą funkcją cyklu zasilania i nie wpływa negatywnie na urządzenie.

+ Zdejmowanie osłony USB _ Podstawowe użycie



+ Przyciski _ Podstawowe użycie



+ Przyciski _ Podstawowe użycie

Włączanie/Wyłączanie



Włączanie/Wyłączanie blokady



Głośniej/Ciszej

• -1
■ Zmniejsz przyspieszenie



• +1
■ Zwiększ przyspieszenie

+ Podłączanie i ładowanie _ Podstawowe użycie



Podłączenie USB




Ładowanie



W pełni naładowany

- iAUDIO U7 można również ładować za pomocą autentycznego adaptera USB DC do smartfonów.
- Pamiętaj, aby podłączyć urządzenie bezpośrednio do portu USB znajdującego się z tyłu komputera. Urządzenie może nie być w stanie nawiązać połączenia lub zostać naładowane, ponieważ zasilacz przedniego portu USB lub niezasilany zewnętrzny USB może być niestabilny.
- Naładuj całkowicie produkt przed użyciem po raz pierwszy lub po pewnym okresie nieużywania.

+ Podłączanie i odłączanie od komputera _ Podstawowe użycie

1. Podłącz iAUDIO U7 do komputera.
2. Obraz połączenia pojawi się na ekranie iAUDIO U7.
3. Upewnij się także, aby zaznaczyć Mój komputer lub Eksplorator Windows. Sprawdź czy iAUDIO U7 jest prawidłowo podłączony.
4. Użyj iAUDIO U7, aby skopiować utwór, którego chcesz posłuchać.
5. Po zakończeniu kliknij  ikonę na pasku zadań, aby bezpiecznie usunąć iAUDIO U7 z komputera.
6. Kliknij wyskakujące okienko.



7. Upewnij się, że iAUDIO U7 został bezpiecznie odłączony, a następnie wyjmij go z komputera..



- Maksymalna liczba plików, które można rozpoznać produkt - 4000 plików.
- Odłącz produkt po wykonaniu funkcji "Bezpiecznie usuń sprzęt".
- Poniższy komunikat może pojawić się losowo, ale nie oznacza, że produkt działa nieprawidłowo. Proszę spróbuj ponownie.



- Jeśli twój system operacyjny nie wyświetla komunikatu "Bezpieczne usuwanie sprzętu" odłącz odtwarzacz po zakończeniu wszystkich operacji przesyłania.
- Proste operacje przesyłania plików dostępne są tylko w systemach Linux i Mac OS.

+ Aktualizacja oprogramowania _ Podstawowe użycie


Oprogramowanie układowe wykorzystuje wbudowane programy w sprzęcie i aktualizacje, aby poprawić możliwości produktu i naprawić błędy w oprogramowaniu. iAUDIO U7 może korzystać z oprogramowania układowego w celu dostosowania wydajności produktu lub metod użytkowania bez uprzedniego powiadomienia, co może spowodować niewielkie awarie oprogramowania układowego.

Jak zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne?

1. Pobierz najnowsze oprogramowanie z sekcji SUPPORT na stronie: (<http://www.COWON.com>).
2. Podłącz iAUDIO U7 do komputera.
3. Rozpakuj pobrane oprogramowanie i skopiuj je do folderu głównego iAUDIO U7.
4. Upewnij się, że iAUDIO U7 został bezpiecznie odłączony, a następnie wyjmij go z komputera.
5. Po włączeniu produktu rozpocznie się proces aktualizacji oprogramowania układowego.
6. Bieżącą wersję oprogramowania można sprawdzić w SETTING ► Information ► Firmware Version.

- Całkowicie naładuj odtwarzacz przed aktualizacją oprogramowania.
- Nie wyłączaj odtwarzacza przed zakończeniem aktualizacji oprogramowania. Może to spowodować uszkodzenie produktu i spowoduje utratę gwarancji.
- Wykonaj kopię zapasową wszelkich ważnych danych przed aktualizacją oprogramowania, ponieważ wszelkie dane przechowywane w urządzeniu mogą zostać usunięte podczas procesu. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z jakiegokolwiek powodu.

+ Opisy menu głównego _ Korzystanie z produktu

	Słuchaj muzyki w różnych obsługiwanych formatach
	Nagrywaj audio przez wbudowany mikrofon
	Uruchom i nagraj Radio FM
	Ustaw różne opcje dla urządzenia

+ MUZYKA _ Korzystanie z produktu


- Opisy menu



Menu listy	All songs	Wyświetl wszystkie zapisane utwory.
	Artists	Przeglądaj listy utworów wg wykonawców.
	Albums	Przeglądaj listy utworów wg albumów.
	Genres	Przeglądaj listy utworów wg gatunku.
	Folder	Przeglądaj listy utworów wg folderów.
	Bookmarks	Zobacz listy utworów dodane do ulubionych.
Menu muzyki	List	Przejdź do listy menu.
	Play mode	Wybierz żądany tryb odtwarzania.
	Equalizer	Możesz wybrać ustawienia korektora.
	Repeat A/B	Powtórz określony zakres muzyki, ustawiając ulubioną muzykę zdefiniowaną przez użytkownika.
	Replay Times	Ustaw liczbę powtórzeń od 1 do 10.
	Add bookmark	Dodaj bieżący utwór do ulubionych.
	Remove from the favorites	Usuń bieżący utwór z ulubionych, jeśli został on wcześniej dodany.

+ MUZYKA _ Korzystanie z produktu

- Odtwarzanie muzyki



* Jeśli aktualnie odtwarzany jest utwór, nastąpi przekierowanie do ekranu odtwarzania.

◀ • W górę

◀ • Przyspiesz w górę

Title-Artist 01

Title-Artist 02

Lista utworów

⏏ • Naciśnij przycisk, by odtworzyć utwór.

▶ • W dół

▶ • Przyspiesz w dół

◀ • Poprzedni utwór

◀ • Przewiń do tyłu

▶ • Następnny utwór

▶ • Przewiń w przód

▶ • Odtwarzania

⏏ • Odtwarzaj/Pauza

+ MUZYKA _ Korzystanie z produktu

- Tryb odtwarzania



Normal	Odtwarzaj całą zapisaną muzykę w kolejności sekwencyjnej.
Repeat	Odtwarzaj zapisaną muzykę w kolejności i powtarzaj.
Repeat 1	Powtórz tylko bieżący folder.
Repeat Folder	Odtwarzaj wybrany folder wielokrotnie.
Shuffle	Odtwarzaj całą zapisaną muzykę w losowej kolejności.

- Korektor



• Ustawienia użytkownika



- Przejdź w lewo



- Przejdź w prawo


- -1
Zmniejsz przyspieszenie



- +1
Zwiększ przyspieszenie

+ MUZYKA _ Korzystanie z produktu

- Powtarzanie A/B



+ Nagrywanie _ Korzystanie z produktu

- Nagrywanie głosu



- Mikrofon jest wbudowany w produkt i zaleca się odłączenie słuchawek przed rozpoczęciem nagrywania.

- Nagrane pliki



- Aby usunąć zapisane pliki, podłącz iAUDIO U7 do komputera przez USB i usuń wybrane pliki z folderu recordings.

- Głośność mikrofonu



- Wyższe ustawienia czułości spowodują głośniejsze nagrania, ale ze zwiększonym szumem tła.


+ RADIO _ Korzystanie z produktu

- Szukaj wg częstotliwości



* Słuchawki iAUDIO U7 działają jak antena radia FM. Dlatego słuchawki muszą być podłączone do urządzenia, aby radio działało.

- Zapisz kanał



Naciśnij **⏪**, aby przechodzić między zapisanymi kanałami.

- Usuń kanał



* Naciśnij **⏪**, aby przechodzić między zapisanymi kanałami.

+ RADIO _ Korzystanie z produktu

Automatyczne strojenie



- Rozpocznij nagrywanie z radia



- Bieżąca transmisja radiowa zostanie nagrana.

- Biblioteka nagrań



- Aby usunąć zapisane pliki, podłącz iAUDIO U7 do komputera przez USB i usuń wybrane pliki z folderu recordings.
- Nagrane pliki zostaną zapisane w [Recordings]-[FM Radio].

+ USTAWIENIA _ Korzystanie z produktu

Auto off	iAUDIO U7 wyłączy się automatycznie po określonym czasie, jeśli użytkownik nie wprowadzi danych. Ta funkcja jest wyłączona podczas odtwarzania muzyki.
Sleep timer	Automatycznie wyłączaj iAUDIO U7 po określonym czasie. Ta funkcja wyłączy urządzenie niezależnie od odtwarzania muzyki.
Display settings	Dostosuj jasność ekranu i ustawienia automatycznego wyłączenia..
Date & Time	Dostosuj bieżącą datę i godzinę.
Language	Wybierz język wyświetlania dla iAUDIO U7.
Beep	Włączanie / wyłączenie sygnału dźwiękowego.
Information	Wyświetl wersje oprogramowania układowego iAUDIO U7, całkowitą pojemność i pozostałą pojemność.

- Data & Czas




• Przejdź w lewo



• Przejdź w prawo

• -1
Zmniejsz przyspieszenie



• +1
Zwiększ przyspieszenie

+ Specyfikacja produktu _ Dodatkowe

Pamięć wbudowana	16GB / 32GB (pamięć flash, system plików FAT32) 1)	
Wyświetlacz	0.91" OLED Display (128X32 dot matrix)	
Wymiary & Waga	80.9mm (W) x 20.5mm (H) x 13.3mm (D) / 17g	
Buttons	POWER/PLAY/PAUSE/HOLD, HOME, FF, REW, VOL+, VOL-	
Bateria & Zasilanie	Bateria	Built-in rechargeable lithium polymer battery
	Playback Time	Muzyka: Max. 15 godzin 30 minut 2)
	Czas ładowania	USB : 1 godzina (5V / 500mA)
Wymagania systemowe	CPU	Pentium III 500MHz or higher
	OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME
		MAC OS 10.x / Linux v2.4 or higher : File transfer supported
Port USB	2.0 High Speed (recommended)	
ETC	Mikrofon, Port Typ A USB	

1) Faktyczna pojemność może się różnić z racji na zużycie pamięci przez system.

2) Czas odtwarzania bazuje na testach firmowych, może się różnić od faktycznego czasu odtwarzania.

Audio	Zkres częstotliwości	20Hz ~ 20kHz
	Maks. moc wyj.	Stereo, Left 27mW + Right 27mW (16Ω earphones)
	S/N Ratio	95dB
	Format plików	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, WAV
	Kodeki	MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~ 320kbps, ~48kHz, Mono/Stereo
		WMA: ~320kbps, ~48kHz, Mono/Stereo
		OGG: ~320kbps, ~44.1kHz, Mono/Stereo
		FLAC: Poziom kompresji 0~8, ~44.1kHz, Mono/Stereo
	WAV: ~48kHz, 16bit, Mono/Stereo	
ID3 Znacznik	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3	
Recording	Mic / FM Radio	
FM Radio	Zakres częstotliwości	88~108MHz (KR, US, EU), 76~108MHz (JP)

+ Rozwiązywanie problemów _ rozwiązywanie

+ Nadal jestem zdezorientowany, nawet po przeczytaniu instrukcji.

- Witryna COWON (www.cowon.com) zapewnia wsparcie użytkownikom produktów COWON za pomocą FAQ (często zadawanych pytań). Zachęcamy użytkowników do odwiedzenia strony internetowej w celu uzyskania dalszych informacji na temat produktu i aktualizacji oprogramowania. W przypadku indywidualnych pytań prosimy o kontakt online.

+ Urządzenie się nie włącza.

- Sprawdź poziom baterii lub podłącz urządzenie do źródła zasilania. Naładuj akumulator przez określony czas i włącz iAUDIO U7, jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany. Jeśli przyciski przestaną reagować podczas użytkowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około siedem sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie.

+ Nie słyszę żadnego dźwięku.

- Sprawdź, czy głośność jest ustawiona na 0. Sprawdź czy w odtwarzaczu jest dostępny plik. Jeśli w odtwarzaczu nie ma pliku, nie będzie słycać żadnego dźwięku. Pamiętaj, że uszkodzone pliki spowodują szum lub przerwanie odtwarzania. Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone. Zanieczyszczenia w gnieździe suchawkowym mogą powodować hałas.

+ Pliki, które zapisałem, nie pojawiają się na liście.

- Każdy tryb pokazuje tylko listę odtwarzanych plików. Aby wyświetlić wszystkie zapisane pliki, wybierz tryb przeglądarki. Pamiętaj, że folder systemowy nie pojawi się w przeglądarce.

+ W moich nagraniach jest za dużo hałasu.

- Produkt wykorzystuje bardzo mały wewnętrzny mikrofon, więc może być bardziej podatny na zakłócenia podczas nagrywania. Mikrofon nie powinien być przykryty niczym podczas nagrywania. Mikrofon jest wbudowany do produktu i zaleca się odłączenie słuchawek przed rozpoczęciem nagrywania.

+ Rozwiązywanie problemów _ rozwiązywanie

+ Komputer nie może rozpoznać odtwarzacza po podłączeniu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około siedem sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie. Często występuje rozłączenie lub niestabilna łączność, podłącz odtwarzacz bezpośrednio do portu USB komputera, a nie do osobnego koncentratora USB. Ponieważ produkty COWON korzystają z połączenia USB dla głównego systemu zasilania, niestabilne zasilanie może spowodować awarię połączenia.

+ Pojemność pamięci odtwarzacza jest inna lub mniejsza niż określona.

Pojemność pamięci wskazana przez system Windows może różnić się od pojemności wskazanej przez producenta pamięci. Rzeczywista pojemność zostanie zmniejszona z pierwotnego rozmiar, ponieważ pewna przestrzeń pamięci powinna być wykorzystana jako obszar systemu do normalnej pracy.

+ Odtwarzacz nie działa poprawnie, gdy pamięć jest pełna.

Część pamięci służy do ustawień i pamięci systemowej w produkcji. Jeśli pliki zostaną zapisane w tym miejscu, produkt może nie działać poprawnie. Dlatego podczas korzystania z produktu należy zachować minimum 100 MBB wolnej pamięci.

+ Po sformatowaniu produktu na moim komputerze, nie można go już odczytać, pamięć została zmniejszona lub szybkość przesyłania jest mniejsza.

Wbudowana pamięć produktu jest już sformatowana i nie wymaga dodatkowego formatowania. Jeśli jednak konieczne jest formatowanie, należy zrobić to za pomocą funkcji formatowania pamięci wewnętrznej zawartej w produkcie. Podczas formatowania urządzenia za pomocą komputera należy użyć systemu plików FAT32 z klastrem 8KB. Klastry o rozmiarach innych niż 8 KB mogą spowalniać urządzenie. Ten produkt nie obsługuje formatowania w systemie MAC OS.

Declaration of Conformity

iAUDIO U7

COWON SYSTEMS, Inc.

540, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul

Reference Report No. : DREKCEE1806-0424,0425

The above product has successfully demonstrated that its product
is in compliance with

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

EN 55032 : 2015

EN 55024 : 2010 + A1/2015

EN 55035 : 2017

EN 61000-3-2 : 2014, EN61000-3-3 : 2013

EN 303 345 V1.1.7(2017-03)

We, the undersigned, hereby declare that the equipment
specified above conforms to the above Directive(s)

The test report was issued November 16th, 2017 from Dt&C testing lab.

Manufacturer Signature



COWON SYSTEMS, Inc.

540, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym Producent: COWON SYSTEMS, Inc., oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy dyrektywy 2014/30/EU.

Właściwa utylizacja i recykling odpadów



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzkie.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, w instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych i należy je przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnika lub punktu zbierania odpadów

Wyprodukowano w Korea.

Producent: Producent: COWON SYSTEMS, Inc.

5th Fl. 689-3, Yeoksam-Dong, Gangnam-Gu

Seoul, 135-080 Korea

PHONE/:+82-2-6900-0075;FAX: +82-2-6900-0033

E-mail: iaudio@cowon.com Website: <http://www.cowon.com>

IMPORTER: MIP sp. z o. o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa.

Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie www.cowon.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i opracowanie na język polski MIP.

v1.0#I8M

DIGITAL PRIDE.

COWON

www.COWON.com