

# HUAWEI MatePad Pro

## Podręcznik użytkownika



HUAWEI

# Spis treści

## Funkcje podstawowe

Nawigacja w systemie	1
Phone Clone	2
Blokowanie i odblokowywanie ekranu	3
Poznanie ekranu głównego	4
Ikony powiadomień i stanu	4
Przełączniki skrótów	6
Widżety na ekranie głównym	6
Ustawianie tapety	6
Zrzuty ekranu i nagrywanie zawartości ekranu	7
Wyświetlanie i czyszczenie powiadomień	8
Dostosowywanie ustawień dźwięku	9
Wprowadzanie tekstu	10
Tryb podzielonego ekranu i okno przestawne	10
Ładowanie	12

## Inteligentne funkcje

Obiektyw AI	14
AI Touch	15
Łatwa projekcja	15
Współdziałanie tabletu i telefonu w trybie multiekranu	16
Huawei Share	18

## Aparat i Galeria


Uruchamianie aparatu	21
Robienie zdjęć	21
Aparat AI	21
Robienie zdjęć z powiększeniem	22
Robienie zdjęć panoramicznych	22
Malowanie światłem	23
Robienie zdjęć HDR	24
Ruchome zdjęcia	24
Umieszczanie naklejek na zdjęciach	25
Tryb Dokumenty	25
Filmy HD 4K	26
Nagrywanie w zwolnionym tempie	26
Filtry	27
Dostosowywanie ustawień aparatu	27
Zarządzanie aplikacją Galeria	28
Edytor vlogów Huawei	32
Vlogi Huawei	32

	Chwile	33
<b>Aplikacje</b>		
	Aplikacje	36
	Kontakty	37
	Telefon	40
	Wiadomości	45
	Kalendarz	47
	Zegar	48
	Notatnik	50
	Dyktafon	50
	E-mail	51
	Kalkulator	55
	Latarka	56
	Kompas	56
	Aplikacja bliźniacza	56
	Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji	57
	Menedżer tabletu	57
	Phone Clone	60
	Porady	61
<b>Ustawienia</b>		
	Wi-Fi	62
	Bluetooth	62
	Komórkowa transmisja danych	64
	Więcej połączeń	66
	Ekran główny i tapeta	70
	Wyświetlacz i jasność	72
	Dźwięk i wibracje	74
	Powiadomienia	76
	Zabezpieczenia	77
	Aplikacje	78
	Bateria	79
	Pamięć masowa	80
	Bezpieczeństwo	81
	Prywatność	82
	Funkcje ułatwień dostępu	85
	Użytkownicy i konta	87
	System i aktualizacje	88
	Informacje o tablecie	91


# Funkcje podstawowe

## Nawigacja w systemie

### Zmiana trybu nawigacji

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, aby wybrać tryb nawigacji zgodnie z preferencjami.


### Nawigacja gestami

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Gesty**.

Funkcja **Gesty** zapewnia następujące możliwości:





- Powrót do poprzedniego ekranu: przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi do środka.
- Powrót do ekranu głównego: przeciągnij palcem od dołu ekranu w górę.
- Otwarcie ekranu ostatnich zadań: przeciągnij palcem z dołu do góry ekranu i przytrzymaj.
- Zamknięcie aplikacji na ekranie ostatnich zadań: przeciągnij podgląd aplikacji w górę.

### Nawigacja trzema klawiszami

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz opcję **Nawigacja trzema klawiszami**.

Dotknij opcji **Ustawienia**, aby wybrać preferowaną kombinację klawiszy nawigacyjnych.

Na pasku nawigacji widoczne są następujące ikony:

- : Klawisz Wstecz — umożliwia powrót do poprzedniego ekranu, zamknięcie aplikacji lub zamknięcie klawiatury ekranowej.
- : Klawisz Ekran główny — umożliwia powrót do ekranu głównego.
- : Klawisz Ostatnie — umożliwia wyświetlenie ekranu ostatnich zadań.
- : Klawisz powiadomień — umożliwia otwarcie panelu powiadomień.

### Dostosowywanie połączenia przycisków klawiszy nawigacyjnych

Wybierz kolejno **Nawigacja trzema klawiszami** > **Ustawienia**. Możesz wykonywać następujące czynności:

- Wybierz połączenie przycisków nawigacyjnych.

- Włącz opcję **Ukrywaj klawisze nawigacyjne**, aby ukrywać pasek nawigacyjny, kiedy nie będzie używany.

## Przycisk wiszący

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa** > **Więcej** i włącz funkcję **Przycisk wiszący**.

Po wyświetleniu przycisku wiszącego możesz wykonywać następujące czynności:





- Możesz przeciągnąć przycisk w wybrane położenie.
- Dotknij przycisku, aby przejść wstecz.
- Dotknij dwukrotnie przycisku, aby przejść wstecz o dwa kroki.
- Dotknij przycisku i przytrzymaj go, a następnie podnieś palec, aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij przycisku i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ostatnie zadania.

## Phone Clone





### Phone Clone

Aplikacja **Phone Clone** umożliwia szybkie i bezproblemowe przenoszenie podstawowych danych (między innymi kontaktów, kalendarza, obrazów i filmów) ze starego urządzenia na nowe.

### Klonowanie danych z urządzenia z systemem Android

- 1 Na nowym urządzeniu otwórz aplikację  **Phone Clone**. Możesz również wybrać kolejno  **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Phone Clone**, dotknąć opcji **To nowy telefon**, następnie dotknąć opcji **Huawei** lub opcji **Telefon Android innej marki**.
  - 2 Postępuj według instrukcji ekranowych, aby pobrać i zainstalować aplikację **Phone Clone** na starym urządzeniu.
  - 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację  **Phone Clone** i dotknij opcji **To stary telefon**. Postępuj według instrukcji ekranowych, aby połączyć stare urządzenie z nowym przez zeskanowanie kodu lub ręczne nawiązanie połączenia.
  - 4 Na starym urządzeniu wybierz dane, które chcesz sklonować, a następnie dotknij kolejno **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.
-  Aplikacja Phone Clone jest dostępna tylko na urządzeniach z systemem Android 4.4 lub nowszym.

## Klonowanie danych z telefonu iPhone lub urządzenia iPad

- 1 Na nowym urządzeniu otwórz aplikację  **Phone Clone**. Możesz też wybrać kolejno  **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Phone Clone**, dotknąć opcji **To nowy telefon**, a następnie dotknąć opcji **iPhone/iPad**.
  - 2 Postępuj według instrukcji ekranowych, aby pobrać i zainstalować aplikację **Phone Clone** na starym urządzeniu.
  - 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację  **Phone Clone** i dotknij opcji **To stary telefon**. Postępuj według instrukcji ekranowych, aby połączyć stare urządzenie z nowym przez zeskanowanie kodu lub ręczne nawiązanie połączenia.
  - 4 Na starym urządzeniu wybierz dane, które chcesz sklonować, i postępuj według instrukcji ekranowych, aby ukończyć klonowanie danych.
-  Aplikacja Phone Clone jest dostępna tylko na urządzeniach z systemem iOS 8.0 lub nowszym.

## Blokowanie i odblokowywanie ekranu

### Blokowanie i odblokowywanie ekranu

#### Blokowanie ekranu


Jeśli urządzenie pozostanie nieaktywne przez określony czas, ekran zostanie automatycznie zablokowany, a urządzenie przejdzie do trybu uśpienia w celu oszczędzania energii.

Możesz również blokować ekran ręcznie, używając jednej z poniższych metod:

- Naciśnij przycisk zasilania.
- Uszczyplnij dwoma palcami ekran główny, aby przejść do trybu edycji ekranu. Dotknij pozycji **Widzety**, a następnie przeciągnij ikonę **Blokada ekranu** na ekran główny. Możesz teraz dotykać ikony **Blokada ekranu**, aby blokować ekran.

#### Wybudzanie ekranu

Możesz włączać ekran, używając jednej z poniższych metod:

- Naciśnij przycisk zasilania.
- Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Wybudź ekran**. Następnie włącz opcję **Podnieś, aby wybudzić** lub **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić**.

#### Odblokowywanie ekranu hasłem

Po włączeniu ekranu przeciągnij palcem od środka ekranu w górę, aby wyświetlić panel wprowadzania hasła. Następnie wprowadź hasło ekranu blokady.

## Korzystanie z funkcji odblokowywania za pomocą twarzy

Włącz ekran i umieść go przed twarzą. Urządzenie zostanie odblokowane po rozpoznaniu twarzy.

## Zmiana wyglądu ekranu blokady

Podczas korzystania z oficjalnego motywu można włączyć wyświetlanie liczby kroków i podpisu na ekranie blokady.

### Wyświetlanie podpisu na ekranie blokady

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Ekran główny i tapeta**, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady**, a następnie wprowadź tekst do wyświetlania na ekranie blokady.

Aby usunąć podpis, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady** i usuń tekst.

## Poznawanie ekranu głównego


### Poznawanie ekranu głównego

Na ekranie głównym możesz wykonywać następujące czynności:

- Sprawdzanie stanu urządzenia i powiadomień na pasku stanu znajdującym się w górnej części ekranu.
- Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlać aplikacje i widżety na ekranie głównym.

## Ikony powiadomień i stanu

### Ikony powiadomień i stanu

-  Ikony stanu sieci mogą się różnić w zależności od regionu i usługodawcy sieci. Obsługiwane funkcje zależą od modelu urządzenia. Niektóre z przedstawionych ikon mogą nie dotyczyć danego urządzenia.

	Połączono z siecią 5G		Połączono z siecią LTE
	Połączono z siecią 3G		Połączono z siecią 2G
	Pełna siła sygnału		Roaming
	Włączono oszczędzanie transmisji danych		Nie znaleziono karty SIM
	Włączono hotspot		Połączono z hotspotem
	Połączenie telefoniczne		Włączono funkcję VoLTE

	Połączono z siecią Wi-Fi		Usługa SkyTone w użyciu
	Rozłączono z hotspotem		Przełączanie sieci przez funkcję Wi-Fi+
	Włączono tryb samolotowy		Ustawiono alarm
	Bateria jest rozładowana		Niski poziom naładowania baterii
	Ładowanie		Szybkie ładowanie
	Ładowanie SuperCharge		Ładowanie bezprzewodowe SuperCharge
	Szybkie ładowanie bezprzewodowe		Normalne ładowanie bezprzewodowe
	Włączono tryb oszczędzania energii		Włączono tryb Higiena cyfrowa
	Włączono funkcję Bluetooth		Bateria urządzenia Bluetooth
	Podłączono urządzenie Bluetooth		Połączono z siecią VPN
	Tryb kierowcy		Podłączono ekran zewnętrzny
	Włączono usługę lokalizacyjną		Włączono tryb Ochrona wzroku
	Podłączono zestaw słuchawkowy		Podłączono zestaw słuchawkowy z mikrofonem
	Połączenie nieodebrane		Nieprzeczytana wiadomość SMS
	Wyłączono mikrofon		Wyciszono
	Więcej powiadomień		Tylko wibracje
	Włączono funkcję NFC		Włączono tryb Nie przeszkadzać
	Synchronizacja danych		Niepowodzenie synchronizacji danych
	Włączono tryb wydajności		Nowa wiadomość e-mail
	Przypomnienia o zdarzeniach		




## Przełączniki skrótów


### Przełączniki skrótów

#### Włączanie przełącznika skrótu

Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie przeciągnij palcem dalej w dół, aby wyświetlić wszystkie przełączniki skrótów.

- Dotknij przełącznika skrótu, aby włączyć lub wyłączyć powiązaną funkcję.
- Dotknij przełącznika skrótu i przytrzymaj go, aby przejść do ekranu ustawień danej funkcji. (Dostępne jedynie w przypadku niektórych funkcji)
- Dotknij ikony , aby otworzyć aplikację Ustawienia.

#### Dostosowywanie przełączników skrótu

Dotknij ikony , dotknij i przytrzymaj odpowiednią ikonę, a następnie przeciągnij ją na odpowiednie miejsce.

## Widżety na ekranie głównym

### Widżety na ekranie głównym

Możesz dodawać, przenosić lub usuwać widżety na ekranie głównym, takie jak Blokada ekranu, Pogoda, Notatnik, Zegar, Kontakty i Kalendarz, według własnych wymagań.

#### Dodawanie widżetu do ekranu głównego

- 1 Zsuń dwa palce na ekranie głównym, aby przejść do trybu ustawień ekranu głównego.
- 2 Dotknij pozycji **Widżety**, a następnie przeciągnij palcem w lewo, aby wyświetlić wszystkie widżety.
- 3 Niektóre widżety, np. **Pogoda**, są dostępne w różnych formatach. Dotknij widżetu, aby zobaczyć wszystkie jego formaty, a następnie wróć, przeciągając palcem w prawo.
- 4 Dotknij widżetu, aby dodać go do ekranu głównego. Jeśli na bieżącej stronie ekranu nie ma miejsca, dotknij widżetu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij na inną stronę ekranu.



#### Przenoszenie lub usuwanie widżetu

Dotknij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, aż urządzenie zawibruje, a następnie przeciągnij widżet w odpowiednie miejsce lub dotknij opcji **Usuń**.



## Ustawianie tapety

## Ustawianie tapety

### Używanie ustawionej wstępnie tapety

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia > Ekran główny i tapeta > Tapeta**.
- 2 Dotknij obrazu, który chcesz ustawić jako tapetę.
- 3 Ustaw następujące opcje zgodnie z preferencjami:
  - **Rozmyj:** powoduje zastosowanie efektu rozmycia, który można dostosować, przeciągając suwak.
  - **Przewijalna:** daje możliwość przewijania tapety na ekranie głównym.
- 4 Dotknij ikony , a następnie wybierz dla tapety opcję **Ekran blokady, Ekran główny** lub **Oba miejsca**.

### Ustawianie obrazu z aplikacji Galeria jako tapety

- 1 Otwórz aplikację  **Galeria**, a następnie otwórz obraz, który chcesz ustawić jako tapetę.
- 2 Wybierz kolejno  > **Ustaw jako > Tapeta**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć konfigurację.


## Zrzuty ekranu i nagrywanie zawartości ekranu

### Wykonywanie zrzutu ekranu

#### Wykonywanie zrzutu ekranu przy użyciu kombinacji przycisków

Aby wykonać zrzut ekranu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania głośności.

#### Wykonywanie zrzutu ekranu przy użyciu skrótu

Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie przeciągnij palcem ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby wykonać zrzut ekranu.

#### Udostępnianie i edytowanie zrzutu ekranu lub przełączanie do trybu zrzutu ekranu z przewijaniem

Po wykonaniu zrzutu ekranu w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlona miniatura. Teraz możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeciągnij palcem po miniaturze, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.
- Przeciągnij palcem po miniaturze, aby wybrać tryb udostępniania i udostępnić zrzut ekranu znajomym.
- Dotknij miniatury, aby ją edytować lub usunąć.

Domyślnie zrzuty ekranu są zapisywane w aplikacji **Galeria**.

## Nagrywanie zawartości ekranu

Możesz nagrywać działania wykonywane na ekranie, aby tworzyć i udostępniać filmy na potrzeby samouczków, chwalenia się osiągnięciami w grach i nie tylko.

### Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą kombinacji przycisków


Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zwiększania głośności. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij i przytrzymaj oba przyciski.



### Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą skrót

- 1 Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie przeciągnij palcem ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty.
- 2 Dotknij opcji **Nagrywanie ekranu**, aby rozpocząć nagrywanie ekranu.
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij licznika czasu w górnej części ekranu.
- 4 Nagranie zostanie zapisane w aplikacji **Galeria**.

### Nagrywanie głosu podczas nagrywania zawartości ekranu

Możesz włączyć mikrofon, aby podczas nagrywania zawartości ekranu rejestrować również swój głos.

Po rozpoczęciu nagrywania zawartości ekranu dotknij ikony mikrofonu i upewnij się, że jest wyświetlana jako . Teraz możesz nagrywać głos.

-  Jeśli mikrofon jest wyłączony (jego ikona to ) , możliwe będzie nagrywanie tylko dźwięków systemowych (np. muzyki). Jeśli chcesz nagrywać zawartość ekranu bez dźwięków systemowych, wycisz urządzenie i wyłącz muzykę oraz inne multimedia przed rozpoczęciem nagrywania.


## Wyświetlanie i czyszczenie powiadomień

### Wyświetlanie i czyszczenie powiadomień


#### Wyświetlanie powiadomień


Kiedy zostanie wyświetlone przypomnienie, możesz włączyć ekran i przeciągnąć palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i wyświetlić powiadomienie.

#### Czyszczenie powiadomień

- Przeciągnij palcem przypomnienie w prawo, aby wyczyścić powiadomienie.
- Dotknij ikony  w dolnej części panelu powiadomień, aby wyczyścić wszystkie powiadomienia.

## Blokowanie, wyciszanie lub opóźnianie powiadomień

Przeciagnij palcem w lewo na powiadomieniu, a następnie dotknij ikony , aby zablokować, wyciszyć lub opóźnić powiadomienia z danego źródła.

 Niektórych powiadomień systemowych nie można blokować, czyścić ani wyłączać.

## Dostosowywanie ustawień dźwięku

### Dostosowywanie ustawień dźwięku

#### Regulowanie głośności za pomocą przycisku głośności


Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby dostosować głośność.

#### Naciśnij przycisk zasilania, aby wyciszyć dzwoniące urządzenie

Gdy urządzenie dzwoni, sygnalizując połączenie przychodzące lub alarm, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyciszyć.


#### Odwracanie w celu wyciszenia i podnoszenie w celu zmniejszenia głośności dzwonka

Po nadejściu połączenia przychodzącego możesz odwrócić urządzenie w celu jego wyciszenia lub podnieść je, aby zmniejszyć głośność dzwonka.

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Wycisz dzwonek/zmniejsz głośność**, a następnie włącz opcje **Odwróć, aby wyciszyć dzwonek** i **Podnieś, aby zmniejszyć głośność**.

 Połączenia głosowe nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

### Ustawianie domyślnego poziomu głośności

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje**, a następnie ustaw poziom głośności dla następujących elementów:

- Multimedia (filmy, gry, muzyka itp.)
- Dzwonki
- Alarmy
- Połączenia

 Połączenia głosowe nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

### Używanie skrótu do przelączenia się między trybami dzwonka, wibracji i wyciszenia


**1** Przeciagnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie przeciagnij palcem ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty.

**2** Dotknij ikony  **Dźwięk**,  **Cichy** lub  **Wibracje** aby przelączać się pomiędzy różnymi trybami.

## Wprowadzanie tekstu

### Klawiatura

Po podłączeniu fizycznej klawiatury do urządzenia można przełączać języki wprowadzania, korzystając z klawiszy skrótów.





- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia > System i aktualizacje > Język i wprowadzanie > Więcej ustawień wprowadzania tekstu > Klawiatura fizyczna**, a następnie dotknij nazwy klawiatury.
- 2 Na ekranie **Układy klawiatury** wybierz język.
- 3 Użyj skrótu Ctrl-spacja, aby przełączyć klawiaturę na wybrany język. Obecnie wybrany język zostanie wyświetlony w dolnej części ekranu w systemie.

## Tryb podzielonego ekranu i okno przestawne

### Wiele okien

Tryb Wiele okien umożliwia otwieranie aplikacji na podzielonym ekranie lub w oknie przestawnym, co pozwala wykonywać wiele zadań.




### Włączanie trybu podzielonego ekranu za pomocą doku trybu Wiele okien

- Włączanie trybu podzielonego ekranu:
  - 1 Otwórz aplikację i przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi do środka i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.
  - 2 Przeciągnij ikonę aplikacji na zewnątrz doku trybu Wiele okien.
- Przełączanie paneli na podzielonym ekranie: Dotknij ikony  widocznej u góry panelu na podzielonym ekranie i przytrzymaj ją, aż panel zostanie zmniejszony. Następnie przeciągnij panel na drugą stronę ekranu, aby przełączyć się z panelu na panel.
- Zamykanie trybu podzielonego ekranu: Przeciągnij ikonę  lub  widoczną na środku linii rozdzielającej ekrany poziomo lub pionowo, aż jeden z paneli zniknie.
-  • Obsługa trybu podzielonego ekranu zależy od aplikacji.
  - Ekranu pojedynczej aplikacji nie można podzielić na dwa panele.
  - Tryb podzielonego ekranu ma zastosowanie tylko do dwóch jednocześnie uruchomionych aplikacji.

### Wyświetlanie okna przestawnego za pomocą doku trybu Wiele okien

Podczas grania w grę można rozmawiać ze znajomym na czacie w oknie przestawnym bez konieczności opuszczania gry.

- Wyświetlanie okna przestawnego:


- 1 Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi do środka i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.
  - 2 Dotknij ikony aplikacji w doku trybu Wiele okien, aby otworzyć ją w oknie przestawnym.
- Zmiana położenia okna przestawnego: Przeciągnij poziomą linię z górnej części okna przestawnego w wybrane położenie.
  - Wyświetlanie na pełnym ekranie: Dotknij ikony  w oknie przestawnym, aby wyświetlić zawartość okna na pełnym ekranie.
  - Zamykanie okna przestawnego: Dotknij ikony  w oknie przestawnym, aby je zamknąć.
  -  Rozmiaru okna przestawnego nie można dostosowywać.

### Przełączanie pomiędzy podzielonym ekranem a oknem przestawnym



- Przełączanie z trybu podzielonego ekranu na okno przestawne: Dotknij paska u góry okienka podzielonego ekranu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij na prawą/lewą część ekranu, jeśli używany jest tryb orientacji pionowej, albo na dolną krawędź, jeśli używany jest tryb orientacji poziomej.
- Przełączanie z okna przestawnego do trybu podzielonego ekranu: Dotknij paska u góry okna przestawnego i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij na górną/dolną część ekranu, jeśli używany jest tryb orientacji pionowej, albo na lewą/prawą stronę ekranu, jeśli używany jest tryb orientacji poziomej.



### Przeciąganie i upuszczanie między aplikacjami za pomocą funkcji Wiele okien

Funkcja Wiele okien umożliwia łatwe przeciąganie i upuszczanie zdjęć, tekstu i dokumentów między aplikacjami.


- Przeciąganie i upuszczanie zdjęcia: Robiąc notatki w aplikacji **Notatnik**, otwórz aplikację **Pliki**, wybierz zdjęcie, które chcesz dodać, a następnie przeciągnij je do edytora **Notatnik**.
- Przeciąganie i upuszczanie tekstu: Pisząc wiadomość w aplikacji WeChat, otwórz aplikację **Notatnik**, dotknij tekstu, który chcesz wysłać, przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do aplikacji WeChat.
- Przeciąganie i upuszczanie dokumentu: Pisząc wiadomość e-mail, otwórz aplikację **Pliki**, wybierz dokument, który chcesz dołączyć, a następnie przeciągnij go do edytora wiadomości e-mail.
-  Nie wszystkie aplikacje zapewniają pełną obsługę przeciągania i upuszczania za pomocą funkcji Wiele okien.

### Dodawanie, przenoszenie lub usuwanie aplikacji w doku trybu Wiele okien

- Dodawanie aplikacji: W doku trybu Wiele okien dotknij ikony , dotknij aplikacji, którą chcesz dodać, a następnie dotknij opcji **Gotowe**.
- Przenoszenie aplikacji: W doku trybu Wiele okien dotknij ikony , przeciągnij odpowiednią aplikację w dowolne miejsce w doku, a następnie dotknij opcji **Gotowe**.


- Usuwanie aplikacji: W doku trybu Wiele okien dotknij ikony , dotknij ikony  w prawym górnym rogu ikony aplikacji, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji **Gotowe**.


## Wyłączanie trybu Wiele okien

Tryb Wiele okien jest domyślnie włączony. Aby go wyłączyć, wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Wiele okien**, a następnie wyłącz opcję **Dok trybu Wiele okien**.

## Podział aplikacji

Funkcja **Podział aplikacji** umożliwia wyświetlanie ekranu głównego aplikacji i jej ekranów zawartości w podwójnym oknie, ułatwiając wielozadaniowość, kiedy urządzenie działa w orientacji poziomej.

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Podział aplikacji** i aktywuj przełączniki aplikacji, z którymi chcesz używać tej funkcji.
- 2 Otwórz aplikację, dla której włączono funkcję **Podział aplikacji**. Na środku ekranu zostanie wyświetlony ekran główny aplikacji.
- 3 Dotknij wpisu na ekranie głównym aplikacji. Ekran główny zostanie przeniesiony na lewo, aby zrobić miejsce dla nowego ekranu.

Aby dostosować rozmiary okien, dotknij i przytrzymaj ikonę  między oknami, a następnie przesunij w lewo lub w prawo.

## Ładowanie

### Ładowanie urządzenia

Na urządzeniu zostanie wyświetlone powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii. Pamiętaj, aby w porę naładować urządzenie, jeśli chcesz uniknąć jego automatycznego wyłączenia, gdy bateria się wyczerpie.

### Zalecenia dotyczące ładowania

- Do ładowania baterii użyj standardowego zasilacza i kabla USB, które zostały dostarczone z urządzeniem. Korzystanie z ładowarek i kabli USB innych producentów może powodować wielokrotne ponowne uruchamianie, powolne ładowanie, przegrzewanie się urządzenia albo prowadzić do innych nieoczekiwanych skutków.
- Po podłączeniu ładowarki lub innego urządzenia do portu USB automatycznie wykonany zostanie test bezpieczeństwa. W przypadku wykrycia wilgoci w porcie USB w urządzeniu zostaną automatycznie aktywowane mechanizmy zabezpieczające, a ładowanie zostanie przerwane. Odłącz kabel USB od urządzenia i poczekaj na wysuszenie portu USB.





- Czas potrzebny do całkowitego naładowania baterii zależy od temperatury otoczenia i stopnia zużycia baterii.
- Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania. Gdy czas pracy baterii w zauważalny sposób ulegnie skróceniu, poproś o jej wymianę w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Huawei.
- Podczas ładowania nie przykrywaj urządzenia ani ładowarki.
- Urządzenie użytkowane przez dłuższy czas, szczególnie w wysokiej temperaturze, może się przegrzewać. W takim przypadku zatrzymaj ładowanie, wyłącz niektóre funkcje i przenieś urządzenie w chłodniejsze miejsce.
- Nie korzystaj z urządzenia podczas ładowania.
- Jeśli urządzenie nie reaguje na naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania, bateria mogła zostać rozładowana. Ładuj urządzenie przez 10 minut, a następnie je włącz.

### Używanie ładowarki dostarczonej z urządzeniem

- 1 Połącz urządzenie z zasilaczem za pomocą kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
- 2 Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

### Przegląd ikon baterii

Poziom naładowania baterii można sprawdzić, patrząc na ikonę baterii na ekranie urządzenia.

Ikona baterii	Poziom naładowania baterii
	Poniżej 4% poziomu naładowania baterii
	Ładowanie, poniżej 10% poziomu naładowania baterii
	Ładowanie, od 10% do 90% poziomu naładowania baterii
	Ładowanie, przynajmniej 90% poziomu naładowania baterii Jeśli obok ikony baterii widać napis 100% lub na ekranie blokady zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu ładowania, oznacza to, że bateria została w pełni naładowana.




# Inteligentne funkcje

## Obiektyw AI


### Uzyskiwanie dostępu do AI Lens

Aplikację Obiektyw AI można otworzyć na kilka sposobów.


#### Z poziomu aparatu

Otwórz aparat i wybierz tryb Zdjęcie. Dotknij ikony , aby uzyskać dostęp do aplikacji Obiektyw AI.

#### Z poziomu paska wyszukiwania

Gdy urządzenie jest odblokowane, przeciągnij palcem w dół ekranu, aby wyświetlić pasek wyszukiwania. Następnie dotknij ikony , aby uzyskać dostęp do aplikacji Obiektyw AI.

#### Z poziomu ekranu blokady

Gdy urządzenie jest zablokowane, przeciągnij palcem z dołu do góry ekranu. Dotknij ikony , a następnie odblokuj urządzenie, aby uzyskać dostęp do aplikacji Obiektyw AI.



### Skowanie kodów

Aplikacja Obiektyw AI umożliwia odczytywanie kodów QR i szybkie przekierowywanie do odpowiedniej aplikacji.

- 1 Otwórz aparat, dotknij ikony , a następnie dotknij ikony .
- 2 Umieść kod QR w ramce skanowania i zaczekaj na jego rozpoznanie.

### Tłumaczenie poprzez skanowanie


Aplikacja Obiektyw AI jest wyposażona w funkcję Natychmiastowe tłumaczenie, która pozwala szybko tłumaczyć tekst w językach obcych.

- 1 Otwórz aparat, dotknij ikony , a następnie dotknij ikony .
- 2 Wybierz język źródłowy i język docelowy z listy języków.
- 3 Umieść w wizjerze tekst, który chcesz przetłumaczyć, i zaczekaj na jego przetłumaczenie.

### Zakupy poprzez skanowanie

Aplikacja Obiektyw AI jest wyposażona w funkcję Zakupy, która pozwala skanować produkty i otrzymywać propozycje zakupu podobnych produktów w Internecie.

- 1 Otwórz aparat, dotknij ikony , a następnie dotknij ikony .


- 2** Umieść obiekt docelowy w wizjerze. Gdy obiekt zostanie rozpoznany, pojawią się propozycje zakupów. Możesz również dotknąć ikony , aby zrobić zdjęcie, które zostanie automatycznie rozpoznane.

## AI Touch

### Wygodne zakupy

Gdy zobaczysz na ekranie urządzenia przedmiot, który zechcesz kupić, możesz za pomocą funkcji **AI Touch** szybko wyszukać ten przedmiot i porównać jego ceny na różnych platformach handlowych, zanim dokonasz zakupu.

### Wygodne zakupy przez dotknięcie i przytrzymanie dwoma palcami

- 1** Wybierz kolejno  **Ustawienia > HUAWEI Assistant > AI Touch** i włącz opcję **AI Touch**.
- 2** Gdy zobaczysz na ekranie urządzenia przedmiot, który zechcesz kupić, dotknij ekranu i przytrzymaj go dwoma lekko rozsuniętymi palcami.
- 3** Dostosuj położenie i rozmiar w ramce identyfikacji.
- 4** Po zidentyfikowaniu przedmiotu pojawią się łącza do niego na różnych platformach handlowych.
- 5** Dotknięcie łączy umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji o produkcie i dokonanie zakupu.


## Łatwa projekcja

### Projekcja bezprzewodowa

Urządzenie można połączyć bezprzewodowo z ekranem zewnętrznym (np. telewizorem).

- 1** W zależności od modelu i funkcji ekranu zewnętrznego wykonaj następujące czynności:
  - Jeśli ekran zewnętrzny obsługuje technologię Miracast, włącz projekcję bezprzewodową w ramach tej funkcji.
  - W przeciwnym razie podłącz urządzenie do ekranu zewnętrznego za pośrednictwem bezprzewodowego adaptera HDMI. Upewnij się, że bezprzewodowy adapter HDMI jest podłączony do zasilania.

Aby dowiedzieć się, czy ekran zewnętrzny obsługuje technologię Miracast i jak włączyć projekcję bezprzewodową w ramach tej funkcji, zajrzyj do instrukcji obsługi lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta ekranu.

- 2** Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie dotknij pozycji , aby włączyć funkcję **Wi-Fi**.
- 3** Przeciągnij panel powiadomień dalej w dół i włącz opcję **Projekcja bezprzewodowa**. Urządzenie zacznie szukać ekranu zewnętrznego lub bezprzewodowego adaptera HDMI.

Możesz też wybrać kolejno  **Ustawienia > Więcej połączeń > Projekcja bezprzewodowa** i włączyć opcję **Projekcja bezprzewodowa**.

- 4 Aby rozpocząć projekcję, dotknij nazwy ekranu zewnętrznego lub bezprzewodowego adaptera HDMI na liście wyników wyszukiwania.

## Projekcja przewodowa


Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do ekranu zewnętrznego i używać myszy i klawiatury przewodowej, skorzystaj ze stacji dokującej z portem USB.

- 1 Przygotuj stację dokującą.  
Stacja dokująca jest wyposażona w różne rodzaje portów. Jeśli ekran zewnętrzny obsługuje technologię HDMI i chcesz używać myszy i klawiatury przewodowej, skorzystaj ze stacji dokującej z co najmniej jednym portem HDMI i dwoma portami USB.
- 2 Podłącz urządzenie do ekranu zewnętrznego za pośrednictwem stacji dokującej, a następnie podłącz mysz i klawiaturę przewodową do stacji.
- 3 W ustawieniach ekranu zewnętrznego ustaw odpowiednie wejście HDMI, DP lub MiniDP jako źródło sygnału.

## Tryb pulpitu

Aby pracować wydajniej, możesz wyświetlić zawartość ekranu urządzenia na ekranie zewnętrznym. W tym celu otwórz panel powiadomień, przeciągając pasek stanu w dół, a następnie włącz opcję **Tryb pulpitu**.

Po włączeniu funkcji **Tryb pulpitu** ekran urządzenia zostanie wyświetlony w układzie pulpitu, a operacje wykonywane na urządzeniu nie będą miały wpływu na ekran zewnętrzny. Dzięki temu możesz na przykład edytować dokument na ekranie zewnętrznym i jednocześnie rozmawiać na czacie na urządzeniu. Nie musisz się martwić, że przeoczysz jakieś powiadomienia, połączenia lub wiadomości, ponieważ będzie Cię o nich informować czerwona kropka w panelu powiadomień.

-  Gdy podłączysz do tabletu klawiaturę zewnętrzną, pojawi się prośba o włączenie funkcji **Tryb pulpitu**.

## Wychodzenie z trybu pulpitu

Dotknij obszaru ikon sygnału sieci na pasku stanu, aby otworzyć centrum powiadomień, a następnie wybierz opcję **Wyłącz tryb pulpitu**.


# Współdziałanie tabletu i telefonu w trybie multiekranu

## Współdziałanie tabletu i telefonu w trybie multiekranu

Po podłączeniu tabletu do telefonu Huawei lub Honor za pomocą funkcji **Współpraca multiekranowa** ekran telefonu zostanie wyświetlony w oknie na tablecie w celu ułatwienia


współdziałania obu urządzeń. Możesz uzyskiwać dostęp do aplikacji i plików na telefonie przy pomocy tabletu oraz przeciągać pliki między tabletem a telefonem.

## Łączenie tabletu i telefonu

-  Funkcja Współpraca multiekranowa jest obsługiwana przez telefony Huawei i Honor z systemem EMUI 10.0 lub nowszym.

Możesz połączyć tablet i telefon w celu skorzystania z funkcji Współpraca multiekranowa, korzystając z dowolnej z poniższych metod:

- Połączenie za pomocą funkcji Bluetooth



- 1 Na telefonie przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie dotknij ikony , aby włączyć funkcję **Bluetooth**.
- 2 Na tablecie przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, dotknij opcji **Współpraca multiekranowa** i postępuj według instrukcji ekranowych.
- 3 Zbliż telefon do tabletu i postępuj według instrukcji ekranowych, aby nawiązać połączenie.

- Nawiązanie połączenia przez zeskanowanie kodu QR

- 1 Na tablecie otwórz obszar **Współpraca multiekranowa** i dotknij opcji **Zeskanuj, aby połączyć**.
- 2 Postępuj według instrukcji ekranowych, aby nawiązać połączenie. Przed zeskanowaniem kodu QR upewnij się, że telefon jest połączony z Internetem.

- Połączenie przez przyłożenie do klawiatury

Możesz przyłożyć telefon do standardowej, dostarczanej z tabletem klawiatury obsługującej technologię NFC, aby włączyć funkcję Współpraca multiekranowa między tabletem a telefonem.

- 1 Upewnij się, że tablet jest sparowany z klawiaturą.
- 2 Na telefonie przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty, a następnie dotknij ikony  w celu włączenia funkcji **NFC**.
- 3 Dotknij obszarem NFC z tyłu telefonu (w pobliżu aparatów tylnych) obszaru NFC klawiatury (ikona  w prawym dolnym rogu), aż telefon zawibruje lub odtworzy dźwięk powiadomienia.
- 4 Postępuj według instrukcji ekranowych, aby połączyć tablet z telefonem.

Po nawiązaniu połączenia na ekranie tabletu zostanie wyświetlone okno z ekranem telefonu umożliwiające nawigację po telefonie.

## Uzyskiwanie dostępu do aplikacji i plików na telefonie z tabletu

Po połączeniu telefonu z tabletem możesz uzyskiwać dostęp do aplikacji i plików na telefonie z tabletu. Na przykład możesz wyświetlać powiadomienia z telefonu, takie jak wiadomości

WeChat i SMS, na panelu powiadomień na tablecie albo odbierać i kończyć połączenia w niewielkim oknie wyświetlanym w górnej części ekranu tabletu.

Kiedy ekran telefonu jest odblokowany, możesz wykonywać poniższe czynności w oknie telefonu na tablecie:

- Otwieranie aplikacji **Telefon** w celu nawiązania połączenia przez wybranie numeru.
- Otwieranie aplikacji **Wiadomości** w celu wyświetlania wiadomości SMS i odpowiadania na nie.
- Otwieranie aplikacji **WeChat** w celu wyświetlania wiadomości WeChat i zarządzania nimi.
- Otwieranie aplikacji **Galeria** lub **Pliki** w celu wyświetlania zdjęć, filmów i plików albo odtwarzania filmów lub nagrań z telefonu oraz zarządzania tymi elementami.
- Jeśli do tabletu podłączono klawiaturę zewnętrzną lub rysik, możesz korzystać z tych narzędzi w celu wygodniejszego wprowadzania tekstu.

### Przesyłanie plików między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie

**1** Otwórz aplikację  **Galeria** lub  **Pliki**, a następnie dotknij zdjęcia, filmu lub innego pliku i przytrzymaj.


**2** W razie potrzeby możesz wybrać więcej plików, dotykając ich i przytrzymując je, a następnie je przeciągając, gdy pojawi się ikona przeciągania plików.

Następnie możesz wykonywać poniższe czynności:

- Przeciągnij zdjęcie lub film z aplikacji **Galeria** lub **Pliki** na tablecie w celu przesłania do aplikacji **Galeria** lub **Pliki** na telefonie.
- Przeciągnij inne pliki z aplikacji **Pliki** na tablecie w celu przesłania do aplikacji **Pliki** na telefonie.
- Przeciągnij zdjęcie lub film z aplikacji **Galeria** lub **Pliki** na telefonie w celu przesłania do aplikacji **Galeria** lub **Pliki** na tablecie.
- Przeciągnij inne pliki z aplikacji **Pliki** na telefonie w celu przesłania do aplikacji **Pliki** na tablecie lub bezpośrednio na ekran główny tabletu.
- Przeciągnij zdjęcie, dokument tekstowy lub plik z telefonu w celu przesłania do dokumentu otwartego na tablecie, takiego jak dokument biurowy, notatka lub wiadomość e-mail.

### Rozłączanie telefonu i tabletu

Możesz rozłączyć telefon i tablet, aby zakończyć współdziałanie w trybie multiekranu, korzystając z dowolnej z poniższych metod:



- W oknie telefonu wyświetlanym na tablecie dotknij ikony , aby rozłączyć urządzenia.
- Na telefonie przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij opcji **Rozłącz**.

## Huawei Share

Huawei Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje Huawei Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.

### Włączanie i wyłączenie funkcji Huawei Share



Funkcję Huawei Share możesz włączyć lub wyłączyć za pomocą jednej z poniższych metod:


- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Huawei Share**. Dotknij przelotnika i przytrzymaj go, aby przejść do ekranu ustawień funkcji **Huawei Share**.
- Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **Huawei Share** i włącz lub wyłącz funkcję **Huawei Share**.

Włączenie funkcji Huawei Share spowoduje automatyczne włączenie łączności Wi-Fi i Bluetooth.

### Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji Huawei Share


Funkcja Huawei Share umożliwia szybkie udostępnianie plików między urządzeniami Huawei. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, a następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

- 1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **Huawei Share**.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz pliki, które chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), a następnie dotknij ikony . Dotknij opcji **Huawei Share**, a następnie dotknij nazwy urządzenia odbierającego, aby wysłać pliki.
  -  Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 3 Na urządzeniu odbierającym dotknij przycisku **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer. Aby wyświetlić odebrane pliki, wybierz kolejno **Pliki**, a następnie wybierz kolejno **Pamięć wewnętrzna** > **Huawei Share** na karcie **Kategorie**.

Odebrane zdjęcia lub filmy znajdują się również w obszarze  **Galeria** > **Albumy** > **Huawei Share**.


### Udostępnianie plików między urządzeniem a komputerem przy użyciu funkcji Huawei Share

Funkcja Huawei Share umożliwia szybkie i łatwe bezprzewodowe udostępnianie plików między urządzeniem a komputerem (z systemem Windows lub macOS).

- 1 Upewnij się, że urządzenie i komputer podłączono do tej samej sieci Wi-Fi.
- 2 Na urządzeniu przejdź do ekranu ustawień funkcji **Huawei Share** i włącz opcje **Huawei Share** i **Udostępnianie komputerom**.
- 3 Zapisz nazwę widoczną obok pozycji **Nazwa wyświetlana na komputerach** oraz nazwę użytkownika i hasło widoczne w sekcji **Weryfikacja**.
- 4 Na komputerze wybierz kolejno:
  - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
  - macOS: **Finder > Go to > Network**.
    -  Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko na komputerach z systemem macOS w wersjach od 10.8 do 10.14.
- 5 Na komputerze kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło zanotowane wcześniej.
- 6 Na urządzeniu otwórz folder udostępniony, np. Pamięć wewnętrzna lub Album, a następnie wyświetl, zmodyfikuj lub skopiuj pliki z urządzenia na komputer albo odwrotnie.  
Zmiany w plikach w folderach udostępnionych na komputerze zostaną automatycznie zsynchronizowane z urządzeniem i na odwrót.

### Drukowanie jednym dotknięciem za pomocą funkcji Huawei Share

Jeśli w pobliżu znajduje się drukarka obsługująca funkcję Huawei Share, można użyć funkcji Huawei Share do znalezienia tej drukarki, a następnie wydrukowania zdjęć lub plików PDF z urządzenia.

- 1 W zależności od typu drukarki zadбай o spełnienie następujących warunków:
  - Drukarki z obsługą sieci Wi-Fi: Drukarka musi być włączona i podłączona do tej samej sieci co urządzenie.
  - Drukarki z obsługą funkcji Wi-Fi Direct: Drukarka musi być włączona z aktywowaną funkcją Wi-Fi Direct.
  - Drukarki z obsługą funkcji Bluetooth: Drukarka musi być włączona i możliwa do wykrycia przez połączenie Bluetooth.
- 2 Na urządzeniu wyświetl podgląd pliku przeznaczonego do wydrukowania, a następnie wybierz kolejno **Udostępnij > Huawei Share**.
- 3 Po wykryciu drukarki dotknij jej nazwy na urządzeniu i dostosuj ustawienia na ekranie podglądu. Następnie dotknij przycisku **DRUKUJ**, aby wydrukować zawartość.  
Jeśli pierwszy raz podłączasz do urządzenia drukarkę Bluetooth, znajdź drukarkę za pomocą urządzenia, dotknij jej nazwy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania drukarki przez około 1 sekundę, aby potwierdzić połączenie.
-  Aby uzyskać listę obsługiwanych drukarek, dotknij pozycji **Pomoc** na ekranie udostępniania funkcji Huawei Share, wybierz opcję **Drukarki**, a następnie dotknij pozycji **Jakie drukarki są obsługiwane?**.

# Aparat i Galeria

## Uruchamianie aparatu

### Uruchamianie aparatu

Aplikację Aparat można otworzyć, korzystając z kilku różnych metod.

#### Z ekranu głównego

Na ekranie głównym otwórz aplikację  **Aparat**.



#### Z ekranu blokady

Po zablokowaniu ekranu włącz go, a następnie przeciągnij palcem w górę na ikonie aparatu w prawym dolnym rogu, aby otworzyć aparat.

## Robienie zdjęć



### Robienie zdjęć

Samowyzwalacz aparatu umożliwia ustawienie opóźnienia czasowego, aby można było przyjąć odpowiednią pozycję po dotknięciu przycisku migawki.

- 1 Otwórz aplikację  **Aparat**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Samowyzwalacz** i wybierz odpowiednią opcję opóźnienia.
- 3 Wróć do ekranu wizjera i dotknij przycisku migawki. Urządzenie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.

### Robienie zdjęć przy użyciu poleceń głosowych

Korzystając z poleceń głosowych, możesz robić zdjęcia bez dotykania przycisku migawki.

- 1 Otwórz aplikację  **Aparat**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Sterowanie dźwiękiem**, włącz opcję **Sterowanie dźwiękiem**, a następnie wybierz opcję sterowania dźwiękiem.
- 3 Wróć do wizjera i wypowiedz polecenie, aby zrobić zdjęcie.





## Aparat AI



## Aparat AI



Zainstalowana fabrycznie funkcja Aparat AI umożliwia inteligentne rozpoznawanie obiektów i scen oraz pozwala odpowiednio optymalizować ustawienia aparatu, dzięki czemu można robić lepsze zdjęcia.

Funkcja Aparat AI rozpoznaje wiele różnych scen, takich jak estrada, plaża, błękitne niebo, zieleń i tekst.

- 1 Otwórz aplikację  **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij ikony , aby upewnić się, że funkcja Aparat AI jest włączona.
- 3 Wykadruj obiekt w wizjerze. Gdy funkcja Aparat AI rozpozna fotografowany obiekt, automatycznie zarekomenduje tryb (np. portret, zieleń lub tekst).
- 4 Aby wyłączyć rekomendowany tryb, dotknij ikony  obok etykiety trybu. Aby wyłączyć funkcję Aparat AI, dotknij ikony .

## Robienie zdjęć z powiększeniem

### Robienie zdjęć z różnymi ustawieniami powiększenia



- 1 Otwórz aplikację  **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Skieruj obiektyw aparatu na odległy obiekt, który chcesz uchwycić na zdjęciu. Przeciągnij suwak powiększenia, uszczypnij ekran palcami lub rozszerz je, aby dostosować poziom przybliżenia.
- 3 W wizjerze dotknij miejsca, na które chcesz ustawić ostrość. Po wyregulowaniu ostrości w obiektywie aparatu dotknij ikony .



## Robienie zdjęć panoramicznych

### Robienie zdjęć panoramicznych

Funkcja Panorama pozwala dodatkowo poszerzyć zdjęcia w orientacji poziomej i zdjęcia grupowe. Aparat robi wiele zdjęć obiektów w polu widzenia, po czym łączy je w jedno zdjęcie panoramiczne.

### Robienie zdjęć panoramicznych aparatem tylnym

- 1 Wybierz kolejno  **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Panorama**.
- 2 U dołu wizjera dotknij pozycji , aby ustalić kierunek przesuwania.

- 3 Skieruj aparat na punkt początkowy, a następnie dotknij pozycji , aby zacząć robienie zdjęcia.
- 4 Powoli przesuwaj aparat w kierunku wskazywanym przez strzałkę na ekranie. Trzymaj urządzenie stabilnie i staraj się, aby strzałka przez cały czas była na linii środkowej.
- 5 Po zakończeniu dotknij pozycji .

## Malowanie światłem




### Malowanie światłem

Tryb malowania światłem umożliwia dłuższe otwarcie migawki, co ułatwia rejestrowanie smug światła. Ręczna regulacja przysłony i migawki nie jest wymagana.

Wystarczy wybrać jedną z dostępnych opcji w zależności od rodzaju fotografowanych obiektów i warunków oświetleniowych. Aby ograniczyć występowanie wstrząsów podczas fotografowania, zaleca się użycie statywu, który pozwala ustabilizować urządzenie.




### Zdjęcia smug światel z użyciem trybu smug światel samochodów

Tryb smug światel umożliwia tworzenie artystycznych zdjęć tylnych światel samochodów w nocy.

- 1 Wybierz kolejno  **Aparat > Więcej > Malowanie światłem > Światła samochodów.**
- 2 Znajdź miejsce, w którym widać smugi światel samochodów jadących daleko. Upewnij się, że przednie światła samochodów nie świecą bezpośrednio na aparat, ponieważ może to spowodować nadmierną ekspozycję zdjęcia.
- 3 Dotknij opcji , aby rozpocząć robienie zdjęć. Obserwuj zdjęcie w wizjerze. Gdy uda się osiągnąć odpowiednią ekspozycję, dotknij opcji , aby zakończyć robienie zdjęć.




### Świetlne rysunki z użyciem trybu Świetlne graffiti

Tryb Świetlne graffiti umożliwia tworzenie wzorów i pisanie słów przez poruszanie źródłem światła przed aparatem.

- 1 Wybierz kolejno  **Aparat > Więcej > Malowanie światłem > Świetlne graffiti.**
- 2 W ciemnym otoczeniu, w którym nie przeszkadzają inne źródła światła, przesuwaj przed aparatem wystarczająco jasnym źródłem światła o odpowiednim kolorze, takim jak mała latarka lub pałeczka fluorescencyjna. Nie poruszaj się zbyt mocno, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na efekty fotograficzne.
- 3 Dotknij opcji , aby rozpocząć robienie zdjęć. Obserwuj zdjęcie w wizjerze. Gdy uda się osiągnąć odpowiednią ekspozycję, dotknij opcji , aby zakończyć robienie zdjęć.




### Zdjęcia rzek i wodospadów z użyciem trybu Jedwabista woda

Tryb Jedwabista woda umożliwia wykonywanie jedwabistych zdjęć wodospadów i rzek.

- 1 Wybierz kolejno  **Aparat > Więcej > Malowanie światłem > Jedwabista woda.**
- 2 Funkcja ta działa najlepiej w przypadku zdjęć strumieni lub wodospadów z dużym przepływem wody.
- 3 Dotknij opcji , aby rozpocząć robienie zdjęć. Obserwuj zdjęcie w wizjerze. Gdy uda się osiągnąć odpowiednią ekspozycję, dotknij opcji , aby zakończyć robienie zdjęć.

### Piękne zdjęcia gwiazd z użyciem trybu Tory gwiazd

Tryb Tory gwiazd pozwala fotografować ruch gwiazd na nocnym niebie.



- 1 Wybierz kolejno  **Aparat > Więcej > Malowanie światłem > Tory gwiazd.**
- 2 Aby uzyskać najlepsze efekty, wybierz bezchmurną noc i miejsce bez widocznych świateł z dobrą widocznością nieba.
- 3 Dotknij opcji , aby rozpocząć robienie zdjęć. Obserwuj zdjęcie w wizjerze. Gdy uda się osiągnąć odpowiednią ekspozycję, dotknij opcji , aby zakończyć robienie zdjęć.

## Robienie zdjęć HDR

### Robienie zdjęć HDR

Podczas robienia zdjęć z podświetleniem lub wysokim kontrastem oświetlenia tryb szerokiego zakresu dynamiki (HDR) pomaga poprawić efekty światła i cienia na zdjęciach, dzięki czemu szczegóły są wyraźniejsze.

### Korzystanie z trybu HDR w aparacie tylnym

- 1 Wybierz kolejno  **Aparat > Więcej** i wybierz opcję **HDR**.
- 2 Ustabilizuj urządzenie, w razie potrzeby korzystając ze statywu.
- 3 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

## Ruhome zdjęcia

### Ruhome zdjęcia



Ruhome zdjęcia pozwalają utrwalić krótkotrwały dźwięk i ruch — rejestrowanie rozpoczyna się na sekundę przed dotknięciem przycisku migawki i kończy się po sekundzie od jego dotknięcia.

### Wykonywanie ruchomych zdjęć

Wybierz kolejno  **Aparat > Więcej > Ruhome zdjęcie** i dotknij opcji , aby zrobić zdjęcie.

## Odtwarzanie ruchomych zdjęć



Ruchome zdjęcia są zapisywane w formacie JPG w aplikacji **Galeria**.

Wybierz kolejno  **Galeria** > **Albumy** > **Aparat**, dotknij ruchomego zdjęcia, a następnie dotknij opcji  u góry, aby je wyświetlić.

Ruchome zdjęcie zostanie automatycznie zatrzymane po ukończeniu odtwarzania. Możesz także dotknąć ekranu, aby zatrzymać odtwarzanie.

## Udostępnianie ruchomych zdjęć





Ruchome zdjęcia można udostępniać za pomocą urządzeń Huawei lub Honor przy użyciu różnych metod, takich jak Wi-Fi Direct, Bluetooth lub Huawei Share.

Wybierz kolejno  **Galeria** > **Albumy** > **Aparat**, wybierz ruchome zdjęcia, które chcesz udostępnić, dotykając ich i przytrzymując je, a następnie dotknij opcji , aby je udostępnić. Ruchome zdjęcia wysłane do aplikacji innych producentów lub niezgodnych urządzeń będą wyświetlane jako zdjęcia statyczne.

# Umieszczanie naklejek na zdjęciach

## Umieszczanie naklejek na zdjęciach

Ozdabiaj swoje zdjęcia, dodając znaki wodne, takie jak godzina, lokalizacja, pogoda lub nastrój.

- 1 Wybierz kolejno  **Aparat** > **Więcej** > **Naklejki**.  
Jeśli nie widać tego trybu, dotknij ikony  i pobierz **Naklejki**.
- 2 Dotknij ikony  i wybierz znak wodny. Wybrany znak wodny zostanie wyświetlony w wizjerze.
- 3 Przeciągnij znak wodny, aby zmienić jego położenie. Możesz również edytować tekst niektórych typów znaków wodnych.
- 4 Dotknij pozycji , aby zrobić zdjęcie.




# Tryb Dokumenty

## Tryb Dokumenty

W przypadku zdjęć zrobionych pod kątem zawsze występuje problem z perspektywą. Jeśli nie możesz ustawić aparatu bezpośrednio przed fotografowanym dokumentem, skorzystaj z trybu Dokumenty.

Przekrzywione obrazy zarejestrowane w trybie Dokumenty są automatycznie korygowane przez aparat.




### Robienie zdjęć w trybie Dokumenty

- 1 Wybierz kolejno  **Aparat** > **Więcej**, a następnie dotknij pozycji **Dokumenty**.  
Jeśli ta opcja nie jest widoczna, dotknij ikony , a następnie pobierz funkcję **Dokumenty**.
- 2 Wykadruj fotografowany dokument w wizjerze, a następnie dotknij ikony .
- 3 Aparat automatycznie rozpozna obszar tekstu w wizjerze i przetworzy obraz w celu wyprostowania go.

### Dostosowywanie obszaru tekstu





Jeśli korekta krzywego obrazu zastosowana w trybie Dokumenty okaże się niewystarczająca, możesz ręcznie dostosować obszar tekstu.

Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku zdjęć zrobionych w trybie **Dokumenty**.

- 1 Wybierz kolejno  **Galeria** > **Albumy** > **Aparat**, a następnie dotknij zdjęcia, które chcesz dostosować.
- 2 Dotknij opcji  widocznej nad zdjęciem.
- 3 Przeciągając cztery narożniki, ustaw obszar korekty. Następnie dotknij opcji .



## Filmy HD 4K


### Filmy HD 4K

- 1 Otwórz aplikację  **Aparat** i wybierz tryb **Film**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Rozdzielczość wideo** i wybierz opcję **(16:9) 4K**.
- 3 Wróć do ekranu **Film** i dotknij ikony , aby nagrać film.  
 Wyższa rozdzielczość pozwoli uzyskać lepszą jakość filmu, ale spowoduje również, że będzie on zajmował więcej miejsca w pamięci.

## Nagrywanie w zwolnionym tempie






### Nagrywanie w zwolnionym tempie

- 1 Wybierz kolejno  **Aparat** > **Więcej**, a następnie dotknij pozycji **Zwolnione tempo**.
- 2 Dotknij ikony  i wybierz szybkość.

- 3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.

## Filtry

### Filtry

- 1 Otwórz aplikację  **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie** lub **Film**.
- 2 Dotknij ikony  lub  i wybierz filtr.
  -  W przypadku niektórych urządzeń ikona  jest niedostępna.
- 3 Naciśnij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film.

## Dostosowywanie ustawień aparatu

### Dostosowywanie ustawień aparatu

Możesz dostosować ustawienia aparatu, aby szybciej robić zdjęcia i nagrywać filmy.

-  Poniższe funkcje mogą być niedostępne w niektórych trybach aparatu.



### Włączanie znacznika lokalizacji

Włącz opcję **Znacznik lokalizacji** aby oznaczać swoją lokalizację na zdjęciach i filmach.

Przeciągnij palcem w górę po zdjęciu lub filmie w aplikacji Galeria, aby wyświetlić miejsce jego wykonania.

### Używanie linii siatki do komponowania zdjęć

Korzystając z linii siatki, możesz ustawić idealne ujęcie.

- 1 Wybierz kolejno  **Aparat** > .
- 2 Włącz opcję **Linie siatki**.
- 3 W wizjerze zostaną wyświetlone linie siatki. Umieść fotografowany obiekt w jednym z punktów przecięcia, a następnie dotknij przycisku migawki.

### Wyciszanie dźwięku migawki

Włącz opcję **Wycisz** zgodnie z potrzebami.

### Fotografowanie uśmiechu

Włącz opcję **Wykrywaj uśmiech**. Aparat będzie automatycznie wykonywać zdjęcia po wykryciu uśmiechu w wizjerze.

## Zarządzanie aplikacją Galeria

### Wyświetlanie zdjęć i filmów

W aplikacji Galeria możesz wyświetlać, edytować i udostępniać zdjęcia i filmy, a także przeglądać klipy wygenerowane automatycznie na podstawie zdjęć i filmów.

### Wyświetlanie według albumów

Na karcie **Albumy** możesz wyświetlać zdjęcia i filmy według albumów.


Niektóre zdjęcia i filmy są przechowywane w domyślnych albumach. Na przykład filmy nagrywane przy użyciu aparatu są zapisywane w albumie **Aparat**. Zrzuty ekranu i nagrania zawartości ekranu są zapisywane w albumie **Zrzuty ekranu**.

### Wyświetlanie według kategorii

Galeria inteligentnie sortuje zdjęcia w kategorie, umożliwiając szybkie przeszukiwanie dużych albumów według kategorii.


Na karcie **Odkryj** dotknij albumu kategorii (na przykład sceneria, zdjęcia portretowe lub zdjęcia żywności), aby wyświetlić zdjęcia z tego albumu.

### Wyświetlanie szczegółów dotyczących zdjęć i filmów


- 1 Dotknij zdjęcia lub filmu, aby wyświetlić element w trybie pełnoekranowym. Dotknij ponownie ekranu, aby ukryć menu.
- 2 W trybie pełnoekranowym dotknij pozycji , aby wyświetlić szczegóły zdjęcia lub filmu, takie jak ścieżka zapisu, rozdzielczość czy rozmiar.

### Wyświetlanie zdjęć lub filmów na innych urządzeniach z poziomu urządzenia użytkownika

Funkcja Przeglądanie na wielu urządzeniach pozwala przeglądać zdjęcia i filmy zapisane na innych urządzeniach (takich jak telefony i tablety) zalogowanych do tego samego konta ID HUAWEI.

-  Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko w niektórych krajach i regionach.
    - Przed użyciem tej funkcji upewnij się, że poziom naładowania baterii przekracza 10%.
- 1 Na swoim urządzeniu oraz na urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, wybierz kolejno **Ustawienia > Więcej połączeń** i upewnij się, że przełącznik **Współpraca między urządzeniami** jest ustawiony w pozycji włączonej. Jeśli urządzenie nie ma tego przełącznika, ta funkcja nie jest obsługiwana.
  - 2 Podłącz swoje urządzenie i urządzenie docelowe do tego samego routera lub hotspotu mobilnego, a następnie włącz funkcję Bluetooth na obu urządzeniach. Urządzenia zostaną automatycznie połączone ze sobą.
  - 3 Po skonfigurowaniu połączenia zostanie wyświetlona karta **Inne urządzenia** w obszarze **Galeria > Albumy**.

**4** Dotknij karty **Inne urządzenia**, aby wyświetlić połączone urządzenia. Następnie możesz wykonywać poniższe czynności:

- Przeglądanie zdjęć lub filmów na połączonych urządzeniach: Dotknij połączonego urządzenia, aby wyświetlić zapisane na nim albumy.
- Wyszukiwanie zdjęć: Na karcie **Albumy** wprowadź słowo kluczowe (np. „żywność” lub „krajobraz”). Na urządzeniu zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.
- Zapisywanie plików z innych urządzeń na swoim urządzeniu: Dotknij urządzenia docelowego, zaznacz zdjęcia lub filmy przez dotknięcie i przytrzymanie, a następnie dotknij ikony .


Zapisane pliki są wyświetlane w lokalizacji **Galeria > Albumy > Z innych urządzeń**.


Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia > Więcej połączeń** i ustaw przełącznik **Współpraca między urządzeniami** w pozycji wyłączonej.


## Edytowanie zdjęć i filmów



Aplikacja Galeria zapewnia szeroką gamę funkcji umożliwiających edytowanie zdjęć i filmów.




### Podstawowe czynności edycji



**1** Otwórz aplikację  **Galeria**, dotknij miniatury zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie dotknij opcji **Edytuj**, aby uzyskać dostęp do funkcji edycji.

- Przycinanie i obracanie: Dotknij ikony , wybierz ranę, a następnie przeciągnij siatkę lub jej narożniki, aby wybrać obszar do zachowania.


Aby obrócić zdjęcie, dotknij ikony  i przeciągnij kółko regulacji kąta do odpowiedniej orientacji.

Aby obrócić zdjęcie o 90 stopni, dotknij ikony . Aby uzyskać odbicie lustrzane zdjęcia, dotknij ikony .



- Dodawanie efektu filtra: Dotknij ikony , aby wybrać filtr.
- Dostosowanie efektów fotograficznych: Dotknij ikony , aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie i inne parametry zdjęcia.
- Inne: Dotknij ikony , aby wykonać inne czynności edycji, takie jak dodanie efektu rozbryzgu kolorów lub rozmycia, rysowanie czy dodanie elementu tekstowego.

**2** Dotknij ikony , aby zapisać wprowadzone zmiany. Dotknij ikony , aby zapisać zdjęcie.


### Pikselizacja zdjęć

**1** Dotknij zdjęcia, a następnie wybierz kolejno **Edytuj >  > Mozaika**.






- 2 Wybierz styl i rozmiar mozaiki w celu zakrycia fragmentów zdjęcia.
- 3 Aby usunąć mozaikę, dotknij opcji **Gumka** i wytrzyj mozaikę ze zdjęcia.
- 4 Dotknij ikony , aby zapisać wprowadzone zmiany. Dotknij ikony , aby zapisać zdjęcie.

### Zmiana nazw zdjęć

- 1 W aplikacji **Galeria** dotknij miniatury zdjęcia, którego nazwę chcesz zmienić.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.
- 3 Dotknij opcji **OK**.

### Udostępnianie zdjęć i filmów


Pliki i zdjęcia z aplikacji Galeria można udostępniać na kilka sposobów.

- 1 Otwórz aplikację  **Galeria**.
- 2 Użyj jednej z poniższych metod:
  - Udostępnianie pojedynczego zdjęcia lub filmu: Dotknij zdjęcia lub filmu, a następnie dotknij ikony .
  - Udostępnianie wielu zdjęć lub filmów: W albumie wybierz wiele zdjęć lub filmów, dotykając ich i przytrzymując je, a następnie dotknij ikony .



### Zarządzanie aplikacją Galeria

Można porządkować zdjęcia i filmy w albumach, aby łatwiej je przeglądać.

#### Dodawanie albumów


- 1 Otwórz ekran  **Galeria**, a następnie dotknij opcji **Albumy**.
- 2 Dotknij polecenia **Dodaj album**, a następnie nadaj nazwę albumowi.
- 3 Dotknij opcji **OK**.
- 4 Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać.

#### Przenoszenie zdjęć i filmów

- 1 Otwórz album, a następnie dotknij zdjęć i filmów, które chcesz przenieść, i przytrzymaj je.
  - 2 Dotknij ikony  > **Przenieś**, aby wybrać odpowiedni album.
  - 3 Przeniesione elementy nie będą już dostępne w oryginalnym albumie.
-  W albumach **Wszystkie zdjęcia** i **Filmy** są wyświetlane wszystkie zdjęcia i filmy zapisane na urządzeniu.
- Przenoszenie elementów między albumami nie ma wpływu na ich widok w powyższych albumach.


## Usuwanie zdjęć i filmów

Dotknij elementów przeznaczonych do usunięcia i przytrzymaj je w celu ich wybrania,

a następnie wybierz kolejno  > **Usuń**.

 Albumów **Wszystkie zdjęcia, Moje ulubione, Filmy i Aparat** nie można usunąć.

Usunięte zdjęcia i filmy zostaną tymczasowo przeniesione do albumu **Ostatnio usunięte**, a następnie po 30 dniach trwale usunięte.

Aby ręcznie trwale usunąć zdjęcie lub film, dotknij jego miniatury w albumie **Ostatnio usunięte** i przytrzymaj ją, a następnie wybierz kolejno  > **Usuń**.


## Odzyskiwanie usuniętych zdjęć i filmów

W albumie **Ostatnio usunięte** dotknij elementów przeznaczonych do odzyskania

i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, a następnie dotknij ikony , aby przywrócić je do oryginalnych albumów.

Jeśli oryginalny album został usunięty, zostanie utworzony nowy album.

## Dodawanie zdjęć i filmów do Ulubionych

Dotknij zdjęcia lub filmu, a następnie dotknij ikony .

Element zostanie wyświetlony zarówno w albumie oryginalnym, jak i albumie **Moje ulubione**.

## Ukrywanie albumów

 Albumów systemowych, takich jak **Aparat, Filmy, Moje ulubione i Zrzuty ekranu**, nie można ukryć.



Na karcie **Albumy** wybierz kolejno  > **Ukryj albumy** i ustaw przełączniki albumów, które chcesz ukryć.

Ukryte albumy oraz znajdujące się w nich zdjęcia i filmy zostaną usunięte z widoku w aplikacji Galeria.

## Blokowanie albumów

Aby zapobiec wyświetlaniu albumów aplikacji innych firm w aplikacji Galeria, możesz je zablokować.

**1** Na karcie **Albumy** dotknij pozycji **Inne**.

**2** Dotknij albumu, a jeśli w górnej części ekranu jest wyświetlana ikona , wybierz kolejno  > **Zablokuj**.

Przenieś zdjęcia i filmy, które chcesz zablokować, do zablokowanych albumów. Zablokowanych albumów nie można wyświetlać w aplikacjach innych niż Pliki.

**3** Aby odblokować album, wybierz pozycję **Inne**, dotknij opcji **Wyświetl zablokowane albumy**, a następnie dotknij polecenia **Odblokuj** obok albumu.

 Można blokować tylko niektóre albumy w obszarze **Inne**.

## Edytor vlogów Huawei

### Edytor vlogów Huawei



Edytor vlogów Huawei umożliwia automatyczne tworzenie vlogów Huawei, w tym Opowieści bohaterów, filmów tworzonych przez funkcję Chwile oraz albumów Ludzie, z wykorzystaniem muzyki w tle oraz Twoich zdjęć i filmów.

Możesz również wybrać dowolne zdjęcia i filmy, aby utworzyć własny vlog Huawei.


Każda z tych funkcji umożliwia proste edytowanie i udostępnianie vlogów Huawei.

### Wyświetlanie klipu funkcji Opowieści bohaterów

Funkcja Opowieści bohaterów analizuje Twoje filmy, aby utworzyć krótkie klipy przedstawiające konkretne osoby lub obiekty, z dodanym podkładem muzycznym.

- 1** Wybierz kolejno  **Galeria > Albumy > Filmy**.
  - 2** Dotknij filmu, a następnie przeciągnij po nim palcem w górę. Dotknij twarzy osoby lub opcji **Najlepszy fragment**, aby wyświetlić utworzony klip funkcji Opowieści bohaterów. Jeśli klip nie został jeszcze wygenerowany, dotknij opcji **ROZPOCZNIJ**, aby go utworzyć.
  - 3** Podczas odtwarzania dotknij filmu, aby edytować szablon, podkład muzyczny, filtr, wstęp, zakończenie itd.
-  Funkcja ta uruchamia się automatycznie, gdy urządzenie jest podłączone do ładowarki, a ekran jest wyłączony. Uwzględnia ona tylko filmy zapisane lokalnie o długości od 10 sekund do 3 minut.

### Udostępnianie klipu funkcji Opowieści bohaterów

- 1** Wybierz kolejno **Galeria > Albumy > Video Editor** i wyświetl wszystkie wyeksportowane filmy.
- 2** Dotknij filmów przeznaczonych do udostępnienia i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, a następnie dotknij pozycji .



## Vlogi Huawei

### Filmy z albumu Ludzie

W aplikacji Galeria są automatycznie tworzone albumy ze zdjęciami osób przez identyfikację ich twarzy.








Możesz wyświetlać, edytować i udostępniać filmy wygenerowane w takich albumach Ludzie.

## Wyświetlanie Vlogów Huawei

- 1 Wybierz kolejno  **Galeria** > **Odkryj** i dotknij albumu ze zdjęciami osób.
- 2 Dotknij ikony  na okładce albumu.


## Edytowanie filmów z albumu Ludzie

Aby wyróżnić swoje filmy, możesz stosować efekty specjalne, filtry i podkłady muzyczne.

- 1 Dotknij ikony , aby odtworzyć film. W trakcie odtwarzania możesz wykonywać poniższe czynności:
  - Wybieranie szablonu filmu: Dotknij ikony .
  - Edytowanie klipów wideo: Dotknij ikony , aby dostosować kadr lub długość filmu albo dodać lub usunąć klipy wideo.
  - Edytowanie podkładu muzycznego: Dotknij ikony  i wybierz ustawiony wstępnie podkład muzyczny lub utwór zapisany lokalnie.
  - Dodawanie efektów filtrów: Dotknij ikony , aby wybrać filtr. Przeciągnij suwak, aby dostosować efekt filtru.
  - Edytowanie wstępu i zakończenia: Dotknij ikony , aby wybrać wstęp i zakończenie. Gdy skończysz wyświetlać podgląd, dotknij tekstu wstępu, aby edytować jego treść i styl.
- 2 Po zakończeniu dotknij ikony , aby zapisać film. Następnie wyeksportuj go, wykonując instrukcje ekranowe.

## Udostępnianie filmów z albumów Ludzie


Wyeksportowane filmy są zapisywane w lokalizacji **Galeria** > **Albumy** > **Video Editor**.

Dotknij filmów przeznaczonych do udostępnienia i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, a następnie dotknij ikony .



## Chwile

### Chwile







Aplikacja Galeria automatycznie tworzy albumy w ramach funkcji Chwile z Twoimi najlepszymi zdjęciami i filmami na podstawie informacji o czasie, lokalizacji i obszarze tematycznym, a nawet generuje krótki klip wideo, który pozwala błyskawicznie przeżyć ponownie miłe wspomnienia.

- Aby rozpocząć korzystanie z funkcji Chwile, wybierz kolejno **Aparat** >  i włącz opcję **Znacznik lokalizacji**.
- Albumy Chwile są tworzone automatycznie, gdy urządzenie jest ładowane, ekran jest wyłączony, a bateria naładowana jest co najmniej w 50%. Ten proces może trochę potrwać. Albumy Chwile nie są tworzone, jeśli w Galerii jest mniej niż 10 zdjęć lub filmów.


### Wyświetlanie filmów funkcji Chwile

- 1 Wybierz kolejno  **Galeria** > **Chwile** i dotknij albumu.
- 2 Dotknij pozycji , aby odtworzyć film.

### Edytowanie filmów funkcji Chwile




- 1 Podczas odtwarzania filmu funkcji Chwile dotknij filmu, aby wybrać ustawiony wstępnie szablon w dolnej części ekranu.
- 2 Możesz dostosować jeszcze więcej ustawień, korzystając z następujących opcji:
  - Wybieranie szablonu filmu: Dotknij ikony .
  - Edytowanie klipów wideo: Dotknij ikony , aby dostosować kadr lub długość filmu albo dodać lub usunąć klipy wideo.
  - Edytowanie podkładu muzycznego: Dotknij ikony  i wybierz ustawiony wstępnie podkład muzyczny lub utwór zapisany lokalnie.
  - Dodawanie efektów filtrów: Dotknij ikony , aby wybrać filtr. Przeciągnij suwak, aby dostosować efekt filtru.
  - Edytowanie wstępu i zakończenia: Dotknij ikony , aby wybrać wstęp i zakończenie. Gdy skończysz wyświetlać podgląd, dotknij tekstu wstępu, aby edytować jego treść i styl.
- 3 Po zakończeniu dotknij ikony , aby zapisać film. Następnie wyeksportuj go, wykonując instrukcje ekranowe.

### Udostępnianie filmów funkcji Chwile


- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy** > **Edytor wideo** i wyświetl wszystkie wyeksportowane filmy.
- 2 Dotknij filmów przeznaczonych do udostępnienia i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, a następnie dotknij pozycji .

### Dodawanie i usuwanie zdjęć i filmów w albumach Chwile


- 1 Na karcie **Chwile** dotknij albumu.
- 2 Następnie możesz wykonać następujące czynności:

- Dodawanie zdjęć lub filmów: Dotknij pozycji , wybierz elementy, które chcesz dodać, a następnie dotknij pozycji .
- Usuwanie zdjęć lub filmów: Dotknij zdjęć lub filmów, które chcesz usunąć, i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, po czym dotknij pozycji , a następnie **Przenieś**.

### Zmianianie nazw albumów Chwile

- 1 Na karcie **Chwile** dotknij albumu.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.

### Usuwanie albumów Chwile


- 1 Na karcie **Chwile** dotknij albumu.
- 2 Wybierz kolejno  > **Usuń** i dotknij pozycji **Usuń**.

# Aplikacje

## Aplikacje



### Aplikacje

#### Znajdowanie zainstalowanej aplikacji






Przeciagnij palcem w dół od środka ekranu głównego, aby wyświetlić pasek wyszukiwania, a następnie wprowadź nazwę aplikacji. Po znalezieniu aplikacji dotknij ikony  obok jej nazwy.

#### Odinstalowywanie aplikacji

Aby odinstalować aplikację, możesz skorzystać z dowolnej z poniższych metod:


- Dotknij ikony aplikacji, którą chcesz odinstalować, i przytrzymaj ją, aż urządzenie zawibruje, dotknij opcji **Odinstaluj**, a następnie odinstaluj aplikację, wykonując instrukcje ekranowe.
- Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, dotknij aplikacji, którą chcesz odinstalować, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj**.
-  Niektórych aplikacji zainstalowanych fabrycznie nie można odinstalować, ponieważ odinstalowanie ich mogłoby spowodować błędy systemu.

#### Zarządzanie aplikacjami w tle

- 1 Otwórz ekran ostatnich zadań, korzystając z dowolnej z poniższych metod, w zależności od używanej metody nawigacji:
  - **Gesty:** Przeciagnij palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj.
  - **Nawigacja trzema klawiszami:** Dotknij pozycji .
- 2 Na ekranie ostatnich zadań możesz wykonywać następujące czynności:
  - Przeciagnij palcem po ekranie, aby wyświetlić miniatury podglądu aplikacji.
  - Dotknij podglądu aplikacji, aby ją otworzyć.
  - Przeciagnij podgląd aplikacji w górę, aby zamknąć aplikację.
  - Przeciagnij podgląd aplikacji w dół, aby zablokować aplikację. U góry podglądu aplikacji pojawi się ikona . Dotknięcie ikony  nie spowoduje zamknięcia aplikacji.
  - Przeciagnij ponownie palcem w dół, aby ją odblokować. Ikona  zniknie.
  - Dotknij pozycji , aby zamknąć wszystkie aplikacje (oprócz tych zablokowanych).

## Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji

Możesz usuwać pliki pamięci podręcznej aplikacji, aby zwolnić miejsce w pamięci.





Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, wybierz aplikację, której pamięć podręczną chcesz wyczyścić, a następnie wybierz kolejno **Pamięć** > **Wyczyść pamięć podręczną**.

## Kontakty


### Tworzenie i edytowanie informacji kontaktowych

Możesz tworzyć kontakty na różne sposoby, a także wyświetlać listę kontaktów i nią zarządzać.




#### Tworzenie kontaktów

- 1 Otwórz ekran  **Telefon**, wybierz kartę **Kontakty** u dołu ekranu, a następnie dotknij opcji . Jeśli tworzysz kontakt po raz pierwszy, dotknij opcji **Utwórz nowy kontakt**, aby go dodać.  W przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi otwórz aplikację **Kontakty** w folderze **Narzędzia**.
- 2 Dotknij obrazu aparatu, aby ustawić zdjęcie profilowe kontaktu, wprowadź informacje, takie jak imię i nazwisko, nazwa organizacji oraz numer telefonu, a następnie dotknij opcji .

#### Importowanie kontaktów

- 1 Na ekranie **Kontakty** wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Importowanie/eksportowanie**.
- 2 Wybierz opcję **Importuj przez Bluetooth**, **Importuj przez Wi-Fi Direct** lub **Importuj z pamięci**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zaimportować kontakty.


#### Skanowanie wizytówek i dodawanie ich do kontaktów

- 1 Na ekranie **Kontakty** wybierz kolejno  > **Skanuj** lub **Wizytówki** > **Skanuj**.
- 2 Umieść wizytówkę na płaskiej powierzchni, dostosuj ustawienia aparatu, tak aby wizytówka była wyraźnie widoczna w wizjerze, a następnie dotknij opcji  w celu zrobienia zdjęcia jednej lub kilku wizytówek.
- 3 Po zrobieniu zdjęć urządzenie automatycznie rozpozna informacje kontaktowe. Dotknij opcji , aby zapisać kontakt.


Zeskanowane wizytówki można wyświetlić w obszarze **Wizytówki**.




## Wyszukiwanie kontaktów

- 1 Z poziomu ekranu **Kontakty** wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Preferencje wyświetlania** i dotknij opcji **Wszystkie kontakty**, aby wyświetlić wszystkie kontakty.
- 2 Wyszukaj kontakty za pomocą dowolnej z poniższych metod:
  - Przeciągnij palcem w dół od środka ekranu głównego i w polu wyszukiwania wprowadź słowo kluczowe odpowiadające kontaktowi, który chcesz znaleźć (na przykład imię, inicjały lub adres e-mail).  
Aby szybko znaleźć pasujące kontakty, możesz też wprowadzić wiele słów kluczowych, np. „Jan Nowak”.
  - Wprowadź słowa kluczowe odpowiadające szukanemu kontaktowi w polu wyszukiwania nad listą kontaktów. Pasujące wyniki zostaną wyświetlone pod polem wyszukiwania.

## Udostępnianie kontaktów

- 1 Na ekranie **Kontakty** wybierz kontakt, który chcesz udostępnić, a następnie wybierz kolejno  > **Udostępnij kontakt**.
- 2 Wybierz metodę udostępniania, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby udostępnić kontakt.



## Eksportowanie kontaktów



- 1 Na ekranie **Kontakty** wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Importowanie/eksportowanie**.
- 2 Dotknij opcji **Eksportuj na nośnik** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wyeksportować kontakty.

Domyślnie wyeksportowane pliki **.vcf** są zapisywane w katalogu głównym pamięci wewnętrznej urządzenia. Pliki wyeksportowane do pamięci wewnętrznej można wyświetlić w widoku **Pliki**.



## Usuwanie kontaktów


Możesz usuwać kontakty, używając dowolnej z poniższych metod:

- Dotknij i przytrzymaj wpis, który chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji **Usuń**.
- Na ekranie **Kontakty** wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Usuń wiele kontaktów**, wybierz wpisy, które chcesz usunąć, a następnie dotknij ikony .

Aby przywrócić usunięte kontakty, wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Ostatnio usunięte**, dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz przywrócić, zaznacz pola wyboru innych kontaktów do przywrócenia, a następnie dotknij ikony .

## Scalanie powielonych kontaktów

1 Otwórz aplikację  **Telefon**, wybierz kartę **Kontakty** u dołu ekranu, a następnie dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Scal powielone kontakty**.

 W przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi otwórz aplikację **Kontakty** w folderze **Narzędzia**.


2 Wybierz powielone kontakty, które chcesz scalić, a następnie dotknij opcji **Scal**.


## Zarządzanie grupami kontaktów

Utworzenie grup kontaktów i zarządzanie nimi pozwala wygodnie wysyłać wiadomości e-mail i SMS do wielu kontaktów. Urządzenie automatycznie grupuje kontakty według firmy, miasta i daty ostatniego kontaktu, ale możesz też tworzyć nowe grupy dopasowane do swoich preferencji.

### Tworzenie grupy kontaktów


1 Otwórz aplikację  **Telefon**, wybierz kartę **Kontakty** u dołu ekranu, a następnie dotknij opcji **Grupy**.

 W przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi otwórz aplikację **Kontakty** w folderze **Narzędzia**.

2 Dotknij opcji , wprowadź nazwę grupy, taką jak „Rodzina” lub „Znajomi”, a następnie dotknij opcji **OK**.

3 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać kontakty do grupy, a następnie dotknij opcji .



### Edytowanie grupy kontaktów

1 Na ekranie **Grupy** wybierz grupę, którą chcesz edytować, a następnie dotknij opcji , aby dodać nowy kontakt.

2 Dotknij opcji  i wybierz opcję **Usuń członków**, **Dzwonek dla grupy**, **Usuń grupę** lub **Zmień nazwę**.

### Wysyłanie wiadomości tekstowych lub wiadomości e-mail do grupy

 Usługi wiadomości SMS nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Na ekranie **Grupy** otwórz grupę, a następnie dotknij opcji , aby wysłać wiadomość tekstową, lub opcji , aby wysłać wiadomość e-mail.




### Usuwanie grup kontaktów

Na ekranie **Grupy** dotknij grupy, która ma zostać usunięta, i przytrzymaj ją, a następnie dotknij opcji **Usuń**.


## Tworzenie danych osobowych

Możesz utworzyć wizytówkę zawierającą dane osobowe i udostępniać ją innym osobom. Można też wprowadzić do urządzenia informacje umożliwiające szybkie wezwanie pomocy w nagłym wypadku.

### Tworzenie własnej wizytówki

- 1 Otwórz aplikację  **Telefon**, wybierz kartę **Kontakty** u dołu ekranu, a następnie dotknij opcji **Moja wizytówka**.
  -  W przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi otwórz aplikację **Kontakty** w folderze **Narzędzia**.
- 2 Ustaw zdjęcie profilowe i wprowadź dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, służbowy adres i numer telefonu.
- 3 Dotknij opcji , aby utworzyć wizytówkę w postaci kodu QR. Korzystając z kodu QR, możesz udostępniać swoją wizytówkę.


### Dodawanie informacji do użycia w nagłych wypadkach

-  Połączenia głosowe nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
- 1 Na ekranie **Kontakty** wybierz kolejno **Moja wizytówka** > **Informacje w nagłych wypadkach**.
  - 2 Dotknij opcji **DODAJ**, a następnie wprowadź dane osobowe i medyczne oraz dane osób kontaktowych w nagłych wypadkach.

Po dodaniu osób kontaktowych w nagłych wypadkach, jeśli wystąpi taka sytuacja, możesz uzyskać dostęp do ekranu blokady, wprowadzając hasło, a następnie wybrać kolejno **Połączenie alarmowe** > **Informacje w nagłych wypadkach** > **Osoby kontaktowe w nagłych wypadkach** i wybrać osobę kontaktową w nagłych wypadkach do nawiązania połączenia.


## Telefon


### Wykonywanie połączenia

-  Połączenia głosowe nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

### Wybieranie numeru lub kontaktu w celu nawiązania połączenia



Aby nawiązać połączenie, użyj dowolnej z poniższych metod:

- Otwórz aplikację  **Telefon** i wprowadź część numeru telefonu, pierwsze litery nazwy kontaktu lub inicjały kontaktu, aby znaleźć kontakt.
- W dolnej części ekranu **Telefon** dotknij karty **Kontakty**, a następnie wybierz kontakt w celu nawiązania połączenia.

Dotknij ikony , aby zakończyć połączenie.

### Używanie funkcji Szybkie połączenie

Po ustawieniu funkcji szybkiego połączenia dla kontaktu możesz szybko zadzwonić do danego kontaktu, naciskając przypisany do niego klawisz.

Wybierz kolejno  **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Szybkie połączenie**, wybierz klawisz numeryczny, a następnie ustaw dla niego kontakt szybkiego połączenia.


### Kończenie połączenia za pomocą przycisku zasilania

Podczas trwającego połączenia naciśnij przycisk zasilania, aby zakończyć połączenie.



Wybierz kolejno  **Telefon** >  > **Ustawienia** i włącz opcję **Przycisk zasilania kończy połączenie**.

### Ustawianie tła połączenia



Możesz ustawić tapetę jako tło połączenia.

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Ekran główny i tapeta** > **Tapeta**.
- 2 Wybierz obraz i ustaw go jako tapetę.


Możesz również ustawić zdjęcie profilowe kontaktu do wyświetlania w tle połączenia.

- 1 Na ekranie **Telefon** dotknij znajdującej się na dole karty **Kontakty**, a następnie wybierz kontakt, dla którego chcesz ustawić zdjęcie profilowe.
- 2 Dotknij ikony , a następnie dotknij ikony , aby ustawić zdjęcie profilowe dla kontaktu.

### Nawiązywanie połączeń międzynarodowych



- 1 Aby uzyskać informacje na temat usług połączeń międzynarodowych i aktywować je, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.
- 2 Otwórz aplikację  **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** w dolnej części ekranu, a następnie wybierz kontakt w celu nawiązania połączenia.  
W przypadku numerów niezapisanych na liście kontaktów na ekranie **Telefon** dotknij i przytrzymaj klawisz 0 w celu wyświetlenia znaku „+”, wprowadź kod kraju i numer telefonu, a następnie dotknij ikony , aby nawiązać połączenie międzynarodowe.

### Zarządzanie rejestrami połączeń



 Połączenia głosowe nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Możesz scalać rejestry połączeń danego kontaktu lub numeru, aby zapewnić lepszą organizację i prostszy interfejs, a także w razie potrzeby usuwać rejestry połączeń.

## Scalanie rejestrów połączeń




- 1 Wybierz kolejno  **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Scal rejestr połączeń**.
- 2 Wybierz opcję **Wg kontaktu**, aby automatycznie scalić rejestry połączeń dla tych samych numerów lub kontaktów.

## Wyświetlanie połączeń nieodebranych

- 1 Aby wyświetlić wszystkie połączenia nieodebrane, otwórz aplikację  **Telefon**, przeciągnij palcem w dół na ekranie rejestru połączeń, a następnie dotknij karty **Nieodebrane**.  
Wszystkie połączenia nieodebrane są wyświetlane w rejestrze połączeń na czerwono, co umożliwia ich szybkie znajdowanie na ekranie **Wszystkie**.
- 2 Dotknij ikony  obok wpisu połączenia, aby nawiązać połączenie lub wysłać wiadomość.

## Usuwanie rejestrów połączeń

Możesz usuwać rejestry połączeń, używając dowolnej z poniższych metod:




- Na ekranie **Telefon** dotknij wpisu rejestru połączeń i przytrzymaj go, a następnie dotknij opcji **Usuń element**.
- Na ekranie **Telefon** wybierz kolejno  > **Usuń wiele wpisów**, wybierz wpisy, które chcesz usunąć, a następnie dotknij ikony .
- Na ekranie **Telefon** przeciągnij palcem w lewo na wpisie, który chcesz usunąć, a następnie dotknij ikony .

## Ustawianie dzwonka połączeń przychodzących


-  Połączenia głosowe nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Możesz ustawić ulubiony utwór lub film jako dzwonek połączeń przychodzących.

## Ustawianie dzwonka muzycznego

- 1 Wybierz kolejno  **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Dzwonek** lub  **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje** > **Dzwonek tabletu**.
- 2 Wybierz dzwonek systemowy lub dotknij opcji **Muzyka na urządzeniu**, aby ustawić utwór z pamięci lokalnej jako dzwonek.

## Ustawianie dzwonka kontaktu

- 1 Otwórz aplikację  **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** w dolnej części ekranu, a następnie wybierz kontakt, dla którego chcesz ustawić dzwonek.
- 2 Na ekranie szczegółów kontaktu dotknij opcji **Dzwonek** i wybierz dzwonek.





## Zarządzanie połączeniami przychodzącymi

 Połączenia głosowe nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.





Możesz ustawić funkcję połączeń oczekujących tak, aby połączenia przychodzące były odbierane, gdy poprzednie połączenie jeszcze trwa. Jeśli nie możesz odebrać połączenia ze względu na awarię urządzenia lub słaby sygnał sieci, możesz użyć funkcji przekazywania połączeń, aby przekazywać połączenia na inny numer lub urządzenie.

### Odbieranie lub odrzucanie połączenia przychodzącego

Po nadejściu połączenia przy zablokowanym ekranie:


- Przeciągnij ikonę  w prawo, aby odebrać połączenie.
- Przeciągnij ikonę  w lewo, aby odrzucić połączenie.
- Dotknij pozycji , aby odrzucić połączenie i wysłać wiadomość SMS.
- Dotknij pozycji , aby utworzyć przypomnienie o oddzwonieniu.



Po nadejściu połączenia przy odblokowanym ekranie:


- Dotknij pozycji , aby odebrać połączenie.
- Dotknij pozycji , aby odrzucić połączenie.
- Dotknij pozycji , aby odrzucić połączenie i wysłać wiadomość SMS.
- Dotknij pozycji , aby utworzyć przypomnienie o oddzwonieniu.

### Włączanie funkcji połączeń oczekujących



Połączenia oczekujące to funkcja, dzięki której podczas prowadzenia jednej rozmowy można odebrać kolejne połączenie przychodzące i zawiesić pierwszą rozmowę.

 Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora sieci komórkowej. Szczegółowych informacji na ten temat udziela operator.

Wybierz kolejno  **Telefon** >  > **Ustawienia**. Pod kartą SIM, w przypadku której chcesz włączyć funkcję połączeń oczekujących, wybierz kolejno **Więcej** > **Połączenia oczekujące**.


 Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.


### Odbieranie nowego połączenia przychodzącego podczas trwającego połączenia

- 1 Gdy podczas trwania jednego połączenia otrzymasz kolejne połączenie przychodzące, dotknij ikony , aby je odebrać.
- 2 Dotknij ikony  lub zawieszonoego połączenia na liście połączeń, aby przetęczać się między połączeniami.


## Włączanie funkcji przekazywania połączeń

Po włączeniu funkcji przekazywania połączeń, połączenia spełniające ustawione warunki będą automatycznie przekazywane na wybrany numer telefonu.


 Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora sieci komórkowej. Szczegółowych informacji na ten temat udziela operator.

**1** Na ekranie **Telefon** wybierz kolejno  > **Ustawienia**, a następnie dotknij elementu **Przekierowanie połączeń** pod kartą SIM, w przypadku której chcesz włączyć funkcję przekazywania połączeń.

**2** Wybierz i włącz metodę przekazywania, a następnie wprowadź i zatwierdź docelowy numer.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.

## Wyłączanie przekazywania połączeń

**1** Na ekranie **Telefon** wybierz kolejno  > **Ustawienia**, a następnie dotknij elementu **Przekierowanie połączeń** pod kartą SIM, w przypadku której chcesz wyłączyć funkcję przekazywania połączeń.

**2** Wybierz tryb przekazywania, który chcesz wyłączyć, a następnie go wyłącz.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.


## Filtrowanie i blokowanie niechcianych połączeń

 Połączenia głosowe nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Możesz ustawić różne reguły blokowania połączeń marketingowych, oszukańczych i innych niechcianych połączeń.

### Filtrowanie niechcianych połączeń






**1** Wybierz kolejno  **Telefon** >  > **Blokowanie** >  i ustaw reguły blokowania.

Możesz także wybrać kolejno  **Menedżer tabletu** > **Zablokowane** >  i ustawić reguły blokowania.




**2** Dotknij opcji **Reguły blokowania połączeń** i aktywuj przełączniki odpowiednich reguł blokowania.

### Blokowanie połączeń przychodzących od określonych numerów

Możesz blokować połączenia przychodzące od określonych numerów, używając dowolnej z poniższych metod:

- Wybierz kolejno  **Telefon** >  > **Blokowanie** >  > **Czarna lista**, dotknij ikony , a następnie dodaj numery telefonów, które chcesz zablokować.
- W dolnej części ekranu **Telefon** dotknij karty **Kontakty**, dotknij kontaktu, który chcesz zablokować, a następnie wybierz kolejno  > **Dodaj do czarnej listy**.

## Konfigurowanie otrzymywania powiadomień o zablokowanych połączeniach


Wybierz kolejno  **Telefon** >  > **Blokowanie** >  > **Otrzymuj powiadomienia** i określ, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o zablokowanych połączeniach.

## Wzywanie pomocy w nagłym wypadku i połączenia awaryjne

 Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

### Korzystanie z funkcji Wzywanie pomocy w nagłym wypadku

W nagłym wypadku można szybko i poufnie wysłać wiadomość SOS do wybranych osób kontaktowych.


- 1 Włącz funkcję GPS i udziel funkcji Wzywanie pomocy w nagłym wypadku uprawnień dostępu do lokalizacji.
- 2 Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Wzywanie pomocy w nagłym wypadku**, włącz opcję **Wyślij także wiadomość SOS**, a następnie skonfiguruj osoby kontaktowe w nagłych wypadkach.


Jeśli po włączeniu funkcji Wzywanie pomocy w nagłym wypadku wystąpi nagły wypadek, naciśnij pięć razy z rzędu przycisk zasilania, aby automatycznie wysłać wiadomości z Twoją bieżącą lokalizacją do osób kontaktowych w nagłych wypadkach.

Po wysłaniu wiadomości na urządzeniu zostanie wyświetlony ekran połączeń alarmowych, z którego można szybko zadzwonić do służb ratunkowych lub do jednej z osób kontaktowych w nagłych wypadkach.

### Nawiązywanie połączeń alarmowych

W nagłych wypadkach można nawiązywać połączenia alarmowe bezpośrednio z ekranu blokady urządzenia, nawet jeśli nie ma chwilowo sygnału.

 Funkcja połączeń alarmowych podlega lokalnym przepisom i zasadom świadczenia usług przez operatorów sieci komórkowych. Problemy z siecią lub inne zakłócenia mogą uniemożliwiać nawiązywanie połączeń alarmowych.

- 1 Na ekranie blokady uzyskaj dostęp do ekranu, wprowadzając hasło, a następnie dotknij opcji **Połączenie alarmowe**. Jeśli urządzenie znajduje się w miejscu o silnym sygnale sieci i nawiązano połączenie internetowe, dane lokalizacji zostaną automatycznie pobrane i wyświetlone na ekranie.
- 2 Wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij ikony , aby nawiązać z nim połączenie. Możesz również dotknąć opcji **Informacje w nagłych wypadkach** i wybrać osobę kontaktową w nagłych wypadkach, do której chcesz zadzwonić.

## Wiadomości







### Wysyłanie wiadomości i zarządzanie nimi

 Usługi wiadomości SMS nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.



Możesz wysyłać i odbierać wiadomości zawierające m.in. tekst, obrazy, emotikony i pliki dźwiękowe. Możesz też zarządzać wiadomościami z listy.

## Wysyłanie wiadomości


- 1 Otwórz aplikację  **Wiadomości** i dotknij ikony .
- 2 Na ekranie **Nowa wiadomość** wprowadź treść wiadomości. Dotknij ikony , aby dodać inne typy zawartości, takie jak obrazy i pliki dźwiękowe.
- 3 W polu odbiorcy dotknij ikony , wybierz kontakty lub grupy kontaktów, a następnie dotknij ikony . Aby wysłać wiadomość grupową do osób spoza listy kontaktów, dotknij pustego miejsca w polu odbiorcy i wprowadź numery telefonu odbiorców. Po wprowadzeniu każdego numeru dotknij klawisza powrotu na klawiaturze.
- 4 Po ukończeniu edycji dotknij ikony , aby wysłać wiadomość.

## Anulowanie wysyłania wiadomości

Na ekranie **Wiadomości** wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Zaawansowane** i włącz opcję **Cofnij wysyłanie**.

Aby anulować wysyłanie wiadomości, dotknij jej dwukrotnie w ciągu sześciu sekund od jej wysłania.



## Wyświetlanie wiadomości i odpowiadanie na nie

- 1 Na ekranie **Wiadomości** wybierz kontakt, aby wyświetlić rozmowę z daną osobą.
- 2 Aby odpowiedzieć na wiadomość, wprowadź treść w polu tekstowym, a następnie dotknij ikony .

Nowe wiadomości są wyświetlane na panelu powiadomień w formie banerów, których możesz dotknąć, aby odpowiedzieć.



## Oznaczanie wiadomości jako przeczytanych

Aby oznaczyć wiadomości jako przeczytane, możesz użyć dowolnej z poniższych metod:


- Nowe wiadomości są wyświetlane na panelu powiadomień w formie banera, gdzie możesz oznaczyć je jako przeczytane.
- Na ekranie **Wiadomości** przeciągnij palcem w lewo po wiadomości, którą chcesz oznaczyć jako przeczytaną i dotknij ikony .
- Na ekranie **Wiadomości** wybierz kolejno  > **Oznacz wszystko jako przeczytane**.

## Usuwanie wiadomości

Wiadomości można usuwać za pomocą dowolnej z poniższych metod:

- Na ekranie **Wiadomości** przeciągnij w lewo wiadomość, która ma zostać usunięta, a następnie dotknij opcji .
- Dotknij wiadomości i przytrzymaj ją, wybierz wiadomości, które mają zostać usunięte, a następnie dotknij opcji . Usuniętych wiadomości nie można odzyskać.



## Filtrowanie i blokowanie wiadomości ze spamem

 Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.





Możesz ustawić różne reguły blokowania, na przykład zdefiniować listę zablokowanych, aby blokować wiadomości marketingowe, oszukańcze i inne wiadomości ze spamem.

### Blokowanie wiadomości ze spamem





Wybierz kolejno  **Wiadomości** >  > **Zablokowane** >  i ustaw reguły blokowania.

Aby ustawić reguły blokowania, możesz też wybrać kolejno  **Menedżer tabletu** > **Zablokowane** > .




### Blokowanie wiadomości od określonych numerów

- 1 Wybierz kolejno  **Wiadomości** >  > **Zablokowane** >  > **Czarna lista**.
- 2 Dotknij opcji  i dodaj numery, które chcesz zablokować. Wszystkie wiadomości SMS i MMS od tych numerów będą blokowane.

### Blokowanie wiadomości zawierających określone słowa kluczowe

- 1 Wybierz kolejno  **Wiadomości** >  > **Zablokowane** >  > **Czarna lista słów kluczowych**.
- 2 Dotknij opcji  i dodaj słowa kluczowe, które mają być filtrowane. Wszystkie wiadomości zawierające te słowa kluczowe będą blokowane.

### Konfigurowanie otrzymywania powiadomień o zablokowanych wiadomościach

Wybierz kolejno  **Wiadomości** >  > **Zablokowane** >  > **Otrzymuj powiadomienia** i określ, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o zablokowanych wiadomościach.




## Kalendarz

### Dodawanie zdarzeń i zarządzanie nimi



Zdarzenia pomagają zaplanować codzienną aktywność osobistą i zawodową, na przykład spotkania firmowe i towarzyskie lub spłaty wydatków z karty kredytowej, oraz umożliwiają

zarządzanie tą aktywnością. Możesz dodawać zdarzenia i ustawiać przypomnienia, aby ułatwić sobie organizację harmonogramu.


### Tworzenie zdarzenia

- 1 Otwórz aplikację  **Kalendarz** i dotknij opcji .
- 2 Wprowadź szczegóły zdarzenia, takie jak tytuł, lokalizacja oraz data rozpoczęcia i data zakończenia.
- 3 Dotknij opcji **Dodaj przypomnienie**, aby ustawić czas przypomnienia o zdarzeniu.
- 4 Dotknij opcji , aby zapisać zdarzenie.


### Importowanie przypomnień o spotkaniach

- 1 Wybierz kolejno  **Kalendarz** >  > **Zarządzaj kontami**.
- 2 Dotknij opcji **Dodaj konto**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać do kalendarza służbowe adresy e-mail (z konta Exchange) i wyświetlić przypomnienia o spotkaniach.

### Wyszukiwanie zdarzeń



- 1 Na ekranie **Kalendarz** dotknij opcji .
- 2 W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe zdarzenia, takie jak tytuł i lokalizacja.

### Udostępnianie zdarzenia

- 1 Na ekranie **Kalendarz** dotknij zdarzenia w kalendarzu lub pod harmonogramem.
- 2 Dotknij opcji  i wykonaj instrukcje ekranowe, aby udostępnić zdarzenie za pomocą wybranej metody.

### Ustawianie powiadomienia w aplikacji Kalendarz

Możesz ustawić typ powiadomienia kalendarza zgodny z wymaganiami. Dostępne są powiadomienia na pasku stanu, powiadomienia banerowe, powiadomienia dźwiękowe i inne. Możesz również zmienić domyślny czas przypomnienia, aby kontrolować harmonogram wysyłania przypomnień przez urządzenie.




- 1 Wybierz kolejno  **Kalendarz** >  > **Ustawienia**.
- 2 W obszarze ustawień przypomnienia skonfiguruj opcje **Domyślne przypomnienie** i **Czas przypomnienia dla wydarzeń całonocnych**.
- 3 Dotknij opcji **Powiadomienia** i włącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**. Następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić typ powiadomienia.

## Zegar

## Alarm

Alarmy umożliwiają odtworzenie dźwięku lub wibracje o ustalonych godzinach.

### Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz kolejno  **Zegar** > **Alarm**, dotknij opcji  i ustaw godzinę.
- 2 Wybierz dźwięk alarmu. Po wybraniu dźwięku usłyszysz go. Możesz wyregulować głośność, naciskając przyciski głośności.
- 3 Następujące opcje dostosuj do swoich preferencji:
  - Powtarzanie
  - Wibracje
  - Czas trwania dzwonka
  - Czas drzemki
  - Etykieta
- 4 Gdy skończysz, dotknij opcji .

### Modyfikowanie lub usuwanie alarmu

Dotknij alarmu, aby go zmodyfikować lub usunąć.

### Włączanie drzemki alarmu

Jeśli nie chcesz wstawać po aktywacji alarmu, po prostu dotknij przycisku drzemki lub naciśnij przycisk zasilania.

Czas trwania drzemki można ustawić podczas tworzenia alarmu.




### Wyłączanie alarmu

Po aktywacji alarmu przeciągnij palcem w lewo lub prawo na przycisku wyświetlanym na dole ekranu, aby wyłączyć alarm.




## Minutnik i Stoper

Minutnik umożliwia odliczanie czasu. Za pomocą stopera możesz zmierzyć czas trwania danego zdarzenia.

### Minutnik

Wybierz kolejno  **Zegar** > **Minutnik**, ustaw przedział czasu i dotknij opcji , aby włączyć minutnik. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .

### Stoper

Wybierz kolejno  **Zegar** > **Stoper** i dotknij opcji , aby włączyć stoper. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .

## Notatnik

### Zarządzanie aplikacją Notatnik



Możesz sortować elementy w aplikacji Notatnik według kategorii i umieszczać je w różnych folderach, usuwać niechciane elementy i udostępniać elementy innym osobom.

Po wyświetleniu listy elementów lub pojedynczego elementu w aplikacji Notatnik dotknij paska stanu w górnej części ekranu, aby szybko wrócić do pierwszego elementu lub początku wyświetlanego elementu.

### Sortowanie elementów w aplikacji Notatnik według kategorii


Możesz posortować elementy w Notatniku według kategorii, żeby móc łatwiej je znaleźć. Notatki z różnych kategorii są oznaczone różnymi kolorami.

Elementy w aplikacji Notatnik można sortować, używając jednej z poniższych metod:

- Na ekranie **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie elementy do zrobienia** przeciągnij palcem w lewo po elemencie, dotknij ikony , a następnie wybierz kategorię.
- Dotknij notatki lub zadania i przytrzymaj je, wybierz elementy, które chcesz przydzielić do tej samej kategorii, a następnie dotknij ikony , aby wybrać kategorię.





### Udostępnianie elementów z aplikacji Notatnik

Możesz udostępniać elementy z aplikacji Notatnik jako pliki tekstowe lub obrazy.

Na ekranie **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie elementy do zrobienia** dotknij elementu przeznaczonego do udostępnienia, dotknij ikony , a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby udostępnić element.


## Dyktafon

### Dyktafon




- 1 W folderze **Narzędzia** otwórz aplikację  **Dyktafon** i dotknij opcji , by zacząć nagrywać.
- 2 Podczas nagrywania możesz dotknąć ikony , by dodać znacznik.
- 3 Po zakończeniu dotknij opcji , by zatrzymać nagrywanie.
- 4 Możesz również dotknąć nagrania i przytrzymać je, a następnie je udostępnić lub usunąć, albo zmienić jego nazwę.

Nagrania są zapisywane w obszarze **Pliki > Kategorie > Pamięć wewnętrzna > Sounds**.




## Odtwarzanie nagrania

Pliki nagrań znajdują się na ekranie głównym aplikacji  **Dyktafon**. Dotknij nagrania, aby je odtworzyć.



Na ekranie odtwarzania nagrania możesz wykonywać następujące czynności:

- Dotknij ikony , aby pominąć wyciszone fragmenty.
- Dotknij ikony , aby dostosować szybkość odtwarzania.
- Dotknij ikony , aby dodać znacznik.
- Dotknij znacznika, aby zmienić jego nazwę.

## Edytowanie nagrania

- 1 Dotknij nagrania na ekranie głównym aplikacji  **Dyktafon**.
- 2 Dotknij ikony , aby wyświetlić kształt fali nagrania.
- 3 Przeciągnij pasek początkowy i końcowy, aby dostosować długość klipu. Uszczypnij palcami falę nagrania, aby ją przybliżyć lub oddalić w celu precyzyjniejszego dostosowania długości klipu.
- 4 Dotknij ikony  i wybierz polecenie **Zachowaj zaznaczony fragment** lub **Usuń zaznaczony fragment**.

## Udostępnianie nagrań


- 1 Na ekranie głównym aplikacji  **Dyktafon** dotknij nagrania, które chcesz udostępnić, aby je odtworzyć.
- 2 Wybierz kolejno  > **Udostępnij**.
- 3 Wybierz preferowaną metodę udostępniania i wykonaj instrukcje ekranowe, aby udostępnić nagranie.

## E-mail

### Dodawanie kont e-mail

Możesz dodać konto e-mail w aplikacji **E-mail** na urządzeniu, aby mieć swobodny dostęp do poczty.


### Dodawanie osobistego konta e-mail

- 1 Otwórz aplikację  **E-mail** na urządzeniu i wybierz dostępnego usługodawcę konta e-mail lub dotknij opcji **Inne**.

- 2 Wprowadź adres e-mail i hasło, dotknij opcji **Zaloguj** i skonfiguruj ustawienia serwera, wykonując instrukcje ekranowe. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem w celu sprawdzenia ustawień.

### Dodawanie konta Exchange






Usługa Microsoft Exchange służy do wymiany wiadomości cyfrowych w ramach firmy. Jeśli Twoja poczta firmowa korzysta z serwera Exchange, możesz za pomocą urządzenia zalogować się do służbowego konta e-mail.

- 1 Poproś administratora serwera poczty w firmie o podanie nazwy domeny, adresu serwera, numeru portu i rodzaju zabezpieczeń.
- 2 Otwórz aplikację  **E-mail** i wybierz opcję **Exchange**.
- 3 Wprowadź adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło.
- 4 Dotknij opcji **Konfiguracja ręczna**. Na ekranie **Konfiguracja konta** ustaw odpowiednie parametry (nazwa domeny, adres serwera, numer portu, rodzaj zabezpieczeń itp.).
- 5 Dotknij opcji **Dalej** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć konfigurację. Nastąpi automatyczne połączenie z serwerem i sprawdzenie ustawień.


### Wysyłanie wiadomości e-mail

Wybierz konto e-mail i napisz wiadomości, aby je wysłać na adresy odbiorców.

#### Wysyłanie wiadomości e-mail



- 1 Otwórz aplikację  **E-mail**, a następnie dotknij ikony .
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy lub dotknij ikony , aby wybrać kontakt lub grupę, a następnie dotknij ikony .
- 3 Dodaj adresy odbiorców, które chcesz umieścić w polach DW lub UDW. Jeśli korzystasz z więcej niż jednego konta poczty e-mail, musisz także wybrać adres, z którego chcesz wysłać wiadomość.
- 4 Wprowadź treść i temat wiadomości, a następnie dotknij ikony .

#### Zapisywanie wiadomości e-mail jako wersji roboczej

Na ekranie **Utwórz** wprowadź adres e-mail odbiorcy, temat lub treść wiadomości e-mail, a następnie dotknij ikony , aby zapisać wiadomość e-mail jako wersję roboczą.

Wybierz kolejno **Odebrane** > **Pokaż wszystkie foldery** > **Kopie robocze**, aby wyświetlić wersję robocze wiadomości e-mail.

#### Odpowiadanie na wiadomość e-mail


- 1 Na ekranie **Odebrane** dotknij wiadomości, na którą chcesz odpowiedzieć.
- 2 Dotknij ikony , aby odpowiedzieć tylko nadawcy, lub ikony , aby odpowiedzieć wszystkim osobom w wątku.

**3** Po wprowadzeniu odpowiedzi dotknij ikony .

### Ustawianie szyfrowania wychodzących wiadomości e-mail

Wychodzące wiadomości e-mail mogą być szyfrowane w celu ochrony poufnych informacji. Zaszyfrowane wiadomości e-mail mogą wyświetlać tylko adresaci dysponujący wymaganymi certyfikatami cyfrowymi, co zapewnia bezpieczeństwo informacji.

**1** Złóż wniosek o certyfikat cyfrowy i zainstaluj ten certyfikat.

 Aby móc zainstalować certyfikat cyfrowy, musisz złożyć wniosek o jego wydanie w niezależnym zaufanym urzędzie certyfikacji. Przebieg procedury rozpatrywania wniosków zależy od urzędu certyfikacji. Szczegółowe informacje znajdziesz w witrynie odpowiedniego urzędu.

**2** Na ekranie **Odebrane** wybierz kolejno  > **Ustawienia**.

**3** Dotknij konta, dla którego chcesz ustawić szyfrowanie, dotknij pozycji **Szyfrowanie wiadomości e-mail**, a następnie włącz opcję **Szyfruj wysyłane wiadomości e-mail**.

**4** Jeśli certyfikat został zainstalowany, wybierz pozycję **Certyfikat szyfrowania**, a następnie ustaw opcję **Algorytm szyfrowania** zgodnie z preferencjami. Jeśli certyfikat nie został zainstalowany, włącz opcję **Wysyłaj szyfrowane wiadomości e-mail bez instalowania certyfikatów**.

### Ustawianie automatycznych odpowiedzi dla konta Exchange

**1** Wybierz kolejno  **E-mail** >  > **Ustawienia**.


**2** Wybierz konto Exchange, dla którego chcesz ustawić automatyczne odpowiedzi, dotknij opcji **Odpowiedzi automatyczne**, a następnie aktywuj przełącznik **Odpowiedzi automatyczne**.

**3** Ustaw czas i zawartość automatycznej odpowiedzi, a następnie dotknij opcji **Gotowe**.

### Wyświetlanie wiadomości e-mail i zarządzanie nimi

W skrzynce odbiorczej możesz odbierać i wyświetlać wiadomości e-mail oraz nimi zarządzać.


#### Wyświetlanie wiadomości e-mail

**1** Otwórz aplikację  **E-mail**, a następnie przeciągnij palcem w dół po ekranie **Odebrane**, aby odświeżyć listę wiadomości e-mail.

Jeśli korzystasz z wielu kont poczty e-mail, dotknij opcji **Odebrane** i wybierz konto, które chcesz wyświetlić.

**2** Otwórz wiadomość e-mail, aby ją przeczytać, odpowiedzieć na nią, przestać ją dalej lub usunąć.

Jeśli w wiadomości e-mail otrzymasz powiadomienie o ważnym zdarzeniu, wybierz kolejno

 > **Dodaj do kalendarza**, aby zaimportować to zdarzenie do kalendarza.

**3** Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednią lub następną wiadomość.




## Organizowanie wiadomości e-mail według tematu

Na ekranie **Odebrane** wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Ogólne**, a następnie włącz opcję **Organizuj wg tematu**.

## Dodawanie kontaktu e-mail do grupy


Aby usprawnić komunikację, możesz tworzyć grupy poczty e-mail.

- 1 Na ekranie **Odebrane** otwórz wiadomość e-mail i dotknij opcji **Dodaj do grupy**.
- 2 Dodaj nadawcę lub odbiorcę do grupy, a następnie dotknij opcji **OK**.
- 3 Na ekranie wyboru grupy dotknij istniejącej grupy, a następnie dotknij ikony , aby zapisać kontakt w grupie.  
Możesz także dotknąć opcji **Utwórz nową grupę**, wprowadzić nazwę grupy i dotknąć opcji **Zapisz**.

Po utworzeniu grupy możesz wybrać grupę z rozwijanej listy odbiorców i wysłać wiadomość do wszystkich jej członków.

## Synchronizowanie wiadomości e-mail


Po włączeniu funkcji automatycznej synchronizacji wiadomości e-mail na urządzeniu będą automatycznie synchronizowane z wiadomościami na serwerze poczty e-mail.

- 1 Na ekranie **Odebrane** wybierz kolejno  > **Ustawienia**.
- 2 Dotknij konta, dla którego chcesz włączyć synchronizację, a następnie aktywuj przełącznik **Synchronizacja poczty**.
- 3 Dotknij opcji **Harmonogram synchronizacji**, aby ustawić okres automatycznej synchronizacji.

## Wyszukiwanie wiadomości e-mail

Na ekranie **Odebrane** dotknij pola wyszukiwania i wprowadź słowa kluczowe, np. temat lub zawartość wiadomości e-mail.

## Usuwanie wiadomości e-mail

Na ekranie **Odebrane** dotknij i przytrzymaj wiadomość e-mail, którą chcesz usunąć, lub zaznacz przez pola innych wiadomości, które chcesz usunąć, a następnie dotknij ikony .

## Zarządzanie kontami e-mail

Możesz dodać wiele kont e-mail w celu równoczesnego zarządzania nimi.

## Dodawanie kont e-mail


- 1 Wybierz kolejno  **E-mail** >  > **Ustawienia** > **Dodaj konto**.

- 2** Wybierz istniejącą dostawcę usług poczty e-mail lub dotknij opcji **Inne**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać konto e-mail. Powtórz proces dla każdego konta, które chcesz dodać.

### Przełączanie między kontami e-mail

Na ekranie **Odebrane** dotknij opcji **Odebrane** i wybierz konto e-mail, z którego chcesz korzystać.

### Zmianianie nazwy konta i podpisu

Na ekranie **Odebrane** wybierz kolejno  > **Ustawienia** i wybierz konto. Możesz teraz skonfigurować lub zmienić następujące elementy: **Nazwa konta**, **Podpis** i **Domyślne konto**.

### Wylogowywanie z konta e-mail

Na ekranie **Odebrane** wybierz kolejno  > **Ustawienia**, wybierz konto i dotknij opcji **Usuń konto**.


## Kalkulator

### Kalkulator

Kalkulator zainstalowany na urządzeniu umożliwia wykonywanie podstawowych obliczeń oraz wyznaczanie wartości funkcji wykładniczych, logarytmicznych i trygonometrycznych.

### Korzystanie z kalkulatora podstawowego


Kalkulator możesz otworzyć za pomocą dowolnej z następujących metod:




- Przeciągnij palcem w dół od środka ekranu głównego, aby wyświetlić pole wyszukiwania. Wyszukaj elementu **Kalkulator** — pierwszy wynik odpowiada zainstalowanej fabrycznie aplikacji **Kalkulator**.
- Znajdź aplikację **Kalkulator** w folderze **Narzędzia**.
- Na ekranie blokady przeciągnij palcem od dołu do góry, aby otworzyć panel skrótów, a następnie dotknij opcji , aby otworzyć kalkulator.

### Korzystanie z kalkulatora naukowego

Otwórz kalkulator i umieść urządzenie w orientacji poziomej.

### Kopiowanie, usuwanie i czyszczenie liczb



- Kopiowanie wyniku obliczeń: Dotknij wyniku obliczeń i przytrzymaj go, dotknij opcji **Kopiuj**, a następnie wklej wynik w innym miejscu, na przykład w notatce lub w wiadomości.
- Usuwanie ostatniej cyfry: Dotknij ikony .


- Usuwanie zawartości wyświetlacza: Dotknij ikony . Możesz też dotknąć ikony , aby wyczyścić wyświetlacz po dotknięciu ikony  w celu ukończenia obliczeń.

## Latarka

### Latarka

Latarkę możesz włączyć za pomocą dowolnej z następujących metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
- Na ekranie blokady przeciągnij palcem od dolnej krawędzi do góry, aby otworzyć panel skrótów, a następnie dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

Po włączeniu latarki na ekranie blokady będzie wyświetlane powiadomienie informujące, że latarka jest włączona. Dotknij ikony , aby wyłączyć latarkę.

## Kompas

### Kompas

**1** Aplikację **Kompas** możesz otworzyć za pomocą dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od środka ekranu głównego, aby wyświetlić pole wyszukiwania. Wyszukaj elementu **Kompas** — pierwszy wynik odpowiada zainstalowanej fabrycznie aplikacji **Kompas**.
- Znajdź aplikację **Kompas** w folderze **Narzędzia**.

**2** Aby zablokować bieżący kierunek, dotknij tarczy kompasu. Jeśli zejdziesz z kursu, skala kompasu zmieni kolor na niebieski.


Aby uzyskać dokładne położenie w aplikacji **Kompas**, trzymaj urządzenie płasko lub pionowo do góry.

## Aplikacja bliźniacza

### Aplikacja bliźniacza

Funkcja Aplikacja bliźniacza umożliwia jednoczesne logowanie do dwóch kont aplikacji WeChat bez konieczności ciągłego przetaczania się między nimi, ułatwiając oddzielenie spraw służbowych od prywatnych.

 Funkcja **Aplikacja bliźniacza** działa tylko z określonymi aplikacjami.

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacja bliźniacza** i aktywuj przełącznik aplikacji, dla której chcesz utworzyć aplikację bliźniaczą.
- 2 Na ekranie głównym zostaną wyświetlone dwie ikony tej samej aplikacji, umożliwiając równoczesne logowanie się do osobnych kont.
- 3 Aby wyłączyć funkcję Aplikacja bliźniacza, dotknij aplikacji bliźniaczej i przytrzymaj ją, a następnie dotknij pozycji **Usuń**. Wszystkie dane aplikacji bliźniaczej zostaną usunięte.


## Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji


### Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji

Możesz uzyskiwać dostęp do często używanych funkcji określonych aplikacji za pomocą ikon aplikacji na ekranie głównym, a nawet dodawać skróty do tych funkcji do ekranu głównego.

### Uzyskiwanie szybkiego dostępu do często używanych funkcji aplikacji

Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie wyświetlone menu podręczne. Następnie dotknij często używanej funkcji, aby uzyskać do niej dostęp.

Możesz na przykład dotknąć i przytrzymać ikonę , a następnie dotknąć trybu zdjęć w menu podręcznym, aby uzyskać do niego dostęp.

-  Jeśli po dotknięciu i przytrzymaniu ikony aplikacji nie jest wyświetlane menu podręczne, aplikacja nie obsługuje tej funkcji.


### Dodawanie często używanych funkcji aplikacji do ekranu głównego

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, aby otworzyć menu podręczne. Dotknij i przytrzymaj wybraną funkcję, a następnie przeciągnij ją na ekran główny, aby utworzyć skrót.

## Menedżer tabletu

### Oczyszczanie

Opcja **Oczyszczanie** aplikacji **Menedżer tabletu** umożliwia przeprowadzenie skanowania w poszukiwaniu zbędnych lub dużych plików, takich jak pliki pozostałe po aplikacjach, niepotrzebne pakiety instalacyjne, dane aplikacji WeChat itd. Możesz określić, czy chcesz usunąć czy pozostawić znalezione w ten sposób pliki.

- 1 Otwórz aplikację  **Menedżer tabletu**, a następnie dotknij opcji **Oczyszczanie**.
- 2 Po ukończeniu skanowania dotknij opcji **Oczyść** przy każdym elemencie i usuń wszystkie niepotrzebne pliki.


### Czyszczenie zduplikowanych plików

Aplikacja **Menedżer tabletu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.

Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.

## Zarządzanie zużyciem danych

 Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Otwórz aplikację  **Menedżer tabletu**, a następnie dotknij pozycji **Wykorzystanie transmisji danych**, aby wyświetlić informacje dotyczące zużycia danych i zarządzać dostępem do sieci.

### Wyświetlanie aplikacji zużywających dużo danych i zarządzanie nimi


- 1 Możesz dowiadywać się, jak dużo danych zużywają aplikacje, i porównywać to zużycie między aplikacjami, przechodząc do obszaru **Zużycie transmisji danych w tym miesiącu** na ekranie Wykorzystanie transmisji danych.
- 2 Dotknij aplikacji zużywających dużo danych, aby ustawić dotyczące jej limity komórkowej transmisji danych, danych w roamingu lub danych zużywanych w tle.

### Wyświetlanie i ustawianie uprawnień dostępu do sieci aplikacji

Na ekranie Wykorzystanie transmisji danych dotknij pozycji **Dostęp do sieci**, a następnie zmień ustawienia dotyczące aplikacji zużywających dużo danych (np. aplikacji do transmisji strumieniowej wideo), aby można było korzystać z nich wyłącznie podczas połączenia z siecią Wi-Fi.

### Włączanie lub wyłączanie funkcji Inteligentne oszczędzanie transmisji danych

Możesz włączyć funkcję Inteligentne oszczędzanie transmisji danych, aby zapobiegać zużyciu danych w transmisji komórkowej przez aplikacje działające w tle.

- 1 Na ekranie Wykorzystanie transmisji danych dotknij pozycji **Inteligentne oszczędzanie transmisji danych**, a następnie włącz tę funkcję. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Jeśli nie chcesz ograniczać zużycia danych przez niektóre aplikacje, nawet jeśli działają one w tle, aktywuj przełączniki tych aplikacji.

### Dodawanie przypomnień dotyczących zużycia danych w transmisji komórkowej

Możesz dodawać pakiety danych dla kart SIM i przypomnienia dotyczące zużycia danych w aplikacji Optymalizator, aby mieć dostęp do aktualnych informacji w tym zakresie.

- 1 Na ekranie zużycia danych wybierz kolejno **Więcej ustawień transmisji danych** > **Miesięczny limit transmisji** i postępuj według instrukcji ekranowych, aby dodać pakiet danych.
- 2 Na ekranie **Więcej ustawień transmisji danych** dotknij opcji **Przypomnienie o zużyciu**. W tym miejscu możesz wybrać opcje wysyłania odpowiednich powiadomień lub wyłączenia komórkowej transmisji danych w przypadku przekroczenia miesięcznego limitu danych w transmisji komórkowej lub w roamingu.






- 3** Na ekranie **Więcej ustawień transmisji danych** możesz również wybrać opcję pokazywania zużycia danych komórkowych, gdy ekran jest zablokowany.

## Filtrowanie i blokowanie niechcianych połączeń

-  Połączenia głosowe nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.






Możesz ustawić różne reguły blokowania połączeń marketingowych, oszukańczych i innych niechcianych połączeń.

### Filtrowanie niechcianych połączeń




- Wybierz kolejno  **Telefon** >  > **Blokowanie** >  i ustaw reguły blokowania.  
Możesz także wybrać kolejno  **Menedżer tabletu** > **Zablokowane** >  i ustawić reguły blokowania.
- Dotknij opcji **Reguły blokowania połączeń** i aktywuj przełączniki odpowiednich reguł blokowania.

### Blokowanie połączeń przychodzących od określonych numerów

Możesz blokować połączenia przychodzące od określonych numerów, używając dowolnej z poniższych metod:

- Wybierz kolejno  **Telefon** >  > **Blokowanie** >  > **Czarna lista**, dotknij ikony , a następnie dodaj numery telefonów, które chcesz zablokować.
- W dolnej części ekranu **Telefon** dotknij karty **Kontakty**, dotknij kontaktu, który chcesz zablokować, a następnie wybierz kolejno  > **Dodaj do czarnej listy**.

### Konfigurowanie otrzymywania powiadomień o zablokowanych połączeniach






Wybierz kolejno  **Telefon** >  > **Blokowanie** >  > **Otrzymuj powiadomienia** i określ, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o zablokowanych połączeniach.

## Filtrowanie i blokowanie wiadomości ze spamem





-  Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Możesz ustawić różne reguły blokowania, na przykład zdefiniować listę zablokowanych, aby blokować wiadomości marketingowe, oszukańcze i inne wiadomości ze spamem.





### Blokowanie wiadomości ze spamem

Wybierz kolejno  **Wiadomości** >  > **Zablokowane** >  i ustaw reguły blokowania.  
Aby ustawić reguły blokowania, możesz też wybrać kolejno  **Menedżer tabletu** > **Zablokowane** > .




## Blokowanie wiadomości od określonych numerów

- 1 Wybierz kolejno  **Wiadomości** >  > **Zablokowane** >  > **Czarna lista**.
- 2 Dotknij opcji  i dodaj numery, które chcesz zablokować. Wszystkie wiadomości SMS i MMS od tych numerów będą blokowane.

## Blokowanie wiadomości zawierających określone słowa kluczowe

- 1 Wybierz kolejno  **Wiadomości** >  > **Zablokowane** >  > **Czarna lista słów kluczowych**.
- 2 Dotknij opcji  i dodaj słowa kluczowe, które mają być filtrowane. Wszystkie wiadomości zawierające te słowa kluczowe będą blokowane.

## Konfigurowanie otrzymywania powiadomień o zablokowanych wiadomościach





Wybierz kolejno  **Wiadomości** >  > **Zablokowane** >  > **Otrzymuj powiadomienia** i określ, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o zablokowanych wiadomościach.

# Phone Clone





## Phone Clone

Aplikacja **Phone Clone** umożliwia szybkie i bezproblemowe przenoszenie podstawowych danych (między innymi kontaktów, kalendarza, obrazów i filmów) ze starego urządzenia na nowe.

## Klonowanie danych z urządzenia z systemem Android


- 1 Na nowym urządzeniu otwórz aplikację  **Phone Clone**. Możesz również wybrać kolejno  **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Phone Clone**, dotknąć opcji **To nowy telefon**, następnie dotknąć opcji **Huawei** lub opcji **Telefon Android innej marki**.
  - 2 Postępuj według instrukcji ekranowych, aby pobrać i zainstalować aplikację **Phone Clone** na starym urządzeniu.
  - 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację  **Phone Clone** i dotknij opcji **To stary telefon**. Postępuj według instrukcji ekranowych, aby połączyć stare urządzenie z nowym przez zeskanowanie kodu lub ręczne nawiązanie połączenia.
  - 4 Na starym urządzeniu wybierz dane, które chcesz sklonować, a następnie dotknij kolejno **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.
-  Aplikacja Phone Clone jest dostępna tylko na urządzeniach z systemem Android 4.4 lub nowszym.

## Klonowanie danych z telefonu iPhone lub urządzenia iPad

- 1 Na nowym urządzeniu otwórz aplikację  **Phone Clone**. Możesz też wybrać kolejno  **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Phone Clone**, dotknąć opcji **To nowy telefon**, a następnie dotknąć opcji **iPhone/iPad**.
  - 2 Postępuj według instrukcji ekranowych, aby pobrać i zainstalować aplikację **Phone Clone** na starym urządzeniu.
  - 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację  **Phone Clone** i dotknij opcji **To stary telefon**. Postępuj według instrukcji ekranowych, aby połączyć stare urządzenie z nowym przez zeskanowanie kodu lub ręczne nawiązanie połączenia.
  - 4 Na starym urządzeniu wybierz dane, które chcesz sklonować, i postępuj według instrukcji ekranowych, aby ukończyć klonowanie danych.
-  Aplikacja Phone Clone jest dostępna tylko na urządzeniach z systemem iOS 8.0 lub nowszym.

## Porady

### Porady

W aplikacji  **Porady** znajdziesz mnóstwo informacji umożliwiających szybkie zapoznanie się z urządzeniem i jego wydajne użytkowanie. W aplikacji **Porady** jest również dostępny pełen zestaw podręczników użytkownika zawierających bardziej szczegółowe instrukcje.

- Karty z przejrzystymi ilustracjami: Przeglądaj łatwe do odczytania karty z krótkimi filmami lub obrazami, aby szybko opanować najbardziej użyteczne funkcje urządzenia. Karty skategoryzowano tak, aby można było bezpośrednio przejść do interesującej użytkownika kategorii.
- Podręczniki użytkownika: Kompleksowe podręczniki użytkownika zawierające szczegółowe instrukcje.
- Funkcje do wypróbowania: Na niektórych kartach jest dostępny przycisk **Wypróbuj teraz** umożliwiający natychmiastowe wypróbowanie funkcji.




# Ustawienia


## Wi-Fi

### Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi

Podłączenie urządzenia do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia skuteczne ograniczenie komórkowej transmisji danych. Możesz również włączyć funkcję monitorowania zabezpieczeń Wi-Fi w celu uniknięcia niebezpiecznych hotspotów i zapewnienia bezpiecznego dostępu do Internetu.

### Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi


 Podczas nawiązywania połączeń z darmowym publicznym hotspotem Wi-Fi należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem oraz wszelkich strat finansowych wynikających z wycieku danych osobowych.

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz funkcję **Wi-Fi**.
- 2 Nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi na ekranie **Wi-Fi** za pomocą jednej z poniższych metod:
  - Wybierz sieć Wi-Fi do połączenia w obszarze **Dostępne sieci**. Sieci szyfrowane wymagają wprowadzenia hasła.
  - Aby ręcznie dodać sieć Wi-Fi, przewiń ekran w dół, dotknij opcji **Dodaj sieć**, a następnie wprowadź identyfikator SSID i hasło zgodnie z monitem, aby nawiązać połączenie.

Ikona  wyświetlana na pasku stanu oznacza, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi.

### Wi-Fi+

Gdy funkcja Wi-Fi+ jest włączona, a urządzenie wykryje sieć Wi-Fi, z którą już wcześniej nawiązano połączenie lub która jest dostępna, funkcja Wi-Fi zostanie automatycznie włączona i zostanie nawiązane połączenie z daną siecią. Wykonana zostanie również ocena stabilności sieci Wi-Fi, a gdy sygnał Wi-Fi okaże się słaby, nastąpi przełączenie na komórkową transmisję danych. Pamiętaj, że może się to wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat.

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi+** i włącz lub wyłącz funkcję **Wi-Fi+**.

## Bluetooth



## Informacje podstawowe na temat funkcji Bluetooth

Urządzenie można połączyć z zestawami słuchawkowymi, głośnikami i zestawami samochodowymi Bluetooth. Możesz również korzystać z połączenia Bluetooth w celu udostępniania danych między urządzeniem a innymi urządzeniami.

Pamiętaj, aby odległość między urządzeniami Bluetooth nie przekraczała 10 m.

### Włączanie i wyłączenie funkcji Bluetooth

Funkcję Bluetooth możesz włączyć lub wyłączyć za pomocą jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Bluetooth**. Dotknij przełącznika i przytrzymaj go, aby przejść do ekranu ustawień funkcji **Bluetooth**.
- Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Bluetooth**, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Bluetooth**.


### Ustawianie nazwy urządzenia Bluetooth

Możesz ustawić nazwę Bluetooth dla urządzenia, aby łatwo je identyfikować podczas połączenia.

- 1 Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** aktywuj przełącznik **Bluetooth**.
- 2 Dotknij pozycji **Nazwa urządzenia**, wprowadź nazwę, a następnie dotknij przycisku **OK**.


### Parowanie z urządzeniem Bluetooth


- 1 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu docelowym i ustaw je jako wykrywalne. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika danego urządzenia.
- 2 Na swoim urządzeniu uzyskaj dostęp do ekranu ustawień funkcji **Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**, aby urządzenie automatycznie wyszukało urządzenia Bluetooth w pobliżu.
- 3 Z listy **Dostępne urządzenia** wybierz odpowiednie urządzenie do sparowania i postępuj według instrukcji ekranowych, aby przeprowadzić tę procedurę.

Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** dotknij ikony , aby wyświetlić porady dotyczące podłączania różnych urządzeń Bluetooth.

### Transferowanie plików za pomocą funkcji Bluetooth


Możesz korzystać z funkcji Bluetooth, aby transferować filmy, zdjęcia, kontakty i nie tylko na inne urządzenia znajdujące się w efektywnym zasięgu komunikacji Bluetooth.

- 1 Sparuj urządzenie wysyłające i odbierające za pomocą funkcji Bluetooth.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym dotknij i przytrzymaj plik, zaznacz pliki, które chcesz udostępnić, dotknij ikony  i wybierz funkcję **Bluetooth**.

-  Wykonywane działania mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.


- Dotknij nazwy Bluetooth urządzenia odbierającego, aby rozpocząć udostępnianie.
- Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o transfer za pomocą funkcji Bluetooth.

### Rozłączanie pary urządzeń Bluetooth


- Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** aktywuj przełącznik **Bluetooth**.
- Na liście **Sparowane urządzenia** dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, z którym chcesz rozłączyć parę, a następnie dotknij polecenia **Rozłącz parę**.

## Komórkowa transmisja danych

### Włączanie usługi 5G

-  Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
  - Nie wszystkie urządzenia obsługują sieć 5G.
  - Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

5G oznacza piątą generację technologii komunikacji komórkowej. W porównaniu z siecią 4G (LTE) sieć 5G charakteryzuje się większą szybkością transmisji danych i krótszymi opóźnieniami.

- Działanie usługi 5G zależy od tego, czy jest ona obsługiwana przez sieć danego operatora, i od wdrożenia przez niego odpowiednich usług. W celu aktywowania usługi 5G skontaktuj się z operatorem.
- Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Komórkowa transmisja danych** i włącz funkcję **5G** dla domyślnej karty SIM do obsługi komórkowej transmisji danych.


Usługa 5G może być niedostępna w pewnych obszarach ze względu na zakłócenia częstotliwości w sieci operatora.

### Osobisty hotspot

-  Usługi transmisji danych nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Po włączeniu funkcji **Osobisty hotspot** możesz udostępniać innym urządzeniom komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie.




### Udostępnianie połączenia sieciowego przez osobisty hotspot

-  Wymienione poniżej elementy są dostępne tylko w niektórych krajach i regionach. Jeśli Twój tablet nie ma określonego elementu, powiązana funkcja nie jest obsługiwana.


- Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot**.
- Ustaw opcje **Nazwa urządzenia** i **Hasło**.


- 3 W przypadku sieci Wi-Fi możesz ustawić pasmo częstotliwości punktu dostępu hotspotu Wi-Fi. Wybierz kolejno **Więcej** > **Pasmo punktu dostępu** i dotknij opcji **2,4 GHz** lub opcji **5 GHz**.
- 4 W przypadku komórkowej transmisji danych możesz ustawić limit dla pojedynczej sesji. Wybierz kolejno **Więcej** > **Limit danych** i ustaw limit.  
Po osiągnięciu tego limitu hotspot zostanie automatycznie wyłączony przez urządzenie.
- 5 Włącz opcję **Osobisty hotspot**, aby udostępnić komórkową transmisję danych lub aktywne połączenie sieci Wi-Fi innym urządzeniom.

### Udostępnianie połączenia sieciowego przez Bluetooth

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Bluetooth**, włącz funkcję **Bluetooth**, wybierz urządzenie, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć parowanie.
- 2 Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** > **Więcej** i włącz funkcję **Tethering przez Bluetooth**.
- 3 Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** sparowanego urządzenia dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, a następnie włącz funkcję **Dostęp do Internetu**, aby nawiązać połączenie z Internetem i udostępnić połączenie sieciowe.

### Zarządzanie zużyciem danych

 Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Otwórz aplikację  **Menedżer tabletu**, a następnie dotknij pozycji **Wykorzystanie transmisji danych**, aby wyświetlić informacje dotyczące zużycia danych i zarządzać dostępem do sieci.

### Wyświetlanie aplikacji zużywających dużo danych i zarządzanie nimi


- 1 Możesz dowiadywać się, jak dużo danych zużywają aplikacje, i porównywać to zużycie między aplikacjami, przechodząc do obszaru **Zużycie transmisji danych w tym miesiącu** na ekranie Wykorzystanie transmisji danych.
- 2 Dotknij aplikacji zużywających dużo danych, aby ustawić dotyczące jej limity komórkowej transmisji danych, danych w roamingu lub danych zużywanych w tle.

### Wyświetlanie i ustawianie uprawnień dostępu do sieci aplikacji

Na ekranie Wykorzystanie transmisji danych dotknij pozycji **Dostęp do sieci**, a następnie zmień ustawienia dotyczące aplikacji zużywających dużo danych (np. aplikacji do transmisji strumieniowej wideo), aby można było korzystać z nich wyłącznie podczas połączenia z siecią Wi-Fi.

### Włączanie lub wyłączanie funkcji Inteligentne oszczędzanie transmisji danych

Możesz włączyć funkcję Inteligentne oszczędzanie transmisji danych, aby zapobiegać zużyciu danych w transmisji komórkowej przez aplikacje działające w tle.

- 1 Na ekranie Wykorzystanie transmisji danych dotknij pozycji **Inteligentne oszczędzanie transmisji danych**, a następnie włącz tę funkcję. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Jeśli nie chcesz ograniczać zużycia danych przez niektóre aplikacje, nawet jeśli działają one w tle, aktywuj przełączniki tych aplikacji.

### Dodawanie przypomnień dotyczących zużycia danych w transmisji komórkowej

Możesz dodawać pakiety danych dla kart SIM i przypomnienia dotyczące zużycia danych w aplikacji Optymalizator, aby mieć dostęp do aktualnych informacji w tym zakresie.

- 1 Na ekranie zużycia danych wybierz kolejno **Więcej ustawień transmisji danych > Miesięczny limit transmisji** i postępuj według instrukcji ekranowych, aby dodać pakiet danych.
- 2 Na ekranie **Więcej ustawień transmisji danych** dotknij opcji **Przypomnienie o zużyciu**. W tym miejscu możesz wybrać opcje wysyłania odpowiednich powiadomień lub wyłączenia komórkowej transmisji danych w przypadku przekroczenia miesięcznego limitu danych w transmisji komórkowej lub w roamingu.
- 3 Na ekranie **Więcej ustawień transmisji danych** możesz również wybrać opcję pokazywania zużycia danych komórkowych, gdy ekran jest zablokowany.


## Więcej połączeń

### Projekcja bezprzewodowa

Urządzenie można połączyć bezprzewodowo z ekranem zewnętrznym (np. telewizorem).

- 1 W zależności od modelu i funkcji ekranu zewnętrznego wykonaj następujące czynności:
  - Jeśli ekran zewnętrzny obsługuje technologię Miracast, włącz projekcję bezprzewodową w ramach tej funkcji.
  - W przeciwnym razie podłącz urządzenie do ekranu zewnętrznego za pośrednictwem bezprzewodowego adaptera HDMI. Upewnij się, że bezprzewodowy adapter HDMI jest podłączony do zasilania.

Aby dowiedzieć się, czy ekran zewnętrzny obsługuje technologię Miracast i jak włączyć projekcję bezprzewodową w ramach tej funkcji, zajrzyj do instrukcji obsługi lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta ekranu.

- 2 Przepięnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie dotknij pozycji , aby włączyć funkcję **Wi-Fi**.

- 3 Przepięnij panel powiadomień dalej w dół i włącz opcję **Projekcja bezprzewodowa**. Urządzenie zacznie szukać ekranu zewnętrznego lub bezprzewodowego adaptera HDMI.

Możesz też wybrać kolejno  **Ustawienia > Więcej połączeń > Projekcja bezprzewodowa** i włączyć opcję **Projekcja bezprzewodowa**.

- 4 Aby rozpocząć projekcję, dotknij nazwy ekranu zewnętrznego lub bezprzewodowego adaptera HDMI na liście wyników wyszukiwania.

## Projekcja przewodowa

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do ekranu zewnętrznego i używać myszy i klawiatury przewodowej, skorzystaj ze stacji dokującej z portem USB.



- 1 Przygotuj stację dokującą.  
Stacja dokująca jest wyposażona w różne rodzaje portów. Jeśli ekran zewnętrzny obsługuje technologię HDMI i chcesz używać myszy i klawiatury przewodowej, skorzystaj ze stacji dokującej z co najmniej jednym portem HDMI i dwoma portami USB.
- 2 Podłącz urządzenie do ekranu zewnętrznego za pośrednictwem stacji dokującej, a następnie podłącz mysz i klawiaturę przewodową do stacji.
- 3 W ustawieniach ekranu zewnętrznego ustaw odpowiednie wejście HDMI, DP lub MiniDP jako źródło sygnału.

## Huawei Share

Huawei Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje Huawei Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.

### Włączanie i wyłączanie funkcji Huawei Share



Funkcję Huawei Share możesz włączyć lub wyłączyć za pomocą jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Huawei Share**. Dotknij przełącznika i przytrzymaj go, aby przejść do ekranu ustawień funkcji **Huawei Share**.
- Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **Huawei Share** i włącz lub wyłącz funkcję **Huawei Share**.


Włączenie funkcji Huawei Share spowoduje automatyczne włączenie łączności Wi-Fi i Bluetooth.

### Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji Huawei Share

Funkcja Huawei Share umożliwia szybkie udostępnianie plików między urządzeniami Huawei. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, a następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

- 1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **Huawei Share**.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz pliki, które chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), a następnie dotknij ikony . Dotknij opcji **Huawei Share**, a następnie dotknij nazwy urządzenia odbierającego, aby wysłać pliki.  
 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.


**3** Na urządzeniu odbierającym dotknij przycisku **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer. Aby wyświetlić odebrane pliki, wybierz kolejno **Pliki**, a następnie wybierz kolejno **Pamięć wewnętrzna** > **Huawei Share** na karcie **Kategorie**.

Odebrane zdjęcia lub filmy znajdują się również w obszarze  **Galeria** > **Albumy** > **Huawei Share**.

### Udostępnianie plików między urządzeniem a komputerem przy użyciu funkcji Huawei Share

Funkcja Huawei Share umożliwia szybkie i łatwe bezprzewodowe udostępnianie plików między urządzeniem a komputerem (z systemem Windows lub macOS).


- 1** Upewnij się, że urządzenie i komputer podłączono do tej samej sieci Wi-Fi.
- 2** Na urządzeniu przejdź do ekranu ustawień funkcji **Huawei Share** i włącz opcje **Huawei Share** i **Udostępnianie komputerom**.
- 3** Zapisz nazwę widoczną obok pozycji **Nazwa wyświetlana na komputerach** oraz nazwę użytkownika i hasło widoczne w sekcji **Weryfikacja**.
- 4** Na komputerze wybierz kolejno:
  - Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
  - macOS: **Finder** > **Go to** > **Network**.

 Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko na komputerach z systemem macOS w wersjach od 10.8 do 10.14.
- 5** Na komputerze kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło zanotowane wcześniej.
- 6** Na urządzeniu otwórz folder udostępniony, np. Pamięć wewnętrzna lub Album, a następnie wyświetl, zmodyfikuj lub skopiuj pliki z urządzenia na komputer albo odwrotnie.  
Zmiany w plikach w folderach udostępnionych na komputerze zostaną automatycznie zsynchronizowane z urządzeniem i na odwrót.

### Drukowanie jednym dotknięciem za pomocą funkcji Huawei Share

Jeśli w pobliżu znajduje się drukarka obsługująca funkcję Huawei Share, można użyć funkcji Huawei Share do znalezienia tej drukarki, a następnie wydrukowania zdjęć lub plików PDF z urządzenia.


- 1** W zależności od typu drukarki zadбай o spełnienie następujących warunków:
  - Drukarki z obsługą sieci Wi-Fi: Drukarka musi być włączona i podłączona do tej samej sieci co urządzenie.
  - Drukarki z obsługą funkcji Wi-Fi Direct: Drukarka musi być włączona z aktywowaną funkcją Wi-Fi Direct.
  - Drukarki z obsługą funkcji Bluetooth: Drukarka musi być włączona i możliwa do wykrycia przez połączenie Bluetooth.

- 2 Na urządzeniu wyświetl podgląd pliku przeznaczonego do wydrukowania, a następnie wybierz kolejno **Udostępnij** > **Huawei Share**.
  - 3 Po wykryciu drukarki dotknij jej nazwy na urządzeniu i dostosuj ustawienia na ekranie podglądu. Następnie dotknij przycisku **DRUKUJ**, aby wydrukować zawartość. Jeśli pierwszy raz podłączasz do urządzenia drukarkę Bluetooth, znajdź drukarkę za pomocą urządzenia, dotknij jej nazwy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania drukarki przez około 1 sekundę, aby potwierdzić połączenie.
-  Aby uzyskać listę obsługiwanych drukarek, dotknij pozycji **Pomoc** na ekranie udostępniania funkcji Huawei Share, wybierz opcję **Drukarki**, a następnie dotknij pozycji **Jakie drukarki są obsługiwane?**.

## Drukowanie

Podłącz urządzenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi do drukarki z certyfikatem Mopria, aby móc drukować obrazy i dokumenty z urządzenia.

### Podłączanie urządzenia do drukarki

- 1 Zapoznaj się z instrukcją drukarki lub skonsultuj się z jej producentem, aby sprawdzić, czy ma ona certyfikat Mopria. Jeśli nie, skonsultuj się z jej producentem, aby zainstalować odpowiednią aplikację lub dodatek na urządzeniu.
- 2 Połącz urządzenie i drukarkę z tą samą siecią Wi-Fi, używając jednej z poniższych metod:
  - Nawiąż połączenie z routerem: Włącz funkcję Wi-Fi w drukarce i połącz ją z routerem. W urządzeniu włącz funkcję **Wi-Fi**, nawiąż połączenie z tym samym routerem, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć konfigurowanie ustawień.
  - Użyj funkcji Wi-Fi Direct: Jeśli drukarka obsługuje standard Wi-Fi Direct, wykonaj instrukcje z podręcznika użytkownika drukarki, aby włączyć tę funkcję. W urządzeniu włącz funkcję **Wi-Fi Direct**, a następnie dotknij ikony drukarki, aby nawiązać połączenie.
  - Podłącz urządzenia do hotspotu drukarki: Jeśli drukarkę wyposażono w hotspot sieci Wi-Fi, postępuj według instrukcji w podręczniku użytkownika drukarki, aby uaktywnić hotspot i ustawić hasło. W urządzeniu włącz funkcję **Wi-Fi**, dotknij hotspotu drukarki, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć konfigurowanie ustawień.
- 3 Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **Drukowanie** > **Domyślna usługa drukowania** i włącz opcję **Domyślna usługa drukowania**.
- 4 Wybierz drukarkę z wyników wyszukiwania i wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać drukarkę.

### Nawiązywanie połączenia z siecią VPN

Wirtualna sieć prywatna (ang. virtual private network — VPN) to rodzaj tymczasowego połączenia, które udostępnia funkcje sieci prywatnej w sieci publicznej. Połączenie VPN szyfruje transmisję danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.




Podczas pracy poza biurem sieć VPN pozwala na bezpieczne korzystanie z zasobów firmowej sieci Intranet.


Obsługiwane są następujące typy serwerów:

- PPTP: Protokół Point-to-Point Tunneling Protocol, udostępniający szyfrowanie MPPE.
- L2TP: Protokół Layer 2 Tunneling Protocol (warstwy łącza danych), udostępniający szyfrowanie IPSec PSK i IPSec RSA.
- IPSec Xauth: Funkcja udostępniająca szyfrowanie PSK, RSA oraz RSA hybrydowe.

### Nawiązywanie połączenia z serwerem PPTP

- 1 Uzyskaj nazwę i adres serwera VPN od administratora.
- 2 Wybierz kolejno  **Ustawienia > Więcej połączeń > VPN > Dodaj sieć VPN**, wprowadź nazwę sieci VPN, ustaw typ serwera PPTP, a następnie wprowadź adres serwera.
- 3 Jeśli serwer sieci VPN nie ma adresu DNS, dotknij polecenia **Pokaż opcje zaawansowane**, a następnie wprowadź domenę DNS, adres serwera DNS i trasę przekazywania.
- 4 Dotknij polecenia **Zapisz**.
- 5 Dotknij skonfigurowanej sieci VPN, wprowadź nazwę użytkownika i hasło dostępu do sieci VPN, a następnie dotknij polecenia **Połącz**.

### Nawiązywanie połączenia z serwerem PSK L2TP/IPSec

- 1 Uzyskaj nazwę i adres serwera sieci VPN, klucz L2TP key (opcjonalnie), identyfikator IPSec (opcjonalnie) oraz klucz wstępny IPSec od administratora serwera sieci VPN.
- 2 Wybierz kolejno  **Ustawienia > Więcej połączeń > VPN > Dodaj sieć VPN**, wprowadź nazwę serwera sieci VPN, ustaw typ serwera PSK L2TP/IPSec, a następnie wprowadź adres serwera, klucz L2TP, identyfikator IPsec i klucz wstępny IPsec.
- 3 Jeśli serwer sieci VPN nie ma adresu DNS, dotknij polecenia **Pokaż opcje zaawansowane**, wprowadź domenę DNS, adres serwera DNS i trasę przekazywania.
- 4 Dotknij polecenia **Zapisz**.
- 5 Dotknij skonfigurowanej sieci VPN, wprowadź nazwę użytkownika i hasło dostępu do sieci VPN, a następnie dotknij polecenia **Połącz**.

## Ekran główny i tapeta

### Zarządzanie ekranem głównym

Układ ekranu głównego możesz dopasować do swojego stylu użytkownika.

### Przenoszenie ikony aplikacji na ekranie głównym

Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż urządzenie zawibruje, a następnie przeciągnij w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

## Wyrównywanie ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz funkcję **Automatycznie wyrównuj**. Po włączeniu tej funkcji puste miejsca po usunięciu aplikacji zostaną automatycznie wypełnione.

## Blokowanie położenia ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz funkcję **Zablokuj układ**.

## Wybieranie szablonu układu ekranu głównego


Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, wybierz kolejno **Ustawienia ekranu głównego > Układ**, a następnie wybierz preferowany szablon układu.

## Umieszczanie ikon aplikacji w folderach

Aby łatwiej zarządzać ikonami aplikacji na ekranie głównym, możesz umieszczać podobne aplikacje w folderach, a folderom nadawać nazwy.

- 1 Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż urządzenie zawibruje, a następnie przeciągnij ją w miejsce innej aplikacji. Automatycznie zostanie utworzony folder zawierający te dwie aplikacje.
- 2 Otwórz folder, dotknij jego nazwy, a następnie wprowadź nazwę.

## Dodawanie ikon aplikacji do folderu lub usuwanie ich

Otwórz folder i dotknij opcji . Następnie możesz wykonywać następujące czynności:

- Wybierz co najmniej jedną aplikację, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby dodać aplikacje do folderu.
- Usuń zaznaczenie co najmniej jednej aplikacji, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby usunąć aplikacje z folderu. W przypadku usunięcia zaznaczenia wszystkich aplikacji folder zostanie usunięty.

## Widok klasyczny aplikacji

Możesz przechowywać aplikacje w widoku klasycznym i wyświetlać na ekranie głównym tylko często używane aplikacje, aby uprościć jego układ.

## Włączanie widoku klasycznego

Wybierz kolejno  **Ustawienia > Ekran główny i tapeta > Styl ekranu głównego** i wybierz opcję **Klasyczny**.

Po włączeniu tej opcji na ekranie głównym możesz przeciągnąć palcem w górę, by uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji w widoku klasycznym.

## Dodawanie aplikacji do szuflady na ekranie głównym

W trybie Klasyczny możesz przeciągnąć palcem w górę na ekranie głównym, aby wyświetlać szufladę z aplikacjami. Dotknij aplikacji, którą chcesz dodać, i przytrzymaj ją, aż urządzenie zawibruje, a następnie przeciągnij aplikację w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

## Przenoszenie aplikacji z powrotem do widoku klasycznego

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż urządzenie zawibruje, a następnie dotknij opcji **Usuń**. To działanie spowoduje wyłącznie usunięcie ikony aplikacji z ekranu głównego, a nie usunięcie samej aplikacji.

Nadal znajdziesz ją w widoku klasycznym.

## Wyłączanie widoku klasycznego


Aby wyłączyć widok klasyczny, wybierz dla opcji **Styl ekranu głównego** wartość **Standardowy**.

# Wyświetlacz i jasność

## Jasność, kolor i temperatura barwowa

Możesz ustawić jasność ekranu, tryb kolorów i temperaturę barwową zgodnie z preferencjami.

### Automatyczna regulacja jasności ekranu

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** i włącz funkcję **Automatycznie**. Jasność będzie automatycznie regulowana w zależności od jasności otoczenia.

### Ręczna regulacja jasności ekranu

Jasność ekranu można dostosować ręcznie dowolną z poniższych metod:


- Przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień. Przesuń suwak w sekcji



, aby dostosować jasność ekranu.


- Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność**. Przesuń suwak w sekcji , aby dostosować jasność ekranu.

### Dostosowywanie trybu kolorów

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Kolor** > **Tryb kolorów i temperatura barwowa**, a następnie wybierz preferowany tryb kolorów. Tryb **Normalne** nie nadwyręża oczu, w związku z czym zalecamy korzystanie z niego.

- **Normalne**: naturalne odcienie kolorów
- **Wyraziste**: żywe odcienie kolorów


## Dostosowywanie temperatury barwowej

Wybierz kolejno  **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Kolor > Tryb kolorów i temperatura barwowa**, a następnie wybierz preferowaną temperaturę barwową. Opcje **Domyślnie** i **Ciepła** nie nadwyrężają oczu, w związku z czym zalecamy korzystanie z nich.




- **Domyślnie**: naturalne zabarwienie
- **Ciepła**: żółtawe zabarwienie
- **Zimna**: białawe zabarwienie
- Możesz również dotknąć dowolnego punktu na kole lub przeciągnąć punkt, aby ręcznie dostosować temperaturę barwową.


## Tryb ochrony wzroku

W trybie Ochrona wzroku ilość niebieskiego światła jest redukowana, a kolory ekranu stają się cieplejsze, co pozwala uniknąć zmęczenia oczu i chroni wzrok.


-  Podczas korzystania z urządzenia co pół godziny daj odpocząć oczom przez co najmniej 10 minut.
- Popatrz wtedy gdzieś daleko, aby zmienić napięcie mięśni oczu i uniknąć ich zmęczenia.
- Takie dobre nawyki pielęgnacyjne pozwolą Ci chronić oczy i sprawią, że nie nabawisz się krótkowzroczności.

## Włączanie i wyłączenie trybu ochrony wzroku

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie przeciągnij palcem ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Ochrona wzroku**. Dotknij pozycji  i przytrzymaj ją, aby przejść do ekranu ustawień **Ochrona wzroku**.
- Wybierz kolejno  **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Ochrona wzroku**, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Przez cały dzień**.

Gdy tryb **Ochrona wzroku** jest włączony, na pasku stanu jest wyświetlane oznaczenie , a ekran ma żółty odcień z powodu ograniczenia emisji światła niebieskiego.

## Ustawianie godzin działania trybu Ochrona wzroku

Wybierz kolejno  **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Ochrona wzroku**, włącz opcję **Harmonogram**, a następnie ustaw wartości **Godzina rozpoczęcia** i **Godzina zakończenia** zgodnie z preferencjami.

## Tryb ciemny


W warunkach słabego oświetlenia lub w nocy możesz włączyć **Tryb ciemny**, aby zastosować ciemniejszy motyw kolorystyczny — dzięki temu nadmierne światło ekranu nie będzie podrażniało oczu.

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność**, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Tryb ciemny**.

## Dostosowywanie ustawień stylu tekstu


Możesz dostosować wielkość rozmiaru tekstu, wielkość elementów aplikacji i styl tekstu.

### Powiększanie lub pomniejszanie rozmiaru tekstu

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Rozmiar tekstu i wyświetlacza**, a następnie przeciągnij suwak opcji **Rozmiar tekstu**.


### Powiększanie lub pomniejszanie wyświetlanych elementów

Opcja **Rozmiar wyświetlacza** określa wielkość zawartości (w tym tekstu i obrazów) wyświetlanej w aplikacjach.

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Rozmiar tekstu i wyświetlacza**, a następnie przeciągnij suwak opcji **Rozmiar wyświetlacza**.

## Przełączanie między orientacją pionową a poziomą

Urządzenie ma wbudowany czujnik grawitacyjny, który może automatycznie zmieniać orientację ekranu na pionową lub poziomą podczas obracania ekranu.

Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie przeciągnij palcem ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

## GPU Turbo

Technologia GPU Turbo wiąże się z całkowitym przeprojektowaniem struktury przetwarzania grafiki w urządzeniu już w zakresie podstaw — umożliwia ona integrację sprzętu i oprogramowania w celu zapewnienia szybszego przetwarzania grafiki. Umożliwia ona zwiększenie wydajności przetwarzania grafiki przez urządzenie oraz poprawę jakości obrazów i ogólnej wydajności, jednocześnie zmniejszając zużycie energii przez system.


Technologia ta znacznie zwiększa komfort użytkownika podczas grania w wymagające graficznie gry.

## Dźwięk i wibracje

## Nie przeszkadzać


Tryb **Nie przeszkadzać** sprawi, że nikt nie będzie Ci przeszkadzać, gdy musisz się skupić. Po włączeniu tego trybu połączenia i wiadomości zostaną wyciszone, a powiadomienia banerowe nie będą wyświetlane.

### Konfigurowanie harmonogramu trybu Nie przeszkadzać

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje** > **Nie przeszkadzać** i wyłącz opcję **Nie przeszkadzać**.
- 2 Włącz funkcję **Według harmonogramu**. Domyślnie urządzenie będzie włączać tryb Nie przeszkadzać o określonej godzinie w soboty i niedziele.
- 3 Dotknij pozycji **Według harmonogramu**, aby ustawić okres i interwał powtarzania.
- 4 Możesz też dotknąć pozycji **Dodaj**, aby ustawić wiele różnych godzin początkowych.

### Zezwalanie na wyjątki w trybie Nie przeszkadzać


W przypadku urządzenia działającego w trybie **Nie przeszkadzać** można zezwolić na połączenia i wiadomości z wybranych źródeł, aby nie przegapić istotnych informacji.

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje** > **Nie przeszkadzać**, a następnie włącz tryb **Nie przeszkadzać** lub aktywuj ustawienie **Według harmonogramu**. Teraz możesz wykonywać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Połączenia** lub **Wiadomości** i wybierz jedną z opcji. Jeśli ustawisz wyjątek, urządzenie będzie odtwarzać dźwięki połączeń lub wiadomości z wybranego źródła.
- Po włączeniu opcji **Wielokrotne połączenia** drugie połączenie z danego numeru w ciągu 15 minut nie zostanie wyciszone.




 Połączenia głosowe nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

### Ustawianie dzwonka połączeń przychodzących


 Połączenia głosowe nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Możesz ustawić ulubiony utwór lub film jako dzwonek połączeń przychodzących.



### Ustawianie dzwonka muzycznego

- 1 Wybierz kolejno  **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Dzwonek** lub  **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje** > **Dzwonek tabletu**.
- 2 Wybierz dzwonek systemowy lub dotknij opcji **Muzyka na urządzeniu**, aby ustawić utwór z pamięci lokalnej jako dzwonek.

### Ustawianie dzwonka kontaktu

- 1 Otwórz aplikację  **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** w dolnej części ekranu, a następnie wybierz kontakt, dla którego chcesz ustawić dzwonek.
- 2 Na ekranie szczegółów kontaktu dotknij opcji **Dzwonek** i wybierz dzwonek.


## Ustawianie dźwięku powiadomienia o wiadomości SMS

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**, a następnie dotknij opcji **Dźwięk wiadomości**.
  - 2 Wybierz fabrycznie zainstalowany dźwięk lub dotknij opcji **Muzyka na urządzeniu**, aby ustawić lokalny utwór jako dźwięk powiadomienia o wiadomości SMS.
-  Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

## Ustawianie dźwięku powiadomienia


Możesz ustawić jeden globalny dźwięk dla wszystkich powiadomień w urządzeniu lub ustawić różne dźwięki dla określonych aplikacji, takich jak Notatnik lub Kalendarz.

### Ustawianie domyślnego dźwięku powiadomienia

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**, a następnie dotknij opcji **Dźwięk powiadomienia**.
- 2 Wybierz fabrycznie zainstalowany dźwięk lub dotknij opcji **Muzyka na urządzeniu**, aby ustawić lokalny utwór jako dźwięk powiadomienia.

## Efekty dźwiękowe Huawei Histen

Efekty dźwiękowe Huawei Histen z obsługą dźwięku przestrzennego 3D zapewniają żywy i wyrazisty dźwięk, który otoczy Cię z każdej strony.

-  Efekty dźwiękowe Huawei Histen są dostępne wyłącznie po podłączeniu zestawu słuchawkowego.

Wybierz kolejno  **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Efekty dźwiękowe Huawei Histen** i wybierz opcję:

- **Auto:** Umożliwia automatyczną identyfikację odtwarzanej muzyki oraz inteligentne zastosowanie efektów dźwiękowych w celu poprawy komfortu użytkownika.
- **Audio 3D:** Zapewnia dźwięki przestrzenne 3D.
- **Naturalny:** Zapewnia wierne odtwarzanie oryginalnego dźwięku.
- **Standardowy:** Zapewnia bardziej energooszczędne odtwarzanie dźwięku. Możesz też dostosować ustawienia korektora, aby uzyskać pożądany dźwięk.


Tryby **Auto**, **Audio 3D** i **Standardowy** umożliwiają wybór typu zestawu słuchawkowego, aby dostosować efekty dźwiękowe do danego rodzaju zestawu.

## Powiadomienia

## Wskaźniki aplikacji

Odebranie nowych powiadomień aplikacji powoduje wyświetlenie wskaźnika na jej ikonie. Domyślnie jest wyświetlany wskaźnik numeryczny. Można również wybrać wskaźnik w formie kropki oraz ukryć wskaźnik w przypadku niektórych lub wszystkich aplikacji.


### Wyłączanie wskaźników aplikacji

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Powiadomienia** i dotknij pozycji **Powiadomienia na ikonach aplikacji**.
- 2 Dezaktywuj przełączniki niektórych lub wszystkich aplikacji.


### Zmianie trybu wyświetlania wskaźników

Na ekranie **Powiadomienia na ikonach aplikacji** dotknij opcji **Tryb wyświetlania wskaźnika**, a następnie wybierz opcję **Liczby** lub **Punkty** zgodnie z preferencjami.

### Powiadomienia na ekranie blokady

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Powiadomienia** i włącz opcję **Ukryj treść powiadomień**. Treść powiadomień nie będzie już wyświetlana na ekranie blokady urządzenia. Po wyłączeniu opcji **Ukryj treść powiadomień** treść nowych powiadomień będzie wyświetlana na ekranie blokady urządzenia.

### Więcej ustawień powiadomień

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Powiadomienia** > **Więcej ustawień powiadomień** i włącz funkcję **Wybudzanie ekranu**. Ekran urządzenia będzie automatycznie włączany po odebraniu powiadomienia.

## Zabezpieczenia

### Rozpoznawanie twarzy

Funkcja Rozpoznawanie twarzy umożliwia odblokowywanie urządzenia lub uzyskiwanie dostępu do zablokowanych aplikacji przy użyciu danych twarzy, nawet w słabo oświetlonym otoczeniu.

Podczas korzystania z funkcji rozpoznawania twarzy pamiętaj, aby skierować twarz prosto na ekran urządzenia.

### Dodawanie większej liczby profili twarzy


Aby umożliwić bliskim osobom bezpieczne wspólne korzystanie z urządzenia, można dodać w urządzeniu do pięciu profili twarzy.

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij opcji **Dodaj profil twarzy** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu dodania danych twarzy.



## Włączanie odblokowania za pomocą twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij opcji **Odblokuj urządzenie** i wybierz metodę odblokowywania.

-  Jeśli włączono Przestrzeń prywatną lub do telefonu dodano wielu użytkowników, funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy można używać tylko w Przestrzeni głównej lub na koncie właściciela urządzenia.

## Dostęp do funkcji Blokada aplikacji przez rozpoznawanie twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** włącz opcję **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać dane twarzy do funkcji Blokada aplikacji.


Następnie możesz dotykać zablokowanych aplikacji na ekranie głównym i korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy, aby uzyskiwać do nich dostęp.

## Hasło ekranu blokady

Możesz wybrać cyfry, wzór lub hasło hybrydowe jako hasło ekranu blokady.

### Ustawianie hasła ekranu blokady

Możesz wybrać cyfry, wzór lub hasło hybrydowe.

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Hasło blokady ekranu**.
- 2 Wprowadź hasło składające się z 6 cyfr.
- 3 Możesz również dotknąć polecenia **Zmień metodę odblokowywania** i wybrać typ hasła, a następnie wykonać instrukcje ekranowe, aby wprowadzić nowe hasło.

### Zmianie hasła ekranu blokady

- 1 Na ekranie **Zabezpieczenia biometryczne i hasło** wybierz kolejno **Zmień hasło ekranu blokady**.
- 2 Wprowadź pierwotne hasło ekranu blokady.
- 3 Wprowadź nowe hasło lub dotknij polecenia **Zmień metodę odblokowywania**, aby wybrać typ hasła, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe w celu wprowadzenia nowego hasła.

### Wyłączenie hasła ekranu blokady


Na ekranie **Zabezpieczenia biometryczne i hasło** wybierz kolejno **Wyłącz hasło ekranu blokady**.

## Aplikacje

## Aplikacja bliźniacza




Funkcja Aplikacja bliźniacza umożliwia jednocześnie logowanie do dwóch kont aplikacji WeChat bez konieczności ciągłego przetaczania się między nimi, ułatwiając oddzielenie spraw służbowych od prywatnych.

 Funkcja **Aplikacja bliźniacza** działa tylko z określonymi aplikacjami.

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacja bliźniacza** i aktywuj przełącznik aplikacji, dla której chcesz utworzyć aplikację bliźniaczą.
- 2 Na ekranie głównym zostaną wyświetlone dwie ikony tej samej aplikacji, umożliwiając równoczesne logowanie się do osobnych kont.
- 3 Aby wyłączyć funkcję Aplikacja bliźniacza, dotknij aplikacji bliźniaczej i przytrzymaj ją, a następnie dotknij pozycji **Usuń**. Wszystkie dane aplikacji bliźniaczej zostaną usunięte.

## Bateria

### Sprawdzanie zużycia energii




Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Bateria** (lub  **Menedżer tabletu** > ). Możesz wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Zużycie energii**, aby wyświetlić aplikacje energochłonne. Dotknij aplikacji energochłonnej, aby włączyć lub wyłączyć alerty o zużyciu energii.
- Dotknij pozycji **Szczegóły zużycia energii**, aby dowiedzieć się więcej o zużyciu energii przez oprogramowanie i sprzęt.

### Zarządzanie zasilaniem




Na ekranie **Bateria** możesz sprawdzić szacowany pozostały czas pracy baterii urządzenia i wydłużyć go, włączając tryb oszczędzania energii.


### Optymalizacja ustawień zasilania urządzenia


Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Bateria** (lub  **Menedżer tabletu** > ) i dotknij opcji **Zoptymalizuj użycie baterii**. Urządzenie automatycznie przeanalizuje bieżące problemy ze zużyciem energii, zoptymalizuje określone ustawienia i zaproponuje inne optymalizacje ustawień.

### Włączanie trybu wydajności

**Tryb wydajności** zapewnia maksymalną wydajność urządzenia poprzez dostosowanie ustawień zasilania. Funkcja ta powoduje szybsze zużycie baterii, szczególnie w przypadku korzystania z aplikacji wymagających intensywnego przetwarzania grafiki.

Jeśli poziom naładowania baterii na to pozwala, wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Bateria** (lub  **Menedżer tabletu** > ) i włącz opcję **Tryb wydajności**.




Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .

 **Tryb wydajności** jest niedostępny na niektórych urządzeniach. Jeśli ta opcja nie jest wyświetlana w aplikacji **Menedżer tabletu**, urządzenie nie obsługuje tej funkcji.

## Ustawienia baterii

Możesz też określić, czy na pasku stanu ma być wyświetlany procent naładowania baterii oraz czy połączenie sieciowe ma być aktywne, gdy ekran urządzenia jest wyłączony.

### Wyświetlanie procentu naładowania baterii na pasku stanu

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Bateria** (lub  **Menedżer tabletu** > ) , dotknij opcji **Poziom naładowania baterii** i wybierz opcję wyświetlania procentu naładowania baterii wewnątrz lub na zewnątrz ikony baterii na pasku stanu.

### Utrzymywanie połączenia w trybie uśpienia


Jeśli chcesz, aby urządzenie odbierało wiadomości i pobierało dane po przejściu do trybu uśpienia, włącz opcję utrzymywania połączenia w trybie uśpienia. Pamiętaj, że może to spowodować większe zużycie energii.

Na ekranie **Bateria** dotknij opcji **Więcej ustawień zasilania**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Nie rozłączaj, gdy urządzenie przejdzie w stan uśpienia**.

## Pamięć masowa

### Oczyszczanie

Opcja **Oczyszczanie** aplikacji **Menedżer tabletu** umożliwia przeprowadzenie skanowania w poszukiwaniu zbędnych lub dużych plików, takich jak pliki pozostałe po aplikacjach, niepotrzebne pakiety instalacyjne, dane aplikacji WeChat itd. Możesz określić, czy chcesz usunąć czy pozostawić znalezione w ten sposób pliki.

- 1 Otwórz aplikację  **Menedżer tabletu**, a następnie dotknij opcji **Oczyszczanie**.
- 2 Po ukończeniu skanowania dotknij opcji **Oczyść** przy każdym elemencie i usuń wszystkie niepotrzebne pliki.

### Czyszczenie zduplikowanych plików


Aplikacja **Menedżer tabletu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.

Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.

## Bezpieczeństwo

### Magazyn haseł

Funkcja Magazyn haseł umożliwia zapisywanie nazw użytkownika i haseł oraz automatyczne uzupełnianie tych danych podczas logowania się do aplikacji. Dane są szyfrowane sprzętowo i przechowywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika. Firma Huawei nie ma do nich dostępu, a urządzenie nie przekazuje ich do sieci ani na jakiegokolwiek serwery.

-  • Przed skorzystaniem z funkcji Magazyn haseł ustaw hasło ekranu blokady na urządzeniu.
- Funkcja Magazyn haseł jest zgodna tylko z określonymi aplikacjami.

### Wyłączanie funkcji Magazyn haseł

Funkcja Magazyn haseł jest domyślnie włączona, ale można ją wyłączyć, jeśli jest to wymagane.

Wybierz kolejno  **Ustawienia > Zabezpieczenia > Magazyn haseł** i wyłącz funkcję **Magazyn haseł**.


### Blokada aplikacji

Możesz zablokować aplikacje zawierające poufne dane, takie jak aplikacje czatu i aplikacje płatnicze, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do nich.


### Ochrona prywatności za pomocą funkcji Blokada aplikacji

Funkcja Blokada aplikacji pozwala blokować aplikacje zawierające dane prywatne, takie jak aplikacje czatu i aplikacje płatnicze, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do nich. Jeśli po włączeniu funkcji Blokada aplikacji i ustawieniu rozpoznawania twarzy jako metody odblokowywania aplikacji urządzenie nie wykryje twarzy użytkownika, nie będzie można ponownie otworzyć zamkniętej wcześniej zablokowanej aplikacji do czasu zweryfikowania tożsamości. Ta funkcja w inteligentny sposób chroni prywatność użytkownika i działa optymalnie w dobrze oświetlonym otoczeniu.


### Włączanie funkcji Blokada aplikacji

Wybierz kolejno  **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada aplikacji > Włącz**, ustaw hasło blokady aplikacji i wybierz aplikację, które chcesz zablokować.

Jeśli włączono funkcję odblokowania za pomocą twarzy lub odciskiem palca, blokadę aplikacji możesz skojarzyć z ID twarzy lub odcisku palca zgodnie z instrukcją.

-  Nie wszystkie urządzenia obsługują funkcję odcisku palca.


## Zmianianie hasła blokady aplikacji lub pytania pomocniczego

Przejdź do ekranu ustawień funkcji **Blokada aplikacji**, wybierz kolejno  > **Typ hasła** i wybierz opcję **Hasło blokady ekranu** lub **Niestandardowy kod blokady** jako hasło blokady aplikacji.

W przypadku wybrania opcji **Niestandardowy kod blokady** możesz ustawić nowe hasło i pytanie pomocnicze.

## Anulowanie lub wyłączenie funkcji Blokada aplikacji

Na ekranie ustawień funkcji **Blokada aplikacji** wykonaj następujące czynności:

- Anulowanie funkcji Blokada aplikacji: Na liście zablokowanych aplikacji dezaktywuj przełączniki obok aplikacji, dla których chcesz anulować blokadę.
- Resetowanie funkcji Blokada aplikacji: Wybierz kolejno  > **Wyłącz funkcję Blokada aplikacji** > **WYŁĄCZ**. Spowoduje to anulowanie wszystkich blokad i wyczyszczenie wszystkich ustawień blokady aplikacji.

## Prywatność


### Zarządzanie uprawnieniami

Aplikacje mogą wymagać określonych uprawnień, takich jak uprawnienia do lokalizacji, aby świadczyć użytkownikowi powiązane usługi.

Niektóre aplikacje mogą jednak uzyskiwać zbyt wiele niepotrzebnych uprawnień, co stanowi ryzyko naruszenia prywatności i poufności informacji. Możesz monitorować uprawnienia nadawane każdej aplikacji i odmawiać tych, które uważasz za nieuzasadnione.

### Zarządzanie uprawnieniami do lokalizacji

Dysponując uprawnieniami do lokalizacji, aplikacje mogą uzyskiwać dane lokalizacyjne użytkownika w celu świadczenia opartych na nich usług. Na przykład jeśli aplikacja mapy uzyska uprawnienia do lokalizacji, może wyświetlać informacje dotyczące danego miejsca i świadczyć usługi nawigacji. Jeśli nie potrzebujesz takich usług, możesz wyłączyć określone uprawnienia.

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Menedżer uprawnień**.
- 2 Na ekranie **Menedżer uprawnień** przejdź do obszaru **Lokalizacja**, dotknij aplikacji, którą chcesz zarządzać, a następnie wybierz właściwą opcję.

### Zarządzanie uprawnieniami dostępu do innych danych prywatnych

Możesz także zarządzać uprawnieniami dostępu do danych osobowych, takich jak dane w aplikacjach Kontakty, Wiadomości, Kalendarz i Aparat, rejestry połączeń oraz informacje z czujników części ciała, aby wydajniej korzystać z usług i chronić prywatność.



Na ekranie **Menedżer uprawnień** dotknij uprawnienia, którym chcesz zarządzać, a następnie włącz lub wyłącz przełączniki właściwych aplikacji zgodnie z wymaganiami.

## Usługi lokalizacyjne

Niektóre aplikacje muszą uzyskać dane lokalizacyjne, aby lepiej świadczyć usługi. Możesz zgodnie z potrzebami włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne, a także udzielić określonym aplikacjom uprawnień do uzyskiwania dostępu do danych lokalizacyjnych lub odmówić udzielenia takich uprawnień.

### Włączanie lub wyłączanie usług lokalizacyjnych

Usługi lokalizacyjne możesz włączyć lub wyłączyć za pomocą jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie przeciągnij palcem dalej w dół, aby wyświetlić wszystkie przełączniki skrótów. Dotknij pozycji , aby natychmiast włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
- Możesz również wybrać kolejno  **Ustawienia** > **Dostęp do lokalizacji**, a następnie włączyć lub wyłączyć funkcję **Dostęp do mojej lokalizacji**.

Po wyłączeniu usług lokalizacyjnych żadna aplikacja ani usługa nie będzie mogła gromadzić ani wykorzystywać danych lokalizacyjnych, z wyjątkiem niektórych aplikacji wbudowanych. Jeśli takie aplikacje lub usługi wymagają użycia danych lokalizacyjnych, w urządzeniu wygenerowane zostanie przypomnienie o potrzebie ponownego włączenia usług lokalizacyjnych.


### Zwiększanie dokładności usług lokalizacyjnych

Możesz poprawić dokładność ustalania lokalizacji, umożliwiając aplikacjom i usługom skanowanie w poszukiwaniu pobliskich sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth lub uzyskiwanie dostępu do danych korekcyjnych globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS).

Wybierz  **Ustawienia** > **Dostęp do lokalizacji** > **Ustawienia zaawansowane**, a następnie ustaw opcje zgodnie z wymaganiami.

### Zezwalanie aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywanie uprawnień

Możesz zezwalać aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywać takie uprawnienia, udzielać jednorazowego lub stałego dostępu, a także odmawiać dostępu do danych lokalizacyjnych podczas korzystania z aplikacji.




- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **Prywatność** > **Menedżer uprawnień**, dotknij opcji **Lokalizacja**, a następnie sprawdź, którym aplikacjom udzielono dostępu do danych lokalizacyjnych.
- 2 Dotknij aplikacji, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby udzielić uprawnień lub je wycofać.

## Przestrzeń prywatna

Możesz utworzyć Przestrzeń prywatną całkowicie niezależną od Przestrzeni głównej (pierwotnej) urządzenia, uzyskując do niej dostęp za pomocą ID odcisku palca lub hasła.



Możesz przenosić prywatne zdjęcia lub poufne pliki firmowe do Przestrzeni prywatnej, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do nich. Możesz także umieścić w Przestrzeni prywatnej aplikacje płatnicze i gry, aby Twoje dziecko nie miało do nich dostępu.

### Włączanie Przestrzeni prywatnej i uzyskiwanie dostępu do tego obszaru


- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna > Włącz** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby utworzyć Przestrzeń prywatną.
  - 2 Możesz przechodzić do Przestrzeni prywatnej, korzystając z jednej z poniższych metod:
    - Na ekranie blokady uzyskaj dostęp do Przestrzeni prywatnej za pomocą powiązanego odcisku palca lub hasła.
    - Możesz również w Przestrzeni głównej wybrać kolejno  **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna** i dotknąć opcji **Zaloguj**.
-  W przypadku ponownego uruchomienia urządzenia należy wprowadzić hasło w celu uzyskania dostępu do Przestrzeni głównej, a następnie przełączyć urządzenie do Przestrzeni prywatnej.

### Ukrywanie i odkrywanie wejścia do Przestrzeni prywatnej

Wejście do Przestrzeni prywatnej można ukryć w ustawieniach Przestrzeni głównej, dzięki czemu dostęp do Przestrzeni prywatnej będzie można uzyskać tylko za pomocą powiązanego odcisku palca lub hasła.




- Ukrywanie wejścia do Przestrzeni prywatnej: W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno  **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna** i włącz opcję **Ukryj Przestrzeń prywatną**.
- Odkrywanie wejścia do Przestrzeni prywatnej: W Przestrzeni głównej wybierz kolejno  **Ustawienia > Zabezpieczenia > Ustawienia dodatkowe**, a następnie wybierz kolejno **Pokaż wszystkie ustawienia > OK**.

### Przesyłanie plików między Przestrzenią główną a Przestrzenią prywatną

- 1 W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno  **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna** i dotknij opcji **Z Przestrzeni głównej do Przestrzeni prywatnej** lub **Z Przestrzeni prywatnej do Przestrzeni głównej**.
  - 2 Wybierz pliki (takie jak kontakty, zdjęcia, filmy i pliki dźwiękowe), które chcesz przestać, dotknij opcji **Przenieś**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby przestać pliki.
- W przestrzeni docelowej wybierz kolejno **Galeria > Albumy > Inne > SharedImages** lub **Galeria > Albumy > Inne > SharedVideos**, aby wyświetlić zdjęcia i filmy.



## Resetowanie hasła do Przestrzeni prywatnej

Podczas tworzenia hasła do Przestrzeni prywatnej możesz ustawić pytanie pomocnicze, dzięki któremu zresetujesz hasło, jeśli go zapomnisz.

- 1 W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno  **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna**, a następnie dotknij opcji **Ochrona hasłem**.
- 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć weryfikację, wybierz pytanie pomocnicze i odpowiedz na nie, a następnie dotknij opcji **Zakończ**.
- 3 W Przestrzeni głównej wybierz kolejno  **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna**, a następnie wybierz kolejno  **> Zresetuj hasło** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć weryfikację i zresetować hasło.

## Przesyłanie danych z Przestrzeni prywatnej do nowego urządzenia




Możesz szybko przenieść dane z Przestrzeni prywatnej (takie jak kontakty, zdjęcia i pliki) ze starego do nowego urządzenia.

- 1 Utwórz na nowym urządzeniu Przestrzeń prywatną i przejdź do niej, wybierz kolejno  **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna > Klonowanie przestrzeni**, a następnie wybierz opcję **To nowy telefon**.
- 2 Przejdź do Przestrzeni prywatnej na starym urządzeniu, wybierz kolejno  **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna > Klonowanie przestrzeni** i wybierz opcję **To stary telefon**.
- 3 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby zeskanować kod QR, lub ręcznie połącz stare urządzenie z nowym.
- 4 Wybierz na starym urządzeniu dane, które chcesz przesać. Możesz anulować przesyłanie danych podczas tego procesu, a następnie wznowić je, gdy znów połączysz stare urządzenie z nowym.

## Usuwanie Przestrzeni prywatnej

Jeśli usuniesz Przestrzeń prywatną, wszystkie zapisane w niej aplikacje i dane zostaną usunięte, a ich przywrócenie nie będzie możliwe. Podczas usuwania Przestrzeni prywatnej zachowaj szczególną ostrożność.

Przestrzeń prywatną można usunąć, używając jednej z poniższych metod:

- W Przestrzeni głównej wybierz kolejno  **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna**, a następnie wybierz kolejno  **> Usuń Przestrzeń prywatną**.
- Możesz także przejść do Przestrzeni prywatnej i wybrać kolejno  **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna**, a następnie dotknąć opcji **Usuń**.

## Funkcje ułatwień dostępu




## Ustawienia dostępności

Aplikacje do odczytywania zawartości ekranu pomagają korzystać z urządzenia osobom niedowidzącym.

### Włączanie funkcji Korekcja kolorów w celu dostosowania kolorów ekranu

Funkcja korekcji kolorów pomaga osobom niedowidzącym wyraźniej widzieć ekran.

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Korekcja kolorów** i włącz funkcję **Korekcja kolorów**.
- 2 Dotknij pozycji **Tryb korekcji**, aby wybrać tryb korekcji kolorów.

### Korzystanie z gestów powiększania

Możesz korzystać z gestów powiększania w celu zbliżania lub oddalania wybranych obszarów ekranu.

Na ekranie **Ułatwienia dostępu > Powiększenie** dotknij pozycji **Powiększenie**, a następnie włącz tę funkcję.

Powiększaj lub pomniejszaj obraz, dotykając ekranu trzy razy z rzędu.

- Po powiększeniu rozszerz co najmniej dwa palce, aby uzyskać większe powiększenie, lub uszczypnij co najmniej dwoma palcami, aby oddalić obraz.
- Przeciągnij ekran co najmniej dwoma palcami, aby wyświetlić inny jego obszar.

### Włączanie funkcji Inwersja kolorów

Funkcja inwersji kolorów umożliwia odwracanie kolorów tekstu i tła. Po włączeniu funkcji Inwersja kolorów tekst na urządzeniu będzie wyświetlany na biało, a tło na czarno.

Na ekranie **Ułatwienia dostępu** włącz funkcję **Inwersja kolorów**.


### Dostosowywanie czasu dotknięcia i przytrzymania

Opcja Czas dotknięcia i przytrzymania umożliwia dostosowanie opóźnienia reakcji ekranu, kiedy dotykasz elementu i przytrzymujesz go.

Na ekranie **Ułatwienia dostępu** dotknij pozycji **Czas dotknięcia i przytrzymania**, a następnie wybierz opcję opóźnienia według preferencji.


### Zaplanowane włączanie/wyłączenie

Możesz korzystać z funkcji **Zaplanowane włączanie i wyłączenie**, aby włączać i wyłączać urządzenie o zaplanowanych porach w celu oszczędzania energii i zapobiegania przerywaniu odpoczynku.

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Zaplanowane włączanie i wyłączenie** i włącz opcję **Zaplanowane włączanie i wyłączenie**.
  - 2 Ustaw godziny włączania i wyłączenia oraz cykl powtarzania. Urządzenie będzie automatycznie włączane i wyłączone o wybranych godzinach.
- Aby przestać korzystać z tej funkcji, wyłącz opcję **Zaplanowane włączanie i wyłączenie**.

# Użytkownicy i konta


## Konfigurowanie użytkowników


- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy**, dotknij opcji **Dodaj użytkownika** lub **Dodaj konto gościa**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać konto.
- 2 Dotknij pozycji **Przełącz**, aby przełączyć się na konto użytkownika lub gościa. Skonfiguruj ustawienia nowego konta zgodnie z instrukcjami.
- 3 Zainstaluj potrzebne aplikacje. Pamiętaj, że jeśli inny użytkownik zainstalował nowszą wersję danej aplikacji, jej instalacja nie powiedzie się.

Możesz dodać maksymalnie trzy konta użytkowników i jedno konto gościa.

## Zezwalanie kontu użytkownika lub gościa na wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości



Możesz określić, czy konto użytkownika lub gościa ma mieć zezwolenie na wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości SMS itd.

 Połączenia głosowe nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

- Po zalogowaniu się do urządzenia jako administrator wybierz kolejno  **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy**.
- Dotknij odpowiedniego konta i wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać.

## Przełączanie między kontami administratora, użytkownika i gościa


Aby przełączać się między kontami, możesz skorzystać z dowolnej z poniższych metod:


- Przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień, dotknij pozycji , a następnie dotknij zdjęcia profilowego konta, na które chcesz się przełączyć.
- Wybierz kolejno  **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy** i dotknij nazwy konta, na które chcesz się przełączyć.

## Usuwanie konta użytkownika lub gościa

Usunięcie konta użytkownika lub gościa spowoduje usunięcie wszystkich powiązanych z nim danych. Zachowaj ostrożność.


Po zalogowaniu się do urządzenia jako administrator możesz usunąć konto użytkownika lub gościa, korzystając z dowolnej z poniższych metod:

- Wybierz kolejno  **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy**, dotknij nazwy konta, które chcesz usunąć, a następnie usuń je, wykonując instrukcje ekranowe.

- Przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień, wybierz kolejno  > **Więcej ustawień**, dotknij nazwy konta, które chcesz usunąć, a następnie usuń je, wykonując instrukcje ekranowe.


## System i aktualizacje

### Język i region

- 1 Wybierz kolejno  **Ustawienia > System i aktualizacje > Język i wprowadzanie > Języki i region**, a następnie wybierz język, którego chcesz używać.
- 2 Jeśli odpowiedniego języka nie ma na liście, dotknij polecenia **Dodaj język**, a następnie znajdź język i dotknij go, aby go dodać do listy.
- 3 Dotknij pozycji **Region**, aby wybrać kraj/region w celu dostosowania wyświetlanej zawartości do lokalnej kultury i zwyczajów obowiązujących na wybranym obszarze.


### Metoda wprowadzania

Możesz pobrać metodę wprowadzania innej firmy i ustawić ją jako domyślną metodę wprowadzania.

- 1 Pobierz metodę wprowadzania z oficjalnego sklepu z aplikacjami.
- 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić ją jako domyślną metodę wprowadzania, lub wybierz kolejno  **Ustawienia > System i aktualizacje > Język i wprowadzanie > Klawiatura domyślna** i wybierz metodę wprowadzania.

### Data i godzina

Na urządzeniu można synchronizować lokalną datę, godzinę i strefę czasową za pośrednictwem sieci komórkowej. Możesz również ręcznie ustawiać datę, godzinę i strefę czasową urządzenia.

Wybierz kolejno  **Ustawienia > System i aktualizacje > Data i czas**, a następnie ustaw opcje zgodnie z wymaganiami.





### Zmienianie formatu godziny

- Włącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 24-godzinnym.
- Wyłącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 12-godzinnym.





### Phone Clone

Aplikacja **Phone Clone** umożliwia szybkie i bezproblemowe przenoszenie podstawowych danych (między innymi kontaktów, kalendarza, obrazów i filmów) ze starego urządzenia na nowe.

## Klonowanie danych z urządzenia z systemem Android

- 1 Na nowym urządzeniu otwórz aplikację  **Phone Clone**. Możesz również wybrać kolejno  **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Phone Clone**, dotknąć opcji **To nowy telefon**, następnie dotknąć opcji **Huawei** lub opcji **Telefon Android innej marki**.
  - 2 Postępuj według instrukcji ekranowych, aby pobrać i zainstalować aplikację **Phone Clone** na starym urządzeniu.
  - 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację  **Phone Clone** i dotknij opcji **To stary telefon**. Postępuj według instrukcji ekranowych, aby połączyć stare urządzenie z nowym przez zeskanowanie kodu lub ręczne nawiązanie połączenia.
  - 4 Na starym urządzeniu wybierz dane, które chcesz sklonować, a następnie dotknij kolejno **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.
-  Aplikacja Phone Clone jest dostępna tylko na urządzeniach z systemem Android 4.4 lub nowszym.


## Klonowanie danych z telefonu iPhone lub urządzenia iPad

- 1 Na nowym urządzeniu otwórz aplikację  **Phone Clone**. Możesz też wybrać kolejno  **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Phone Clone**, dotknąć opcji **To nowy telefon**, a następnie dotknąć opcji **iPhone/iPad**.
  - 2 Postępuj według instrukcji ekranowych, aby pobrać i zainstalować aplikację **Phone Clone** na starym urządzeniu.
  - 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację  **Phone Clone** i dotknij opcji **To stary telefon**. Postępuj według instrukcji ekranowych, aby połączyć stare urządzenie z nowym przez zeskanowanie kodu lub ręczne nawiązanie połączenia.
  - 4 Na starym urządzeniu wybierz dane, które chcesz sklonować, i postępuj według instrukcji ekranowych, aby ukończyć klonowanie danych.
-  Aplikacja Phone Clone jest dostępna tylko na urządzeniach z systemem iOS 8.0 lub nowszym.

## Resetowanie urządzenia


### Resetowanie ustawień sieciowych

To działanie spowoduje zresetowanie ustawień sieci Wi-Fi, komórkowej transmisji danych i funkcji Bluetooth. Nie spowoduje ono zmiany żadnych innych ustawień w urządzeniu ani usunięcia danych.

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Resetowanie**, dotknij opcji **Zresetuj ustawienia sieci**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zresetować ustawienia sieciowe.


## Resetowanie wszystkich ustawień

To działanie spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień sieciowych, odcisków palców, danych rozpoznawania twarzy i hasła ekranu blokady. Proces nie spowoduje usunięcia danych z telefonu.

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Resetowanie**, dotknij opcji **Zresetuj wszystkie ustawienia**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zresetować wszystkie ustawienia.


## Przywracanie ustawień fabrycznych


To działanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z urządzenia, w tym kont, danych aplikacji, ustawień systemowych, zainstalowanych aplikacji, muzyki, obrazów i wszystkich plików w pamięci wewnętrznej. Pamiętaj, aby przed przywróceniem ustawień fabrycznych wykonać kopię zapasową danych.

Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Resetowanie** > **Zresetuj tablet**, dotknij opcji **Zresetuj tablet**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.

## Aktualizacja systemu online

Gdy zostanie udostępniona aktualizacja systemu, urządzenie wyświetli monit o pobranie i zainstalowanie pakietu aktualizacji.


-  • Przed przystąpieniem do aktualizowania upewnij się, że na urządzeniu działa oficjalna wersja systemu operacyjnego. Jeśli tak nie jest, aktualizacja może się nie udać i mogą wystąpić nieznane problemy.
- Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową danych użytkowników.
- Po aktualizacji aplikacje innych producentów, które nie będą zgodne z nową wersją systemu, mogą być niedostępne. W niektórych przypadkach wydanie zgodnej wersji aplikacji może nastąpić po jakimś czasie.
- W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać ani ponownie uruchamiać urządzenia, a także wyjmować i wkładać karty pamięci.


**1** Wybierz kolejno  **Ustawienia** > **System i aktualizacje** i dotknij opcji **Aktualizacja oprogramowania**.

**2** Jeśli dostępna jest aktualizacja, możesz pobrać i zainstalować pakiet aktualizacji ręcznie lub wybrać opcję automatycznej aktualizacji urządzenia w nocy.

- Pobieranie i instalowanie pakietu aktualizacji: Wybierz kolejno **Nowa wersja** > **POBIERZ I ZAINSTALUJ**. Aby uniknąć zużycia danych, na czas pobierania pakietu aktualizacji połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.

Po ukończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

- Aktualizacja nocą: Dotknij pozycji , a następnie włącz opcje **Pobieraj automatycznie przez Wi-Fi** i **Zaktualizuj w nocy**.  
Urządzenie zostanie automatycznie zaktualizowane i uruchomione ponownie między godziną 2:00 a 4:00.  
Aby zapewnić prawidłowy przebieg aktualizacji, upewnij się, że urządzenie jest włączone, ekran jest zablokowany, nie ma żadnych alarmów ustawionych w tym czasie i poziom naładowania baterii jest wyższy niż 35%. W razie potrzeby podłącz urządzenie do ładowarki.

Aby wyłączyć aktualizacje automatyczne, dotknij pozycji  na ekranie sieci **Aktualizacja oprogramowania** i wyłącz opcję **Pobieraj automatycznie przez Wi-Fi**.

## Informacje o tablecie

### Zastrzeżenia prawne

Copyright © Huawei 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Aktualny numer telefonu pomocy technicznej oraz adres e-mail dotyczące danego kraju lub regionu można znaleźć na stronie <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: MRX-AL09  
MRX-W09  
MRX-W29

EMUI 10.1\_01