

BLITZWOLF


Instrukcja obsługi

BW-BC1

Parametry

Model	BW-BC1
Wejście	DC 12/24V
Wyjście	DC 5V=1A
	QC3.0(DC 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A)
Efekty świetlne	8 trybów oświetlenia 7 kolorów i lampa pulsująca
Zasięg Bluetooth	5 metrów
Częstotliwość FM	87.5MHz~108.0MHz
Formaty audio	MP3/WMA/FLAC/WAV/APE
Wspierane połączenia	Bluetooth
	Karta Micro SD (do 32G)
	Dysk USB (do 32G)

Budowa urządzenia



Instrukcja użytkowania

Parowanie Bluetooth	Włóż nadajnik do portu zapalarki w samochodzie.
	Nadajnik włączy się po podłączeniu go. Migający ekran oznacza tryb parowania.
	Włącz funkcje Bluetooth na swoim telefonie. Wyszukaj urządzeń i połącz się z "Blitzwolf BC1".
	Jeśli parowanie jest udane, ekran przestanie migać i wyświetli częstotliwość FN.
	Dopasuj radio na wolną częstotliwość FM.
	Dopasuj częstotliwość nadajnika do tej samej, na której jest radio.
	Włącz odtwarzacz muzyki/nawigację na swoim telefonie, aby odtwarzać dźwięk (połączeń, muzyki, nawigacji) w radiu.
Automatyczne łączenie Bluetooth	Urządzenie automatycznie będzie się łączyć z ostatnim urządzeniem, z którym było połączone (włącz najpierw Bluetooth na telefonie, później nadajnik).
Dopasowanie częstotliwości FM	Przytrzymaj przycisk przez ok. 2 sekundy. Migający ekran oznacza w wejście ustawień częstotliwości FM.
	Obracaj przyciskiem, aby zmniejszyć lub zwiększyć częstotliwość.
	Naciśnij przycisk kolejnego lub poprzedniego utworu, aby sterować częstotliwością.
Dopasowanie głośności	Obracaj przyciskiem, aby sterować głośnością.
Wykonanie/odebranie połączenia	Nadajnik może odbierać lub wykonywać połączenia po połączeniu się z telefonem.
	Oddzwonienie na poprzedni numer: dwukrotnie naciśnij przycisk
	Odrzucenie połączenia: przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.
	Odbieranie połączenia: naciśnij przycisk raz.
	Zakończenie połączenia: naciśnij przycisk raz.

Odtwarzanie muzyki/pauza	Odtwarzanie/Pauza: naciśnij przycisk raz.
	Kolejny utwór: naciśnij przycisk kolejnego utworu.
	Poprzedni utwór: naciśnij przycisk poprzedniego utworu.
Zmiana światła	Naciśnij przełącznik światła.
Odtwarzanie muzyki z dysku USB/Micro SD	Przełącz częstotliwość FM radia na pustą.
	Ustaw nadajnik FM na tę samą częstotliwość co radio.
	Włóż dysk USB/micro SD do urządzenia i automatycznie zostanie odtwarzana muzyka w formatach MP3/WMA/FLAC/WAV/APE.
Źródło muzyki	Urządzenie odtwarza muzykę od ostatniego źródła muzyki. Jeśli jednocześnie podłączony jest Bluetooth, Dysk USB i Micro SD, naciśnij przycisk kolejnego utworu przez 4 sekundy, aby przełączać źródło muzyki. Po przełączeniu się na tryb Bluetooth, konieczne jest naciśnięcie przycisku odtwarzania, aby odtwarzać muzykę.

Uwagi:

- Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, ustaw głośność telefonu oraz nadajnika FM do maksimum.
- Sygnał nadajnika FM może być zakłócony przez radio lub podobne nadajniki.
- Jeśli dźwięk jest zbyt głośny, wypróbuj inną częstotliwość FM.
- Aby akumulator samochodowy nie został wykorzystany, wyjmij urządzenie po zakończeniu użytkowania.

Ostrzeżenia:

- Produkt jest tylko do użytku w samochodzie.
- Należy trzymać urządzenie z dala od ognia.
- Nie należy rozkręcać, uderzać ani gnieść urządzenia.
- Po opuszczeniu samochodu, należy wyjmować urządzenie z zapalarki.
- Urządzenie nie jest zabawką.
- Należy przechowywać urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci oraz żrących materiałów.
- Należy przecierać urządzenie czystą i suchą ścierką. Nie należy przemywać urządzenia chemikaliami, mydłem lub wilgotnymi ścierkami.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.



Company: Lotus NL B.V.
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999



MADE IN CHINA

