

Powerbank Baseus Super Mini z cyfrowym wyświetlaczem 10000mAh 22.5W

Przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją

Ostrzeżenie

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie spowoduje to pożar, porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie lub inne szkody

1. Parametry produktu

Nazwa: Power Bank 10000 mAh

Model: PPM | 01

Baterie: bateria polimerowa

Pojemność baterii: 10000 mAh / 3,8 V (38,5 Wh)

Pojemność znamionowa: 5800 mAh (5 V, 3 A)

Współczynnik konwersji energii: > 75%

Wejście typu C: 5 V, 3 A, 9 V, 2 A, maks

Wyjście typu C: 5V=3A, 9V=2,22A 12V=1,5A

Wyjście USB: 4,5V=5A (SPC), 5V=4,5A (SPC), 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A Max

Wyjście USB + Type-C: 5 V=3 A maks

Rozmiar: 105 * 54 * 17 mm

Waga: 180g

2. Zawartość opakowania.

-Powerbank * 1

-Instrukcja obsługi * 1

-Karta gwarancyjna * 1

-Kabel do ładowania USB type-C * 1

3. Opis produktu

Ten produkt to mały, sterowany cyfrowo power bank o dużej mocy, z funkcją szybkiego ładowania, obsługuje szybkie ładowanie PD, jest kompatybilny z wieloma protokołami szybkiego ładowania: obsługuje szybkie ładowanie Apple PD, superszybkie ładowanie Huawei SCP 22,5W, Samsung AFC, QC3. 0, FCP, PE i inne protokoły szybkiego ładowania telefonów komórkowych. Produkt ma dwa wejścia, cyfrowy wyświetlacz itp., Które mogą zapewnić ładowanie większości urządzeń cyfrowych, takich jak telefony komórkowe, tablety, e-booki, i konsole do gier,

4. Opis działania

Instrukcja obsługi przycisku zasilania:

Naciśnij przycisk, aby wyświetlić aktualny poziom naładowania baterii.

Naładuj telefony komórkowe lub inne urządzenia cyfrowe:

1. Sprawdź, czy napięcie ładowania produktu cyfrowego odpowiada napięciu wyjściowemu powerbanku.
2. Wybierz oryginalny kabel do ładowania urządzenia cyfrowego, podłącz jeden koniec do urządzenia, a drugi koniec do portu wyjściowego powerbanku. Powerbank włączy się automatycznie, aby naładować urządzenie cyfrowe, a wskaźnik baterii będzie się świecić.

Użyj zasilacza / portu USB komputera, aby naładować power bank:

- 1, Wybierz oryginalny kabel USB i podłącz złącze USB typu C do portu wejściowego USB typu C powerbanku.
- 2, Podłącz złącze USB-A lub Type-C do ładowarki lub portu USB komputera, wskaźnik baterii zacznie migać, wskazując, że powerbank jest ładowany, a wskaźnik baterii zaświeci się światłem ciągłym, gdy jest w pełni naładowany.

5. Wskazówki

- 1) Ze względu na istnienie sprawności konwersji, znamionowa pojemność wyjściowa jest mniejsza niż deklarowana pojemność baterii.
- 2) Naciśnij raz przycisk zasilania, wskaźnik LED zaświeci się i wyświetli aktualny poziom naładowania baterii, a urządzenie można wyłączyć przez długie naciśnięcie przycisku zasilania. W przypadku braku połączenia power bank automatycznie przechodzi w tryb czuwania po 35 sekundach.
- 3) Prosimy o okresowe ładowanie powerbanku (przynajmniej raz na 5 miesięcy), aby zachować jego długą żywotność.
- 4) Niewłaściwe użycie produktu może łatwo spowodować uszkodzenie produktu lub zagrazić bezpieczeństwu osób i mienia.
- 5) Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu wbrew instrukcji obsługi lub zignorowaniu ostrzeżenia, za co nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej.
- 6) Rozkręcanie tego produktu przez osoby niewykwalifikowane jest surowo zabroniona.
- 7) Należy unikać używania urządzeń w sposób narażający je na obciążenia przekraczające prąd wyjściowy tego produktu (brak mocy wyjściowej ze względu na zabezpieczenie obwodu).

8) Należy unikać intensywnych działań fizycznych na urządzeniu, w tym pukania, rzucania, deptania, ściskania itp.

Ostrzeżenie

Należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie spowoduje to pożar, porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie lub inne szkody.