


Bezprzewodowy głośnik E09

Instrukcja Obsługi


1. Zawartość



2. Parowanie:

1. Podczas pierwszego parowania, trzymaj głośnik nie dalej niż 1 metr od swojego telefonu.
2. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj **[M/M]** przez 3s, aż pojawi się powiadomienie dźwiękowe. Głośnik wejdzie w tryb parowania.
3. Włącz funkcję bezprzewodową na swoim telefonie, wyszukaj urządzenia „Baseus Encok E09” i połącz się z nim.
4. Jeśli zostaniesz poproszony o hasło, wpisz „0000”.


3. Ładowanie



4. Dioda stanu urządzenia

Stan ładowania: Świeci się czerwona dioda.
W pełni naładowany: Czerwona dioda gaśnie.

5. Funkcje przycisków



Włączanie: Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj przez około 3s;

Wyłączenie: Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymaj przez około 4s;

Wyświetlanie czasu: Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij aby wyłączyć wyświetlanie czasu. Wyświetlanie zostanie przywrócone, gdy głośnik zostanie włączony kolejnym razem.

Przełączanie dźwięku: Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymaj przez 2s, aby przełączyć się na inny tryb (bezprowadowe audio, radio, AUX, wyświetlanie czasu). Ekran wyświetla aktualny tryb.

Odtwarzanie/Pauza: Naciśnij raz aby odtwarzać/zatrzymać muzykę.

Odbieranie połączenia: Jeśli pojawiło się połączenie przychodzące, naciśnij raz aby odebrać połączenie.

Zakończenie połączenia: Podczas rozmowy, naciśnij raz aby zakończyć połączenie.

Głośność-: Naciśnij raz aby zmniejszyć głośność.


Poprzedni utwór: Przytrzymaj przez około 2s.

Poprzednia stacja radiowa: Przytrzymaj przez około 2s.

Głośność+: Naciśnij raz aby zwiększyć głośność.








Kolejny utwór: Przytrzymaj przez około 2s.











Kolejna stacja radiowa: Przytrzymaj przez około 2s.







Ustawianie czasu

Przed ustawianiem czasu, przełącz najpierw tryb na „time”. Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania czasu.

1. Ustawianie zegara: W trybie ustawiania czasu, naciśnij  raz, aby wejść w tryb ustawiania godziny, naciśnij  lub  aby dostosować godzinę, następnie naciśnij  raz, aby wejść w tryb ustawiania minut, naciśnij  lub  aby dostosować minuty, naciśnij raz  aby potwierdzić ustawiony czas.

2. Ustawianie alarmu: W trybie ustawiania czasu, wciśnij przycisk  dwukrotnie, aby wejść w ustawienia pierwszego alarmu. Symbol  powinien migać i zegar wejdzie w tryb ustawiania godziny. Użyj  lub  aby ustawić godzinę, następnie naciśnij  aby wejść w ustawienia minut. Użyj  lub  aby ustawić minuty. Naciśnij  aby potwierdzić ustawienia pierwszego alarmu. Po ustawieniu pierwszego alarmu, naciśnij oraz przytrzymaj  przez 2s aby wejść w ustawienia alarmu drugiego. Symbol  powinien migać. Ustawienia drugiego alarmu przebiegają tak samo jak przy pierwszym.

3. Anuluj alarm: Jeśli chcesz usunąć ustawiony alarm, przejdź najpierw na tryb ustawiania czasu. Naciśnij dwukrotnie  aby wejść w ustawienia pierwszego alarmu. Symbol  powinien migać. Naciśnij i przytrzymaj  przez 2s, aby anulować pierwszy alarm. Po anulowaniu alarmu, przytrzymaj  przez 2s aby wejść w ustawienia drugiego alarmu i wykonaj te same czynności, aby go anulować.

Dostosuj jasność wyświetlacza

Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymaj krótko  aby włączyć podświetlenie i naciśnij raz ponownie, aby je wyłączyć. Naciśnij i przytrzymaj aby zmienić poziom jasności. Podczas ustawiania alarmu, możesz przytrzymać ten przycisk, aby anulować ustawianie alarmu.

6. Tryb AUX oraz radia

Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymaj przycisk „M”, aby przełączyć tryb na AUX i włóż kabel AUX 3mm do portu AUX, a następnie włóż kabel stereo 3,5mm do portu telefonu, komputera, MP3 itp; Głośnik może teraz odtwarzać muzykę.

Uwaga: Jeśli chcesz korzystać z funkcji radia, musisz przełączyć tryb na „FM” i musisz używać radia w funkcji AUX.

7. Zawartość szkodliwych substancji w produkcie

Element	Szkodliwe substancje					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr VI)	(PBB)	(PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Akumulator	X	0	0	0	0	0
Obudowa	0	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0
Akcesoria	0	0	0	0	0	0

O: Oznacza, że zawartość szkodliwych substancji w podanym produkcie znajduje się w normie wyznaczonej w standardzie SJ/T 11364.

X: Oznacza, że zawartość szkodliwych substancji w podanym produkcie przekracza normy wyznaczone w standardzie GB/T 26572. Pomimo tego, produkt spełnia wymagania ROHS, jako że przy obecnym poziomie technologicznym, zawartość tych substancji jest na najniższym poziomie z możliwych.

8. Parametry produktu

Marka: Baseus

Nazwa produktu: Bezprzewodowy głośnik Encok

Model: E09

Materiał: ABS+Silikon

Kolor: Biały/Czarny/Różowy

Wersja: V4.2

Nazwa urządzenia: Baseus Encok E09

Zasięg: 10 metrów

Stan czuwania: 40 godzin

Czas rozmowy: 9 godzin

Czas odtwarzania muzyki: 6 godzin

Pojemność akumulatora: 1500mAh/3.7V

Wejście: DC5V==400mA

Znamionowy przepływ prądu: 250mA

Czas ładowania: 4 godziny

Zasięg częstotliwości odpowiedzi: 100Hz-20KHz

9. Często zadawane pytania

1. Dlaczego nie mogę włączyć urządzenia?

Przed pierwszym użyciem, prosimy upewnić się, czy urządzenie zostało naładowane do pełna. Urządzenie nie może zostać włączone, jeśli jest rozładowane.

2. Dlaczego słuchawka nie odtwarza dźwięku?

Upewnij się, czy urządzenie jest poprawnie połączone z telefonem. Jeśli jest problem z połączeniem - połącz urządzenie ze sobą jeszcze raz. Sprawdź również, czy twoje urządzenie nie jest wyciszone.

3. Dlaczego połączenie jest niestabilne? Jak daleko telefon może być od mojego głośnika?

Twój telefon powinien być nie dalej niż 10m od głośnika. Upewnij się, czy nie ma żadnych przeszkód pomiędzy telefonem a głośnikiem i czy nie ma innych urządzeń w pobliżu, które powodują zakłócenia.

10. Informacje na temat bezpieczeństwa

Przeczytaj instrukcje oraz ostrzeżenia przed użyciem produktu. Niewłaściwe korzystanie z produktu może doprowadzić do jego uszkodzenia.

1) Używanie urządzenia na dużej głośności przez dłuższy czas może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

2) Produkt nie jest zabawką. Dzieci powinni korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.

3) Urządzenie posiada wbudowany akumulator. Należy trzymać go z dala od bezpośrednich promieni słonecznych, ognia lub innych czynników mogących doprowadzić do jego przegrzania. Napięcie wejściowe portu ładowarki nie powinno przekraczać 5V. Podczas ładowania, gdy wystąpi przeładowanie lub przegrzanie, ładowanie zostanie przerwane automatycznie, aby uniknąć szkód. Gdy urządzenie wróci do normalnego stanu, ładowanie będzie kontynuowane.

4) Ładuj urządzenie regularnie (zalecamy przynajmniej raz na miesiąc) aby zachować jego wydajność.

5) Prosimy korzystać z ładowarek dedykowanego producenta.

Uwagi:

* Niewłaściwe korzystanie produktu może doprowadzić do jego uszkodzenia lub stworzenia zagrożenia dla pobliskich osób lub mienia.

* Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność, jeśli dokonane szkody wynikły z niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.

Kopiuwanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

Shenzhen Times Innovation Technology Co.,Ltd.

Address: Room 03, 6/F, Building 3, WINLEAD, Fada Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

TEL:+86 755-82433603 Hotline:4000-712-711

Baseus design/Made in China