

BLITZWOLF

Instrukcja Obsługi


Głośnik bezprzewodowy

BW-AS2


Zawartość opakowania

- Głośnik bezprzewodowy
- Kabel audio 3.5mm
- Kabel micro USB
- Instrukcja obsługi

Budowa urządzenia



- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Dioda akumulatora | 5. Telefon |
| 2. Głośność+/Kolejny utwór | 6. Tryb |
| 3. Głośność-/Poprzedni utwór | 7. Zasilanie |
| 4. Przycisk wielofunkcyjny | 8. Dioda trybu |



- 9. Uruchom ponownie
- 10. Port karty TF
- 11. AUX
- 12. Ładowanie
- 12. Szybkie ładowanie (Fast Charge)

Parametry

Napięcie wyjściowe	40W
Zakres częstotliwości	2.402GHz - 2.480GHz
Pasmo przenoszenia	20Hz - 20kHz
Stosunek sygnału/szumu	≥ 75dB
Wejście	DC 5V
Czas szybkiego ładowania	4.5 godziny
Typ akumulatora	7.4V 5200mAh
Zasięg działania	Do 10m/33"
Wymiary	L230*W125*H60mm
Waga	1.1kg

Podstawy

Prosimy naładować urządzenie do pełna przed pierwszym włączeniem. By naładować, podłącz urządzenie do ładowarki USB lub innego portu USB za pomocą dołączonego kabla Micro-USB. Jeśli cztery białe diody będą się świecić stale, oznacza to, że głośnik jest naładowany i gotowy do użycia.

Uwaga: Gdy stan akumulatora jest słaby, pojawi się co 30 sekund powiadomienie dźwiękowe, by przypomnieć o ładowaniu. Głośnik wyłączy się automatycznie po 3 ładowaniach. Jeśli stan akumulatora jest bardzo niski, głośnik wyłączy się po 1 powiadomieniu.

Włączanie/Wyłączanie


Po włączeniu, urządzenie automatycznie wchodzi w tryb parowania. Głośnik automatycznie wyłączy się, jeśli żadne urządzenie się z nim nie podłączy w przeciągu 10 minut.

Działanie przycisków

Tryb	Funkcja	Sposób wykonania
Zasilanie i tryb	Zasilanie włączone/wyłączone	Naciśnij i przytrzymaj przez  2s
	Przełączanie trybu	Naciśnij M
Tryb Bluetooth	Głośność +/-	Naciśnij +/-
	Poprzedni utwór/kolejny	Naciśnij i przytrzymaj -/+
	Odtwarzanie muzyki/pauza	Naciśnij ▶
	Usuń poprzednie parowanie	Naciśnij i przytrzymaj ▶
Tryb Bluetooth + Tel.	Odbierz nadchodzące połączenie	Naciśnij 
	Odrzuć nadchodzące połączenie	Naciśnij i przytrzymaj 
	Wybierz ostatni numer ponownie	Naciśnij dwukrotnie 
Tryb karty TF/SD	Głośność +/-	Naciśnij +/-
	Poprzedni utwór/kolejny	Naciśnij i przytrzymaj -/+
	Odtwarzanie muzyki/pauza	Naciśnij ▶
Tryb AUX	Głośność +/-	Naciśnij +/-
	Odtwarzanie muzyki/pauza	Naciśnij ▶

Odczytywanie diody

Dioda LED	Stan	
Dioda zasilania	Świecą się 4 diody	Moc 90% - 100%
	Świecą się 3 diody	Moc 50% - 90%
	Świecą się 2 diody	Moc 25% - 50%
	Świeci się 1 dioda	Moc 0% - 25%
	Migają 4 diody	Ładowanie
Dioda trybu	Migająca niebieska dioda	Urządzenie gotowe do parowania
	Świeci się niebieska dioda	Bluetooth podłączony/odtwarzanie muzyki/tryb tel.
	Świeci się biała dioda	Tryb AUX
	Świeci się żółta dioda	Tryb TF



www.blitzwolf.com

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części
instrukcji bez zezwolenia zabronione.