

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA




DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU POLAR.

Aby uzyskać kompleksową pomoc, należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register

Przed użyciem tego urządzenia, należy uważnie przeczytać *Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia.*

OPIS PRODUKTU

URZĄDZENIE




Komora chłodziarki

1. Elektroniczny panel sterowania / oświetlenie
2. Półki
3. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą urządzenia
4. Pojemnik na owoce i warzywa
5. Zestaw do zmiany zamocowania drzwi
6. Półki drzwiowe
7. Pojemnik na jajka
8. Przegródka do butelek
9. Półka na butelki
10. Uszczelka drzwiowa

Komora zamrażarki

10. Uszczelki drzwi
11. Szuflady zamrażarki
12. Półki
13. Dolna szuflada: strefa najzimniejsza, najlepsza do zamrażania świeżych produktów
14. Tacka na lód


PANEL STEROWANIA




- A. Żarówka
- B. Pokrętko termostatu
- C. Wskaźnik ustawienia termostatu
- D. Przycisk oświetlenia

AKCESORIA


POJEMNIK NA JAJKA



PRZEGRÓDKA DO BUTELEK



TACA DO LODU



PIERWSZE UŻYCIE

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Po podłączeniu do zasilania, urządzenie zaczyna działać automatycznie.

Po włączeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do chłodziarki i komory zamrażarki.

Po podłączeniu urządzenia do zasilania, wyświetlacz zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Więcej szczegółów na temat funkcji można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia / na ostatniej stronie podano informacje w jaki sposób można otrzymać Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia

FUNKCJE

USTAWIENIE TEMPERATURY

Termostat ustawiony na MIN: niska intensywność chłodzenia
Termostat pomiędzy **MIN** a **MAX:** intensywność chłodzenia może być regulowana zgodnie z preferencjami.
Termostat na **MAX:** maksymalna intensywność chłodzenia.
Aby uzyskać optymalne warunki przechowywania żywności, zaleca się ustawienie w położeniu **MED**.
Termostat ustawiony na • : chłodzenie i wyłączenie oświetlenia.

Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej temperaturze w całej chłodziarce.

OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI


Aby wyjąć żarówkę, obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak pokazano na ilustracji:



Sprawdzić żarówkę. W razie potrzeby wykręcić uszkodzoną żarówkę i wymienić ją na nową żarówkę LED tego samego typu, dostępną tylko w naszym serwisie posprzedażnym lub u autoryzowanego dealera.

Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane po otwarciu drzwi chłodziarki.

PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOSCI I NAPOJÓW




Legenda



STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu



STREFA NISKIEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania serów, mleka, produktów do spożycia w danym dniu, produktów delikatesowych, jogurtów, wędlin, deserów



SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE



SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA

(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY)

Zalecana do zamrażania świeżej/gotowanej żywności.



SZUFLADY ZAMRAŻARKI - ZWYKŁE MROŻENIE

Uwaga: Odcienie szarości kolejnych pozycji legendy nie odpowiadają kolorom szuflad

KOMORA CHŁODZIARKI

Używać pojemników wielokrotnego użytku - plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylegającej.

Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub przyjmować zapachy należy zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.

Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar w komorze.

Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.

Aby zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).

Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.

KOMORA ZAMRAŻARKI

Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej żywności. Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w ciągu doby, jest przedstawiony na tabliczce znamionowej (... kg/24 godz.). Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana niewielka ilość produktów zaleca się umieszczenie ich w najzimniejszym miejscu komory zamrażarki, tzn. w jej środkowej części.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Procedury konserwacji i czyszczenia oraz rozwiązywanie problemów można znaleźć w **Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia**.

Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia jest dostępna:

- > w serwisie technicznym; pod numerem telefonu widocznym w karcie gwarancyjnej.
- > do pobrania ze strony internetowej Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKT Z PUNKTEM SERWISOWYM

Kontaktując się z serwisem technicznym, należy podać oba numery znajdujące się na naklejce serwisowej. <http://www.whirlpool.eu>

Informacje techniczne podano na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia.



Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem towarowym/TM jest znakiem towarowym grupy Whirlpool - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone - <http://www.whirlpool.eu>

