

raven[®]
DESIGN

**MY
SMART
HOME**



Nawilżacz oczyszczacz aromatyzator 3w1
smart airwasher 3in1
ENE001




GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis nawilzacza ENE001:



2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem nawilżacza powietrza 3w1 (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenie oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.

- Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie poprzez zasilacz, prądem zmiennym o napięciu 100–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj Urządzenia, zasilacza, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego, jego wtyczki, lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Nie demontuj ani nie przerabiaj Urządzenia, w tym przewodu zasilającego ani wtyczki. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa naprawy Urządzenia, w tym wymianę

przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.

- Wyciągaj wtyczkę zasilacza z gniazdka elektrycznego:
 - przed uzupełnieniem zbiornika na wodę,
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
- Gdy wyjmujesz wtyczkę zasilacza z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nie próbuj wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza Urządzenia.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do nawilżania pomieszczeń za pomocą wody i jednoczesnego oczyszczania i aromatyzowania powietrza.
- Używaj wyłącznie czystej, zimnej i najlepiej demineralizowanej wody.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami.
- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.

- Nie stawiaj Urządzenia na dywanie, wykładzinie, parkiecie lub innych powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wilgoci.
- Nie stawiaj Urządzenia na podłodze, jeśli używasz podłogowy system ogrzewania.
- Nie przenoś Urządzenia z napełnionym zbiornikiem na wodę.
- Nie przechylaj Urządzenia, nie przewracaj go ani nie próbuj uzupełniać lub wylewać wody podczas jego pracy.
- Nie blokuj wylotu powietrza. Odstęp pomiędzy Urządzeniem a innymi przedmiotami powinien wynosić co najmniej 20 cm.
- Nie wlewaj bezpośrednio do zbiornika na wodę dodatków zapachowych (np. olejków) ani silnych środków chemicznych – mogą one uszkodzić Urządzenie. Olejki dodawaj na specjalnie przeznaczone na to miejsce.
- Gdy wilgotność powietrza jest zbyt duża, wydzielana z Urządzenia para może się skraplać, powodując zawilgocenie podłoża, okien, ścian, itp. W takiej sytuacji kontynuowanie nawilżania jest nie tylko zbędne, ale może też spowodować uszkodzenia.

ZASADA DZIAŁANIA

Smart airwasher 3in1 ENE001 to idealne rozwiązanie do mieszkań i biur. Łączy zalety nawilżacza i oczyszczacza powietrza z dodatkową funkcją aromatyzera. Proces nawilżania powietrza polega na zasysaniu z pomieszczenia do Urządzenia suchego powietrza, które następnie przechodzi przez matę ewaporacyjną powodując jego oczyszczenie. Dzięki temu procesowi powietrze jest nie tylko nawilżone, ale i pozbawione drobnych cząstek kurzu, pyłków, bakterii, itp. Dzięki możliwości stosowania olejków zapachowych, pomieszczenie można wypełnić również swoim ulubionym zapachem i aromatem.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie. Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.).

Przed pierwszym użyciem zbiornik na wodę należy przetrzeć wilgotną i czystą szmatką.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od zasilania.
2. Postaw Urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni, na wysokości minimum 50 cm od podłogi.
3. Zdejmij pokrywę.
4. Upewnij się, że filtr jest założony wewnątrz zbiornika.
5. Wlej do zbiornika żądaną ilość wody o temperaturze nieprzekraczającej 40°C. Ilość wody możesz kontrolować za pomocą transparentnego wskaźnika na obudowie.
6. Zamknij pokrywę.
7. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
8. Naciśnij Włącznik/Wyłącznik – podświetli się wskaźnik poziomu wody oraz dioda 1.



9. Naciskając Włącznik/Wyłącznik dwu- lub trzykrotnie możesz zwiększyć moc pracy Urządzenia.

10. Kolejne naciśnięcie włącznika/wyłącznika powoduje wyłączenie Urządzenia.

Uwaga!

Zaleca się korzystanie z Urządzenia z napełnioną wodą. Urządzenie bez wody nie będzie nawilżać powietrza. Urządzenie nie posiada sygnalizacji braku wody.

FUNKCJA AROMATYZERA

Aby wypełnić mieszkanie swoim ulubionym zapachem, zdejmij pokrywę i wyciągnij filtr. Nanieś kilka kropli olejku eterycznego na wgłębienie nad kratkami wentylacyjnymi. Załóż filtr i pokrywę. Uruchom Urządzenie.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia, odłącz je od źródła zasilania. Do czyszczenia obudowy używaj czystej szmatki.

Czyszczenie zbiornika na wodę

Aby zapewnić optymalny poziom higieny, zbiornik na wodę należy czyścić przynajmniej raz w tygodniu.

1. Zdejmij pokrywę i wyjmij filtr.
2. Wylej resztki wody ze zbiornika uważając, aby woda nie dostała się do krutek wentylacyjnych.
3. Zbiornik na wodę przetrzyj wilgotną i czystą szmatką.

Wymiana filtra

1. Podnieś pokrywę.
2. Wyjmij filtr.
3. Włóż nowy filtr i załóż pokrywę.

Uwaga! Przy ciągłej pracy Urządzenia zaleca się wymianę filtra co 3 miesiące. Filtr o modelu ENEF001 jest dostępny na stronie www.euro.com.pl

WSKAZÓWKI

Aby przedłużyć okres eksploatacji Urządzenia, zaleca się:

- stosowanie chłodnej i przegotowanej wody; w przypadku twardej wody zaleca się używanie wody demineralizowanej lub przefiltrowanej, aby zmniejszyć zawartość minerałów;

- częstą wymianę wody w zbiorniku;
- regularne czyszczenie całego Urządzenia, zwłaszcza przed jego odstawieniem na dłuższy czas;
- czyszczenie zbiornika na wodę raz w tygodniu;
- wymianę filtra co najmniej raz na 3 miesiące.

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego lub podstawy Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji oraz utratą praw reklamacyjnych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie wystąpienia problemów z działaniem Urządzenia prosimy zapoznać się z treścią poniższej tabeli:

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa, podświetlenie nie świeci się	Brak zasilania	Podłącz wtyczkę do zasilania i włącz Urządzenie
Urządzenie działa, ale brak efektu nawilżonego powietrza	Brak wody w zbiorniku	Napełnij zbiornik wodą
Nienaturalny zapach	Urządzenie jest nowe	Jest to zjawisko normalne, efekt minie po wymianie wody
	Woda jest brudna albo zbyt długo stała w zbiorniku	Wyczyść zbiornik i napełnij go czystą wodą
Nienormalny dźwięk podczas pracy	Urządzenie stoi na niestabilnej powierzchni	Popraw ustawienie Urządzenia

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia wyczyść je i osusz. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: ENE001

Marka: Raven

Produkt: nawilżacz powietrza 3w1

Zasilanie: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,4 A

Parametry wyjściowe: 24 V DC, 0,5 A

Moc znamionowa: 5 W

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Pojemność zbiornika na wodę: 5 l


Wydajność Urządzenia przewidziana dla pomieszczenia do 16 m²

Zestaw: nawilżacz powietrza 3w1, filtr oraz instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZASILACZA ZEWNĘTRZNEGO

Nazwa lub znak towarowy producenta, numer rejestru handlowego i adres	DongGuan City GangQi Electronic Co., Ltd ShiYong, 532600 Heng Li Town, Dongguan City, Guangdong, China
Identyfikator modelu	GQ12-240050-AG
Napięcie wejściowe	100-240 V~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	24,0 V 
Prąd wyjściowy	0,5 A
Moc wyjściowa	12 W
Średnia sprawność podczas pracy	85,87%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	77,27%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0,09 W

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy usunąć elementy jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Nawilżacz powietrza 3w1

TYP/MODEL

ENE001

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. **Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy nawilżacza powietrza ENE001 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczętotowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza pionów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl