

		Numer handlowy	Ilość programów pracy	Programy pracy	Czujnik nacisku	Ilość końcówek	Ilość ładowarek	Stacja dezynfekująca UV	Etui
	Kids Aqua + 8 naklejek na panel	HX6311/07	2	Intensywny (dla dzieci 7+) Delikatny (dla dzieci 4+)	NIE	1 x Kids Standard	1	NIE	NIE
	EasyClean	HX6511/50	1	Clean	NIE	1 x ProResults Standard	1	NIE	NIE
	HealthyWhite	HX6731/02	3	Clean Sensitive Clean & White	NIE	1 x ProResults Standard	1	NIE	TAK
	HealthyWhite+	HX8911/01	2 + 3 poziomy intensywności	Clean White + 3 poziomy intensywności: Niski, Średni, Wysoki	NIE	1 x DiamondClean Standard	1	NIE	NIE
	FlexCare	HX6932/34 zestaw 2 szczotek	3+2 programy	Clean Sensitive Massage +2 programy: GoCare MaxCare	NIE	2 x ProResults Standard 1 x ProResults Mini	1	TAK	TAK
	FlexCare Platinum	HX9112/02	2	3+3 poziomy intensywności	TAK	1 x InterCare Standard 1 x InterCare Mini	1	NIE	NIE
	FlexCare Platinum Eldorado	HX9172/14	3 + 3 poziomy intensywności	Clean White GumCare + 3 poziomy intensywności: Wysoki, Niski, Średni	TAK	1 x AdaptiveClean, 1 x InterCare Standard	1	TAK	TAK
	DiamondClean Black	HX9352/04	5	Clean White Polish GumCare Sensitive	NIE	2 x DiamondClean Standard	1 szklanka z podstawką ładującą + 1 etui ładujące	NIE	TAK
	DiamondClean	HX9332/04	5	Clean White Polish GumCare Sensitive	NIE	1 x DiamondClean Standard 1 x Diamond Clean Mini	1 szklanka z podstawką ładującą + 1 etui ładujące	NIE	TAK
	AirFloss Ultra	HX8331/01	1	Automatyczny strumień	Nie dotyczy	1 x AirFloss Nozzle	1	NIE	NIE

POZOSTAŁE FUNKCJE SZCZOTECZEK SONICARE

Smartimer	Automatycznie wyłącza szczoteczkę po upływie wybranego trybu lub programu pracy, pomagając w przestrzeganiu zalecanego przez specjalistów czasu mycia zębów.
Quadpacer	Co 30 sekund sygnalizuje konieczność przejścia do czyszczenia kolejnej części jamy ustnej.
EasyStart	Przez 14 kolejnych użyć stopniowo zwiększa moc szczoteczki, aby użytkownik mógł przyzwyczać się do jej sposobu działania.
Trwałość końcówki	3 miesiące
Maksymalna częstotliwość pracy	62 000 drgań na minutę

OPIS TRYBÓW PRACY SZCZOTECZKI

Clean	Codziennie czyszczenie (2 min)
Sensitive	Delikatne czyszczenie (2 min)
Clean & White	Czyszczenia (2 min) i wybielania (30 s)
Massage	Pobudzający masaż dziąseł (2 min)
Gum care	Czyszczenie (2 min) i masaż dziąseł (1 min)
Refresh	Szybkie czyszczenie (1 min)
White	Usuwanie przebarwień (2,5 min)

OPIS PROGRAMÓW PRACY SZCZOTECZKI

GoCare	krótkie 1-minutowe mycie
MaxCare	długie 3-minutowe szczotkowanie