JBL by HARMAN®

BOOST TV

Quick Start Guide

Bluetooth® DOLBY® DIGITAL

① What's in the box



x 1



x 1



x 1



x 1



x 1

② T

③ R

JB

Volu

Harm

Top Buttons



emote Control Buttons



4 Connections



5 Bluetooth

Press the Bluetooth button to pair up to 3 wireless devices.
Long-press to disconnect all paired devices.



6 JBL SoundShift™

1) BOOST TV is connected to TV and it is playing TV Sound. Press TV Button, TV button light turns blue (SoundShift ON).



LED BEHAVIOR		
○	🖵	TV Source, Soundshift is off
●	🖵	TV Source, Soundshift is on

2) Press play on a Bluetooth-paired phone, BOOST TV will auto switch to play phone sound.



7 JBL Connect

Wireless links multiple JBL Connect compatible speakers together.





Press the JBL Connect button on all desired speakers to begin pairing. All connected speakers will play the same Bluetooth audio from the same wireless device.

LED BEHAVIOR	
☼ ⋈	Seeking JBL Connect Speaker
● ⋈	Paired with JBL Connect Speaker

8 TV Remote Learning

1) Enter Learning Mode



2) Learn Power





1. Press button on device
2. Press button on remote

LED BEHAVIOR	
☼ ⏻	Command is learned

3) Learn Volume Up



1. Press button on device
2. Press button on remote

LED BEHAVIOR	
☀ +	Command is learned



4) Learn Volume Down



1. Press button on device
2. Press button on remote

LED BEHAVIOR	
☀ −	Command is learned



5) Learn Mute



1. Press button on device
2. Press button on remote

LED BEHAVIOR	
☀ − + 🔇	Command is learned



6) Exit Learning Mode



⑨

- Frequency Response: 60Hz – 20kHz
- Maximum SPL: 92dB
- Rated power: 30W
- Transducer: 2 x 50mm
- Audio Inputs: 1 Analog, 1 Optical, Bluetooth
- Dimensions (H x W x D): 3.3" x 14.8" x 4.8" (84 x 376 x 122mm)

Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetoo any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under trademarks and trade names are those of their respective owners.

Торговая марка	: JBL
Назначение товара	: АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Изготовитель	: ХАРМАН ИНТЕРНЕШНЛ ИНДАСТРИЗ ИНКОРПОРЕЙТЕД, США, 06901 КОН АТЛАНТИК СТРИТ 400, ОФИС 1500
Страна происхождения	: Китай
Импортер в Россию	: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", РОССИЯ, 123317, МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ Н
Гарантийный период	: 1 год
Информация о сервисных центрах	: www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
Срок службы	: 5 лет
Срок хранения	: не ограничен
Условия хранения	: Стандартные при нормальных значениях климатических факторов внеш
Номер документа соответствия	: EAC
Дата производства	: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обознач символов серийного номера изделия, следующих после разделительно соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 где «M» - месяц производства (A - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra i mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulame 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

CE 0700

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
XXXX-XX-XXXX
XXXXXXXXXXXX

FP

th SIG, Inc. and
license. Other

НЕКТИКУТ, г.СТЭМФОРД,

АБ, Д.10

ней среды

нениям из второй группы
го знака «-». Кодировка
года: 000000-MY0000000,
- год производства

nterferência prejudicial,
em carater primario”

ntados pela Resolução

XXX

FR | Guide de démarrage rapide

1 Contenu de la boîte

2 Boutons supérieurs

Diminution du volume
Alimentation
Augmentation du volume
Entrée TV / JBL Soundswitch

3 Bouton de télécommande

Alimentation
Diminution du volume
Silence
Entrée TV / JBL Soundswitch
Retour audio
Augmentation du volume

4 Branchements

Service / mise à jour uniquement

5 Bluetooth

Appuyez sur le bouton Bluetooth pour associer jusqu'à 3 appareils sans fil. Appuyez longtemps pour déconnecter tous les appareils associés.

6 JBL SoundShift™

1) La BOOST TV est connectée au téléviseur et diffuse le son du téléviseur. Appuyez sur le bouton TV, celui-ci devient bleu (SoundShift actif).

INDICATIONS DE LA DEL	
○ 🖵	Source TV, Soundshift désactivé
● 🖵📱	Source TV, Soundshift activé

2) Activez la lecture sur un téléphone Bluetooth associé, la BOOST TV commute automatiquement sur la lecture du son du téléphone.

7 JBL Connect

Relie sans fil plusieurs enceintes compatibles JBL Connect.

Appuyez sur le bouton JBL Connect sur toutes les enceintes concernées pour démarrer l'association. Toutes les enceintes connectées diffuseront le même son en Bluetooth depuis le même appareil sans fil.

INDICATIONS DE LA DEL	
☀ ⋈	Recherche d'enceintes JBL Connect
○ ⋈	Enceinte JBL Connect jumelée

8 Apprentissage de la télécommande du téléviseur

1) Entrée en mode d'apprentissage

2) Apprendre marche/arrêt

1. Appuyez sur le bouton de l'appareil
2. Appuyez sur le bouton de la télécommande

INDICATIONS DE LA DEL	
☀ ⏻	La commande est apprise

3) Apprendre augmentation du volume

1. Appuyez sur le bouton de l'appareil
2. Appuyez sur le bouton de la télécommande

INDICATIONS DE LA DEL	
☀ +	La commande est apprise

4) Apprendre diminution du volume

1. Appuyez sur le bouton de l'appareil
2. Appuyez sur le bouton de la télécommande

INDICATIONS DE LA DEL	
☀ —	La commande est apprise

5) Apprendre Silence

1. Appuyez sur le bouton de l'appareil
2. Appuyez sur le bouton de la télécommande

INDICATIONS DE LA DEL	
☀ — + 🔇	La commande est apprise

6) Sortie du mode d'apprentissage

9

- Réponse en fréquence : 60 Hz – 20 kHz
- Pression sonore max. : 92 dB
- Puissance nominale : 30W
- Haut-parleurs : 2 x 50 mm
- Entrées audio : 1 analogique, 1 optique, Bluetooth
- Dimensions (H x L x P) : 84 x 376 x 122 mm (3,3" x 14,8" x 4,8")

La marque verbale et les logotypes Bluetooth® sont des marques commerciales déposées et la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HARMAN International Industries, Incorporated, est sous licence. Les autres marques commerciales et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

ES | Guía de inicio rápido

1 Contenido de la caja

2 Botones superiores

Sonido envolvente Harman Display
Volume Down (Reducir volumen)
Alimentación
Volume Up (Aumentar volumen)
Entrada de TV/JBL Soundswitch

3 Botones del control remoto

Alimentación
Volume Down (Reducir volumen)
Silencio
Sonido envolvente Harman Display
Entrada de TV/JBL Soundswitch
Retroalimentación de audio
Volume Up (Aumentar volumen)

4 Conexiones

Solo servicio/actualizaciones

5 Bluetooth

Pulse el botón Bluetooth para emparejar hasta 3 dispositivos inalámbricos. Manténgalo pulsado para desconectar todos los dispositivos emparejados.

6 JBL SoundShift™

1) BOOST TV está conectado a un televisor y reproduciendo el sonido del televisor. Pulse el botón TV. La luz del botón TV se vuelve de color azul (SoundShift ON).

COMPORTAMIENTO DE LOS LED		
○	📺	Fuente de televisión, Soundshift desactivado
●	📺📱	Fuente de televisión, Soundshift activado

2) Pulse el botón de reproducción en un teléfono emparejado mediante Bluetooth. BOOST TV cambiará automáticamente para reproducir el sonido del teléfono.

7 JBL Connect

Enlaza por vía inalámbrica múltiples altavoces compatibles con JBL Connect entre sí.

Pulse el botón JBL Connect en todos los altavoces deseados para empezar el emparejamiento. Todos los altavoces conectados reproducirán el mismo audio mediante Bluetooth desde el mismo dispositivo inalámbrico.

COMPORTAMIENTO DE LOS LED		
☼	⋈	Buscando altavoz JBL Connect
○	⋈	Altavoz JBL Connect emparejado

8 Aprendizaje del control remoto del televisor

1) Acceder al modo de aprendizaje

2) Aprender alimentación

1. Pulse el botón del dispositivo
2. Pulse el botón del control remoto

COMPORTAMIENTO DE LOS LED		
☼	⏻	Se ha aprendido el comando

3) Aprender aumentar volumen

1. Pulse el botón del dispositivo
2. Pulse el botón del control remoto

COMPORTAMIENTO DE LOS LED		
☼	+	Se ha aprendido el comando

4) Aprender disminuir volumen

1. Pulse el botón del dispositivo
2. Pulse el botón del control remoto

COMPORTAMIENTO DE LOS LED		
☼	−	Se ha aprendido el comando

5) Aprender Silencio

1. Pulse el botón del dispositivo
2. Pulse el botón del control remoto

COMPORTAMIENTO DE LOS LED		
☼	− + 🔇	Se ha aprendido el comando

6) Salir del modo de aprendizaje

9

- Respuesta en frecuencias 60 Hz – 20 kHz
- SPL máximo: 92 dB
- Potencia nominal: 30 W
- Transductor: 2 x 50 mm
- Entradas de audio: 1 analógica, 1 digital, Bluetooth
- Dimensiones (ancho x alto x prof.): 84 x 376 x 122 mm

La marca Bluetooth® y su logotipo son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y el uso de estas marcas por parte de HARMAN International Industries, Incorporated se realiza con su licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios

---

PT | Guia de Início Rápido

1 Conteúdo da caixa

2 Botões na parte superior

Volume –
Volume +
Entrada de TV /
JBL SoundShift

3 Botões do controle remoto

Volume –
Mudo
Entrada de TV /
JBL SoundShift
Feedback áudio
Volume +

4 Conexões

Para assistência técnica

5 Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth para emparelhar até três dispositivos wireless. Pressione por um período prolongado para desconectar todos os dispositivos pareados.

6 JBL SoundShift™

1) BOOST TV está conectado a uma TV e reproduzindo o sinal de som da TV. Pressione o botão TV. Ele acenderá em azul, ligando o SoundShift.

FUNCIONAMENTO DO LED	
○ 🖵	Fonte de TV, Soundshft ligado
● 🖵📱	Fonte de TV, Soundshft desligado

2) Se o botão play for pressionado em um telefone Bluetooth emparelhado, o BOOST TV passará automaticamente a reproduzir o som do telefone.

7 JBL Connect

Conecta vários alto-falantes compatíveis com JBL Connect usando links wireless.

Pressione o botão JBL Connect em todos os alto-falantes a serem emparelhados. Todos os alto-falantes conectados passarão a reproduzir o mesmo sinal Bluetooth do mesmo dispositivo wireless.

FUNCIONAMENTO DO LED	
☀ ⋈	Procurando caixa de som JBL Connect
○ ⋈	Caixa de som JBL Connect emparelhada

8 Aprendizado do controle remoto do TV

1) Entrar no modo de aprendizado
2) Aprender o botão Power

1. Pressione o botão no dispositivo
2. Pressione o botão no controle remoto

FUNCIONAMENTO DO LED	
☀ ⏻	Comando aprendido

3) Aprender volume +

1. Pressione o botão no dispositivo
2. Pressione o botão no controle remoto

FUNCIONAMENTO DO LED	
☀ +	Comando aprendido

4) Aprender volume –

1. Pressione o botão no dispositivo
2. Pressione o botão no controle remoto

FUNCIONAMENTO DO LED	
☀ –	Comando aprendido

5) Aprender o botão Muto

1. Pressione o botão no dispositivo
2. Pressione o botão no controle remoto

FUNCIONAMENTO DO LED	
☀ – + 🔇	Comando aprendido

6) Sair do modo de aprendizado

9

- Resposta de frequência: 60 Hz a 20 kHz
- SPL máximo: 92 dB
- Potência nominal: 30 W
- Transdutor: 2 x 50 mm
- Entradas de áudio: 1 analógica, 1 ótica, Bluetooth
- Dimensões (A x L x P): 84 x 376 x 122 mm (3,3" x 14,8" x 4,8")

A logomarca Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e utilizadas pela HARMAN International Industries, Incorporated sob licença. As outras marcas registradas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

DE | Kurzanleitung

1 Verpackungsinhalt

2 Tasten auf der Oberseite

Lautstärke niedriger
Ein/Aus
Lautstärke höher
TV-Eingang / JBL-Soundwechsel

3 Fernbedienungstasten

Ein/Aus
Lautstärke niedriger
Stummschaltung
TV-Eingang / JBL-Soundwechsel
Audio-Rückmeldung
Lautstärke höher

4 Anschlüsse

Nur für Wartung / Aktualisierungen

5 Bluetooth

Drücke die Bluetooth-Taste, um bis zu 3 drahtlose Geräte zu pairen. Halte die Taste länger gedrückt, um alle gepairten Geräte voneinander zu trennen.

6 JBL SoundShift™

1) BOOST TV ist an den Fernseher angeschlossen und spielt den TV-Sound ab. Drücke die TV-Taste. Die Tastenbeleuchtung wechselt zu blau (SoundShift EIN).

LED-VERHALTEN	
○ 🖵	TV-Quelle , Soundwechsel ist aus
● 🖵📱	TV-Quelle , Soundwechsel ist an

2) Drücke auf die 'Wiedergabe' auf einem via Bluetooth gepairten Telefon. BOOST TV schaltet automatisch um und spielt die Audioinhalte vom Telefon ab.

7 JBL Connect

Drahtlose Verbindung mehrerer JBL Connect-kompatibler Lautsprecher miteinander.

Drücke die JBL Connect-Taste auf allen gewünschten Lautsprechern, um mit dem Pairing zu beginnen. Alle angeschlossenen Lautsprecher spielen dieselben Bluetooth-Audioinhalte von demselben drahtlosen Gerät ab.

LED-VERHALTEN	
☀ ⋈	JBL Connect-Lautsprecher wird gesucht
○ ⋈	Gekoppelter JBL Connect-Lautsprecher

8 Lernfähige TV-Fernbedienung

1) Lernmodus aktivieren
2) Lernen: Ein/Aus

1. Drücken Sie die Taste auf dem Gerät
2. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung

LED-VERHALTEN	
☀ ⏻	Der Befehl wurde gelernt

3) Lernen: Lautstärke höher

1. Drücken Sie die Taste auf dem Gerät
2. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung

LED-VERHALTEN	
☀ +	Der Befehl wurde gelernt

4) Lernen: Lautstärke niedriger

1. Drücken Sie die Taste auf dem Gerät
2. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung

LED-VERHALTEN	
☀ −	Der Befehl wurde gelernt

5) Lernen Stummschaltung

1. Drücken Sie die Taste auf dem Gerät
2. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung

LED-VERHALTEN	
☀ − + 🔇	Der Befehl wurde gelernt

6) Lernmodus verlassen

9

- Frequenzgang: 60Hz – 20kHz
- Maximaler Schalldruckpegel: 92dB
- Nennleistung: 30W
- Signalumwandler: 2 x 50mm
- Audioeingänge: 1 analog, 1 optisch, Bluetooth
- Abmessungen (H x B x T): 84 mm x 376 mm x 122 mm

Die Bluetooth®-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch HARMAN International Industries, Incorporated, erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

IT | Guida di avvio rapido

1 Contenuto della confezione

2 Pulsanti Superiori

Volume Down (Volume giù)
Alimentazione
Volume Up (Volume su)
Ingresso TV / JBL Soundshift

3 Pulsanti del telecomando

Alimentazione
Volume Down (Volume giù)
Mute (Silenzia)
Ingresso TV / JBL Soundshift
Conferma sonora
Volume Up (Volume su)

4 Collegamenti

Solo assistenza / aggiornamenti

5 Bluetooth

Premere il pulsante Bluetooth per abbinare sino a 3 dispositivi wireless. Tenere premuto per disconnettere tutti i dispositivi abbinati.

6 JBL SoundShift™

1) BOOST TV è collegato al TV e sta riproducendo il suono del TV Premere il pulsante TV, il pulsante TV diventa blu (SoundShift ON).

COMPORTAMENTO LED	
○ 🖵	Sorgente TV, Soundshift è spento
🔵 🖵📱	Sorgente TV, Soundshift è acceso

2) Premere Play su un telefono Bluetooth abbinato, BOOST TV commuterà automaticamente per riprodurre l'audio del telefono.

7 JBL Connect

Collega fra loro in modalità wireless più diffusori compatibili JBL Connect.

Premi il pulsante JBL Connect su tutti i diffusori desiderati per iniziare l'abbinamento. Tutti i diffusori collegati riprodurranno lo stesso audio Bluetooth dallo stesso dispositivo wireless.

COMPORTAMENTO LED	
☀ ⋈	Ricerca speaker JBL Connect
● ⋈	Speaker JBL Connect abbinato

8 Apprendimento Del telecomando del TV

1) Entra nella modalità apprendimento

2) Apprendi accensione

1. Premi il pulsante sul dispositivo
2. Premi il pulsante sul telecomando

COMPORTAMENTO LED	
☀ ⏻	Comandi acquisiti

3) Apprendi Volume su

1. Premi il pulsante sul dispositivo
2. Premi il pulsante sul telecomando

COMPORTAMENTO LED	
☀ +	Comandi acquisiti

4) Apprendi Volume giù

1. Premi il pulsante sul dispositivo
2. Premi il pulsante sul telecomando

COMPORTAMENTO LED	
☀ −	Comandi acquisiti

5) Apprendi Mute (Silenzia)

1. Premi il pulsante sul dispositivo
2. Premi il pulsante sul telecomando

COMPORTAMENTO LED	
☀ − + 🔇	Comandi acquisiti

6) Esci dalla modalità apprendimen

9

- Risposta in frequenza: 60Hz – 20kHz
- SPL massimo: 92 dB
- Potenza nominale: 30 W
- Trasduttore: 2 x 50mm
- Ingressi Audio: 1 Analogico, 1 Ottico, Bluetooth
- Dimensioni (alt. x largh. x prof.): 3,3" x 14,8" x 4,8" (84 x 376 x 122mm)

Il marchio nominale e i loghi Bluetooth® sono marchi di fabbrica registrati e sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc., e qualsivoglia uso di tali marchi da parte di HARMAN International Industries, Incorporated avviene in base a licenza. Altri marchi di fabbrica e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

to

NL | Snelstartgids

1 Verpakkingsinhoud

2 Toetsen bovenkant

Volume lager
Voeding
Volume hoger
TV-ingang / JBL Soundswitch

3 Afstandsbedieningtoetsen

Voeding
Volume lager
Dempen
TV-ingang / JBL Soundswitch
Audiofeedback
Volume hoger

4 Aansluitingen

Service / alleen updates

5 Bluetooth

Druk op de Bluetooth-knop om maximaal 3 draadloze apparaten te koppelen. lang indrukken om alle apparaten te koppelen.

6 JBL SoundShift™

1) BOOST TV is aangesloten op de TV en het TV-geluid wordt afgespeeld. Druk op de TV-toets. Het lampje van de TV-toets gaat blauw branden (SoundShift AAN).

LED-FUNCTIES	
○ 🖵	TV-bron, Soundshift is uit
● 🖵📱	TV-bron, Soundshift is aan

2) Druk op aFSPELEN (Play) op een Bluetooth- gekoppeldde telefoon. BOOST TV zal automatisch naar het geluid van de telefoon schakelen.

7 JBL Connect

Koppel meedere JBL Connect compatibele luidsprekers draadloos samen.

Druk op de JBL Connect-toets op alle gewenste luidsprekers om het koppelen te starten. Alle aangesloten luidsprekers zullen het geluid van dezelfde Bluetooth-audio van hetzelfde draadloze apparaat afspelen.

LED-FUNCTIES	
☀ ⋈	Zoeken naar JBL Connect luidspreker
○ ⋈	Gekoppelde JBL Connect luidspreker

8 TV remote inleren

1) Inleermodus openen
2) Voeding inleren

1. Toets op apparaat indrukken
2. Toets op remote indrukken

LED-FUNCTIES	
☀ ⏻	Opdracht is ingeleerd

3) Volume hoger inleren

1. Toets op apparaat indrukken
2. Toets op remote indrukken

LED-FUNCTIES	
☀ +	Opdracht is ingeleerd

4) Volume lager inleren

1. Toets op apparaat indrukken
2. Toets op remote indrukken

LED-FUNCTIES	
☀ −	Opdracht is ingeleerd

5) Dempen inleren

1. Toets op apparaat indrukken
2. Toets op remote indrukken

LED-FUNCTIES	
☀ − + 🔇	Opdracht is ingeleerd

6) Afsluiten inleer-modus

9

- Frequentiebereik: 60Hz – 20kHz
- Maximale SPL: 92dB
- Nominaal vermogen: 30W
- Transducer: 2 x 50mm
- Audio-ingangen: 1 Analoog, 1 Optisch, Bluetooth
- Afmetingen (B x H x L):
  3.3" x 14.8" x 4.8" (84 x 376 x 122mm)

Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn gedeponeerde handelsmerken en zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc en ieder gebruik van deze merken door HARMAN International Industries, Incorporated is onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn die van hun respectievelijke eigenaren.

NO | Hurtigstartveiledning

① Innhold i esken:

② Toppknapper

Volum ned
Strøm
Volum opp
TV-inngang / JBL Soundswitch

③ Fjernkontrollknapper

Strøm
Volum ned
Stum
TV-inngang / JBL Soundswitch
Lyd tilbakemelding
Volum opp

④ Kontakter

Kun service / oppdateringer

⑤ Bluetooth

Trykk på Bluetooth-knappen for å pare opptil 3 trådløse enheter. Trykk og hold for å koble fra alle parede enheter.

⑥ JBL SoundShift™

1) BOOST TV kobles til TV-en og spiller av TV-lyd. Trykk på TV-knappen, TV-knappen lyser blått (SoundShift PÅ).

LED-ATFERD	
○	TV kilde, Soundshift er av
●	TV kilde, Soundshift er på

2) Trykk på avspillingsknappen på en telefon som er tilkoblet med Bluetooth, BOOST TV vil bytte til å spille av lyd fra telefonen.

⑦ JBL Connect

Koble trådløst sammen flere JBL Connect-kompatible høyttalere.

Trykk på JBL Connect-knappen på alle ønskede høyttalere for å starte paringen. Alle tilkoblede høyttalere vil spille av den samme Bluetooth-lyden fra den samme trådløse enheten.

LED-ATFERD	
☀ ⋈	Søker JBL Connect høyttaler
○ ⋈	Paret JBL Connect høyttaler

⑧ TV fjernkontroll-læring

1) Gå til læremodus
2) Lær strøm

1. Trykk på knapp på enhet
2. Trykk på knapp på fjernkontroll

LED-ATFERD	
☀ ⏻	Kommando er lært

3) Lær volum opp

1. Trykk på knapp på enhet
2. Trykk på knapp på fjernkontroll

LED-ATFERD	
☀ +	Kommando er lært

4) Lær volum ned

1. Trykk på knapp på enhet
2. Trykk på knapp på fjernkontroll

LED-ATFERD	
☀ −	Kommando er lært

5) Lær Stum

1. Trykk på knapp på enhet
2. Trykk på knapp på fjernkontroll

LED-ATFERD	
☀ − + 🔇	Kommando er lært

6) Avslutt læremodus

⑨

- Frekvensrespons: 60Hz – 20kHz
- Maksimal SPL: 92dB
- Nominell effekt: 30W
- Transduser: 2 x 50mm
- Lydinnganger: 1 analog, 1 optisk, Bluetooth
- Dimensjoner (H x B x D):
  84 x 376 x 122mm (3,3" x 14,8" x 4,8")

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FPO

FI | Pika-aloitusopas

1 Mitä pakkaus sisältää

2 Yläpainikkeet

Vähennä äänenvoimakkuutta
Virta
Lisää äänenvoimakkuutta
TV-tulo / JBL Soundswitch

3 Kaukosäädin-painikkeet

Virta
Vähennä äänenvoimakkuutta
Mykistys
TV-tulo / JBL Soundswitch
Äänen palaute
Lisää äänenvoimakkuutta

4 Liitännät

Huolto / vain päivitykset

5 Bluetooth

Paina Bluetooth-painiketta parimuodostaaksesi jopa 3 langattoman laitteen kanssa. Pitkä painallus kaikkien parimuodostettujen laitteiden yhteyden purkamiseksi.

6 JBL SoundShift™

1) BOOST TV on liitetty TV:n kanssa ja toistaa TV:n ääntä. Paina TV-painiketta, TV-painikkeen valo muuttuu siniseksi (SoundShift PÄÄLLÄ).

LED-KÄYTTÄYTYMINEN	
○	TV-lähde, Soundshift on pois päältä
●	TV-lähde, Soundshift on päällä

2) Paina toistoa Bluetooth-parimuodostetussa puhelimessa, BOOST TV automaattisesti kytkeytyy toistamaan puhelimen ääntä.

7 JBL Connect

Linkittää useita JBL Connect -yhteensopivia kaiuttimia langattomasti yhteen.

Paina JBL Connect -painiketta kaikissa halutuissa kaiuttimissa parimuodostuksen aloittamiseksi. Kaikki yhdistetyt kaiuttimet toistavat samaa Bluetooth-ääntä samasta langattomasta laitteesta.

LED-KÄYTTÄYTYMINEN	
☀ ⋈	Hakee JBL Connect -kaiutinta
● ⋈	Pariutettu JBL Connect -kaiutin

8 TV:n etäoppiminen

1) Siirry oppimistilaan
2) Opi tehoa

1. Paina painiketta laitteella
2. Paina painiketta kaukosäätimessä

LED-KÄYTTÄYTYMINEN	
☀ ⏻	Komento on opittu

3) Opi äänenvoimakkuuden korotus

1. Paina painiketta laitteella
2. Paina painiketta kaukosäätimessä

LED-KÄYTTÄYTYMINEN	
☀ +	Komento on opittu

4) Opi äänenvoimakkuuden lasku

1. Paina painiketta laitteella
2. Paina painiketta kaukosäätimessä

LED-KÄYTTÄYTYMINEN	
☀ −	Komento on opittu

5) Opi Mykistys

1. Paina painiketta laitteella
2. Paina painiketta kaukosäätimessä

LED-KÄYTTÄYTYMINEN	
☀ − + 🔇	Komento on opittu

6) Poistu oppimistilasta

9

- Taajuusvaste: 60Hz – 20kHz
- Maksimi SPL: 92dB
- Nimellisteho: 30W
- Anturi: 2 x 50mm
- Audiosyötteet: 1 Analoginen, 1 Optinen, Bluetooth
- Mitat (K x L x S): 3,3" x 14,8" x 4,8" (84 x 376 x 122mm)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FPO

RU | Краткое руководство

1 Комплект поставки

2 Кнопки сверху

Объемное звучание
Harman Display
Уменьшить громкость звука
Питание
Увеличить громкость звука
Вход ТВ / JBL Soundswitch

3 Кнопки на пульте ДУ

Питание
Уменьшить громкость звука
Без звука
Объемное звучание Harman Display
Вход ТВ / JBL Soundswitch
Акустическая обратная связь
Увеличить громкость звука

4 Подключения

Только обслуживание / обновления

5 Bluetooth

Нажмите кнопку Bluetooth для сопряжения до 3 беспроводных устройств. Для разсоединения всех сопряженных устройств нажмите и удерживайте кнопку.

6 JBL SoundShift™

1) BOOST TV подключен к телевизору и воспроизводит звук с него. При нажатии кнопки TV кнопка начинает светиться синим (SoundShift ВКЛ.).

Действия светодиодов		
○	🖵	Источник ТВ, Soundshift выкл.
●	🖵📱	Источник ТВ, Soundshift вкл.

2) При нажатии кнопки воспроизведения на телефоне, сопряженном по Bluetooth, BOOST TV автоматически переключится на воспроизведение звука с телефона.

7 JBL Connect

Беспроводное соединение нескольких динамиков, совместимых с JBL Connect.

Нажмите JBL Connect button на всех нужных колонках, чтобы начать сопряжение. Все подключенные колонки будут воспроизводить один и тот же аудиосигнал Bluetooth с одного беспроводного устройства.

Действия светодиодов		
☼	⋈	Поиск динамика JBL Connect
○	⋈	Сопряжено с динамиком JBL Connect

8 Обучение пульта от ТВ

1) Вход в режим обучения
2) Запомнить кнопку для питания

1. Нажмите кнопку на устройстве
2. Нажмите кнопку на пульте

Действия светодиодов		
☼	⏻	Команда записана

3) Запомнить кнопку для увеличения громкости

1. Нажмите кнопку на устройстве
2. Нажмите кнопку на пульте

Действия светодиодов		
☼	+	Команда записана

4) Запомнить кнопку для уменьшения громкости

1. Нажмите кнопку на устройстве
2. Нажмите кнопку на пульте

Действия светодиодов		
☼	−	Команда записана

5) Запомнить кнопку для Без звука

1. Нажмите кнопку на устройстве
2. Нажмите кнопку на пульте

Действия светодиодов		
☼	− + 🔇	Команда записана

6) Выйти из режима обучения

9

- Рабочий диапазон частот: 60 Гц-20 кГц
- Максимальный уровень звукового давления: 92 дБ
- Номинальная мощность: 30 Вт
- Преобразователь: 2 x 50 мм
- Аудиовходы: 1 аналоговый, 1 оптический, Bluetooth
- Габариты (В x Ш x Г): 84 мм x 376 мм x 122 мм (3,3 x 14,8 x 4,8 дюйма)

Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными и товарными знаками, принадлежащими корпорации Bluetooth SIG, Inc., и всякое их использование компанией HARMAN International Industries, Incorporated осуществляется в рамках лицензионного соглашения. Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью своих владельцев.

SV | Snabbguide

1 Detta finns i lådan

2 Knappar ovanpå

Sänk volym
Power (på/av)
Höj volym
TV-ingång/JBL Soundswitch

3 Fjärrkontrollknappar

Power (på/av)
Sänk volym
Tyst
TV-ingång/JBL Soundswitch
Ljudfeedback
Höj volym

4 Anslutningar

Enbart service/uppdateringar

5 Bluetooth

Tryck på Bluetooth-knappen för att parkoppla upp till tre trådlösa enheter. Håll knappen intryckt för att koppla bort alla parkopplade enheter.

6 JBL SoundShift™

1) BOOST TV är ansluten till TV:n och spelar upp TV-ljudet. Tryck på TV-knappen. Lampan på TV-knappen tänds och lyser blå (SoundShift ON).

LED-BETYDELSER		
○	🖵	TV-källa, Soundshift är av
●	🖵📱	TV-källa, Soundshift är på

2) Tryck på spela på en Bluetooth-ansluten telefon så växlar BOOST TV automatiskt över och spelar ljudet från telefonen.

7 JBL Connect

Kopplar samman flera JBL Connect-kompatibla högtalare trådlöst.

Tryck på knappen JBL Connect på alla högtalare som önskas för att påbörja parkoppling. Alla anslutna högtalare spelar samma Bluetooth-ljud från samma trådlösa enhet.

LED-BETYDELSER		
☼	⋈	Söker JBL Connect-högtalare
○	⋈	Parkopplad JBL Connect-högtalare

8 Lär sig TV:ns fjärrkontroll

1) Gå till inlärningsläge
2) Lär Power (på/av)

1. Tryck på knappen på enheten
2. Tryck på knappen på fjärrkontrollen

LED-BETYDELSER		
☼	⏻	Kommandot har lärts in

3) Lär Höj volym

1. Tryck på knappen på enheten
2. Tryck på knappen på fjärrkontrollen

LED-BETYDELSER	
☼ +	Kommandot har lärts in

4) Lär Sänk volym

1. Tryck på knappen på enheten
2. Tryck på knappen på fjärrkontrollen

LED-BETYDELSER	
☼ −	Kommandot har lärts in

5) Lär Tyst

1. Tryck på knappen på enheten
2. Tryck på knappen på fjärrkontrollen

LED-BETYDELSER	
☼ − + 🔇	Kommandot har lärts in

6) Avsluta inlärningsläge

9

- Frekvensomfång: 60 Hz – 20 kHz
- Max SPL: 92 dB
- Klassad effekt: 30 W
- Element: 2 x 50 mm
- Ljudingångar: 1 analog, 1 optisk, Bluetooth
- Dimensioner (H x B x D):
- 84 x 376 x 122 mm (3,3 x 14,8 x 4,8 tum)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FPO

DA | Lynguide

1 Hvad er der i æsken

2 Knapper på toppen

Lydstyrke ned
Tænd/sluk
Lydstyrke op
Tv-indgang/JBL Soundswitch

3 Knapper på fjernbetjeningen

Tænd/sluk
Lydstyrke ned
Sluk for lyd
Tv-indgang/JBL Soundswitch
Lydfeedback
Lydstyrke op

4 Tilslutninger

Service/kun opdateringer

5 Bluetooth

Tryk på knappen Bluetooth for at parre op til tre trådløse enheder. Hold knappen inde for at afbryde alle parrede enheder.

6 JBL SoundShift™

1) BOOST TV er forbundet til tv'et og afspiller tv'ets lyd. Tryk på knappen TV. Knappen begynder at lyse blåt (SoundShift TIL).

LED-FUNKTIONALITET	
○ 🖵	Tv-kilde, Soundshift er slukket
● 🖵	Tv-kilde, Soundshift er tændt

2) Tryk på afspil på en Bluetooth-parret telefon. BOOST TV overgår automatisk til at afspille telefonens lyd.

7 JBL Connect

Kæder trådløst flere forskellige kompatible JBL Connect-højttalere sammen.

Tryk på knappen JBL Connect på alle ønskede aftaler for at påbegynde parring. Alle forbundne højttalere afspiller den samme Bluetooth-lyd fra den samme trådløse enhed.

LED-FUNKTIONALITET	
☼ ⋈	Søger efter JBL Connect Speaker
○ ⋈	JBL Connect Speaker parret

8 Fjernbetjening med indlæringsfunktion til tv

1) Åbn indlæringstilstand
2) Lær tænd/sluk

1. Tryk på knappen på enheden
2. Tryk på knappen på fjernbetjeningen

LED-FUNKTIONALITET	
☼ ⏻	Kommanoden er lært

---

3) Lær lydstyrke op

1. Tryk på knappen på enheden
2. Tryk på knappen på fjernbetjeningen

LED-FUNKTIONALITET	
☼ +	Kommanoden er lært

4) Lær lydstyrke ned

1. Tryk på knappen på enheden
2. Tryk på knappen på fjernbetjeningen

LED-FUNKTIONALITET	
☼ −	Kommanoden er lært

5) Lær Sluk for lyd

1. Tryk på knappen på enheden
2. Tryk på knappen på fjernbetjeningen

LED-FUNKTIONALITET	
☼ − + 🔇	Kommanoden er lært

6) Afslut indlæringstilstand

9

- Frekvensområde: 60 Hz – 20 KHz
- Maks. SPL: 92 dB
- Nomineret effekt: 30 W
- Transducer: 2 x 50 mm
- Lydindgange: 1 analog, 1 optisk, Bluetooth
- Mål (H x B x D):
  3,3" x 14,8" x 4,8" (84 x 376 x 122 mm)

Varemærket Bluetooth® og de tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af HARMAN International Industries, Incorporated, foregår under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.

JP | クイック・スタート・ガイド

1 同梱品

2 トップボタン

Harman Display サラウンド
ボリューム・ダウン
電源
ボリューム・アップ
JBLコネクト
TV入力/JBLサウンドスイッチ

3 リモートコントロール・ボタン

電源
JBLコネクト
ボリューム・ダウン
ミュート
Harman Display サラウンド
TV入力/JBLサウンドスイッチ
音声フィードバック
ボリューム・アップ

4 接続

サービス/アップデートのみ

5 Bluetooth

Bluetoothボタンを押して最高で3つのワイヤレス機器をペアにしてください。 長押しで全てのペアになった機器の接続を切る。

6 JBL SoundShift™

1) BOOST(ブースト) TVはTVに接続してTVサウンドを再生します。TVボタンを押すと、TVボタンのライトが青に変わります(サウンドシフトON)。

LEDの状態		
○	📺	TVソース、Soundshift (サウンドシフト)オフ
●	📺📱	TVソース、Soundshift (サウンドシフト)オン

2) Bluetoothでペアになったスマートフォンで再生を押すと、BOOST(ブースト) TVは自動でスマートフォンのサウンド再生に切り替わります。

7 JBLコネクト

付属のマルチプルJBLコネクト対応スピーカーにワイヤレスでリンク.

ペアリングを開始するには、お望みのスピーカー全てのJBLコネクト·ボタンを押してください。接続された全スピーカーは同一のワイヤレス機器から同一のBluetoothオーディオを再生します。

LEDの状態		
☀	⋈	JBLコネクトスピーカーを求める
●	⋈	ペアになったJBL コネクトスピーカー

8 TVリモコンの説明

1) 学習モードに入る

2) 電源の記憶

1. デバイスのボタンを押す
2. リモコンのボタンを押す

LEDの状態		
☀	⏻	コマンドが記憶されました

3) ボリュームアップを記憶

1. デバイスのボタンを押す
2. リモコンのボタンを押す

LEDの状態		
☀	+	コマンドが記憶されました

4) ボリュームダウンを記憶

1. デバイスのボタンを押す
2. リモコンのボタンを押す

LEDの状態		
☀	−	コマンドが記憶されました

5) を記憶 ミュート

1. デバイスのボタンを押す
2. リモコンのボタンを押す

LEDの状態		
☀	− + 🔇	コマンドが記憶されました

6) 学習モードに入る

9

- 周波数特性: 60Hz～20kHz
- 最大音圧レベル: 92dB
- 定格出力: 30W
- トランスデューサー: 2 x 50mm
- オーディオ入力: アナログ1、光端子1、Bluetooth
- 寸法(高さ x 幅 x 奥行): 3.3インチ x 14.8インチ x 4.8インチ (84 x 376 x 122mm)

The Bluetooth® の ワードマークとロゴは、the Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ハーマン・インターナショナル・インダストリーズ株式会社（HARMAN International Industries, Incorporated）による使用は、使用許諾に基づくものです。他の商標と商品名はそれぞれの所有者のものです。

PL | Przewodnik szybkiego startu

1 Zawartość zestawu

2 Przyciski na górze

Technologia Harman Display Surround
Przycisz
Moc
Zwiększanie głośności
Wejście telewizora/ przełącznik dźwięku JBL

3 Przyciski pilota zdalnego sterowania

Moc
Przycisz
Wyciszanie
Technologia Harman Display Surround
Wejście telewizora/ przełącznik dźwięku JBL
Funkcja Audio Feedback
zwiększanie głośności

4 Złącza

Tylko obsługa techniczna/ aktualizacje

5 Bluetooth

Naciśnij przycisk Bluetooth, aby powiązać ze sobą nawet trzy urządzenia obsługujące tę technologię. Długie naciśnięcie spowoduje odłączenie wszystkich powiązanych urządzeń.

6 JBL SoundShift™

1) Głośnik BOOST TV jest podłączony do telewizora i odtwarza jego dźwięk. Naciśnij przycisk TV – kontrolka przycisku TV zaświeci się na niebiesko (funkcja SoundShift jest teraz wł.).

DZIAŁANIE DIODY LED	
○ 🖵	Telewizor, funkcja Soundshift wył.
● 🖵	Telewizor, funkcja Soundshift wł.

2) Naciśnij przycisk odtwarzania na powiązanym smartfonie Bluetooth – głośnik BOOST TV zacznie automatycznie odtwarzać dźwięki ze smartfona.

7 JBL Connect

Łączy ze sobą bezprzewodowo wiele głośników zgodnych z technologią JBL Connect.

Naciśnij przycisk JBL Connect na wybranych głośnikach, aby rozpocząć ich łączenie ze smartfonem. Wszystkie powiązane głośniki Bluetooth będą odtwarzać muzykę z jednego urządzenia bezprzewodowego.

DZIAŁANIE DIODY LED	
☀ ⋈	Wyszukiwanie głośnika JBL Connect
● ⋈	Sparowano z głośnikiem JBL Connect

8 Nauka funkcji pilota telewizyjnego

1) Włącz tryb nauki

2) Nauka poziomu mocy

1. Naciśnij przycisk na urządzeniu
2. Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania

DZIAŁANIE DIODY LED	
☀ ⏻	Nauczono polecenia

3) Nauka zwiększania głośności

1. Naciśnij przycisk na urządzeniu
2. Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania

DZIAŁANIE DIODY LED	
☀ +	Nauczono polecenia

4) Nauka zmniejszania głośności

1. Naciśnij przycisk na urządzeniu
2. Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania

DZIAŁANIE DIODY LED	
☀ –	Nauczono polecenia

5) Nauka Wyciszanie

1. Naciśnij przycisk na urządzeniu
2. Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania

DZIAŁANIE DIODY LED	
☀ – + 🔇	Nauczono polecenia

6) Opuść tryb nauki

9

- Pasmo przenoszenia: 60 Hz – 20 kHz
- Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 92 dB
- Moc znamionowa: 30 W
- Przetwornik: 2 x 50 mm
- Wejścia audio: 1 analogowe, 1 optyczne, Bluetooth
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 3,3" x 14,8" x 4,8" (84 x 376 x 122 mm)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FPO

KO | 빠른 시작 가이드

1 구성품

2 상단 버튼

Harman 디스플레이 서라운드
Volume – 볼륨 감소
출력
Volume + 볼륨 증가
JBL Connect
TV 입력 / JBL SoundShift

3 리모콘 버튼

출력
Volume – / 볼륨 감소
음소거
Harman 디스플레이 서라운드
TV 입력 / JBL SoundShift
오디오 피드백
볼륨 증가

4 연결

서비스 / 업데이트 전용

5 Bluetooth

Bluetooth 버튼을 눌러 최대 3개의 장치와 페어링하십시오. 길게 눌러 페어링한 장치의 연결 해제.

6 JBL SoundShift™

1) BOOST TV는 TV에 연결되어 TV 사운드를 재생합니다. TV 버튼을 누르면 TV 버튼 라이트가 파란색이 됩니다(SoundShift ON).

LED 동작		
○	🖵	TV 소스, Soundshift 꺼짐
●	🖵📱	TV 소스, Soundshift 켜짐

2) Bluetooth가 페어링된 휴대폰의 재생을 누르면 BOOST TV는 휴대폰 사운드 재생으로 자동 전환됩니다.

⑦ JBL Connect

여러 개의 JBL Connect 호환 스피커를 무선 연결합니다.

페어링을 하기 위해 원하는 모든 스피커의 JBL Connect 버튼을 누르십시오. 연결된 모든 스피커는 같은 무선 장치에서 동시에 Bluetooth 오디오가 재생됩니다.

LED 동작		
☀	⋈	JBL Connect 스피커 검색
○	⋈	페어링된 JBL Connect 스피커

⑧ TV 리모콘 학습

1) 학습 모드 입력

2) 출력 학습

1. 장치의 버튼 누르기
2. 리모컨의 버튼 누르기

LED 동작		
☀	⏻	명령이 학습됨

3) 볼륨 증가 학습

1. 장치의 버튼 누르기
2. 리모컨의 버튼 누르기

LED 동작		
☀	+	명령이 학습됨

4) 볼륨 감소 학습

1. 장치의 버튼 누르기
2. 리모컨의 버튼 누르기

LED 동작		
☀	−	명령이 학습됨

5) 음소거

1. 장치의 버튼 누르기
2. 리모컨의 버튼 누르기

LED 동작		
☀	− + 🔇	명령이 학습됨

6) 학습 모드 종료

⑨

- 주파수 응답: 60Hz ~ 20kHz
- 최대 SPL: 92dB
- 정격 전력: 30W
- 변환기: 2 x 50mm
- 오디오 입력: 아날로그 1, 광 1, Bluetooth
- 치수(높이 x 너비 x 깊이):
  84 x 376 x 122mm (3.3 x 14.8 x 4.8인치)

Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 가 소유한 등록 상표이며 HARMAN International Industries, Incorporated는 사용 허가를 받고 이러한 마크를 사용합니다.다른 상표 및 상표명은 해당 소유자의 재산입니다.

Dolby Laboratories의 사용 허가를 받아 생산되었습니다.Dolby 및 2중 D 심볼은 Dolby Laboratories의 등록 상표입니다.

CHS | 快速入门指南

① 产品清单

② 顶部按钮

蓝牙
调低音量
电源
调高音量
TV 输入 / JBL Soundswitch

③ 遥控按钮

电源
蓝牙
调低音量
静音
TV 输入 / JBL Soundswitch
音频回传
调高音量

④ 连接

服务 / 仅更新

⑤ Bluetooth

按下蓝牙按钮最多可配对 3 个无线设备。长按以断开所有已配对的设备。

⑥ JBL SoundShift™ 🖵📱

1) BOOST TV 已连接至电视且正在播放电视声音。 按下电视按钮后，其指示灯将呈蓝色亮起（指明 SoundShift 已开启）。

LED 变化模式		
○	🖵	TV 源，Soundshift 已关闭
●	🖵📱	TV 源，Soundshift 已开启

2) 按下已通过蓝牙配对的手机上的播放按钮后，BOOST TV 将自动切换为播放手机的声音。

⑦ JBL Connect

无线连接多台兼容 JBL Connect 的扬声器。

按下所有需要配置的扬声器上的 JBL 连接按钮，以开始配对。 所有连接的扬声器将开始播放来自同一无线设备的同一蓝牙音频。

LED 变化模式		
☀	⋈	正在搜寻 JBL Connect 扬声器
○	⋈	已配对 JBL Connect 扬声器

⑧ 电视遥控器学习

1) 进入学习模式

2) 学习电源

1. 按下设备上的按钮
2. 按下遥控器上的按钮

LED 变化模式		
☀	⏻	已学习命令

3) 学习调高音量

1. 按下设备上的按钮
2. 按下遥控器上的按钮

LED 变化模式	
☀ +	已学习命令

4) 学习调低音量

1. 按下设备上的按钮
2. 按下遥控器上的按钮

LED 变化模式	
☀ −	已学习命令

5) 学习 静音

1. 按下设备上的按钮
2. 按下遥控器上的按钮

LED 变化模式	
☀ − + 🔇	已学习命令

6) 退出学习模式

⑨

- 频率响应： 60Hz – 20kHz
- 最大 SPL： 92dB
- 额定功率： 30W
- 换能器： 2 x 50mm
- 音频输入： 1 个模拟、1 个光学、蓝牙
- 尺寸（高 x 宽 x 厚）:
  3.3" x 14.8" x 4.8" (84 x 376 x 122mm)

Bluetooth® 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。HARMAN International Industries, Incorporated 使用這些標記須遵循授權。 其他商標和商品名稱歸其各自擁有者所有。

根據 Dolby Laboratories 的授權而製造。Dolby 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。

CHT 快速入門指南

① 包裝盒內物品

② 頂部按鈕

減小音量
電源
增大音量
TV 輸入/JBL Soundswitch

③ 遙控器按鈕

電源
減小音量
靜音
TV 輸入/JBL Soundswitch
音訊回饋
增大音量

④ 連接

服務/僅更新

⑤ Bluetooth

按 Bluetooth 按鈕可與多達 3 個無線裝置配對。
長按可斷開所有已配對的裝置

⑥ JBL SoundShift™

1) BOOST TV 連接到 TV 後，可播放 TV 的聲音。 按 TV 按鈕，TV 按鈕燈會變藍色 (SoundShift 開啟）。

LED 狀態	
○ 📺	TV 來源，Soundshift 已關閉
● 📺	TV 來源，Soundshift 已開啟

2) 按 Bluetooth 配對的手機上的播放鈕，BOOST TV 將自動切換為播放手機聲音。/

⑦ JBL Connect

無線地同時連接多個與 JBL Connect 相容的喇叭。

按需要的所有喇叭上的 JBL Connect 按鈕開始配對。 連接的所有喇叭將播放來自同一無線裝置的相同 Bluetooth 音訊。

LED 狀態	
☀ ⋈	正在搜尋 JBL Connect 喇叭
● ⋈	已與 JBL Connect 喇叭配對

⑧ 電視遙控器記憶

1) 進入記憶模式
2) 記憶功能

1. 按裝置上的按鈕
2. 按遙控器上的按鈕

LED 狀態	
☀ ⏻	已記憶指令

3) 記憶音量增大

1. 按裝置上的按鈕
2. 按遙控器上的按鈕

LED 狀態	
☀ +	已記憶指令

4) 記憶音量減小

1. 按裝置上的按鈕
2. 按遙控器上的按鈕

LED 狀態	
☀ −	已記憶指令

5) 記憶 靜音

1. 按裝置上的按鈕
2. 按遙控器上的按鈕

LED 狀態	
☀ − + 🔇	已記憶指令

6) 退出記憶模式

⑨

- 頻率回應： 60Hz – 20kHz
- 最大 SPL： 92dB
- 額定功率： 30W
- 轉換器： 2 x 50mm
- 音訊輸入： 1 類比、1 光纖、Bluetooth
- 尺寸 (高 x 寬 x 深)：
  3.3" x 14.8" x 4.8" (84 x 376 x 122mm)

La marque verbale et les logotypes Bluetooth® sont des marques commerciales déposées et la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HARMAN International Industries, Incorporated est sous licence. Les autres marques commerciales et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

FPO

ID Panduan Memulai Cepat

1 Isi kotak

2 Tombol Atas

Volume down (Kurangi Volume)
Daya
Volume Up (Tambah Volume)
Input TV / JBL Soundswitch

3 Tombol Kontrol Jarak Jauh

Daya
Volume down (Kurangi Volume)
Senyap
Input TV / JBL Soundswitch
Balikan audio
Volume Up (Tambah Volume)

4 Koneksi

Khusus layanan / pembaruan

5 Bluetooth

Tekan tombol Bluetooth untuk menyambungkan sampai dengan 3 perangkat nirkabel. Tekan lama untuk memutuskan semua perangkat yang sudah tersambung.

6 JBL SoundShift™

1) BOOST TV tersambung pada TV dan sedang memainkan Suara TV. Tekan Tombol TV, tombol TV menyala biru (PergantianSuara AKTIF).

PERILAKU LED	
○ 🖵	Sumber daya TV, Soundshift nonaktif
● 🖵	Sumber daya TV, Soundshift aktif

2) Tekan putar pada telepon yang tersambung Bluetooth, BOOST TV secara otomatis akan beralih memainkan suara telepon.

7 JBL Connect

Secara nirkabel menghubungkan banyak speaker kompatibel JBL Connect secara bersama-sama.

Tekan tombol Sambung JBL di semua speaker yang diinginkan untuk mulai menyambung. Semua speaker yang tersambung akan memainkan audio Bluetooth yang sama dari perangkat nirkabel yang sama.

PERILAKU LED	
☀ ⋈	Mencari Speaker JBL Connect
○ ⋈	Speaker JBL Connect Tersambung

8 Proses mengenali kontrol jarak jauh TV

1) Masuk ke mode pengenalan

2) Mengenali tombol daya

1. Tekan tombol pada perangkat
2. Tekan tombol pada kontrol jarak jauh

PERILAKU LED	
☀ ⏻	Perintah dikenali

3) Mengenali tombol Volume Up (Tambah Volume)

1. Tekan tombol pada perangkat
2. Tekan tombol pada kontrol jarak jauh

PERILAKU LED	
☀ +	Perintah dikenali

4) Mengenali tombol Volume down (Kurangi Volume)

1. Tekan tombol pada perangkat
2. Tekan tombol pada kontrol jarak jauh

PERILAKU LED	
☀ −	Perintah dikenali

5) Mengenali Senyap

1. Tekan tombol pada perangkat
2. Tekan tombol pada kontrol jarak jauh

PERILAKU LED	
☀ − + 🔇	Perintah dikenali

6) Keluar dari mode pengenalan

9

- Respons Frekuensi: 60 Hz – 20 kHz
- SPL Maksimum: 92 dB
- Peringkat daya: 30 W
- Transduser: 2 x 50 mm
- Input Audio: 1 Analog, 1 Optik, Bluetooth
- Dimensi (T x P x L):
  3,3" x 14,8" x 4,8" (84 x 376 x 122 mm)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FPO

HE | מדריך הפעלה מהירה

① מה בערכה

② לחצנים עליונים

Bluetooth
מערכת סראונד מבית Harman
לחצן הנמך
לחצן הפעל
לחצן הגבר
חיבור JBL
כניסת TV / כיוון קול JBL

③ לחצני שליטה מרחוק

לחצן הפעל
Bluetooth
חיבור JBL
לחצן הנמך
לחצן השתק
מערכת סראונד מבית Harman
כניסת TV / כיוון קול JBL
משוב אודיו
לחצן הגבר

④ חיבורים

שירות / עדכונים בלבד

⑤ **Bluetooth**

לחץ על כפתור הבלוטוס' על מנת לחבר ולהתאים עד שלושה מכשירים אלחוטיים.

לחץ לחיצה ארוכה כדי לנתק את כל המכשירים המחוברים.

⑥ **JBL SoundShift™**

1) TV מחובר לטלויזיה ומנגן צליל טלויזיה.
לחץ על כפתור BOOST TV.
(דלוק SoundShift מצב) כעת כפתור זה יהפוך כחול

תאורת LED		
מקור TV, כיוון קול מכובה	📺	○
מקור TV, כיוון קול מופעל	📺📱	🔵

2) לחץ על "נגן" במכשירים המותאמים התומכים בבלוטוס'. BOOST TV יעבור אוטומטית למצב נגינת צליל טלפון.

⑦ חיבור JBL

מקשר באופן אלחוטי ביחד ריבוי רמקולים תואמי JBL Connect.

לחץ על כפתור חיבור ה JBL בכל הרמקולים הרצויים על מנת להתחיל בהתאמה.
כל הרמקולים המחוברים ינגנו את אותו הצליל מאותו מכשיר אלחוטי.

תאורת LED		
מחפש חיבור רמקול JBL	⋈	☼
נמצא חיבור רמקול JBL	⋈	●

⑧ לימוד הפעלת מצב טלויזיה מרחוק

1) כנס למצב לימוד

2) למד כיצד להשתמש במקש ההפעלה

1. לחץ על הלחצן במכשיר
2. לחץ על הלחצן בשלט

תאורת LED		
הפקודה נלמדה	⏻	☼

3) למד כיצד להגביר את עוצמת הקול

1. לחץ על הלחצן במכשיר
2. לחץ על הלחצן בשלט

תאורת LED		
הפקודה נלמדה	+	☼

4) למד כיצד להנמיך את עוצמת הקול

1. לחץ על הלחצן במכשיר
2. לחץ על הלחצן בשלט

תאורת LED		
הפקודה נלמדה	−	☼

5) למד כיצד להנמיך את לחצן השתק

1. לחץ על הלחצן במכשיר
2. לחץ על הלחצן בשלט

תאורת LED		
הפקודה נלמדה	🔇 + −	☼

6) צא ממצב לימוד

⑨

- טווח תדרים : 20Hz–60kHz
- יחס אות/רעש : 92dB SPL
- עוצמת קול : 30W
- מחבר 2 x 50mm
- קלט אודיו 1: אנלוגי, 1 אופטי, בלוטוס'
- מימדים 84 x 376 x 122mm : (H x W x D)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FPO

RESTRICTED

DESIGN ADAPTATION / IMAGE / FINAL ART

TR & Job No: TR00751
Job Description: TR00751_JBL_Boost_TV_QSG_A
Version : 17
Date: 2015-09-01
Other: N/A

STIRRED. creative
Developed by
UK01/UK02/RMN5/RMN6/RMN7/GP08/RMN9/RMN10/GP11/RMN12/GP14/RMN15/MNR16/UK17

EQUITY COLORS:
REPRESENTATION:

Cyan LTH	Magenta LTH	Yellow LTH	Black LTH	PMS 172 C LTH
🟦	🟪	🟨	⬛	🟧

IMPORTANT NOTE : THE PRINT/PDF IS FOR LAYOUT AND TEXT ILLUSTRATION ONLY. THE COLOURS INDICATED HERE MAY NOT APPEAR SAME IN THE FINAL PROOF. ALTHOUGH EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO CHECK THE CORRECTION OF LAYOUT AND TEXT. IT IS CLIENT RESPONSIBILITY TO VERIFY BEFORE GIVING THE FINAL APPROVAL.