SPR booklet 90x 85

Pantone 375c | Black | white

CUT

FRONT

BOOMPODS®

music . any where . every where

User Manual

SPR sportpod.race

INSIDE FRONT PAGE 1.

Technical details:

Max output power:	10MW (32Ω)—16Ω	Standby Time:	100 hs
Battery capacity:	80mAh 3.7V	Bluetooth version:	4.0 CSR
Music time:	4 hours	frequency response:	10-10000Hz
Talk time:	4 hours	Speaker OD:	10mm 16Ω
Charge time:	1.5 hours	Speaker output S/N:	70 dB
Bluetooth range:	10m (OPEN)	Mic sensitivity:	-42dB+/-3dB

IPX6 — Sweat Resistant — Bluetooth 4.0 — Hands Free — Noise Reduction — Water Resistant — Sweat Resistant — Bluetooth 4.0 — Hands Free — Noise Reduction

www.boompod.com

EN

Introduction:
Thank you for your SPR earphones for the first time, please take a few moments to read through this user manual.

Controls:
ON/OFF: Press and hold (1)
Pairing: Press and hold (1)
Reject call/end call: (1) Press once **hold** for 3 seconds.
Redial last number: press (1) twice quickly.
Pause: (1)
Pause press (1)
Skip forward tracks press (2)
Skip backward tracks (2)
Volume up: press and **hold** (2)
Volume down press and **hold** (2)
Voice command: (1) Press twice (2)
Battery check: double press (2)

Is important for best sound quality that you use the correct ear tip:
To change ear tip: stand, simply peel away & replace with the size that fits best. Recommended: Medium size fine ear tip is secure before placing into your ear.

FLEXFIT SHAPE TO FIT — GET THE BEST SOUND — RACEFIT SIDE

PAGE 2

Bluetooth connection:
Turn on the SPR, wait for voice prompt: **power on > battery maximum*** (if fully charged) > **Pairing**, press & hold (1) until LED (2) is flashing green & blue.
Now find the works SPR in your Bluetooth device menu, select this, & wait to be prompted "connected," you are now connected & ready to play music, & receive calls.
To switch off press & hold (1) until prompted "goodbye", LED will flash green twice.
If you lose power on your Bluetooth device or move out of range your SPR will say "disconnected", once this happens move closer to your Bluetooth device & wait for the SPR to reconnect, if it does not reconnect within 5 minutes the SPR will disconnect to save your battery, to pair back press & hold (1) for 6-10 seconds.
Auto power down will happen if Bluetooth device (phone) hasn't tried to connect after 10 mins.

MIC (1) LED (2) — RECHARGE PORT

Charging:
When SPR prompts **"battery low 30mins remaining"** its time to charge, to check battery level at any time double click (2).
***Battery Maximum =100% Battery Medium = 50%, Battery Low = 15%**
To charge **gently** put silicone protective cover (provided) to reveal the micro charging port, connect provided USB cable here (b) and the other end to PC, laptop or mains USB socket. The LED will be constantly Green whilst charging and when fully charged the light will turn BLUE.

3

General guidelines:
Avoid exposure to high temperature or prolonged exposure to direct sunlight. Avoid contact with liquid.
Do not disassemble.
Do not dropped or hit.
Keep out of reach of children.

Warranty:
This BOOMPODS product is guaranteed against any defects in material or workmanship for one full year from the original purchase providing it has not been disassembled and it has not suffered accidental damage such as a break or exposure to liquid.
The device must be used in accordance with the user manual, the warranty is subject to presentation of the original invoice or receipt from the retailer and does not affect your statutory rights. Do not open the product, warranty will be void if opened. Wear & tear is not covered by the warranty, the service centre will not bear any shipping cost of the returned item.
Please check www.boompods.com for your local service centre.

FCC Statement
This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there are no guarantees that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

4>>

DE

Einführung:
Vielen Dank, dass ich von der ersten Verwendung Ihres SPR Kopfhörers bitte einige Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung zu studieren.

Bedienung:
EIN/AUS: (1) drücken und halten
Pairing: (1) drücken und halten
Anruf abweisen (1) drücken und halten
Letzte Nummer wählen: (1) zweimal kurz drücken
Wiedergabe: (1) drücken
Pause (1) drücken
Pause drücken (1) drücken
Vorhergehen (2) (2) drücken
Lauter (2) drücken und halten
Leiser (2) drücken und halten
SPR (Ticka Dial) (2) zweimal drücken
Akkustandsanzeige (zeigen (2) zweimal drücken

Für eine optimale Klangqualität sollten Sie die richtige Ohrstöpselgröße benutzen.
Zum Ändern der Größe die Stöpsel einfach abziehen und ersetzen. Empfohlen: Die mittelgroßen Ohrenstöpsel sind größeren Stöpsel vorzuziehen, wenn sie sicher in Ihren Ohren sind. Vor dem Einsetzen sicherstellen.

FLEXFIT SHAPE TO FIT — GET THE BEST SOUND — RACEFIT SIDE

PAGE 5

Bluetooth-Verbindung:
Schalten Sie die Anlage hören Power On (Eingeschaltet) > Battery Maximum (Vollständig geladen) > **Pairing**, drücken & halten (1) Taste (1) drücken und halten, blinkt grün & blau.
Wählen Sie nun SPR in deiner Bluetooth-Gerät und warten Sie auf die Anzeige „Connected" (Verbunden). Nun sind die Kopfhörer und Ihr Gerät miteinander verbunden und Sie können Musik hören und Anrufe entgegennehmen.
Zum Ausschalten (1) drücken und halten Sie die Taste bis Sie „Goodbye" (Bis bald) hören und die LED zweimal grün blinkt.
Wenn die Verbindung zwischen Bluetooth-Gerät und Ihrem Gerät verloren wird, versuchen Sie, Ihr Gerät näher zu Ihrem Bluetooth-Gerät. Sollte dies nicht funktionieren, Sie sollten SPR für 5 Minuten ausschalten, Sie können SPR wieder verbinden, Drücken und halten Sie (1) um den Pairing-Modus erneut zu aktivieren.
Automatische Ausschaltung: Wenn SPR 10 Minuten lang nicht verbunden ist, wird das Bluetooth-Gerät (Mobiltelefon) nach 10 Minuten keine Verbindung herstellen.

MIC (1) LED (2) — RECHARGE PORT

Akku aufladen:
Wenn Sie die Anzeige „Battery low 30 mins remaining" (Akku niedrig, noch 30 Min) hören, sollten Sie den Akku aufladen, Sie können jederzeit einen Doppelklick (2) ausführen, um den Akkustand zu überprüfen.
***Vollständig geladen = 100%, Akku halb voll = 50%, Akku niedrig = 15%**
Zum Aufladen die Akku de Silikon Schutzhülle vorsichtig nach oben abziehen, um die Mikro-Ladebuchse freizugeben. Dann eingeliefertes USB-Kabel mit dem Ladeanschluss und dem anderen Ende mit einem Netzstecker oder PC verbinden. Die LED leuchtet dann ständig grün. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED schließlich blau.

4>>

SV

Introduktion:
Innan du använder dina SPR-hörlurar för första gången, ta gärna lite tid att läsa bruksanvisningen.

Kontroller:
Tryck på PÅ/AV och hålll ner (1)
Parkoppling: Tryck och hålll (1)
Ett inkommande samtal, tryck på (1) Tryck och hålll in i fem sekunder.
Ringa upp senaste nummer: tryck två gånger snabbt på (1).
Tryck på (1) för uppspelning
Tryck på (1) för att Pause
Tryck på Pause (1) för att avbryt
Tryck på (2) för att hoppa bakåt
Hålll ner (2) för volym upp
Hålll ner (2) för volym ner
Tryck ner (2) två gånger för röstkontrol (SR)
Tryck ner (2) två gånger för en batteristatus

För bästa ljudkvalitet är det viktigt att du använder rätt storlek på dina öronproppar.
Ta bort den befintliga storlekens ändtäcke genom att dra det rakt av. Det är det enkelt att byta ut det mot en annan storlek vilkens det passar bäst. Rekommenderad: Medium size fine ear tip is secure before placing into your ear.

FLEXFIT SHAPE TO FIT — GET THE BEST SOUND — RACEFIT SIDE

PAGE 8

Bluetooth-anslutning:
Tryck in och hålll ner (1) tills du hör röstmeddelandet: power on (strömpå) > battery maximum* (Fullständigt laddad) Tryck ihållet (en sekunden) > Parning (blinkar), vänta tills du ser och hålll ner (1) tills du ser LED (2) blinkar grön och blå.
Leta upp och hitta SPR i din Bluetooth-enhet menu, vänta tills du ser och hör ett röstmeddelande som säger "Connected", du är nu ansluten och redo för uppspelning av musik och mottagning av samtal.
Att att stänga av: tryck och hålll ner (1) tills du ser och hör röstmeddelandet: Bye-bye, LED lampan blinkar grönt två gånger.
Om du förlorar din anslutning med din Bluetooth-enhet eller om du gjorde det medvetet, vill du att SPR inte "Connected" (kopplas) igen, du kan ta bort din Bluetooth-enhet. Inställ du hans det "Connected". Star detta leds, kan du hålla ett (1) i det dubbla sig ut bande for hovedtelefonene i 6-10 sekunder for at tilslutte dem igen. Hvis du ikke er tilsluttet enhed, Du kan tænd / slukke det i 5 og hvilke den nedre for at genkoble parkoplæringen.

Hovedtelefonene slukke automatisk slukke, hvis din Bluetooth-enhed (telefon) ikke har forsøgt at oprette en forbindelse efter 10 minutter.

MIC (1) LED (2) — RECHARGE PORT

Opladning:
Hår SPR siger, advarsel (prompter) "battery low 30 mins remaining" er det er tid til at oplade batteriet. Du kan bære batteriniveauet inkorporeret ved at trykke to gange på (2).
" Battery Maximum = 100%, Battery Medium = 50%, Battery Low = 15%
Sådan oplades batteriet: Trækk det beskyttende silikonedæksel forsigtigt opad for at afsløre et mikroladestik. Tilslut den medfølgende USB-kabel til ladestikket og den anden ende til en PC, bærbar eller et USB-stikdåse. Under opladningen lyser LED-lampen konstant grønt. Under opladning er den fuldstændig grønt og er blå, hvis batteriet er fuldt opladet, lyser det blå.

9

Allmänna användningar:
Innan du utsätter Ditt SPR-hörlurar för extra temperaturer eller långvarig exponering för direkt solljus. Undvik att kontakt med vätska.
Ej att demontera.
Ej att tappas eller slås.
Hålls utom räckhåll för barn.

Garanti:
Detta BOOMPODS produkt är garanterad mot defekter i material eller hantverkskunnande under ett helt år från ursprungligt köpande om den inte har blivit isärtagen och den inte har lidit av en olycksfallsskada som exempelvis en sprickbildning eller exponering för vätska.
Enheten måste användas i enlighet med bruksanvisningen. Garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter och är beroende av att du kan uppvisa det ursprungliga kvittot eller kvittot som du har köpt produkten av. Du ska inte öppna produkten, garantin upphör att gälla om den har blivit öppnad. Slitage och rivning som uppstår under den tillåtna perioden som garantin gäller täcks inte av garantin. Om du av någon anledning vill returnera produkten som du har köpt av en av de tillverkare som du har köpt produkten av, kommer du att behöva betala för den returnerade artikeln.
Gå in på www.boompods.com för att hitta det lokala servicecenter.

10>>

DK

Indledning:
Du bedes venligst tage brugervejledningen, før du bruger dine SPR hovedtelefoner for første gang.

Betjening:
Tænd/slukket: Tryk på (1) og hold nede
Parret sammen: Tryk på (1)
Afvis opkald: Tryk på (1) i mindst 3 sekunder
Genopkald sidste nummer: Tryk hurtigt to gange på (1)
Afspilning: Tryk på (1)
Pause: Tryk på (1)
Pause tryk på (1) for at stoppe
Spor bagudpil: Tryk på (2)
Skru op for lydstyrke: Tryk på (2) og hold nede
Skru ned for lydstyrke: Tryk på (2) og hold nede
Stemmepassord (SR): Dobbeltslag på (2)
Batteristatus: Dobbeltslag på (2)

For at opnå den optimale lydkvalitet er det vigtigt at du bruger den korrekte øreplugstørrelse.
Det øreplugsæt med det til tanke den passende øreplugstørrelse med det til tanke ønsker. Fjern blot den gamle øreplugstørrelse ved blot at trække den af og erstatte den med en af de andre øreplugstørrelse ønsker at det hvilke passer bedst. Anbefaler det fine ørepluggen er sikker inden du sætter dem i dine ører.

FLEXFIT SHAPE TO FIT — GET THE BEST SOUND — RACEFIT SIDE

PAGE 11

Bluetooth forbindelse:
Tænd på (1) og hold nede, indtil du hører stemme prompter: "Power On > Maksimum Battery" (Fuld ladet opladet) > Parring", eller tryk på (1) og hold nede, indtil lysdioden (2) blinker grønt og blå.
Find og vælg derefter SPR menu på din Bluetooth-enhed og vent på at høre prompter "connected", Du er nu forbundet og kan frit afspille musik og modtage opkald.
For at slukke for den tryk og hold (1) nede, indtil du hører prompter "goodbye", Lysdioden blinker grønt to gange.
Lader du det be from your SPR Bluetooth-enhed eller slukke din Bluetooth-enhed, vil dine SPR siger "disconnected" (afbrudte). Hvis du er for langt fra din Bluetooth-enhed, indtil du hører det "connected". Star dette leds, kan du hånke (2) (1) eller dukke op (2) bande for hovedtelefonene i 6-10 sekunder for at tilslutte dem igen. Hvis du ikke er tilsluttet enhed, Du kan tænd / slukke det i 5 og hvilke den nedre for at genkoble parkoplæringen.

Hovedtelefonene slukke automatisk slukke, hvis din Bluetooth-enhed (telefon) ikke har forsøgt at oprette en forbindelse efter 10 minutter.

MIC (1) LED (2) — RECHARGE PORT

Opladning:
Når dine SPR advarsler prompter "battery low 30 mins remaining" er det er tid til at oplade batteriet. Du kan bære batteriniveauet inkorporeret ved at trykke to gange på (2).
" Battery Maximum = 100%, Battery Medium = 50%, Battery Low = 15%
Sådan oplades batteriet: Trækk det beskyttende silikonedæksel forsigtigt opad for at afsløre et mikroladestik. Tilslut den medfølgende USB-kabel til ladestikket og den anden ende til en PC, bærbar eller et USB-stikdåse. Under opladningen lyser lysdioden konstant GRØN. Når batteriet er fuldt opladet, lyser dioden BLÅ.

13>>

Generelle retningslinjer:
Undgå at udsætte produktet for høje temperaturer eller langvarig eksponering til direkte solys.
Undgå at udsætte produktet for vand.
Undgå at udsætte produktet for stød.
Undgå at udsætte produktet for stærkt lys.
Undgå at udsætte produktet for varme.
Undgå at udsætte produktet for fugtighed.
Undgå at udsætte produktet for ekstremt lave temperaturer.
Undgå at udsætte produktet for ekstremt høje temperaturer.
Undgå at udsætte produktet for ekstremt fugtighed.
Undgå at udsætte produktet for ekstremt tørhed.
Undgå at udsætte produktet for ekstremt kulde.
Undgå at udsætte produktet for ekstremt varme