


YEELIGHT

Lampa na monitor
Yeelight Light Bar
YLODJ-0027

Instrukcja obsługi

Opis produktu

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem i przechowywać ją w odpowiednim stanie.




- Gdy trwa ładowanie produktu, wskaźnik ładowania zmienia kolor na czerwony, a po ukończeniu ładowania wyłącza się.
- Wciśnij i przytrzymaj „**⏻**” przycisk, wskaźnik przycisku i światło zaświecą się (urządzenie może domyślnie zapamiętać jasność i temperaturę barwową, które ustawiono wcześniej). Aby wyłączyć światło, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk ponownie.
- Wciśnij przycisk „**M**” aby przełączyć tryb oświetlenia. Cykliczna kolejność to mieszane światło, ciepłe światło, białe światło i mieszane światło.
- Aby aktywować opóźnienie wyłączenia na 30 sekund, wciśnij i przytrzymaj przycisk „**M**”. Wskaźnik przycisku zacznie wówczas migać. Po upływie 30 sekund światło i wskaźnik przycisku wyłączą się jednocześnie (aby anulować opóźnienie wyłączenia podczas procesu, wciśnij i przytrzymaj przycisk „**M**” ponownie).
- Aby przełączyć jasność światła, wciśnij przycisk „**☀**”. Cykliczna kolejność to 10%, 50% oraz 100%.
- Aby bezstopniowo sterować ściemnianiem, wciśnij i przytrzymaj przycisk „**☀**”. Pozwoli to bowiem dostosować odpowiednią jasność.

Instalacja

01 Instalacja lampy


- Umieść podstawę pośrodku górnej części wyświetlacza i przesunij przesuwany zacisk w dół, aby zamocować ekran wyświetlacza.
- Dostosuj korpus lampy pod poprawnym kątem, obracając go w górę, a także w dół.



Uwagi:

- Ten produkt jest odpowiedni do ekranu monitora o grubości ≤ 22 mm i można go dostosować pod kątem bardzo szerokiego i długiego, a także zakrzywionego ekranu, iMaca itp.
- Produkt można stabilnie zawiesić na monitorach o grubości < 10 mm, lecz podstawa nie jest w stanie utrzymać monitora. Trzpień regulowanego zacisku można dopasować w zakresie 72° . Nie należy za niego zbyt mocno pociągać.
- Kąt regulacji trzpienia obrotowego przesuwanego paska zacisku to 72° , więc nie należy go pociągać zbyt mocno.
- Ten produkt nie nadaje się do notebooków.
- Ilustracje produktów, akcesoriów i interfejsów użytkownika w instrukcji użytkownika to jedynie schematy i służą do celów informacyjnych.

Ze względu na aktualizacje i ulepszenia rzeczywisty wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracjach. Wiążący jest wygląd rzeczywistego produktu.





Użytkowanie

01 Zasilanie

Metoda A: Produkt można ponownie ładować. Po pełnym naładowaniu istnieje możliwość bezpośredniego włączenia światła. Po rozładowaniu potrzebny jest przewód zasilający.

Uwagi:


- Należy korzystać z oryginalnego przewodu zasilającego. Nie należy używać przedłużacza USB ani koncentratora USB, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie lampy.
- Nie należy podłączać korpusu lampy do innych przewodów metalowych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lampy bądź inne zagrożenia.
- Oryginalny przewód zasilania to specjalne akcesorium lampy, które nie jest wyposażone w funkcję szybkiego ładowania ani nie umożliwia przekazywania danych do innych urządzeń.



Metoda B: Podłącz przewód zasilania typu C do interfejsu zasilania, a następnie do źródła zasilania (jak pokazano na rys. 2).

02 Dostosuj kąt.

Jak zaprezentowano na rys. 3, lampę można regulować w zakresie 72° , obracając jej korpus.



Rysunek 3

Podstawowe Parametry

Model: YLODJ-0027 (srebrna szarość)

Moc produktu: 5 W (64 x 0.2 W/moduł LED)

Napięcie znamionowe: DC 5V $\pm$ 1A

Rozmiar korpusu lampy: 450X75X110mm

Temperatura pracy: $25^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$

Wilgotność pracy: $55\% \pm 5\%$ wilgotności względnej

CRI: Ra95

Żywotność: 25 000 godzin

Uwagi

- Powierzchnię produktu należy czyścić miękką, bawełnianą ściereczką, nie używając do tego celu powodującego korozję roztworu.
- Źródło światła nie nadaje się do wymiany. Wraz ze źródłem światła należy wymienić całą lampę.



Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.



Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>