

*La
Bonita*



INSTRUKCJA OBSŁUGI I ZASADY UŻYTKOWANIA

czajnik Madera

czajnik Fresa

Dziękujemy za zakup produktu La Bonita.

ZASADY UŻYTKOWANIA

Zakupione artykuły należy obowiązkowo umyć ręcznie stosując do tego odpowiednie płyny.

- Czajnik należy myć ręcznie nie używając przy tym twardych szczotek, drapaków oraz innych ostrych narzędzi mogących doprowadzić do zarysowania powierzchni.
- Po każdorazowym umyciu czajnika należy opłukać go bieżącą wodą oraz wytrzeć do sucha - zapobiegnie to tworzeniu się plam.
- Nie dopuszczać do wygotowania się zawartości czajnika.
- Dostosować wielkość palnika do średnicy czajnika (zbyt duży palnik może doprowadzić do odbarwień zewnętrznych).
- W zależności od potrzeb należy regularnie odkamieniać wnętrze czajnika stosując do tego odpowiednie środki.

BEZPIECZEŃSTWO

W trakcie długotrwałego gotowania uchwyt czajnika, gwizdek oraz pokrywa nagrzewają się, dlatego należy pamiętać o izolatorach termicznych podczas chwytania.

UWAGA!

Należy regularnie czyścić i wycierać także zewnętrzną stronę czajnika.

Pojemność czajnika określona jest w przybliżeniu.

Czajnik można używać na płytach indukcyjnych, ceramicznych, gazowych, elektrycznych i halogenowych.

Kategorycznie zabrania się mycia czajnika w zmywarce.

WARUNKI GWARANCJI

1. Twinpol Sp. z o.o. z siedzibą w Obrowie, al Lipowa 48 , 87-126, udziela nabywcy czajnika 24 miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad następować będzie poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca zobowiązany jest zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt, powinien zostać dostarczony kompletny.
5. Produkt wolny od wad zostanie wraz z opakowaniem, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w punkcie 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z zasadami użytkowania,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - nie obejmuje zadrapań, rys, wgnieceń, odbarwień oraz innych uszkodzeń mechanicznych powstałych w skutek niewłaściwego użytkowania.
7. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 516 156 678 lub adresem e-mail: ac@e5.pl, w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.