

Instrukcja obsługi Huawei Watch

Wydanie 01
Data 2015-10-08

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej części niniejszego dokumentu nie można powielać ani przesyłać w jakiegokolwiek postaci i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd.

Znaki towarowe i zezwolenia



HUAWEI i inne znaki towarowe Huawei są własnością firmy Huawei Technologies Co. Ltd.

Wszystkie inne znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie stanowią chronioną prawem własność innych podmiotów.

Uwaga

Szczegółowa charakterystyka zakupionych produktów, usług i funkcji znajduje się w umowie zawieranej między firmą Huawei i klientem. Produkty, usługi i funkcje opisywane w tym dokumencie mogą w całości lub w części wykraczać poza zakres dostępny dla nabywcy lub użytkownika. Z wyjątkiem przypadków, w których w umowie wyraźnie zaznaczono inaczej, wszelkie stwierdzenia, informacje i zalecenia w tym dokumencie są podawane bez żadnych gwarancji i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Podczas opracowywania niniejszego dokumentu dołożono wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność treści, ale żadne zawarte w dokumencie oświadczenia, informacje i zalecenia nie stanowią jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych wprost, ani dorozumianych.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Adres: Huawei Industrial Base
Bantian, Longgang
Shenzhen 518129
Chińska Republika Ludowa

Witryna: <http://www.huawei.com>

E-mail: support@huawei.com



Spis treści


1 Informacje o produkcie	1
1.1 Podsumowanie	1
2 Ładowanie	3
2.1 Ładowanie zegarka	3
2.2 Czas ładowania	4
3 Łączenie i wiązanie	5
3.1 Wiązanie HUAWEI WATCH z telefonem	5
3.2 Wymagania systemowe wobec telefonu	6
3.3 Wi-Fi.....	6
4 Podstawowa obsługa	7
4.1 Typowe gesty	7
4.2 Ikony	8
4.3 Sprawdzanie baterii	8
4.4 Regulacja jasności ekranu.....	8
4.5 Włączanie ekranu.....	8
4.6 Tryb kinowy (Theater mode).....	9
4.7 Gesty nadgarstka.....	9
4.8 Wyłączanie zegarka	9
5 Powiadomienia	10
5.1 Odbieranie i odrzucanie połączeń przychodzących	10
5.2 Powiadomienia	10
5.3 Plan dnia	10
5.4 Alarm	11
6 Ok Google™	12
6.1 Obsługa głosowa.....	12
6.2 Polecenia ogólne.....	13
7 Monitorowanie ćwiczeń fizycznych	14
7.1 Rodzaje ćwiczeń	14
7.2 Statystyka dzienna	14
7.3 Statystyka fitness	15




8 Monitorowanie zdrowia	16
8.1 Monitorowanie pulsu	16
8.2 Czynniki wpływające na pomiar pulsu	16
9 Aplikacje	17
9.1 Pobieranie aplikacji	17
9.2 Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji	17
10 Aktualizacja i przywracanie ustawień fabrycznych	18
10.1 Aktualizacja bezprzewodowa	18
10.2 Ustawienia fabryczne.....	18
11 Więcej informacji	19
11.1 Tarcze zegarka	19
11.2 Odtwarzanie muzyki.....	19
11.3 Funkcja nagrywania.....	20
11.4 Regulacja i wymiana paska.....	20
11.5 Korzystanie z paska ze stalowej siatki.....	21
11.6 Dostępne paski.....	22
11.7 Wodoodporność	22
11.8 Pomoc	22
12 Pytania i odpowiedzi.....	23
12.1 Dlaczego zegarek nie odnawia automatycznie połączenia Bluetooth z telefonem, gdy tylko znajdzie się znowu w zasięgu?	23
12.2 Dlaczego bateria zegarka nie ładuje się?	23
12.3 Dlaczego bateria wyczerpuje się tak szybko?.....	23
12.4 Co należy zrobić, jeśli poziom baterii jest zbyt niski i nie da się włączyć zegarka?	24
12.5 Dlaczego nie odbieram powiadomień, gdy telefon jest zablokowany?	24
12.6 Dlaczego przy korzystaniu z mikrofonu wbudowanego w zegarek nagranie jest bardzo ciche i zaszumione?	24
13 Prawa autorskie	25

1 Informacje o produkcie

1.1 Podsumowanie



- 1**  **Włącznik**
Przytrzymaj wciśnięty włącznik, aż zegarek zostanie uruchomiony

- 2**  **Mikrofon**
- 3**  **Gniazdo ładowania**
- 4**  **Czujnik tętna**


HUAWEI WATCH to zegarek inteligentny, który rejestruje dane na temat stanu zdrowia, kondycji i fitness, umożliwia obsługę głosową oraz powiadomienia o połączeniach i wiadomościach. Zegarek został stworzony z myślą o ludziach interesu, fanach nowości technicznych oraz osobach, którym zależy na monitorowaniu stanu zdrowia i kondycji bez rezygnacji z dobrego stylu.

Zegarek HUAWEI WATCH jest zbudowany z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia. W razie wystąpienia reakcji uczuleniowej należy jak najszybciej zwrócić się do lekarza.


2 Ładowanie

2.1 Ładowanie zegarka

1. Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego.
2. Umieść HUAWEI WATCH w podstawce ładującej, dokładnie wyrównując styki na odwrocie zegarka z tymi w podstawce.
3. Po pełnym naładowaniu baterii zdejmij zegarek z podstawki ładującej.




UWAGA

- **Gniazdo ładowania powinno być zawsze suche, należy dokładnie ocierać z niego wilgoć i pot.**
- Zalecana temperatura otoczenia przy ładowaniu powinna mieścić się w zakresie od 0 do 35°C.
- Ikona błyskawicy  wskazuje, że zegarek został pomyślnie podłączony do źródła zasilania. Jeśli zegarek jest wyłączony, po podłączeniu do źródła zasilania zostanie włączony automatycznie.

2.2 Czas ładowania

Pełne naładowanie zegarka HUAWEI WATCH może zająć około 75 minut.


Ikona baterii  na ekranie zegarka wskazuje obecny stopień naładowania. Po naładowaniu ikona baterii będzie całkowicie wypełniona.

UWAGA

Zegarek przejdzie w tryb oszczędzania energii (wyłączenie ekranu), gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 5%.

3 Łączenie i wiązanie

3.1 Wiązanie HUAWEI WATCH z telefonem



1. Przed skonfigurowaniem zegarka należy pobrać aplikację Android Wear™ ze sklepu Google Play™ lub Apple App Store i zainstaluj ją w telefonie.
2. Przytrzymaj wciśnięty włącznik, aby włączyć zegarek i wybierz język.
3. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie, uruchom aplikację Android Wear i powiąż telefon z zegarkiem HUAWEI WATCH zgodnie z instrukcjami na ekranie.
4. Pozwoli to zsynchronizować ustawienia, datę i godzinę oraz inne dane między telefonem i HUAWEI WATCH. Po zakończeniu można przystąpić do korzystania z zegarka.
5. Kiedy synchronizacja będzie zakończona, wykonaj gesty przedstawione na ekranie, aby zapoznać się z podstawowymi gestami i funkcjami.

UWAGA

- W smartfonie z systemem Android należy zainstalować aplikację Android Wear, usługi Google Play, wyszukiwanie Google oraz aplikację Google Play™.
- Przy wiązaniu zegarka z telefonem konieczne jest użycie aplikacji Android Wear. Nie należy używać interfejsu Bluetooth w telefonie.

- Jeśli wiązanie telefonu z zegarkiem się nie uda, korzystanie z zegarka nie będzie możliwe. Należy wtedy zresetować zegarek, wykonać restart telefonu oraz włączyć i wyłączyć funkcję Bluetooth w telefonie. Następnie należy ponowić próbę wiązania.

3.2 Wymagania systemowe wobec telefonu

- Wymagany telefon z systemem Android™ 4.3 lub nowszym albo iOS™ 8.2 lub nowszym. Zgodność konkretnych modeli telefonów można sprawdzić na stronie g.co/WearCheck.
- Zakres obsługiwanych funkcji może się różnić w systemach Android i iOS.
- HUAWEI WATCH można powiązać tylko z jednym telefonem jednocześnie. Aby móc powiązać zegarek z innym telefonem, trzeba będzie najpierw przywrócić w zegarku ustawienia fabryczne.

3.3 Wi-Fi

HUAWEI WATCH może się komunikować z sieciami Wi-Fi tylko po wyłączeniu komunikacji Bluetooth. Włączenie Wi-Fi skraca czas pracy zegarka na baterii.

Aby połączyć HUAWEI WATCH z nową siecią Wi-Fi:

Przesuń palec w lewo po ekranie zegarka, przejdź na ekran **Ustawienia > Ustawienia Wi-Fi (Settings > Wi-Fi settings)**, dotknij pozycji **Dodaj sieć > Otwórz w telefonie (Add network > Open on phone)** i wpisz hasło Wi-Fi w telefonie.

UWAGA

Nawiązując połączenie z nową siecią Wi-Fi pamiętaj, by zegarek zachował połączenie Bluetooth z telefonem.

4 Podstawowa obsługa

4.1 Typowe gesty








Zegarek HUAWEI WATCH odczytuje gesty dotknięcia, przytrzymania palcem oraz przesunięcia palca po ekranie.

Table 4-1

Przesunięcie w górę	Informacje o karcie.
Przesunięcie w dół	Szybkie ustawienia. Ukrycie karty.
Przesunięcie w lewo	Menu karty.
Przesunięcie w prawo	Usunięcie karty, wyjście z menu karty lub powrót do ekranu głównego.


4.2 Ikony

Table 4-2

	Ładowanie baterii.
	Zegarek nie ma połączenia z telefonem ani z tabletem.
	Zegarek nie jest wyciszony.
	Zegarek jest wyciszony.
	Włączono tryb lotniczy.

4.3 Sprawdzanie baterii

Przesuń palec w dół na ekranie głównym, aby przejść do menu **Szybkie ustawienia (Quick Settings)**. Pozostała moc baterii zostanie wyświetlona jako wartość procentowa.

Dotknij pozycji  w aplikacji Android Wear, aby wyświetlić wszystkie ustawienia, następnie wybierz HUAWEI WATCH na liście **USTAWIENIA URZĄDZENIA**. Dotknij pozycji **Bateria zegarka**, aby wyświetlić pozostały poziom baterii i szczegółową statystykę jej użycia.

4.4 Regulacja jasności ekranu


Jasność ekranu można regulować dowolną z poniższych metod:

Aby tymczasowo zwiększyć jasność ekranu: Naciśnij włącznik trzykrotnie raz za razem, aby rozjaśnić ekran na 5 s. Ta funkcja jest użyteczna, gdy ekran jest nieczytelny, na przykład przy jasnym słońcu.

Aby wyregulować jasność ekranu: Przesuń palec w lewo na ekranie głównym, wybierz polecenie **Ustawienia > Zmień jasność (Settings > Adjust brightness)** i przesuń palec w górę lub w dół, by dobrać jasność (pięć poziomów do wyboru).

4.5 Włączanie ekranu

Ekran można włączyć za pomocą gestów nadgarstka, na przykład przechylając lub unosząc nadgarstek.

Dotknij pozycji  w aplikacji Android Wear, aby wyświetlić menu ustawień, wybierz HUAWEI WATCH na liście **USTAWIENIA URZĄDZENIA** i włącz opcję **Przechył, by włączyć ekran**.

UWAGA

Jeśli włączony jest tryb kinowy, ekran można włączyć tylko naciskając włącznik.

4.6 Tryb kinowy (Theater mode)

Tryb kinowy można włączyć w kinie lub w teatrze, aby uniknąć przeszkadzania innym widzom. Ekran zegarka pozostanie wyłączony nawet przy wykonywaniu gestów budzących (unoszenie lub przechyłanie nadgarstka), przy dotykaniu ekranu i przy pojawianiu się powiadomień i połączeń.

UWAGA

Tryb kinowy różni się od trybu oszczędzania energii. W trybie kinowym nie będzie można wyświetlać godziny, powiadomień ani połączeń przychodzących. Dlatego należy ten tryb włączać tylko w razie konieczności.

4.7 Gesty nadgarstka

Przesuń palec w lewo na ekranie głównym, wybierz pozycję **Ustawienia (Settings)** i włącz opcję **Gesty nadgarstka (Wrist Gestures na ON)**. Po odebraniu powiadomień można przechylić nadgarstek, aby przewinąć ich listę.

4.8 Wyłączanie zegarka

- Przesuń palec w lewo na ekranie głównym i wybierz pozycję **Ustawienia > Wyłącz (Settings > Power off)**.
- Przytrzymaj przycisk włącznika i wybierz pozycję **Ustawienia > Wyłącz (Settings > Power off)**.

5 Powiadomienia

5.1 Odbieranie i odrzucanie połączeń przychodzących

Aby odebrać połączenie:

Na ekranie rozmowy przychodzącej przeciągnij zielony suwak w lewo, aby odebrać połączenie, po czym podnieś powiązany z zegarkiem telefon do ucha.

Aby odrzucić połączenie:

Na ekranie rozmowy przychodzącej przeciągnij czerwony suwak w prawo, aby odrzucić połączenie.

5.2 Powiadomienia

Zegarek HUAWEI WATCH wibruje przy powiadomieniu.

Aby przeczytać powiadomienie, wystarczy unieść nadgarstek.

Aby zegarek odbierał powiadomienia z telefonu:

Powiadomienia z telefonu są domyślnie wysyłane na zegarek.

Aby zablokować powiadomienia z aplikacji:

Metoda 1: przejdź do ekranu ustawień w aplikacji Android Wear i dodaj aplikację, którą chcesz zablokować, do listy **Blokuj powiadomienia z aplikacji**.

Metoda 2: przesunij palec w prawo na powiadomieniu i dotknij pozycji **Blokuj aplikację (Block app)**, aby nie otrzymywać więcej powiadomień z tej aplikacji.

Aby odblokować powiadomienia z aplikacji:

Przejdź do ekranu ustawień w aplikacji Android Wear i na liście **Blokuj powiadomienia z aplikacji** usuń aplikacje, które chcesz odblokować.

5.3 Plan dnia


Otwórz aplikację kalendarza w telefonie, utwórz zdarzenie i określ jego porę. Zegarek wygeneruje przypomnienie o ustalonej porze.

5.4 Alarm

1. Przesuń palec w lewo na ekranie głównym i wybierz pozycję **Ustawienia > Alarm (Settings > Alarm)**.
2. Przesuń listę w dół lub w górę, by nastawić porę alarmu.
3. Przesuń palec w lewo, aby włączyć alarm.

6 Ok Google™

6.1 Obsługa głosowa



Zegarek może być obsługiwany głosowo przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

- Powiedz „OK Google” przy wyświetlonym ekranie głównym. Na białym ekranie pojawi się czerwona litera „g”. Zegarek zostaje przełączony w tryb rozpoznawania mowy.
- Kiedy na ekranie **Ok Google** pojawi się napis **Mów teraz (Speak now)**, można sterować zegarkiem, wypowiadając polecenia głosowe.

UWAGA

- Stałe utrzymuj połączenie zegarka HUAWEI WATCH z telefonem przy aktywnym połączeniu z Internetem.
- Niektóre języki mogą nie być obsługiwane.

6.2 Polecenia ogólne

Komendy głosowe Google dzielą się na następujące kategorie:

- Polecenia ogólne
- Notatki i przypomnienia
- Data i godzina
- Komunikacja
- Pogoda
- Mapy i nawigacja
- Sport
- Połączenia lotnicze

Polecane przykłady komend głosowych:

- Gdzie jest restauracja.
- Zadzwoń Tomek.
- Przypomnij mi Ważne spotkanie.
- Nawigacja Dom.

7 Monitorowanie ćwiczeń fizycznych

7.1 Rodzaje ćwiczeń




Zegarek przez cały dzień monitoruje szereg typów aktywności ruchowej (chodzenie, bieganie i wspinanie się na schody i wzniesienia naturalne). Codziennie zlicza też kroki, spalone kalorie oraz podniesienia się do pozycji stojącej.

7.2 Statystyka dzienna


Aby określić cele ćwiczeń:

Przesuń palec w lewo na ekranie głównym i wybierz pozycję **Statystyka dzienna (Daily**

tracking) . Przy pierwszym użyciu tej funkcji przesuń palec w lewo po ekranie i podaj swój wzrost i wagę. Określ normę ćwiczeń w polu **Dzienny cel (Daily goal)**.

Aby przejrzeć dane na temat ćwiczeń:


Przesuń palec w lewo na ekranie głównym i wybierz pozycję **Statystyka dzienna (Daily**

tracking) . Przesuń palec w lewo na ekranie, aby przejrzeć statystykę na temat marszu, biegania i wspinaczki, na przykład wykonanych kroków, spalonych kalorii i czasu aktywności.



UWAGA

- Podaj swój prawdziwy wzrost i wagę, aby umożliwić dokładne obliczanie kalorii spalonych podczas ćwiczeń.
- Po określeniu ustawień zegarek będzie automatycznie rejestrować dane, jeśli tylko będzie na nadgarstku.

7.3 Statystyka fitness

1. Przesuń palec w lewo na ekranie głównym, wybierz pozycje **Statystyka fitness (Fitness tracking)**  i dotknij pozycji **Start > Czas** lub **Start > Kalorie (Start > Time lub Start > Calories)**.
2. Przesuń palec w górę lub w dół na ekranie, aby określić cel i dotknij pozycji **Start**, aby rozpocząć ćwiczenia.


UWAGA

- Dotknij pozycji , aby przerwać sesję.
- Dotknij pozycji , aby przejrzeć zarejestrowane dane.

8 Monitorowanie zdrowia


8.1 Monitorowanie pulsu

HUAWEI WATCH jest wyposażony w najnowocześniejszy pulsometr, który analizuje pracę serca na podstawie pomiaru tętna w nadgarstku.

Przesuń palec w lewo na ekranie głównym i dotknij pozycji **Puls (Heart rate)** , aby wyświetlić odczyt pulsu.

UWAGA

- Pomiar pulsu należy wykonywać po chwili odpoczynku. Wyniki nie spełniają kryteriów fachowej diagnostyki medycznej.
- Pasek nie powinien być zbyt luźny ani zbyt ciasno zapięty, gdyż wpłynie to na odczyt.
- Aby zapewnić większą dokładność pomiarów tętna, zegarek powinien być prawidłowo założony, jak na przedstawionej ilustracji.



8.2 Czynniki wpływające na pomiar pulsu

Jeśli zegarek nie jest w stanie odczytać pulsu albo w kolejnych odczytach wyświetla wyniki znacznie odbiegające od siebie, należy postępować według poniższych wskazówek:

- Pamiętaj o zdjęciu przezroczystej folii ochronnej na spodzie zegarka.
- Spód zegarka powinien być czysty i suchy i nie powinien być niczym oddzielony od skóry nadgarstka.
- Sprawdź, czy zegarek został założony prawidłowo. Zegarek powinien wygodnie spoczywać na nadgarstku. Nie powinien być zapięty zbyt luźno ani zbyt ciasno.
- Utrzymuj nadgarstek nieruchomo i nie potrząśnij nim w trakcie pomiaru.
- Jeśli mimo wielu podejść nie udaje się odczytać pulsu, wyłącz i włącz zegarek i spróbuj jeszcze raz. Jeśli odczyt pulsu nadal okazuje się niemożliwy, zwróć się po pomoc do serwisu Huawei.

9 Aplikacje

9.1 Pobieranie aplikacji

HUAWEI WATCH obsługuje wiele popularnych aplikacji, jak Facebook, Twitter i WeChat. W aplikacji Android Wear dotknij pozycji **Przeglądaj aplikacje** i skorzystaj z witryny Google Play™ do pobrania aplikacji.

9.2 Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Aby zainstalować aplikację:

W aplikacji Android Wear dotknij pozycji **Przeglądaj aplikacje** i skorzystaj z witryny Google Play™ do pobrania aplikacji. Jeśli aplikacja jest zgodna z usługą Android Wear, jej ikona pojawi się na pierwszym ekranie, gdy przesuniesz palec w lewo na ekranie głównym zegarka.

Aby odinstalować aplikację:

Odinstaluj ją w telefonie.

10 Aktualizacja i przywracanie ustawień fabrycznych

10.1 Aktualizacja bezprzewodowa

Jeśli pojawi się nowa wersja oprogramowania, w zegarku pojawi się automatycznie powiadomienie. Należy wtedy wykonać instrukcje na ekranie, aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję.

UWAGA

Nie ma możliwości samodzielnego wyszukiwania nowszych wersji.

10.2 Ustawienia fabryczne

Przesuń palec w lewo na ekranie głównym i wybierz pozycje **Ustawienia > Ustawienia fabryczne (Settings > Factory reset)**.

Przywrócenie ustawień fabrycznych wiąże się z usunięciem wszystkich danych z pamięci zegarka. Trzeba będzie też ponownie powiązać zegarek z telefonem.

11 Więcej informacji

11.1 Tarcze zegarka

Aby zmienić tarczę:

Metoda 1: na ekranie głównym zegarka przytrzymaj palec na tarczy, aby przejść do menu. Przesuwaj listę tarcz w lewo i w prawo i dotknij wybranego wzoru, aby go zastosować.

Metoda 2: przesun palec w lewo na ekranie głównym, wybierz pozycję **Ustawienia > Zmień tarczę zegarka (Settings > Change Watch Face)** i przesuwaj listę wzorów tarcz w lewo i w prawo. Dotknij wybranego wzoru, aby go zastosować.

Metoda 3: na ekranie głównym aplikacji Android Wear wybierz pozycję **Tarcze zegara** i pozycję **Więcej**, aby wyświetlić więcej wzorów. Dotknij wybranego wzoru, aby go zastosować.

Aby pobrać dodatkowe wzory tarczy zegara:

Odwiedź Google Play™.

11.2 Odtwarzanie muzyki

Aby odtwarzać muzykę w telefonie:

Kiedy zegarek jest powiązany z telefonem przez Bluetooth, za pomocą zegarka można sterować odtwarzaniem muzyki w telefonie, na przykład pomijać utwory lub regulować głośność.

Aby odtwarzać muzykę lokalnie:

Muzykę można odtwarzać przez słuchawki Bluetooth podłączone do zegarka. Dzięki temu nie trzeba nosić przy sobie telefonu podczas spaceru, joggingu lub ćwiczeń. Poniżej opisano, jak zsynchronizować muzykę z zegarkiem i odtwarzać ją na słuchawkach Bluetooth:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację Muzyka Google w telefonie lub tablecie z systemem Android.
2. Kup parę utworów w Google Play™.
3. Wybierz opcję **Pobierz do Android Wear** i zaczekaj na pobranie muzyki i przesłanie jej na zegarek.
4. Na ekranie ustawień zegarka wyszukaj słuchawki Bluetooth i powiąż je z zegarkiem.

5. Na ekranie zegarka dotknij pozycji **Odtwarzacz muzyczny** i wybierz opcję **Odtwarzaj w Wear (Play on Wear)**, aby rozpocząć odtwarzanie.

11.3 Funkcja nagrywania

Kiedy zegarek jest już powiązany z telefonem, pobierz i zainstaluj aplikację nagrywającą z Google Play™ (na przykład rejestrator audio).

Po zainstalowaniu aplikacji w telefonie zostanie zsynchronizowana z zegarkiem. Przesuń palec w lewo na ekranie głównym zegarka i dotknij aplikacji nagrywającej, aby rozpocząć nagrywanie.

Po skończeniu nagrania można odsłuchać w telefonie. (Odtwarzanie nagrań w zegarku jest w chwili obecnej nieobsługiwane).

11.4 Regulacja i wymiana paska

Aby wyregulować pasek zegarka HUAWEI WATCH:

- **Pasek ze stalowej siatki:** wyreguluj pasek odpowiednio do obwodu nadgarstka.
- **Pasek skórzany:** wyreguluj pasek odpowiednio do obwodu nadgarstka. Jeśli istniejących otworów jest za mało, zabierz zegarek do najbliższego zakładu zegarmistrzowskiego, aby wykonać dodatkowe otwory w pasku.
- **Pasek ze stalowych segmentów:** do regulacji długości paska potrzebne jest specjalne narzędzie. Zabierz zegarek do najbliższego zakładu zegarmistrzowskiego, aby zamówić regulację paska lub zamów odpowiednie narzędzie w dowolnym punkcie sprzedaży i wykonaj regulację samodzielnie.


Aby wymienić pasek zegarka HUAWEI WATCH:

Pasek można wymienić w sposób przedstawiony na poniższych rysunkach.

- **Pasek z siatki stalowej lub segmentów stalowych:**




- **Pasek skórzany:**




11.5 Korzystanie z paska ze stalowej siatki

1. Przytrzymuj pasek poziomo, wsuwając go w zapinkę.



2. Upewnij się, że metalowa wystająca część na zapince pozostaje w regulowanym obszarze oznaczonym na pasku.



NOTE

- Nie próbuj zamocować zapinki poza regulowanym obszarem. Może to wywołać nieodwracalne uszkodzenie paska.
- Jeśli zapięcie paska wymaga użycia siły, wyreguluj pasek dokładniej i spróbuj ponownie.

11.6 Dostępne paski

Huawei oferuje wybór pięknych pasków, które można wymieniać odpowiednio do różnych okazji. Paski są wykonane ze stali nierdzewnej i oryginalnej włoskiej skóry i przeszły wnikliwe testy dermatologiczne pod kątem nieszkodliwości i komfortu noszenia.

Nazwa paska	Kolor	Rozmiar
Pasek ze stalowej siatki	Srebrny	120 mm do 210 mm
Pasek ze stalowych segmentów	Srebrny, czarny i złoty	120 mm do 210 mm
Pasek skórzany	Czarny i brązowy	145 mm do 200 mm

11.7 Wodoodporność


HUAWEI WATCH spełnia normę wodoszczelności i pyłoszczelności IP67. Oznacza to, że może być noszony podczas mycia rąk, gotowania, mycia samochodu lub podczas deszczu. Jednak **ten zegarek nie jest przeznaczony do pływania, nurkowania ani do długotrwałego zanurzenia w wodzie.**

11.8 Pomoc

Więcej informacji zawiera ekran **Android Wear** >  > **Pomoc i opinie** w telefonie.

12 Pytania i odpowiedzi

12.1 Dlaczego zegarek nie odnawia automatycznie połączenia Bluetooth z telefonem, gdy tylko znajdzie się znowu w zasięgu?

Jeśli zegarek wyświetla ikonę , oznacza to, że połączenie Bluetooth z telefonem zostało zerwane.

Telefon będzie próbował odnowić połączenie z zegarkiem. Połączenie powinno zostać odnowione w ciągu 5 minut.

Jeśli po upływie 5 minut połączenia nie udaje się odnowić, wyłącz i włącz funkcję Bluetooth w Android Wear i ponownie spróbuj odnowić połączenie.

12.2 Dlaczego bateria zegarka nie ładuje się?

Jeśli zegarek się nie ładuje, wykonaj poniższe czynności:

- Upewnij się, że metalowe styki do ładowania z tyłu zegarka są dobrze wyrównane ze stykami w podstawce ładującej.
- Upewnij się, że styki nie są pokryte brudem lub rdzą.
- Upewnij się, że styki w podstawce ładującej nie zostały uszkodzone.

UWAGA

Jeśli stwierdzisz którekolwiek z powyższych problemów i nie dasz rady ich poprawić samodzielnie, udaj się z zegarkiem do najbliższego punktu serwisowego Huawei.

12.3 Dlaczego bateria wyczerpuje się tak szybko?

- Sprawdź, czy telefon ma połączenie z Internetem i czy masz dostęp do usługi Google Play™.
- Sprawdź, czy zegarek jest powiązany z innym telefonem. Przesuń palec w lewo na ekranie głównym, wybierz pozycję **Ustawienia > Urządzenia Bluetooth (Settings > Bluetooth devices)** i sprawdź historię połączeń Bluetooth.

- Sprawdź, czy w zegarku włączona jest funkcja Wi-Fi. Przesuń palec w lewo na ekranie głównym zegarka i wybierz pozycję **Ustawienia > Ustawienia Wi-Fi > Wi-Fi (Settings > Wi-Fi settings > Wi-Fi)**. Jeśli wybrana jest opcja **Automatycznie (Automatic)**, łączność Wi-Fi jest włączona. Połącz się z tą samą siecią Wi-Fi co telefon i sprawdź, czy masz dostęp do Google Play™.
- Pamiętaj, by przy wiązaniu zegarka z telefonem korzystać z aplikacji Google Android Wear. Korzystanie z innych aplikacji do wiązania urządzeń może uniemożliwić prawidłowe działanie usług Google.
- Sprawdź, czy z zegarkiem są synchronizowane aplikacje z telefonu zużywające dużo energii. Odinstaluj te aplikacje i sprawdź, czy bateria zegarka będzie wtedy działać dłużej.
- Sprawdź, czy z zegarkiem są synchronizowane aplikacje z telefonu, które zostały niedawno zainstalowane. Odinstaluj te aplikacje i sprawdź, czy bateria zegarka będzie wtedy działać dłużej.

12.4 Co należy zrobić, jeśli poziom baterii jest zbyt niski i nie da się włączyć zegarka?

Jeśli nie udaje się włączyć zegarka z powodu zbyt niskiego poziomu baterii lub gdy na ekranie widać ikonę ładowania, a zegarek się silnie rozgrzewa i nie można go włączyć, należy postępować według poniższej instrukcji:

- Upewnij się, że metalowe styki do ładowania z tyłu zegarka i styki w podstawce ładującej nie są uszkodzone.
- Upewnij się, że żadne przedmioty nie zawadzają w zetknięciu się styków zegarka i podstawki oraz że styki nie skorodowały. Sprawdź, czy styki w podstawce nie są wygięte i że prawidłowo stykają się z tymi w zegarku.

12.5 Dlaczego nie odbieram powiadomień, gdy telefon jest zablokowany?

Jeśli używasz smartfona Huawei, sprawdź, czy zegarek jest powiązany z telefonem przez Bluetooth oraz że Android Wear figuruje na liście **Aplikacje chronione**. Jeśli nie, przejdź na ekran **Ustawienia > Aplikacje chronione** i wybierz aplikację Android Wear. Od tej pory powiadomienia będą przesyłane na zegarek nawet gdy telefon jest zablokowany.

12.6 Dlaczego przy korzystaniu z mikrofonu wbudowanego w zegarek nagranie jest bardzo ciche i zaszumione?

Sprawdź, czy mikrofon nie jest niczym przesłonięty. Jeśli tak, usuń przeszkadzający przedmiot i spróbuj ponownie.

13 Prawa autorskie

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Android Wear, Android, Google Play i Google są znakami towarowymi Google Inc.

App Store jest znakiem usługi Apple Inc.

IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Cisco w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w innych krajach, używanym na licencji.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń gwarancyjnych.