

THOMSON

Active DVB-T indoor antenna

Antenne intérieure active TNT

Aktive DVB-T Zimmerantenne




Operating Instruction
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung


-
-  Operating Instruction
 -  Mode d'emploi
 -  Bedienungsanleitung
 -  Instrucciones de uso
 -  Istruzioni per l'uso
 -  Manual de instruções
 -  Руководство по эксплуатации
 -  Gebruiksaanwijzing
 -  Instrukcja obsługi
 -  Használati útmutató
 -  Οδηγίες χρήσης
 -  Návod k použití
 -  Návod na použitie
 -  Kullanma kılavuzu
 -  Bruksanvisning
 -  Pistokelaturi
 -  Manual de utilizare

**Power supply/assembly – Alimentation/Montage – Stromversorgung/Montage –
Alimentación de corriente/Montaje – Alimentazione elettrica/montaggio –
Alimentação/Montagem – Питание. Монтаж – Stroomvoorziening/montage –
Zasilanie/montaż – Tápáram-ellátás/Szerelés –
Ηλεκτρική τροφοδοσία/συναρμολόγηση – Napájení/installace – Napájanie/inštalácia –
Güç beslemesi/Montaj – Strömförserjning/montering – Virtalähde/asennus –
Alimentare cu curent/montaj**

A



B



Technical data / Caractéristiques techniques / Technische Daten / Datos técnicos / Dati tecnici / Dados Técnicos / Технические характеристики / technische gegevens / Dane techniczne / Műszaki adatok / Τεχνικά στοιχεία / technická data / Technické dáta / Teknik Veriler / Tekniska data / Tekniset tiedot / Date tehnice

Frequency Range / Plage de fréquence / Frequenzbereich / Rango de frecuencia / Gamma di frequenza / Gama de freqüências / Диапазон частот / frequentiebereik / Zakres częstotliwości / Frekvencia-sávszélesség / Περιοχή συχνοτήτων / kmitočtový rozsah / Kmitočtový rozsah / Frekans aralığı / Frekvensområde / Taajuusalue / Domeniu de frecvențe	30–950 MHz
Amp. Gain / Amplification / Verstärkung / Amplificación / Amplificazione / Amplificação / Коэффициент усиления / versterking / Wzmocnienie / Erősítési tényező / Ενίσχυση / zesílení / Zosilnenie / Güçlendirme / Förstärkning / Vahvistus / Amplificare	42 dB
RF Output Impedance / Impédance de sortie / Ausgangs-Impedanz / Impedancia de salida / Impedenza di uscita / Impedânciam de saída / Выходное сопротивление / uitgangsimpedantie / Impedância na wyjściu / Kimeneti impedancia / Εμπέδηση εξόδου / výstupní impedance / Výstupná impedancia / Çıkış impedansı / Utgångsimpedans / Lähtöimpedanssi / Impedanță de ieșire	75 Ohm

Operating Instruction

DVB-T Antenna

A Powering the antenna with the power adaptor

1. Connect the coaxial cable that is attached to the antenna with the set-top box (or to the digital television).
2. Connect the power supply unit to the antenna's DC input and plug the power supply unit (not included) into a socket.
3. Check the signal quality. If you can not get a good signal reception, please try to put the antenna at different position and try different angle.

B Powering the antenna with the Set-Top-Box

1. Take the coaxial cable that attached on the antenna, and connect it to the antenna input connector of your Set Top Box (or Digital TV).
2. Please make sure the antenna powering function of your Set Top Box (or Digital TV) is activated.
3. Check the signal quality. If you can not get a good signal reception, please try to put the antenna at different position and try different angle.

Notice

For the best reception, please check the following conditions.

1. Keep the antenna away from the sources of interference: keep the antenna away from those big power consumption devices such as air conditioner, elevator, hair dryer and microwave oven...etc.
2. Installed as high as possible: In the case of digital terrestrial reception, if there is any interruption between antenna and transmission tower, it will cause the signal loss. Avoid any interruption, the reception will be better.
3. Place the antenna near windows when using the antenna in indoor environment. If the screen or film of windows is made of metal material, it will become as a signal shielding. Place the antenna away from those metal material window screen or window film.

Trouble shooting

1. If you cannot get the digital programs as you expect. Please check the following conditions:
 - a. Check the connection. Make sure all the connection is correct.
 - b. Check the antenna powering (coaxial cable powering) function of your STB. ANT1711 is an active antenna so you will need to enable the antenna powering function. (Please check the operational manual of the STB or TV.)
 - c. If you place the ANT1711 antenna on the TV panel, please try to move the antenna away from the TV panel. Some panel may reduce the signal reception of the antenna.
2. Adjust the direction and position of antenna to find the best reception angle.

Safety instructions

The device is not protected against drops or splashes of water. To avoid damaging the device and to prevent injuries due to short circuits, do not let the product come into contact with rain, moisture or other liquids. Connect the device only to an electrical socket that has been approved for the device. The mains socket must always be easily accessible. Never use or open a defective device. Repair work may only be conducted by an authorised specialist. As with all electronic devices, keep the device out of the reach of children.

Mode d'emploi

Antenne DVB-T

A Mise sous tension de l'antenne à l'aide de l'adaptateur secteur

1. Raccordez le câble coaxial de l'antenne au décodeur (ou au téléviseur numérique).
2. Raccordez le bloc secteur à l'entrée CC de l'antenne et branchez ce premier (non fourni) à une prise.
3. Contrôlez la qualité du signal. En cas de mauvaise réception du signal, tentez de changer la position ou l'angle de l'antenne.

B Mise sous tension de l'antenne avec le décodeur numérique (set-top-box)

1. Branchez le câble coaxial de l'antenne au connecteur d'entrée de votre décodeur numérique (set-top-box ou TV numérique).
2. Veuillez contrôler que l'alimentation électrique d'antenne de votre décodeur numérique (set-top-box ou TV numérique) est activée.
3. Contrôlez la qualité du signal. En cas de mauvaise réception du signal, tentez de changer la position ou l'angle de l'antenne.

Remarque

Contrôlez les points suivants afin de garantir la meilleure réception possible :

1. Placez l'antenne hors de portée de sources d'interférences : éloignez-la d'appareils à forte consommation de courant tels que climatiseurs, ascenseurs, séche-cheveux, fours à micro-ondes, etc.
2. Installation le plus haut possible : en cas de réception numérique terrestre, des interférences entre l'antenne et la tour de transmission provoqueront des pertes temporaires du signal. Evitez toute interruption afin d'améliorer la qualité de la réception.
3. Placez l'antenne à proximité d'une fenêtre lorsque vous l'utilisez à l'intérieur. L'écran (ou le film) métallique d'une fenêtre est susceptible d'empêcher le passage du signal. Eloignez l'antenne de tout écran ou film métallique placé devant une fenêtre.

Elimination des pannes

1. Dans le cas où vous n'arrivez pas à recevoir correctement les programmes numériques. Veuillez contrôler les points suivants :
 - a. Contrôlez la connexion. Vérifiez que toutes les connexions ont été correctement effectuées.
 - b. Vérifiez l'alimentation électrique d'antenne (alimentation par câble coaxial) de votre décodeur numérique (set-top-box). L'antenne ANT1711 est une antenne active ; vous devez donc activer la fonction d'alimentation de l'antenne (veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre décodeur numérique - set-top-box - ou de votre TV).
 - c. En cas de positionnement de l'antenne ANT1711 sur votre téléviseur, tentez d'éloigner l'antenne du téléviseur. Certains téléviseurs sont susceptibles de diminuer la réception du signal de l'antenne.
2. Ajustez la direction et la position de l'antenne afin de trouver le meilleur angle de réception.

Consignes de sécurité

L'appareil n'est pas protégé contre les gouttes et les éclaboussures d'eau. N'exposez pas le produit à la pluie, à l'humidité ou à d'autres liquides afin d'éviter toute détérioration et tout risque de blessure provoqué par un court-circuit. Utilisez l'appareil exclusivement branché à une prise de courant appropriée. La prise de courant doit être accessible à tout moment. Cessez d'utiliser un appareil défectueux et ne tentez pas de l'ouvrir. Faites effectuer les réparations uniquement par du personnel qualifié et autorisé. Cet appareil, comme tout appareil électronique, ne doit pas se trouver à portée des enfants.

DVB-T Antenne

A Stromversorgung der Antenne über das Netzteil

1. Verbinden Sie das an der Antenne angeschlossene Koaxialkabel mit der Set-Top-Box (oder dem Digitalfernseher).
2. Schließen Sie das Netzteil an den DC-Eingang der Antenne an, und stecken Sie das Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) in eine Steckdose.
3. Prüfen Sie die Signalqualität. Wenn Sie keinen guten Empfang erhalten, ändern Sie die Position der Antenne oder stellen Sie in einen anderen Winkel.

B Stromversorgung der Antenne über die Set-Top-Box

1. Stecken Sie das an der Antenne angeschlossene Koaxialkabel in den Antenneneingang der Set-Top-Box (oder des Digitalfernsehers).
2. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Antenne an der Set-Top-Box (oder dem Digitalfernseher) eingeschaltet ist.
3. Prüfen Sie die Signalqualität. Wenn Sie keinen guten Empfang erhalten, versuchen Sie es bitte mit der Antenne an einer anderen Position oder in einem anderen Winkel.

Hinweis

Unter folgenden Bedingungen erhalten Sie den besten Empfang.

1. Achten Sie darauf, dass sich keine potenziellen Störquellen in der Nähe befinden: Halten Sie die Antenne von Geräten mit starkem Stromverbrauch fern, wie z. B. Klimaanlage, Aufzug, Haartrockner und Mikrowelle.
2. Wahl eines möglichst hohen Aufstellungsorts: Bei terrestrischem Digitalempfang kann es zu Unterbrechungen zwischen Antenne und Übertragungsmast kommen, sodass das Signal verloren geht. Für einen besseren Empfang, sollten jegliche Störungen vermieden werden.
3. Bei der Verwendung im Innenbereich positionieren Sie die Antenne am besten in der Nähe von Fenstern. Fenster, die mit Folien oder Blenden aus metallhaltigem Material ausgestattet sind, können jedoch eine Beeinträchtigung des Empfangs zur Folge haben. Halten Sie in solchen Fällen einen ausreichenden Abstand ein.

Fehlerbehebung

1. Wenn Sie die digitalen Programme nicht wie erwartet empfangen können, prüfen Sie, ob folgende Bedingungen erfüllt sind:
 - a. Prüfen Sie die Verbindung. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse korrekt verbunden sind.
 - b. Prüfen Sie die Antennen-Stromversorgungsfunktion der STB (über das Koaxialkabel). Da ANT1711 eine aktive Antenne ist, muss die Antennen-Stromversorgungsfunktion eingeschaltet sein. (Lesen Sie dazu bitte die Bedienungsanleitung der STB oder Ihres Fernsehers.)
 - c. Wenn Sie die ANT1711-Antenne in der Nähe des Fernsehers platziert haben, probieren Sie es einmal an einer anderen Stelle. Bei einigen Bildschirmen kann es zu Beeinträchtigungen beim Signalempfang der Antenne kommen.
2. Ändern Sie die Ausrichtung und Position der Antenne, bis Sie den besten Empfangswinkel gefunden haben.

Sicherheitshinweise:

Das Gerät ist nicht Tropf- oder Spritzwasser geschützt. Setzen Sie das Produkt nicht dem Kontakt mit Regen, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden und um sich vor Verletzungen durch Kurzschlüsse zu schützen. Betreiben Sie das Gerät nur an einer dafür zugelassenen Netzsteckdose. Die Netzsteckdose muss jederzeit erreichbar sein. Defektes Gerät nicht mehr benutzen und nicht öffnen. Reparatur nur durch autorisierten Fachmann. Diese Gerät gehört, wie alle elektronischen Geräte, nicht in Kinderhände!

Instrucciones de uso

Antena TDT

A Encender la antena con el adaptador

1. Conecte el cable coaxial conectado a la antena con la Set-Top-Box (o al televisor digital).
2. Conecte la fuente de alimentación con la entrada DC de la antena y enchufe la fuente de alimentación (no incluida en el volumen de suministro) a una toma de corriente.
3. Compruebe la calidad de la señal. Si la recepción de la señal no es buena, intente colocar la antena en otra posición y con un ángulo distinto.

B Encender la antena con la Set-Top-Box

1. Tome el cable coaxial conectado a la antena y conéctelo al conector de entrada de antena de su Set-Top-Box (o TV digital).
2. Asegúrese de que la función de alimentación de la antena de su Set-Top-Box (o TV digital) está activada.
3. Compruebe la calidad de la señal. Si la recepción de la señal no es buena, intente colocar la antena en otra posición y con un ángulo distinto.

Nota

Para obtener la mejor recepción, compruebe las condiciones siguientes.

1. Mantenga la antena alejada de las fuentes de interferencias: manténgala alejada de aparatos de alto consumo de corriente como equipos de aire acondicionado, ascensores, secadoras de pelo, hornos microondas, etc.
2. Instale la antena lo más alto posible: en caso de recepción digital terrestre, las eventuales interrupciones entre la antena y la torre de transmisión pueden causar una pérdida temporal de la señal. Evitando tales interrupciones, la recepción mejorará.
3. Coloque la antena cerca de ventanas si la va a utilizar en entornos de interior. Si el marco o las láminas de las ventanas es de metal, se producirá un apantallamiento de la señal. Coloque la antena alejada de estos marcos de metal o láminas de ventana.

Solución de problemas

1. Si no puede recibir los programas digitales que espera. Compruebe las condiciones siguientes:
 - a. Compruebe la conexión. Asegúrese de que todas las conexiones son correctas.
 - b. Compruebe la función de alimentación de antena (alimentación vía cable coaxial) de su STB. La ANT1711 es una antena activa, por que deberá habilitar la función de alimentación de la antena. (Consulte el manual de operación de la STB o TV).
 - c. Si ha colocado la antena ANT1711 sobre el panel de TV, intente alejar la antena del panel de TV. Algunos paneles pueden reducir la recepción de la señal de la antena.
2. Ajuste la dirección y la posición de la antena para encontrar el mejor ángulo de recepción.

Indicaciones de seguridad:

El aparato no está protegido contra goteo o salpicaduras. No exponga el producto a la lluvia, humedad u otros líquidos para evitar el deterioro del aparato y para protegerse de lesiones provocadas por cortocircuitos. Enchufe el aparato sólo a una toma de corriente autorizada. La toma de corriente debe estar accesible en todo momento. No utilice ni abra aparatos defectuosos. Las reparaciones deben ser realizadas sólo por personal especializado. Este aparato, como todos los aparatos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.

Istruzioni per l'uso

Antenna DVB-T

A Alimentazione dell'antenna con l'alimentatore

1. Collegare il cavo coassiale dell'antenna al decoder (o al televisore digitale).
2. Collegare l'alimentatore all'ingresso DC dell'antenna e inserire l'alimentatore (non in dotazione) in una presa.
3. Verificare la qualità del segnale. Se non si riesce a ottenere un buon segnale di ricezione, provare a mettere l'antenna in una posizione diversa e con una differente angolazione.

B Alimentazione dell'antenna con il decoder

1. Svolgere il cavo coassiale dell'antenna e connetterlo all'ingresso antenna del decoder (o TV digitale).
2. Accertarsi che la funzione di alimentazione dell'antenna del decoder (o della TV digitale) sia attiva.
3. Verificare la qualità del segnale. Se non si riesce a ottenere un buon segnale di ricezione, provare a mettere l'antenna in una posizione diversa e con una differente angolazione.

Attenzione

Per la ricezione ottimale, verificare le seguenti condizioni:

1. Tenere l'antenna lontano da fonti che potrebbero causare interferenze, quali apparecchi elettrici ad alto consumo come condizionatori, ascensori, phon, forni a microonde ecc...
2. Installarla nel punto più alto possibile: in caso di ricezione digitale terrestre, se ci sono interferenze tra l'antenna e la torre di trasmissione, si potrebbero verificare perdite temporanee del segnale. Evitando le interruzioni la ricezione migliora.
3. Collocare l'antenna vicino alle finestre se la si utilizza in interni. Se il telaio della finestra è in materiale metallico, può creare una schermatura del segnale. Collocare l'antenna lontano dalle finestre con intelaiature in materiale metallico.

Risoluzione dei problemi

1. Se non si ricevono i programmi digitali come previsto, verificare le seguenti condizioni:
 - a. Verificare la connessione. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano corretti.
 - b. Verificare la funzione di alimentazione dell'antenna (cavo coassiale) del decoder. L'ANT1711 è un'antenna attiva, per cui può essere necessario abilitare la funzione di alimentazione. (Consultare il manuale d'istruzioni del decoder o della TV).
 - c. Se l'antenna ANT1711 è stata collocata sul pannello TV, provare ad allontanarla. Alcuni pannelli possono diminuire la ricezione del segnale dell'antenna.
2. Regolare la posizione dell'antenna per trovare l'angolo di ricezione migliore.

Indicazioni di sicurezza:

L'apparecchio non dispone di una protezione antigocciolamento o antispruzzo. Non esporre mai l'apparecchio alla pioggia, all'umidità o ad altri liquidi per evitare di danneggiarlo e per proteggersi da lesioni dovute a cortocircuiti. Collegare l'apparecchio solo in una presa di rete appositamente omologata. La presa di rete deve poter essere facilmente raggiungibile in qualsiasi momento. Non aprire e non utilizzare più gli apparecchi difettosi. Fare eseguire le riparazioni solo da un tecnico specializzato. Tenere questo apparecchio, come tutte le apparecchiature elettroniche, fuori dalla portata dei bambini!

Manual de instruções

Antena DVB-T

A Ligação eléctrica da antena através do adaptador de corrente

1. Ligue o cabo coaxial ligado à antena à Set-Top-Box (ou ao televisor digital).
2. Ligue o alimentador (não incluído no kit fornecido) à entrada DC da antena e ligue-o a uma tomada eléctrica.
3. Controle a qualidade do sinal. Se não for possível captar um sinal de boa qualidade, mova a antena para uma posição e ângulo diferente.

B Ligação eléctrica da antena com a Set Top Box

1. Ligue o cabo coax da antena à entrada para antena da sua Set Top Box (ou TV digital).
2. Garanta que a função de ligação eléctrica da antena está activada na Setp Top Box (ou TV digital).
3. Controle a qualidade do sinal. Se não for possível captar um sinal de boa qualidade, mova a antena para uma posição e ângulo diferente.

Nota

Para a melhor recepção, observe as informações seguintes.

1. Mantenha a antena fora do alcance de fontes de interferências: afastada de dispositivos de elevado consumo de energia, tais como aparelhos de ar condicionado, elevadores, secadores de cabelo, micro-ondas, etc.
2. Instale a antena na posição mais alta possível: No caso de recepção terrestre digital, eventuais interrupções do sinal entre a antena e a torre de transmissão levará à sua perda temporária. Evite interrupções do sinal para garantir uma melhor qualidade de recepção.
3. Instale a antena junto à janela caso esta seja usada em espaços fechados. Se a janela possuir uma estrutura metálica, esta estrutura criará uma blindagem do sinal. Posicione a antena afastada destas estruturas metálicas.

Problemas e resolução

1. Se não for possível captar os canais digitais devidamente, verifique as seguintes informações:
 - a. Controle as ligações e certifique-se de que estas estão devidamente ligadas.
 - b. Controle a função de alimentação eléctrica da antena (via cabo coax) na sua STB. A antena ANT1711 é uma antena activa e requer que a função de alimentação eléctrica seja activada (consulte o manual de instruções da STB ou a TV).
 - c. Se a antena foi colocada no móvel da TV, afaste a antena da TV. Alguns televisores reduzem a recepção do sinal da antena.
2. Ajuste a direcção e a posição da antena de forma a alcançar o melhor ângulo de recepção do sinal.

Indicações de segurança:

O aparelho não está protegido contra gotas ou salpicos de água. Não permita que o produto entre em contacto com chuva, humidade ou outros líquidos, de forma a evitar a danificação do aparelho e a proteger-se contra ferimentos causados por curto-círcuito. Ligue o aparelho apenas a uma tomada adequada. A tomada deve estar sempre acessível. Não utilize nem abra o aparelho se este estiver avariado. As reparações devem ser efectuadas somente por técnicos autorizados. Tal como todos os aparelhos electrónicos, este aparelho não deve ser manuseado por crianças!

Руководство по эксплуатации

Антенна DVB-T

A Питание антенны от блока питания

1. Подключите кабель антенны к телевизионной приставке или к цифровому телевизору.
2. Подключите блок питания (в комплект не входит) к входу питания антенны, затем вставьте вилку блока питания в розетку электросети.
3. Проверьте качество сигнала. Если качество сигнала неудовлетворительное, перенесите антенну в другое место или установите ее под другим углом.

B Питание антенны от телевизионной цифровой приставки.

1. Коаксиальный кабель антенны подключите к антенному входу телевизионной цифровой приставки (или цифрового телевизионного приемника).
2. Убедитесь, что на телевизионной цифровой приставке (или цифровом телевизионном приемнике) включена функция питания антенны.
3. Проверьте качество сигнала. Если качество сигнала неудовлетворительное, перенесите антенну в другое место или установите ее под другим углом.

Примечание

Для улучшения качества приема соблюдайте следующие рекомендации.

1. Не устанавливайте антенну вблизи источников помех, а именно устройств, с высоким потреблением энергии, например: кондиционер, лифт, сушилка волос, микроволновая печь и т.д.
2. Устанавливайте антенну как можно выше. Сигнал наземного ТВ-вещания может ослабнуть, если на пути электромагнитных волн имеется помеха. Примите меры против воздействия помех.
3. Если антенна эксплуатируется в помещении, устанавливайте ее у окна. Если затемнители (шторки, пленка) окна выполнены из металлического материала, то они для сигнала будут выступать в качестве экрана. Не устанавливайте антенну рядом с экранирующими металлическими материалами.

Устранение неисправностей

1. Если программы принимаются неправильно, проверьте следующее:
 - а. Проверьте правильность соединений.
 - б. Проверьте работу функции подачи питания на антенну цифровой телевизионной приставки (питание по коаксиальному кабелю). ANT1711 представляет собой активную антенну, поэтому сопряженное устройство должно включать в себя функцию питания антенны. (Смотрите руководство по эксплуатации цифровой телевизионной приставки или телевизионного приемника)
 - в. Если антenna устанавливается на ТВ-панель, отведите ее в сторону. Некоторые панели снижают эффективность антенны.
2. Направление и расположение антенны выбирайте с учетом наиболее устойчивого приема.

Техника безопасности

Устройство не защищено против брызг и водяных капель. Во избежание повреждения устройства и удара электрическим током берегите изделие от дождя, влажности и жидкости. Прибор разрешается подключать только к соответствующей розетке электросети. Розетка электросети должна находиться в легко доступном месте. Неисправное изделие не эксплуатировать и не открывать. Ремонтировать разрешается только квалифицированному персоналу. Не давать детям!

Gebruiksaanwijzing

DVB-T antenne

A Voeding van de antenne met behulp van de voedingsadapter

1. Verbind de coax-kabel die op de antenne is aangesloten met de set-top-box (of de digitale tv).
2. Sluit de voedingsadapter op de DC-ingang van de antenne aan en sluit de voedingsadapter (niet ingebrepen) aan op een stopcontact.
3. Controleer de signaalqualiteit. Indien de signaalontvangst niet voldoende is: de antenne op een andere plaats neerzetten en een andere hoek proberen.

B Voeding van de antenne met behulp van de set-top-box

1. Sluit de coax-kabel van de antenne op de antenne-ingang van de set-top-box (of digitale televisie) aan.
2. Vergewis u er dan van dat de antenne-voedingsfunctie van de set-top-box (of digitale televisie) is geactiveerd.
3. Controleer de signaalqualiteit. Indien de signaalontvangst niet voldoende is: de antenne op een andere plaats neerzetten en een andere hoek proberen.

Attentie

Voor de beste ontvangst, controleer de hieronder vermelde voorwaarden.

1. Plaats de antenne niet in de buurt van bronnen welke interferentie veroorzaken, van grote stroomverbruikers, zoals airconditioning, liften, haardrogers, magnetrons enz.
2. Installeer zo hoog mogelijk: in geval van digitale terrestriale ontvangst kunnen bij sommige obstakels tussen de antenne en de zendmast tijdelijke signaalstoringen optreden. Voorkom dergelijke obstakels en de ontvangst zal beter zijn.
3. Plaats naar mogelijkheid de antenne dicht bij raamoppervlakken als de antenne binnen wordt gebruikt. Indien op of om het glasoppervlak metalen materialen verwerkt zijn dan kunnen deze materialen een verhindering van signaaloverdracht bewerkstelligen. Plaats de antenne dan niet in de buurt van deze vensters.

Problemen oplossen

1. Indien u niet de verwachte digitale programma's kunt ontvangen. Controleer de hieronder vermelde voorwaarden:
 - a. Controleer de aansluiting. Vergewis u ervan dat alle aansluitingen correct uitgevoerd zijn.
 - b. Controleer of de antennevoeding (coax-kabelvoeding) van de set-top-box goed functioneert. De ANT1711 is een actieve antenne. De antennevoeding-functie moet dus geactiveerd zijn. (Lees daartoe de bedieningsinstructies van de set-top-box of digitale televisie.)
 - c. Indien de ANT1711-antenne op de televisiestandaard geplaatst wordt dan dient deze zo ver mogelijk van het televisiescherm verwijderd te zijn. Sommige beeldschermen verminderen de signaalontvangst van de antenne.
2. De richting en positie van de antenne eenvoudigweg instellen om de beste opstelling voor de ontvangst te bepalen.

Veiligheidsinstructies

Het apparaat is niet bestand tegen druppel- of spatwater. Laat het product niet in contact komen met regen, vochtigheid of andere vloeistoffen om te voorkomen dat het beschadigd raakt en om persoonlijk letsel door kortsluiting te vermijden. Sluit het toestel alleen aan op een erkend stopcontact. Het stopcontact moet altijd vrij toegankelijk zijn. Gebruik en open het apparaat niet als het defect is. Reparatie mag alleen uitgevoerd worden door een geautoriseerde vakspecialist. Dit apparaat dient, net als alle elektrische apparaten, buiten het bereik van kinderen gehouden te worden!

Instrukcja obsługi

Antena DVB-T

A Zasilanie anteny z zasilaczem

1. Kabel antenowy podłączyć do tunera Set-Box (lub telewizora cyfrowego).
2. Podłączyć zasilacz do wejścia DC przy antenie, następnie zasilacz podłączyć do sieci.
3. Sprawdzić jakość sygnału. Jeśli nie można uzyskać dobrego odbioru sygnału, spróbuj postawić antenę w innym miejscu lub spróbować innego kierunku.

B Zasilania anteny z dekodera

1. Weź kabel koncentryczny, podłącz go do anteny, a następnie do złącza wejścia antenowego Twojego dekodera (lub cyfrowego TV).
2. Upewnij się, że funkcja zasilania anteny w Państwa dekoderze (lub cyfrowym TV) jest włączona.
3. Sprawdzić jakość sygnału. Jeśli nie można uzyskać dobrego odbioru sygnału, spróbuj postawić antenę w innym miejscu lub spróbować innego kierunku.

Uwaga

Do uzyskania lepszego odbioru, należy zapewnić następujące warunki.

1. Odsunąć antenę od źródła zakłóceń: odsunąć antenę od urządzeń o wielkich poborach mocy, takich jak klimatyzacja, winda, suszarka do włosów i kuchenka mikrofalowa itp.
2. Zainstalować jak najwyżej: W przypadku odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, jeśli istnieje przeszkoda między anteną i wieżą transmisijską, może to spowodować zanik sygnału. Uniknięcie przeszkodej, poprawi odbiór.
3. Umieść antenę w pobliżu okna w przypadku korzystania z anteny w pomieszczeniach. Jeżeli okno lub folia okienna jest wykonana z metalu, stanie się on ekranem dla sygnału. Umieść antenę z dala od tych elementów.

Rozwiązywanie problemów

1. Jeśli nie możesz odebrać programów cyfrowych zgodnie z oczekiwaniemi:
 - a. Sprawdzić połoczenie. Sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowe.
 - b. Sprawdź funkcję zasilania anteny (kabel koncentryczny zasilania) swojego dekodera. ANT1711 jest aktywną antenną, więc musisz włączyć funkcję zasilania anteny. (Proszę sprawdzić w instrukcji dekodera lub TV).
 - c. Jeśli umiejscowileś antennę ANT1711 blisko płaskiego TV, spróbuj przenieść dalej antennę od TV. Niektóre panele mogą zmniejszyć siłę sygnału z anteny.
2. Wyreguluj kierunek i pozycję anteny, aby znaleźć najlepszy kąt odbioru.

Środki ostrożności

Urządzenie chronić przed wilgotością. Antena nie jest wodoszczelna, ani bryzgostyczelnna.

Urządzenie chronić przed deszczem, i innymi opadami atmosferycznymi. W przypadku kontaktu z cieczą może dojść do spięcia elektrycznego. Urządzenie podłączać tylko do odpowiedniego gniazda sieciowego o napięciu 230V. Do gniazda sieciowego musi być zapewniony ciągły i swobodny dostęp. Uszkodzonego urządzenia nie należy dalej użytkować. Napraw dokonywać tylko w autoryzowanych serwisach. UWAGA! Urządzenie elektryczne chronić przed dziećmi!

DVB-T Antenna

A Az antenna üzembe helyezése, a hálózati adapter

1. Csatlakoztassa az antennát a koaxiális kábellel a Set-Top-Box-hoz (vagy a digitális tv-hez).
2. Csatlakoztassa a hálózati tápegység egyenfeszültség-kimenetét (DC) az antenna DC-bemenetére és csatlakoztassa a tápegységet egy fali csatlakozó aljzatba (a tápegység nem tartozék).
3. Ellenőrizze a jel minőségét. Ha nem megfelelően jó a vétel, próbálja ki az antennát átvenni különböző helyzetbe, és próbálja megdöntení különböző dőlésszögben.

B A Set-Top-Box és az antenna üzembe helyezése

1. Kötse össze a koaxiális kábellel az antennát és a jelerősítőt és csatlakoztassa a jelerősítőt a Set Top Box (vagy a digitális tv) antenna bemenetére.
2. Kérjük, győződjön meg róla, hogy az antenna meghajtó funkciója aktiválja-e Set Top Box-ot (vagy a digitális tv-t).
3. Ellenőrizze a jel minőségét. Ha nem megfelelően jó a vétel, próbálja ki az antennát átvenni különböző helyzetbe, és próbálja megdöntení különböző dőlésszögben.

Megjegyzés

Ahhoz, hogy a legjobb vételt érje el, kérjük tartsa be a következő feltételeket.

1. Tartsa távol az antennát a különböző zavarforrásoktól: ilyenek lehetnek a nagy energiagyorsasztó eszközök, mint pl. léggondcionáló, lift, hajszárító és mikrohullámú sütő, stb.
2. Helyezze el olyan magasra az antennát, ahogy lehetséges: abban az esetben, ha digitális földfelszíni műsort vesz az antenna, biztosítva legyen a rálátás az antenna és az adótorny között, mert csak így érhető el a jel folyamatos vételle. Az optimális vételi antennahelyzet beállításával érhető el a lehető legjobb vétel.
3. Ha az antennát ablakok közelében helyezi el a beltéri környezetben, győződjön meg róla, hogy ne legyen a közelben jelvisszaverő tárgy vagy felület. Ha az antennához közelí ablakokon fémből készült rács van vagy fém szúnyogháló, jelentős lehet a jel leárnyékolása. Tehát helyezze távolabba az antennát az ilyen felületektől.

Hibaelhárítás

1. Előfordulhat, hogy nem tud digitális programokat venni az antennával.
Ilyen esetben kérjük, ellenőrizze a következő feltételeket:
 - a. Ellenőrizze az összekapcsolás állapotát. Győződjön meg róla, hogy a kapcsolat megfelelő.
 - b. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Set Top Box (koaxiális kábel is csatlakoztatva) funkcionál-e az ANT1711 aktív antenna és, hogy működik-e a tápegység. (Kérjük, ellenőrizze a Set Top Box és a tv-működési feltételeit azok kezelési útmutatójában).
 - c. Ha az ANT1711 antenna helye nem megfelelő, próbálja mozgatni az antennát vagy tegye távolabb a tv-től.
2. Állítsa be az antenna legjobb vételi irányát és helyzetét a legjobb vétel szögben.

Biztonsági tudnivalók

Ez a készülék nem védett az esővel és a felfröccsenő vízzel szemben. Védje az antennát a szennyeződéstől, a nedvességtől, a folyadékoktól és a túlmelegedéstől. Ha hibássá válik a készülék, ne üzemeltesse tovább és ne nyissa fel, viszont azonnal áramtalanítsa úgy, hogy a hálózati áramcsatlakozót kihúzza a fali konnektorból. Ha a készülék meghibásodik, ne akarja házilag megjavítani, javítását bizza szakemberre. Ez az aktív szobaantenna elektromos készülék, amelyet gyermek nem használhat.

Κεραία DVB-T

Α Ηλεκτρική τροφοδοσία της κεραίας με τον προσαρμογέα ρεύματος

1. Συνδέστε το ομοαξωνικό καλώδιο που είναι συνδεδεμένο στην κεραία με το Set-Top-Box (ή με την ψηφιακή τηλεόραση).
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό με την είσοδο DC της κεραίας και στη συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) σε μια πρίζα.
3. Ελέγχετε την ποιότητα σήματος. Αν δεν έχετε καλή λήψη σήματος προσπαθήστε να μετακινήσετε την κεραία και να δοκιμάσετε μια διαφορετική γωνία.

Β Ηλεκτρική τροφοδοσία της κεραίας με το Set-Top-Box

1. Πάρτε το ομοαξωνικό καλώδιο που είναι στερεωμένο στην κεραία και συνδέστε το με το βύσμα εισόδου κεραίας του Set Top Box (ή της ψηφιακής τηλεόρασης).
2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τροφοδοσίας της κεραίας του Set Top Box (ή της ψηφιακής τηλεόρασης είναι ενεργοποιημένη).
3. Ελέγχετε την ποιότητα σήματος. Αν δεν έχετε καλή λήψη σήματος προσπαθήστε να μετακινήσετε την κεραία και να δοκιμάσετε μια διαφορετική γωνία.

Σημείωση

Για καλύτερη λήψη, ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες.

1. Κρατήστε την κεραία μακριά από πηγές παρεμβολών: Κρατήστε την κεραία μακριά από συσκευές ψυγλής κατανάλωσης ρεύματος, όπως κλιματιστικά, ανελκυστήρες, πιστολάκι μαλλιών και φούρνος μικροκυμάτων... κ.τ.λ.
2. Εγκαταστήστε την στο υψηλότερο δυνατό σημείο: Σπηλαώντας ψηφιακής γήινης λήψης, εάν υπάρχει κάποια διακοπή μεταξύ της κεραίας και του πύργου μετάδοσης, τότε θα προκληθεί απώλεια σήματος. Αποφύγετε κάθε διακοπή για καλύτερη λήψη.
3. Τοποθετήστε την κεραία κοντά σε παράθυρα όταν τη χρησιμοποιείτε σε εσωτερικό χώρο. Αν η επιφάνεια ή η επίστρωση των παραθύρων είναι από μεταλλικό υλικό αυτό θα εμποδίσει το σήμα. Τοποθετήστε την κεραία μακριά από τέτοιου είδους μεταλλικά υλικά της επιφάνειας ή τις επίστρωσης του παραθύρου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

1. Αν δεν μπορείτε να λάβετε τα ψηφιακά προγράμματα όπως θα θέλατε. Ελέγχετε τις παρακάτω συνθήκες:
 - α) Ελέγχετε τη σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σωστή.
 - β) Ελέγχετε τη λειτουργία τροφοδοσίας της κεραίας (τροφοδοσία ομοαξωνικού καλωδίου) του STB. Η κεραία ANT1711 είναι μια ενεργή κεραία, επομένως θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τροφοδοσίας της κεραίας. Ελέγχετε το παρακάτω λειτουργικό εγχειρίδιο του STB ή της τηλεόρασης.)
 - γ) Αν τοποθετήστε την κεραία ANT1711 στην οθόνη της τηλεόρασης προσπαθήστε να απομακρύνετε την κεραία από την οθόνη. Κάποιες οθόνες μπορεί να μειώσουν τη λήψη σήματος της κεραίας.
2. Ρυθμίστε τη διεύθυνση και τη θέση της κεραίας ώστε να βρείτε την καλύτερη γωνία λήψης.

Υποδείξεις ασφαλείας

Η συσκευή δεν προστατεύεται από σταγόνες νερού. Μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με βροχή, υγρασία ή άλλα υγρά, έτσι ώστε να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή, καθώς και να προστατευτείτε από βραχυκυκλώματα. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί συνδεδεμένη μόνο σε κατάλληλη πρίζα. Η πρόσβαση στην πρίζα πρέπει να είναι πάντα ελεύθερη. Μη χρησιμοποιείτε και μην ανοίγετε τις χαλασμένες συσκευές. Η επισκευή επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνίτη. Αυτή η συσκευή, όπως και όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές, δεν επιτρέπεται να πέσει στα χέρια παιδιών!

Návod k použití

DVB-T anténa

A Napájení antény sítovým adaptérem

1. Připojte anténu koaxiálním kabelem k set-top boxu (nebo k TV s digitálním tunerem)
2. Připojte napájecí adaptér (není součástí balení) do DC vstupu antény a sítovou zástrčku adaptéra do zásuvky elektrické sítě.
3. Zkontrolujte kvalitu přijímaného signálu. Pokud signál není dobrý, zkuste změnit polohu a nasměrování antény.

B Napájení antény z přijímače (set-top boxu)

1. Připojte anténu koaxiálním kabelem k anténnímu vstupu set-top boxu (nebo TV s digitálním tunerem)
2. Ujistěte se, zda je u vašeho přijímače aktivována funkce napájení antény.
3. Zkontrolujte kvalitu přijímaného signálu. Pokud signál není dobrý, zkuste změnit polohu a nasměrování antény.

Poznámka

Pro dosažení nejlepšího příjmu prosím dodržujte následující pokyny:

1. Neumistujte anténu do blízkosti zdrojů rušení, jako jsou například výkonné elektrospotřebiče (výtahy, klimatizace, fénky, mikrovlnné trouby atd.)
2. Umístěte anténu co nejvyšše. U pozemního příjmu je důležitá přímá viditelnost na vysílač. Pokud jsou v cestě signálu překážky, bude příjem horší.
3. Umístěte anténu co nejbliže k oknu. Pokud okna nebo okenní fólie obsahují kovovou vrstvu, způsobí to odstínění signálu a zhoršení příjmu. K takto upraveným oknům anténu neumistujte.

Řešení problémů

1. Pokud se nepodaří naladit očekávané programy:
 - a) Zkontrolujte, zda je vše správně propojeno
 - b) Zkontrolujte napájecí funkci vašeho přijímače. ANT1711 je aktivní anténa a pro správnou funkci vyžaduje napájení (možnost napájení si ověřte v návodu k vašemu TV nebo set-top boxu)
 - c) Pokud je anténa umístěna na televizoru, umístěte ji jinam. Některé televizory mohou ovlivňovat příjem signálu.
2. Upravte polohu a nasměrování antény pro dosažení nejlepšího příjmu.

Bezpečnostní upozornění

Přístroj není odolný proti kapající a střikající vodě. Přístroj nevystavujte dešti, vlhkosti nebo kapalinám, hrozí poškození zařízení nebo zkratu. Anténu připojte jen k předepsané sítové zásuvce. Zásuvka musí být trvale volně dostupná. Poškozený přístroj nepoužívejte a neotevírejte. Opravu svěřte jen autorizovanému servisu. Tento přístroj, tak jako všechny ostatní, nepatří do rukou dětem.

Návod na použitie

DVB-T anténa

A Napájanie antény sietovým adaptérom

1. Pripojte anténu koaxiálnym káblom k set-top boxu (alebo k TV s digitálnym tunerom).
2. Pripojte napájací adaptér (nie je súčasťou balenia) do DC vstupu antény a sieťovú zástrčku adaptéru do zásuvky elektrickej siete.
3. Skontrolujte kvalitu prijímacieho signálu. Ak nie je signál dobrý, skúste zmeniť polohu a nasmerovanie antény.

B Napájanie antény z prijímača (set-top boxu)

1. Pripojte anténu koaxiálnym káblom k anténnemu vstupu set-top boxu alebo TV s digitálnym tunerom)
2. Uistite sa, či je na vašom prijímači aktivovaná funkcia napájania antény.
3. Skontrolujte kvalitu prijímaného signálu. Ak signál nie je dobrý, skúste zmeniť polohu a nasmerovanie antény.

Poznámka

Pre dosiahnutie najlepšieho príjmu prosím dodržujte nasledujúce pokyny:

1. Anténu neumiestňujte do blízkosti zdrojov rušenia, ako sú napríklad výkonné elektrospotrebiče (výťahy, klimatizácie, fén, mikrovlnné rúry atď.)
2. Anténu umiestnite čo najvyššie. Pri pozemnom príjme je dôležitá priama viditeľnosť na vysielač. Ak sú v ceste signálu prekážky, bude príjem horší.
3. Anténu umiestnite čo najbližšie k oknu. Ak okná, alebo okenné fólie obsahujú kovovú vrstvu, spôsobí to odťienenie signálu a zhoršenie príjmu. K takto upraveným oknám anténu neumiestňujte.

Riešenie problémov:

1. Ak sa nepodarí naladiť očakávané programy:
 - a) Skontrolujte, či je všetko správne prepojené
 - b) Skontrolujte napájaciu funkciu vášho prijímača. ANT1711 je aktívna anténa a pre správnu funkciu vyžaduje napájanie (možnosť napájania si overte v návode k vášmu TV alebo set-top boxu)
 - c) Ak je anténa na televízore, umiestnite ju inde. Niektoré televízory môžu ovplyvniť príjem signálu.
2. Upravte polohu a nasmerovanie antény pre dosiahnutie najlepšieho príjmu.

Bezpečnostné upozornenie

Prístroj nie je odolný proti kvapkovacej ani striekajúcej vode. Prístroj nevystavujte dažďu, vlhkosti alebo kvapalinám, hrozí poškodenie zariadenia alebo skrat. Anténu pripojte len k predpisanej sieťovej zásuvke. Zásuvka musí byť trvale volne dostupná. Poškodený prístroj nepoužívajte a neotvárajte. Opravu zverte len autorizovanému servisu. Tento prístroj, tak ako všetky ostatné, nepatrí do rúk deťom.

DVB-T Anteni

A Antenin şebeke adaptörü ve güç verici üzerinden bağlanması

1. Antene bağlı olan koaksiyel kabloyu Set-Top kutusuna (veya dijital televizyona) bağlayın.
2. Şebeke adaptörünü antenin DC girişine bağlayın ve şebeke adaptörünü (teslimat kapsamında değil) bir prize takın.
3. Sinyal kalitesini kontrol edin. Sinyal alımı zayıf ise, lütfen anteni başka bir konuma getirin ve farklı bir açı deneyin.

B Antenin Top-Box seti üzerinden güç kaynağına bağlanması

1. Antene bağlı olan koaksiyel kabloyu alın ve Top Box setinizin (veya Dijital TV) anten girişi soketine bağlayın.
2. Top Box setinizin (veya Dijital TV) anteni enerjilendirme işlevinin etkin olduğundan emin olun.
3. Sinyal kalitesini kontrol edin. Sinyal alımı zayıf ise, lütfen anteni başka bir konuma getirin ve farklı bir açı deneyin.

Not

En iyi sinyal alımı için aşağıdaki koşulları kontrol edin.

1. Anteni girişim oluşturan kaynaklardan uzak tutun: anteni klima, asansör, saç kurutma makinesi ve mikrodalga fırın gibi çok elektrik tüketen cihazlardan uzak tutun.
2. Mümkin olduğu kadar yükseğe monte edin: Dijital yapılan yayınları alırken, anten ile yayın kulesi arasında kesinti olduğunda, sinyal geçici olarak kesilir. Kesinti olmasını önleyin, sinyal daha iyi alınır.
3. Anteni iç mekanlarda kullanırken pencere yakınlarına yerleştirin. Pencere kafesi metal malzemeden ise, sinyalleri ekranlayabilir. Bu durumda anteni metal kafesli pencerelelerden uzak bir yere yerleştirin.

Arıza giderme

1. Dijital programlar bekleniği gibi alınamıyorsa: aşağıdaki koşulları kontrol edin:
 - a. Bağlantıyı kontrol edin. Tüm bağlantıların doğru olduğundan emin olun.
 - b. STB'nizin anten güçlendirme (koaksiyel kablo güçlendirme) işlevini kontrol edin. ANT1711 bir aktif anten olduğundan, antenin güç kaynağının etkin olması gereklidir. (Lütfen TV veya STB'nin işletme kılavuzuna bakınız.)
 - c. ANT1711 anteni TV paneli üzerine yerleştirdiğinizde, anteni TV panelinden uzağa getirmeye çalışın. Bazı paneller sinyal alımını düşürebilir.
2. Antenin yönünü ve konumunu en iyi sinyal alımı açısından ayarlayın.

Emniyet uyarıları

Bu cihaz damlama ve sıçrama suyuna karşı korunmalı değildir. Cihazın hasar görmemesi ve kısa devre nedeniyle yaralanmaları önlemek için cihazı yağmur, nem veya başka sıvıların etkisinde bırakmayın. Cihazı sadece bu amaç için izin verilen bir şebeke prizinde çalıştırınız. Şebeke prizine daima erişilebilirmelidir. Hasarlı cihazı kullanmayın ve açmayın. Onarımlar sadece yetkili ustalar tarafından yapılmalıdır. Bu cihaz, diğer elektronik cihazlar gibi çocuklar tarafından kullanılmamalıdır!

DVB-T antenn

A Ge antennen ström med strömadaptern

1. Förbind koaxialkabeln som sitter på antennen med set-top-boxen (eller digital-tv:n).
2. Anslut adaptern till antennens DC-ingång och sätt adaptern (medföljer ej) i ett eluttag.
3. Kontrollera signalkvaliteten. Om du inte får bra signalmottagning så försök att placera antennen på en annan plats och prova med en annan vinkel.

B Ge antennen ström med set top boxen

1. Ta koaxialkabeln som sitter på antennen och anslut den till antennuttaget på din set top box (eller digital tv).
2. Se till att strömfunktionen för antennen är aktiverad på din set top box (eller digital tv).
3. Kontrollera signalkvaliteten. Om du inte får bra signalmottagning så försök att placera antennen på en annan plats och prova med en annan vinkel.

Tänk på

Kontrollera följande förhållanden för bästa möjliga mottagning.

1. Håll antennen borta från störningskällor: håll antennen borta från enheter som förbrukar mycket ström, som luftkonditionering, hiss, hårtork och mikrovågsugn ...etc.
2. Installera så högt som möjligt: vid digital terrestrisk mottagning förloras signalen om det inträffar en störning mellan antenn och sändarenhet. Undvik alla sorters störningar så blir mottagningen bättre.
3. Placera antennen nära fönster när den används i inomhusmiljö. Om fönsterkarmen eller ramen är gjord av metallmaterial fungerar den som en signalavskärmning. Placera antennen på avstånd från sådant metallmaterial vid fönster.

Felsökning

1. Om du inte får in de digitala programmen så som du vill ha dem så kontrollera följande förhållanden:
 - a. Kontrollera anslutningen. Kontrollera att alla anslutningar är korrekta.
 - b. Kontrollera STB funktionen som ska försörja antennen med ström (koaxialkabel-strömmen). ANT1711 är en aktiv antenn så du måste aktivera funktionen som ska driva antennen. (Se bruksanvisningen till STB eller tv.)
 - c. Om du placerar ANT1711 antennen på tv-panelen så försök ta bort den därifrån. En del paneler kan minska antennens signalmottagning.
2. Justera antennens riktning och position för att hitta den bästa mottagningsvinkeln.

Säkerhetsanvisningar

Apparaten är inte dropp- eller stänkvattenskyddad. Utsätt inte apparaten för regn, fukt eller andra vätskor så att produktskador och personskador på grund av kortslutning kan undvikas. Anslut bara apparaten till ett godkänt eluttag. Det måste alltid vara möjligt att nå eluttaget. Använd inte en defekt apparat mer och öppna den inte. Reparation ska bara utföras av auktoriserad fackman. Precis som alla elektroniska apparater ska även den här produkten hållas borta från barn!

DVB-T-antenni

A Antennin kytkeminen virta-adapteriin

1. Yhdistä antenniin liitetty koax-kaapeli Set-Top-Boxiin (tai digitaalitelevisioon).
2. Liitä verkkolaite antennin DC-tuloon ja kytke verkkolaite (ei sisällä toimitukseen) pistorasiaan.
3. Tarkista signaalin laatu. Jos et saa aikaan kunnollista signaalin vastaanottoa, yritä asettaa antenni eri kohtaan ja kokeile eri kulmaa.

B Virran ottaminen antenniin digiboksista

1. Ota antenniin kiinnitettynä koaksiaalikaapeli ja kytke se digiboksin (tai digi-TV:n) antennin tuloliitintään.
2. Varmista, että digiboksin (tai digi-TV:n) antennille tarkoitettu virransyöttötoiminto on aktivoituu.
3. Tarkista signaalin laatu. Jos et saa aikaan kunnollista signaalin vastaanottoa, yritä asettaa antenni eri kohtaan ja kokeile eri kulmaa.

Huomautus

Jotta vastaanotto sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla, tarkista seuraavat seikat:

1. Pidä antenni poissa häiriön lähteiden läheisyydestä: pidä se erillään runsaasti virtaa kuluttavista laitteista, kuten ilmanvaihtolaitteista, hissistä, huistenkuivaajasta ja mikroaltouunista... jne.
2. Asenna laite mahdollisimman korkealle: Vastaanotettaessa antenniverkon digilähetyksiä signaali voi hävitää tilapäisesti, jos antennin ja lähetystornin välillä on katkoksiakin. Vältä katkoksiakin, niin vastaanoton laatu on parempi.
3. Sijoita antenni ikkunoiden lähelle käyttäässäsi sitä sisäympäristössä. Jos ikkunaruutu tai ikkunan pintakalvo on metallia, se toimii signaalisuojana. Sijoita antenni erilleen tällaisista metallisista ikkunaruuduista tai ikkunan pintakalvoista.

Vianmääritys

1. Jos digitaaliset lähetykset eivät näy odotetulla tavalla, tarkista seuraavat seikat:
 - a. Tarkista liitännät. Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein.
 - b. Tarkista digiboksin antenniin virtaa syöttävä toiminto (koaksiaalikaapelillla tapahtuva virransyöttö). ANT1711 on aktiiviantenni, joten antennin virransyöttötoiminto on otettava käyttöön. (Tarkista ohjeet digiboksin tai television käyttöohjeesta.)
 - c. Jos sijoitat ANT1711-antennin TV-ruudun päälle, kokeile sen siirtämistä poispäin TV-ruudusta. Jotkin kuvaruudut saattavat heikentää antennin signaalien vastaanottoa.
2. Sääädä antennin suuntausta ja paikkaa löytääksesi parhaan vastanottokulman.

Turvaohjeita

Tätä laitetta ei ole suojattu vesipisaroilta tai roiskevedeltä. Älä anna tuotteen joutua kosketuksiin sateen, kosteuden tai muiden nesteiden kanssa. Näin välttyään laitteen vahingoittumiselta ja suojauduttaan oikosulun aiheuttamalta loukkaantumiselta. Ota laitteeseen virta ainoastaan sallitusta pistorasiasta. Pistorasian tulee olla aina helposti käden ulottuvilla. Älä enää käytä tai avaa viallista laitetta. Korjaus tulee antaa ainoastaan valtuutetun ammattilaisen tehtäväksi. Tämä laite kuten muutkaan elektroniset laitteet eivät kuulu lasten käsiin!

Manual de utilizare

Antena DVB-T

A Alimentați antena cu ajutorului sursei

1. Conectați cablul coaxial racordat la antenă cu Set Top Box-ul (sau cu televizorul digital).
2. Conectați elementul de rețea (nu este cuprins în livrare) la intrarea DC a antenei, și introduceți-l într-o priză de curent.
3. Verificați calitatea semnalului. Dacă receptia semnalului nu este calitativă, încercați să amplasați antena într-o poziție diferită, încercând și poziționarea acesteia într-un alt unghi.

B Alimentați antena cu Set-Top-Box

1. Cablul coaxial atașat la antenă trebuie introdus în priza de intrare al Set Top Box-ului (sau a televizorului digital).
2. Asigurați-vă de faptul că funcția de alimentare a antenei este activată la Set Top Boxul dvs. (sau la televizorul digital).
3. Verificați calitatea semnalului. Dacă receptia semnalului nu este calitativă, încercați să amplasați antenă într-o poziție diferită, încercând să o poziționați într-un alt unghi.

Observație

Pentru a avea o receptie calitativă, verificați următoarele:

1. Feriți antena de sursele de interferență: feriți antena de consumatori mari de energie electrică, cum ar fi aparatelor de aer condiționat, lifturi, uscătoare de păr și cuptoare cu microunde ... etc.
2. Montați antena cât mai sus posibil: În cazul unei receptii digitale terestre, orice întrerupere a conexiunii dintre antenă și turnul de transmisie va avea ca urmare pierderea semnalului. Evitați orice întrerupere pentru a avea o receptie mai bună.
3. Amplasați antena în apropierea ferestrelor atunci când aceasta este utilizată în interior. În cazul în care ferestrele au un cadru metalic, acesta va ecrana antena. Amplasați antena departe de astfel de ferestre cu cadre metalice.

Identificarea defectiunilor

1. În cazul în care nu receptionați programele digitale conform așteptărilor dvs. Verificați următoarele:
 - a. Verificați conexiunea. Conexiunea trebuie să fie corespunzătoare.
 - b. Verificați funcția de alimentare a antenei (alimentare prin intermediul unui cablu coaxial) a STB-ului dvs. ANT1711 este o antenă activă, motiv pentru care va trebui să activați funcția de alimentare a antenei. (Verificați manualul de instrucțiuni al STB-ului sau TV-ului dvs.)
 - c. Nu încercați să amplasați antena ANT1711 pe standul TV. Îndepărtați-o de acesta, dacă este posibil. Anumite standuri pot reduce puterea de receptie a semnalului.
2. Ajustați direcția și poziția antenei pentru a găsi unghiul optim de receptie.

Instructiuni de siguranță

Aparatul nu este protejat împotriva picăturilor și stropirilor cu apă. Nu expuneți produsul contactului cu ploaia, umiditatea sau alte lichide, pentru evitarea deteriorării aparatului și pentru a vă proteja de vătămări prin scurtcircuitare. Exploatați aparatul numai la o priză de rețea aprobată în acest sens. Priza trebuie să fie permanent accesibilă. Nu mai utilizați și nu deschideți aparatul defect. Reparațiile se execută numai de personal autorizat. Acest aparat, ca de altfel toată aparatura electronică, nu are ce căuta în mâinile copiilor!

Thomson is a trademark of
Technicolor or its affiliates used
under license to HAMA GmbH &
Co KG, D-86652 Monheim

www.thomson-av-accessories.eu



ANT1711
00131912