



RAVEN

ekspres ciśnieniowy

model: EER002





instrukcja obsługi




Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis ekspresu ciśnieniowego EER002:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Kolba | 10. Zbiornik mleka |
| 2. Panel kontrolny | 11. Schowek |
| 3. Powierzchnia do podgrzewania filiżanek | 12. Włłącznik / wyłącznik |
| 4. Pokrywa zbiornika wody | 13. Kratka ociekowa |
| 5. Zbiornik wody | 14. Tacka podwyższająca do filiżanek |
| 6. Dźwignia spieniacza | 15. Sitko małe (1 kawa) |
| 7. Baza spieniacza | 16. Sitko duże (2 kawy) |
| 8. Pokrywa zbiornika mleka | 17. Miarka / ubijak |
| 9. Pokrętło regulacji spieniacza | 18. Blokada na kolbie |
- 
- 



Panel sterowania:

Przycisk	1 naciśnięcie	2 naciśnięcia	Przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy
Espresso	pojedyncze espresso 44 ml	podwójne espresso 88 ml	nalewanie kawy aż do zatrzymania przyciskiem
Cappuccino	małe cappuccino 100 ml	duże cappuccino 175 ml	nalewanie mleka aż do zatrzymania przyciskiem
Latte	małe latte 135 ml	duże latte 200 ml	czyszczenie dyszy spieniacza aż do zatrzymania przyciskiem







Oznakowanie otwierania i blokowania kolby



Przed uruchomieniem ekspresu ciśnieniowego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem Urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz Urządzenie innej osobie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją bezpiecznego użytkowania, ze zrozumieniem zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, które wiążą się z używaniem urządzeń elektrycznych.

- Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie mogą czyścić ani konserwować Urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenia nie wolno obsługiwać przy pomocy zewnętrznego regulatora czasowego lub systemu zdalnego sterowania.
- Zawsze odłączaj od źródła zasilania Urządzenie, jeśli pozostaje ono bez nadzoru, oraz przed jego montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań:
 - jako wyposażenie jadalni w sklepie, biurze i innych miejscach pracy,
 - w agroturystyce,
 - w pokojach hotelowych, motelach, pensjonatach i innych miejscach tego typu.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko elektryczne musi być wyposażone w bolec ochronny.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.

- 
- 
- Jeśli zostaną zalane elementy zewnętrzne Urządzenia, przed włączeniem go do sieci elektrycznej dokładnie je wysusz.
 - Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
 - Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
 - Aby prawidłowo eksploatować Urządzenie i zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.
 - Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w razie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
 - Gdy wyjmujesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
 - Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami, grozi to jego uszkodzeniem.
 - Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
 - Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
 - Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
 - Nie używaj Urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin (zastony, dywan). Nie stawiaj go w pobliżu źródeł wysokiej temperatury (piecyków gazowych, kuchenek elektrycznych).
- 
- 

- 
- 
- Podczas pracy Urządzenia temperatura jego elementów może być bardzo wysoka. Nie dotykaj metalowych elementów Urządzenia, ponieważ mogą być bardzo gorące.
 - Nigdy nie używaj Urządzenia, jeśli zbiornik na wodę nie jest napełniony.
 - Do przygotowania kawy używaj tylko czystej, zimnej wody.
 - Nigdy nie napełniaj zbiornika na wodę ponad oznaczony maksymalny poziom wody.
 - Używanie akcesoriów, które nie należą do wyposażenia Urządzenia, grozi jego uszkodzeniem.
 - Używaj Urządzenie tylko do celów, do których jest przeznaczone.
 - Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



ZALECENIA OBSŁUGI



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy jego opakowania.
2. Pod zbiornikiem wody może znajdować się korek koloru czerwonego – zdejmij go.
3. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
4. Umieść Urządzenie na stabilnym i równym podłożu.
5. Przed pierwszym użyciem Urządzenia, wszystkie elementy mające kontakt z wodą lub kawą umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem środka myjącego.

- 
- 
6. Przed pierwszym parzeniem kawy przepłucz i oczyść Urządzenie zgodnie z punktem **PRZEPŁUKIWANIE URZĄDZENIA**.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ


1. Podnieś zbiornik na wodę, jednocześnie przytrzymując korpus Urządzenia.
2. Napełnij zbiornik wodą, tak aby nie przekroczyć maksymalnego poziomu oznaczonego na zbiorniku.
3. Umieść zbiornik w odpowiednim miejscu w tylnej części korpusu, odpowiednio dopasowując zbiornik do prowadnic znajdujących się na korpusie. Dociśnij zbiornik.
4. Upewnij się, że zbiornik nie jest przekrzywiony i że został właściwie zamontowany.
5. Załóż pokrywę pojemnika na wodę.

Uwaga:

Wymieniaj wodę w zbiorniku codziennie, żeby uniknąć namnażania się drobnoustrojów.

Do zbiornika na wodę wlewaj wyłącznie świeżą, zimną wodę pitną. Nie napełniaj zbiornika wodą mineralną – aby nie zaczął odkładać się kamień, który uszkodzi Urządzenie.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA MLEKO


1. Chwyć za zbiornik na mleko, podnieś lekko w górę i pociągnij, jednocześnie przytrzymując korpus Urządzenia.
 2. Zdejmij pokrywę zbiornika na mleko.
 3. Napełnij zbiornik mlekiem, nie przekraczając maksymalnego poziomu oznaczonego na zbiorniku.
 4. Załóż pokrywę, zwracając uwagę na dyszę spieniacza i rurkę zasysającą.
- 

- Umieść zbiornik na podstawie Urządzenia i wsuń.
- Upewnij się, że zbiornik nie jest przekrzywiony i że został właściwie zamontowany.




PRZEŁUKIWANIE URZĄDZENIA

Przed pierwszym parzeniem kawy lub po dłuższej przerwie w używaniu Urządzenia przepłucz je zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- Wlej wodę do zbiornika na wodę i do zbiornika na mleko.
- Podłącz wtyczkę Urządzenia do gniazdka elektrycznego.
- Wciśnij włącznik / wyłącznik w pozycję I. Panel sterowania podświetli się na niebiesko. Rozpocznie się proces podgrzewania wody. Poczekaj, aż niebieskie podświetlenie panelu przestanie migać.
- Umieść sitko w kolbie.



- Zamontuj kolbę (bez kawy) w głowicy Urządzenia, dokręcając ją od lewej strony do prawej zgodnie z oznakowaniem na froncie Urządzenia i poniższym i rysunkami.



6. Umieść filiżankę pod otworami kolby.
7. Pociągnij za dźwignię spieniacza, aby nakierować dyszę spieniacza nad filiżankę.
8. Naciśnij przycisk **Cappuccino** dwukrotnie. Podświetli się lampka kontrolna na przycisku.
9. Urządzenie zacznie pracować. Odczekaj, aż Urządzenie skończy cykl pracy.
10. Wylej zawartość filiżanki.

WYBÓR WIELKOŚCI KUBKA

Zanim zaczniesz przygotowywać wybraną kawę, dobierz kubek odpowiedniej wielkości zgodnie z poniższą tabelką (przybliżone pojemności napojów):

Przycisk	1 naciśnięcie	2 naciśnięcia
Espresso	pojedyncze espresso 44 ml	podwójne espresso 88 ml
Cappuccino	małe cappuccino 100 ml	duże cappuccino 175 ml
Latte	małe latte 135 ml	duże latte 200 ml

Wybrany kubek umieść pod kolbą Urządzenia - zależnie od wielkości:

- A) na wysuwanej tacce podwyższającej – mała filiżanka,
- B) na kratce ociekowej – kubek / szklanka,
- C) po zdjęciu kratki ociekowej – wysoki kubek/ kubek termiczny.


Uwaga!

Niezamontowanie lub niedokładne zapięcie zbiornika na mleko powoduje, że możliwe jest przygotowanie wyłącznie kawy espresso.







PRZYGOTOWANIE ESPRESSO (CZARNEJ KAWY)


1. Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody.
2. Odkręć kolbę od Urządzenia – przekręć ją od prawej strony do lewej, przytrzymując Urządzenie drugą ręką.
3. Wybierz jedno z dwóch dostępnych sitek (małe albo duże) i umieść je w kolbie.
4. Wsyp jedną albo dwie miarki kawy do sitka umieszczonego w kolbie (rys. A).





5. Użyj ubijaka, by ubić i wyrównać kawę (rys. B).

- 
- 
6. Usuń nadmiar kawy z kolby.
 7. Zamontuj kolbę z kawą w głowicy Urządzenia, dokręcając ją od lewej strony do prawej.
 8. Umieść jedną albo dwie filiżanki na kratce ociekowej bezpośrednio pod otworami kolby.
 9. Poczekaj, aż niebieskie podświetlenie panelu przestanie migać.
 10. Naciśnij przycisk **Espresso** raz albo dwa razy w zależności od ilości przygotowanej kawy.
 11. Urządzenie zacznie pracować i po chwili kawa zacznie wypływać z otworów w kolbie.
 12. Urządzenie wyłączy się automatycznie.
 13. Zdejmij filiżankę albo filiżanki z kratki ociekowej.
 14. Wyłącz Urządzenie przez wciśnięcie włącznika / wyłącznika.
 15. Odkręć kolbę od Urządzenia, przekręcając ją od prawej strony do lewej i przytrzymując Urządzenie drugą ręką.
 16. W kolbie znajduje się ruchomy element, który ma funkcję blokady. Podnieś blokadę kciukiem i przytrzymaj. Wytrząśnij resztki kawy do kosza na śmieci. Blokada zabezpieczy sitko przed wypadnięciem.
- 
- 

PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO

1. Upewnij się, że w zbiorniku na wodę jest wystarczająca ilość wody, a w zbiorniku na mleko – mleka.
 2. Odkręć kolbę od Urządzenia – przekręć ją od prawej strony do lewej, przytrzymując Urządzenie drugą ręką.
 3. Wybierz jedno z dwóch dostępnych sitek (małe albo duże) i umieść je w kolbie.
 4. Wsyp jedną albo dwie miarki kawy do sitka umieszczonego w kolbie.
- 



- 
- 
5. Użyj ubijaka, by ubić i wyrównać kawę.
 6. Usuń nadmiar kawy z kolby.
 7. Zamontuj kolbę z kawą w głowicy Urządzenia, dokręcając ją od lewej strony do prawej.
 8. Umieść filiżankę bezpośrednio pod otworami kolby.
 9. Skieruj dyszę spieniacza nad filiżankę.
 10. Poczekaj, aż niebieskie podświetlenie panelu przestanie migać.
 11. Naciśnij przycisk **Cappuccino** raz albo dwa razy w zależności od ilości przygotowanej kawy.
 12. Urządzenie zacznie pracować i po chwili kawa zacznie wypływać z otworów w kolbie.
 13. Pokrętem regulacji spieniacza można ustawić stopień spienienia mleka. Obrót w lewo – mniej piany, obrót w prawo – więcej piany.
 14. Urządzenie wyłączy się automatycznie.
 15. Zdejmij filiżankę z kratki ociekowej.




PRZYGOTOWANIE LATTE



1. Upewnij się, że w zbiorniku na wodę jest wystarczająca ilość wody, a w zbiorniku na mleko – mleka.
2. Odkręć kolbę od Urządzenia – przekręć ją od prawej strony do lewej, przytrzymując Urządzenie drugą ręką.
3. Wybierz jedno z dwóch dostępnych sitek (małe albo duże) i umieść je w kolbie.
4. Wsyp jedną albo dwie miarki kawy do sitka umieszczonego w kolbie.
5. Użyj ubijaka, by ubić i wyrównać kawę.
6. Usuń nadmiar kawy z kolby.
7. Zamontuj kolbę z kawą w głowicy Urządzenia, dokręcając ją od lewej strony do prawej.


- 
- 
8. Umieść szklanke bezpośrednio pod otworami kolby.
 9. Skieruj dyszę spieniacza nad szklanke.
 10. Poczekaj, aż niebieskie podświetlenie panelu przestanie migać.
 11. Naciśnij przycisk **Latte** raz albo dwa razy w zależności od ilości przygotowanej kawy.
 12. Urządzenie zacznie pracować i po chwili kawa zacznie wypływać z otworów w kolbie.
 13. Pokrętem regulacji spieniacza można ustawić stopień spienienia mleka. Obrót w lewo – mniej piany, obrót w prawo – więcej piany.
 14. Urządzenie wyłączy się automatycznie.
 15. Zdejmij szklanke z kratki ociekowej.

PRZYGOTOWANIE SPIENIONEGO MLEKA



Aby przygotować spienione mleko bez kawy, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Cappuccino** przez 3 sekundy.

Gorące i spienione mleko będzie wypływać dyszą spieniacza do podstawionego kubka. Aby zatrzymać proces, naciśnij przycisk **Cappuccino** ponownie.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Po zaparzeniu kawy nie dotykaj chromowanej części kolby, sitka ani głowicy – są gorące. Kolbę trzymaj za uchwyt.
- Upewnij się, że kolba jest odpowiednio przykręcona do głowicy. Dzięki temu pod wpływem drgań kolba się nie obluzuje.
- **Uwaga:** Z dyszy spieniacza wydobywa się gorąca para. Ryzyko poparzenia!
- Urządzenie automatycznie wyłącza się, jeśli przerwa w pracy trwa dłużej niż 30 minut.

- Kawa w sitku umieszczanym w kolbie musi być zawsze dobrze ubita. Ze źle ubitej kawy powstanie gorzkie i słabe w smaku, wodniste espresso.
- Ekspres wyposażony jest w funkcję podgrzewania filiżanek. Wystarczy ułożyć filiżankę na powierzchni do podgrzewania, która znajduje się na szczycie Urządzenia. Funkcja ta jest bardzo pomocna – pozwala nie tylko podgrzać filiżanki przed parzeniem kawy, ale także utrzymać odpowiednią temperaturę kawy po jej przygotowaniu.

PROBLEMY PODCZAS UŻYTKOWANIA

Problem	Przyczyna	Usuwanie problemu
Urządzenie nie działa.	Przewód zasilający nie został podłączony do gniazdka.	Proszę skontrolować wtyczkę oraz sieć elektryczną.
	Brak zasilania sieci elektrycznej.	
Mleko nie chce się spenić.	Odtuszczone mleko.	Użyj mleka pełnotłustego lub półtłustego.
Podczas parzenia kawa wydobywa się w miejscu łączenia kolby z głowicą.	Nieszczelne połączenie.	Po całkowitym ostygnięciu głowicy oraz kolby przetrzyj mokrą ściereczką uszczelkę i brzeg głowicy, a następnie wytrzyj je do sucha. Podczas napełniania kolby zmieloną kawą upewnij się, że brzeg głowicy jest wolny od pyłu i innych zanieczyszczeń. Nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia mogą powodować wyciek.

Problem	Przyczyna	Usuwanie problemu
Kawa nie wypływa.	Brak wody w zbiorniku.	Napełnij zbiornik na wodę.
	Otworki filtra są zatkane.	Wyczyść filtr szczotką.
	Zbiornik jest nieprawidłowo włożony.	Prawidłowo włóż zbiornik na jego miejsce.
	Pojawił się kamień.	Przeprowadź odkamienianie.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia wystudź je.


Zaleca się, przechowywać Urządzenie i transportować je w opakowaniu oryginalnym lub innym, zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.





Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.




CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, wyłącz je z sieci elektrycznej i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
2. Obudowę Urządzenia czyść delikatną, zwilżoną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha.
3. Siłka i kolbę czyść po każdym użyciu pod bieżącą wodą. Jeżeli otworki są zatkane, wyczyść je szczotką.
4. Tackę i kratkę ociekową po zdjęciu z Urządzenia umyj pod bieżącą wodą.
5. **Czyszczenie zbiornika na mleko:** Po każdym użyciu czyść zbiornik na mleko pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i wyfukać.


- A. Zdejmij pokrywę zbiornika na mleko.
- B. Odkręć koreczek z tyłu pokrywy (rys. 1) i opłucz go pod bieżącą wodą.
- C. Podnieś silikonową zatyczkę (nie urywaj jej).
- D. Opłucz pokrywkę pod bieżącą wodą zgodnie z rysunkiem poniżej (rys. 2).
- E. Zamknij silikonową zatyczkę i przykręć koreczek.




- 
- 
6. Czyszczenie dyszy spieniacza: Należy dyszę spieniacza zdjąć z pokrywy zbiornika na mleko. Dokładnie wymyć dyszę letnią wodą.
 7. **Czyszczenie zbiornika na wodę:** Mniej więcej raz na miesiąc wyczyść zbiornik na wodę pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i wypłukaj.
 8. **Odkamienianie Urządzenia:** Co 2–3 miesiące przeprowadź odkamienianie Urządzenia.
 - A. Napełnij zbiornik wodą i odkamieniaczem według proporcji podanych na instrukcji odkamieniacza.
 - B. Podłącz wtyczkę Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej.
 - C. Wciśnij włącznik / wyłącznik w pozycję I. Panel sterowania podświetli się na niebiesko. Rozpocznie się proces podgrzewania wody. Poczekaj, aż niebieskie podświetlenie panelu przestanie migać.
 - D. Umieść sitko w kolbie.
 - E. Zamontuj kolbę (bez kawy) w głowicy Urządzenia, dokręcając ją od lewej strony do prawej zgodnie z oznakowaniem na froncie Urządzenia.
 - F. Umieść filiżankę pod otworami kolby.
 - G. Pociągnij za dźwignię spieniacza, aby nakierować dyszę spieniacza nad filiżankę.
 - H. Naciśnij przycisk **Espresso** dwukrotnie. Podświetlą się dwie lampki kontrolne na przycisku.
 - I. Urządzenie zacznie pracować. Odczekaj, aż Urządzenie skończy cykl pracy.
- 
- 

- 
- 
- J. Wylej zawartość filiżanki.
 - K. Powtórz punkty H–J jeszcze dwukrotnie.
 - L. Napełnij zbiornik na mleko czystą wodą.
 - M. Pokrętko regulacji spieniacza ustaw w pozycji **Clean** .
 - N. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Latte** przez 3 sekundy.
 - O. Po mniej więcej 30 sekundach oczyszczania naciśnij przycisk **Latte** ponownie, aby zatrzymać ten proces.
 - P. Wylej wodę z odkamieniaczem ze zbiornika na wodę i dokładnie go wymyj, używając delikatnego detergentu.
 - Q. Po ponownym napełnieniu zbiornika na wodę czystą wodą powtórz czynności opisane w punktach H–O trzykrotnie, by przepłukać Urządzenie.

Uwaga:



Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mlecza, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.



Uwaga:

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego ani podstawy Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

DANE TECHNICZNE

Model: EER002

Nazwa: RAVEN

Produkt: ekspres ciśnieniowy

Zasilanie: 220–240 V~ 50 Hz

Moc znamionowa: 1230–1470 W

Ciśnienie robocze: 15 barów

Klasa ochronności: pierwsza (gniazdka elektryczne powinny być wyposażone w bolec ochronny)

Zestaw: ekspres ciśnieniowy, kolba, sitko małe, sitko duże, miarka / ubijak, zbiornik na mleko, instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urzędzeniu prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urzędzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urzędzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.



RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

ekspres
ciśnieniowy

TYP / MODEL

EER002



NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU



PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY



karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Nikyo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, adres: ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, udziela nabywcy ekspresu ciśnieniowego RAVEN EER002 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wyładowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczętką firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Szczegółowe informacje na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, można uzyskać pod numerem telefonu 22 721 75 20 lub adresem e-mail serwis@nikyo.pl, w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)



PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Nikyo Polska Sp. z o.o.

ul. Ożarowska 40/42

05-850 Duchnice, Polska