



WAŻNE: Przed uruchomieniem systemu prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją do użytku w przyszłości.

WPROWADZENIE

- Dziękujemy za zakupienie tego produktu.
- Prosimy o staranne zapoznanie się z jego instrukcją obsługi, aby zapewnić właściwe używanie tego urządzenia. Po przeczytaniu odłóż instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu do użytku w przyszłości.

OSTRZEŻENIE

Przy użyciu elementów sterowania, przeróbkach urządzenia lub wykonywaniu innych czynności niż tu podane może dojść do narażenia na oddziaływanie niebezpiecznego promieniowania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

CLASS 1
LASER PRODUCT

Oznaczenie CLASS 1 LASER PRODUCT
(Produkt laserowy klasy 1)
jest umieszczone na tylnej zewnętrznej stronie.

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi przeróbkami.

- Nie umieszczaj urządzenia w niżej podanych miejscach:
 1. Miejsca narażone na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych lub znajdujące się w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak np. elektryczne jednostki grzewcze lub inne urządzenia emitujące zbyt dużo ciepła.
 2. Miejsca narażone na nieustanne wibracje.
 3. Miejsca nie wentylowane lub zakurzone.
 4. Miejsca wilgotne lub mokre.
- Przyciski i przełączniki należy obsługiwać w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed pierwszym włączeniem zasilania zadбай o to, aby kabel zasilający był prawidłowo zainstalowany oraz by przełącznik zasilania był prawidłowo ustawiony.
- Dyski CD i inne urządzenia należy przechowywać w chłodnym miejscu, aby nie doszło do ich uszkodzenia przez ciepło.

OSTRZEŻENIE:


W CELU OGRANICZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM NIE USUWAJ POKRYWY ANI TYLNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA. NIE OTWIERAJ URZĄDZENIA
WSZELKIE PRACE SERWISOWE NALEŻY POWIERZYĆ WYKWALIFIKOWANYM TECHNIKOM SERWISOWYM.

OSTRZEŻENIE:

- Jeśli baterie są rozładowane lub jeśli nie będziesz ich przez dłuższy czas używać, wyjmij je z urządzenia.
- Następstwem niewłaściwego korzystania z baterii może być wyciek elektrolitu lub pęknięcie obudowy baterii, przez co może dojść do uszkodzenia zasobnika na baterie. Dlatego:
- Nie łącz różnych typów baterii, np. baterii alkalicznych z cynkowo-węglowymi.
- Jeśli wymieniasz baterie na nowe, wymień wszystkie równocześnie.



ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA




NAZWY ELEMENTÓW STEROWANIA

1. UCHWYT
2. PRZYCISK TIMER
3. PRZYCISK SET/ID3 (USTAWIENIA/ID3)
4. PRZYCISK MO/ST./■
5. Przycisk CD PLAY/PAUSE ►|| (Odtwarzanie CD/Pauza)
6. PRZYCISK CD SKIP UP ►►||/ TUNING+ (CD - PRZESUWANIE DO PRZODU/STROJENIE +)
7. PRZYCISK CD SKIP BACK ►►||/TUNING- (CD - PRZESUWANIE DO TYŁU/STROJENIE -)
8. PRZYCISK OPEN/CLOSE (OTWIERANIE/ZAMYKANIE)
9. PRZYCISK SLEEP (AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE)
10. PRZYCISK MEMORY (PAMIĘĆ)
11. PRZYCISK EQ (KOREKTOR)
12. PRZYCISK FUNCTION (FUNKCJE)
13. PRZYCISK FOLD./10/M- (FOLDER/10/PAMIĘĆ -)
14. PRZYCISK FOLD./10/M+ (FOLDER/10/PAMIĘĆ +)
15. PRZYCISK STANDBY (TRYB CZUWANIA)
16. PRZYCISK VOLUME (GŁOŚNOŚĆ)
17. PRZYCISK PROG./P-MODE (TRYB PROGRAM/P -)
18. ZŁĄCZE PHONES (SŁUCHAWKI)
19. GNIAZDO USB
20. WYŚWIETLACZ LCD
21. ZŁĄCZE AUX IN (WEJŚCIE ZEWNĘTRZNE)
22. SPEAKERS
23. CZUJNIK ZDALNEGO STEROWANIA
24. DRZWIČKI NAPĘDU CD Z WKŁADANIEM Z PRZODU
25. ANTENA TELESKOPOWA FM
26. GNIAZDO AC (ZASILANIE PRĄDEM ZMIENNYM)
27. ZASOBNIK NA BATERIE


PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

FUNKCJE PRZYCISKÓW:

1. PRZYCISK FUNCTION (FUNKCJE)
2. PRZYCISK TIMER
3. PRZYCISK MO/ST./■
4. PRZYCISK CD SKIP BACK / TUNING- (CD - PRZESUWANIE DO TYŁU/STROJENIE -)
5. PRZYCISK MEM/FOLD/10 DOWN (PAMIĘĆ/FOLDER/10 DO TYŁU)
6. PRZYCISK MEM/PROG./P-MODE (TRYB PAMIĘĆ/PROGRAM/P -)
7. PRZYCISK MUTE (WYCIASZANIE DŹWIĘKU)
8. PRZYCISK VOLUME DOWN (ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI)
9. PRZYCISK VOLUME UP (ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI)
10. PRZYCISK EQ (KOREKTOR)
11. PRZYCISK ID3/PAIR (ID3/PAROWANIE)
12. PRZYCISK MEM/FOLD/10 UP (PAMIĘĆ/FOLDER/10 DO PRZODU)
13. PRZYCISK CD SKIP UP / TUNING+ (CD - PRZESUWANIE DO PRZODU/STROJENIE +)
14. PRZYCISK CD PLAY/PAUSE / SET (CD - ODTWARZANIE/PAUZA / USTAWIENIA)
15. PRZYCISK SLEEP (AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE)
16. PRZYCISK STANDBY (TRYB CZUWANIA)
17. ZASOBNIK NA BATERIE
18. CZUJNIK ZDALNEGO STEROWANIA



Uwaga: Przed użyciem wyciągnij zabezpieczenie baterii.



UŻYWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Aby obsługiwać urządzenie za pomocą pilota zdalnego sterowania skieruj pilot na czujnik zdalnego sterowania na przednim panelu i wciśnij odpowiedni przycisk na pilocie.

Zdalne sterowanie działa najlepiej w odległości 6 ~ 7 metrów od przedniego panelu i pod kątem 30 stopni. Jasne światło słoneczne lub światło w pomieszczeniu mogą przeszkadzać w prawidłowym działaniu pilota. Jeśli pilot nie działa prawidłowo lub przestanie całkowicie działać, spróbuj najpierw wymienić baterie w pilocie, a następnie zmniejszyć ilość światła w pomieszczeniu.

WKŁADANIE BATERII DO PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

- Pilot zdalnego sterowania jest zasilany za pomocą dwu baterii 1,5 V typu AAA.
- Jeśli chcesz wymienić baterię, wciśnij ostrożnie klamrę w prawo zgodnie z zaleceniami, a następnie wyciągnij zasobnik na baterie.

Wyjmij rozładowane baterie i włóż do zasobnika 2 nowe baterie 1,5 V typu AAA tak, aby strona z dodatnią biegunowością była zwrócona do góry. Następnie wciskaj zasobnik na baterie i powrotem na miejsce do momentu usłyszenia „zatrzasknięcia“ sygnalizującego prawidłowe umieszczenie.

ŹRÓDŁO ZASILANIA

To urządzenie umożliwia zasilanie prądem stałym i zmiennym.

ZASILANIE Z SIECI

Podłącz jeden koniec sieciowego kabla zasilającego do gniazda AC na urządzeniu, a drugi koniec podłącz do gniazdka sieciowego w ścianie. Baterie zostaną automatycznie odłączone. W przypadku wersji z podwójnym napięciem zadбай o to, aby PRZEŁĄCZNIK NAPIĘCIA SIECIOWEGO był przełączony na lokalne napięcie zasilające.

ZASILANIE Z BATERII

Otwórz DRZWICZKI ZASOBNIKA NA BATERIE. Włóż do zasobnika 8 baterii UM-1/D (nie wchodzią w skład zestawu). Przestrzegaj wyznaczonej biegunowości.

OSTRZEŻENIE:

Jeśli baterie są rozładowane lub jeśli nie będziesz ich przez dłuższy czas używać, wyjmij je z urządzenia.

Baterie zawierają substancje chemiczne i dlatego podczas ich likwidacji należy przestrzegać przepisów.

PODSTAWOWE FUNKCJE

Włączanie urządzenia

- Po podłączeniu zasilania na wyświetlaczu pojawi się AM 0:00 (przed południem 0:00). Jeśli urządzenie będzie nastawione na ten tryb, po 15 minutach wyłączy się automatycznie. Wciśnij przycisk STANDBY, aby włączyć urządzenie, a następnie wciśnij go ponownie, aby rozpocząć odtwarzanie.
- **Ustawienia czasu**

Ścieżka: Zadбай o to, aby były przygotowane wszystkie połączenia.

1. W trybie czuwania na wyświetlaczu LCD będzie pulsować 0:00. Wciśnij przycisk SET/ID3 - na wyświetlaczu pojawi się RTC 12 godzin lub RTC 24 godziny. Poprzez wciśnięcie przycisku SKIP UP ►►/DOWN ◄◄ na urządzeniu lub na pilocie wybierz pokazywanie czasu w formacie 12 lub 24 godzin. Aby potwierdzić, wciśnij przycisk SET/ID3.

2. Po potwierdzeniu formatu zegara zaczną pulsować cyfry godziny - poprzez ponowne wciśnięcie przycisku **◀◀** lub **▶▶** na urządzeniu lub pilocie ustaw odpowiednią godzinę i wciśnij przycisk SET/ID3, aby potwierdzić. Następnie zaczną pulsować cyfry minut - poprzez ponowne wciśnięcie przycisku **◀◀** lub **▶▶** na urządzeniu lub pilocie ustaw odpowiednią wartość minut i wciśnij przycisk SET/ID3, aby potwierdzić.

Budzenie za pomocą muzyki (Radio/CD/USB)

Timer można ustawić tak, aby budził Cię poprzez przełączenie urządzenia na tryb Radio, CD/MP3 lub USB.

1. Po ustawieniu czasu na tryb czuwania wciśnij i przytrzymaj przycisk TIMER na urządzeniu lub wciśnij przycisk TIMER na pilocie, aby ustawić odpowiedni czas budzenia.
2. Za pomocą przycisku **◀◀** lub **▶▶** wprowadź odpowiednią godzinę i wciśnij przycisk TIMER na urządzeniu lub na pilocie, aby potwierdzić. Za pomocą przycisku **◀◀** lub **▶▶** wprowadź odpowiednią wartość minut i wciśnij przycisk TIMER na urządzeniu lub na pilocie, aby potwierdzić. Następnie za pomocą przycisku **◀◀** lub **▶▶** wybierz odpowiedni tryb budzenia (RADIO/CD/USB) i wciśnij przycisk TIMER na urządzeniu lub na pilocie, aby potwierdzić.
3. O wybranej porze zostanie automatycznie uruchomiony odpowiedni tryb budzenia.

Timer zasypiania przy muzyce

Timer wyłączenia umożliwia automatyczne wyłączenie urządzenia w trybie odtwarzania po upływie ustawionego czasu (10, 20, 30... do 90 minut).

- 1) W trybie odtwarzania wybierz poprzez wciskanie przycisku SLEEP na urządzeniu lub na pilocie odpowiedni czas wyłączenia w zakresie od 90 do 10 minut. Po ustawieniu odpowiedniego czasu wyłączenia przestań wciskać przycisk - po ok. 5 sekundach czas wyłączenia zostanie automatycznie ustawiony, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „SLEEP“.
- 2) Odtwarzanie w trybie RADIO, CD/MP3, USB lub AUX będzie kontynuowane, dopóki timer trybu wyłączenia nie osiągnie wartości „00“, a następnie wyłączy się automatycznie.

Uwaga: Jeśli zasypiasz przy ustawionym trybie CD/USB/AUX, po zakończeniu odtwarzania dysku wyjście dźwiękowe zostanie zakończone, również jeśli został ustawiony późniejszy czas wyłączenia.

Włączanie urządzenia

Wciśnij przycisk STANDBY na urządzeniu lub na pilocie, a następnie wciśnij przycisk FUNCTION na urządzeniu lub na pilocie, aby wybrać tryb FM, CD, USB lub AUX.

USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI

Poprzez ustawienie pokrętki VOLUME na urządzeniu lub na pilocie zmniejsz lub zwiększ głośność.

Aby wyłączyć dźwięk, wciśnij przycisk MUTE na pilocie zdalnego sterowania. Aby włączyć dźwięk, wciśnij ponownie ten sam przycisk.

FUNKCJA KOREKTORA

W urządzeniu znajduje się wbudowany korektor. Poprzez wciśnięcie przycisku EQ na urządzeniu lub na pilocie podczas odtwarzania możesz wybrać styl muzyczny (ton dźwięku): FLA (Linearny), JAZZ (Jazz), ROC (Rock), CLASS (Muzyka klasyczna) i POP (Pop).

System ID3

Podczas odtwarzania pliku MP3 wciśnij przycisk SET/ID3 na urządzeniu lub przycisk ID3 na pilocie - pokaże się komunikat „ID3 ON“ (ID3 włączone), a jeśli plik MP3 ma format „ID3“, zostaną automatycznie wyszukane informacje „TITLE NAME“ (Nazwa utworu), „ARTIST NAME“ (Nazwa wykonawcy) i „ALBUM NAME“ (Nazwa albumu) i pokazane na wyświetlaczu. Wciśnij ponownie przycisk SET/ID3 na urządzeniu lub przycisk ID3 na pilocie, aby powrócić do normalnego widoku.

→ TITLE NAME → ARTIST NAME → ALBUM NAME →

ZŁĄCZE SŁUCHAWKOWE

Jeśli chcesz słuchać muzyki sam, podłącz 3,5mm złącze słuchawek (nie wchodzi w skład zestawu) do gniazda HEADPHONE. Wyjście z głośników zostanie automatycznie zakończone.

OSTRZEŻENIE: DŁUGIE GŁOŚNE SŁUCHANIE NEGATYWNIE WPŁYWA NA LUDZKI SŁUCH.

OBSŁUGA RADIA

STROJENIE STACJI RADIOWYCH

1. Poprzez wciśnięcie przycisku FUNCTION na urządzeniu lub na pilocie wybierz odpowiednie paśmo fal: FM:
2. Dostrój odpowiednią stację poprzez wciśnięcie przycisku TUN+ / ►►► lub TUN- / ◄◄◄ - na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość pasma. Przykład: **FM 97,10** MHz
3. Jeśli słuchasz audycji w paśmie FM, rozwiń TELESKOPOWĄ ANTENĘ FM do pełnej długości. Ostrożnie pochyl urządzenie do tyłu i do przodu, aby osiągnąć jak najlepszy odbiór podczas słuchania stacji w paśmie FM lub postaw urządzenie w przestrzeni otwartej.
Ścieżka: Funkcja radia jest w ustawieniu wyjściowym przełączona na tryb STEREO. Jeśli stacja odbierana w paśmie FM zawiera zbyt dużo szumów, wciśnij przycisk MO./ST./■ na urządzeniu lub przycisk MO./ST./■ na pilocie, aby przełączyć się na tryb MONO FM.
4. Aby wyłączyć radio, wciśnij przycisk FUNCTION i przełącz urządzenie na inną funkcję lub wciśnij przycisk STANDBY, aby wyłączyć urządzenie.

KORZYSTANIE Z PRESELEKCJI STACJI RADIOWYCH

W pamięci możesz zapisać do 20 ulubionych stacji radiowych (FM), które można następnie szybko i bezpośrednio odnaleźć bez konieczności ponownego wyszukiwania i dostrajania.

1. Wciśnij przycisk FUNCTION, aby przełączyć się na tryb FM.
2. Wciśnij przycisk MEMORY na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie - na wyświetlaczu zacznie pulsować „P01”. Następnie wciśnij przycisk „TUN+ / ►►►” lub „TUN- / ◄◄◄”, aby wybrać pierwszą stację.
3. Poprzez wciśnięcie przycisku FOLD./10/M+ lub FOLD./10/M- na urządzeniu lub przycisku - MEM/ FOLD./10 + na pilocie wybierz odpowiednią sekwencję, którą chcesz zapisać, a następnie wciśnij ponownie przycisk MEMORY na urządzeniu lub przycisk -MEM/PROG./P-MODE+ na pilocie, aby wprowadzić.
4. Wyszukaj kolejną stację i powtarzaj kroki (2) i (3), dopóki nie zapiszesz wszystkich stacji. Można zaprogramować do 20 stacji.
5. Wciśnij przycisk FOLD./10/M+ lub FOLD./10/M- na urządzeniu lub przycisk MEM/FOLD./10 UP/ DOWN na pilocie, aby słuchać bezpośrednio zapisanych stacji.

OBSŁUGA CD/MP3

Odtwarzane dyski

Ten system umożliwia odtwarzanie wszystkich cyfrowych dysków dźwiękowych CD/MP3, sfinalizowanych cyfrowych dysków dźwiękowych CD-R (dyski CD umożliwiające zapis), sfinalizowanych cyfrowych dysków dźwiękowych CD-RW (dyski CD umożliwiające ich wyczyszczenie i ponowny zapis) oraz cyfrowych dysków dźwiękowych CD/CD-R/CD-RW w formacie CD-DA.

WKŁADANIE DYSKU

1. Poprzez wciśnięcie przycisku FUNCTION na urządzeniu lub na pilocie wybierz tryb „CD”.
2. Poprzez wciśnięcie przycisku OPEN/CLOSE otwórz drzwiczki napędu CD - na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OPEN” (Otwarte).
3. Włóż dysk dźwiękowy CD/MP3 do napędu tak, aby przednia strona była zwrócona do góry.
4. Zamknij drzwiczki napędu CD.



5. Na wyświetlaczu zacznie pulsować komunikat „ -- **READING** -- “ (Czytanie), a następnie zostanie pokazana ogólna liczba utworów/ścieżek i zostanie uruchomione odtwarzanie od pierwszego utworu. Aby wyjąć dysk CD, wciśnij przycisk OPEN/CLOSE w celu otwarcia drzwiczek napędu CD - na wyświetlaczu pokaże się komunikat „**OPEN** “ (Otwarte). Przytrzymuj dysk CD za jego krawędzie i ostrożnie go wyjmij.

Ścieżka:

- Przed otwarciem drzwiczek napędu CD upewnij się, że odtwarzanie dysku zostało zatrzymane.
- W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu przed kolejną czynnością poczekaj, aż urządzenie wczyta do końca cały dysk.
- Jeśli do napędu nie został włożony żaden dysk lub jeśli dysk jest nieczytelny, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**NO DISC**“ (Brak dysku).

ODTWARZANIE DYSKÓW

1. Po wczytaniu dysku odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od pierwszego utworu. Jeśli chcesz zatrzymać odtwarzanie, wciśnij ponownie przycisk ►|| na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu będzie pulsować aktualny czas odtwarzania. Aby ponownie odnowić odtwarzanie, wciśnij przycisk ►|| na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania.
2. Aby zatrzymać odtwarzanie, wciśnij przycisk MO/ST./■ na urządzeniu lub na pilocie - zostanie pokazana ogólna liczba utworów.

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO UTWORU/FRAGMENTU

Wybór odpowiedniego utworu

W trybie zatrzymanego odtwarzania lub w trybie odtwarzania wciskaj przycisk TUN+ / ►► lub TUN- / ◄◄ na urządzeniu lub na pilocie tak, aby na wyświetlaczu został pokazany odpowiedni utwór. Aby uruchomić odtwarzanie, wciśnij przycisk ►|| na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania.

Wyszukiwanie konkretnego fragmentu podczas odtwarzania (wyszukiwanie utworów przy dużej prędkości)

Wciśnij i przytrzymaj przycisk TUN+ / ►► lub TUN- / ◄◄ na urządzeniu lub na pilocie, aby przeszukiwać aktualnie odtwarzane utwory przy wysokiej prędkości do momentu znalezienia odpowiedniego miejsca (fragmentu); następnie zwolnij przycisk, aby odnowić normalny tryb odtwarzania. Odtwarzanie zostanie odnowione od tego miejsca.

Wybór utworu o numerze wyższym niż 10

Aby wybrać utwór/ścieżkę o numerze wyższym niż 10, wciśnij przycisk FOLD./10/M- lub FOLD./10/M+ na urządzeniu lub przycisk -MEM/FOLD./10+ na pilocie w celu pominięcia 10 utworów do przodu lub do tyłu przy każdorazowym wciśnięciu tego przycisku, a następnie wciśnij przycisk TUN+ / ►► lub TUN- / ◄◄ na urządzeniu lub na pilocie, aby wybrać odpowiedni utwór. Aby wybrać np. 17. utwór z 1. utworu, wciśnij przycisk FOLD./10/M+ na urządzeniu lub przycisk MEM/FOLD./10 UP(12) na pilocie, a zaraz potem wciśnij sześciokrotnie przycisk SKIP UP na urządzeniu lub na pilocie.

Wybór odpowiedniego folderu (w przypadku dysków MP3 zawierających więcej niż jeden folder)

Aby wybrać odpowiedni folder wciśnij podczas odtwarzania i przytrzymaj przycisk FOLD./10/M+ lub FOLD./10/M- na urządzeniu lub przycisk -MEM/FOLD./10+ na pilocie w celu przełączenia się na kolejny/poprzedni folder.

PROGRAMOWANIE UTWORÓW

Programowania utworów na dysku można dokonać przy zatrzymanym odtwarzaniu. W pamięci można w dowolnej kolejności zapisać do 20 utworów CD lub 99 utworów MP3.

1. W trybie zatrzymanego odtwarzania wciśnij przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie, aby otworzyć ustawienia programu - na wyświetlaczu zacznie pulsować **PROG** i **P01 001**.
2. Poprzez wciśnięcie przycisku TUN+ / ►► na urządzeniu lub pilocie wybierz pierwszy utwór, który chcesz zaprogramować. (na przykład: utwór 2)



3. Wciśnij przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu zaczną pulsować **PROG** i **P02 002**.
4. Poprzez powtórzenie kroków 2 i 3 zapisz kolejne utwory aż zostaną zaprogramowane wszystkie utwory.
5. Aby uruchomić odtwarzanie od pierwszego zaprogramowanego utworu, wciśnij przycisk **▶||** na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu pojawi się **001** i zaczną świecić komunikat „**PROG**”.
6. Aby zatrzymać odtwarzanie programu, wciśnij przycisk MO/ST./■ na urządzeniu lub pilocie.

Usuwanie programu

1. Przy zatrzymanym odtwarzaniu dysku wciśnij przycisk MO/ST./■ na urządzeniu lub pilocie.
2. Otwórz pokrywę napędu CD, aby usunąć program.

REPEAT (Powtarzanie)

Urządzenie umożliwia ponowne odtwarzanie jednego utworu lub wszystkich utworów na dysku.

Ponowne odtwarzanie jednego utworu

1. Podczas odtwarzania wciśnij przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie - na wyświetlaczu pojawi się pulsujący wskaźnik „**C**” i aktualny utwór będzie odtwarzany bez przerwy, dopóki nie wciśniesz przycisku MO/ST./■ na urządzeniu lub pilocie.
2. Aby anulować ponowne odtwarzanie, wciskaj przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie tak, aby z wyświetlacza zniknął wskaźnik „**C**”.

Ponowne odtwarzanie wszystkich utworów

1. Wciskaj przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie tak, aby na wyświetlaczu zaczął świecić wskaźnik „**C ALL**” (Wszystko) - wszystkie utwory na dysku będą odtwarzane bez przerwy, dopóki nie wciśniesz przycisku MO/ST./■ na urządzeniu lub na pilocie.
2. Aby anulować ponowne odtwarzanie, wciskaj przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie tak, aby z wyświetlacza zniknął wskaźnik „**C ALL**” (Wszystko).

Ponowne odtwarzanie folderu (tylko dla dysku MP3 zawierającego więcej niż jeden folder)

1. Wciskaj przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie tak, aby na wyświetlaczu zaczął świecić wskaźnik „**C DIR**” (Folder) - aktualny folder będzie odtwarzany bez przerwy, dopóki nie wciśniesz przycisku MO/ST./■ na urządzeniu lub na pilocie.
2. Aby anulować ponowne odtwarzanie, wciskaj przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie tak, aby z wyświetlacza zniknął wskaźnik „**C DIR**” (Folder) i lokalny folder.

ODTWARZANIE PRZYPADKOWE

W trybie odtwarzania wciskaj przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie tak, aby na wyświetlaczu zaczął świecić wskaźnik „**RAN**” (Przypadkowo) - przypadkowe odtwarzanie zostanie uruchomione automatycznie od kolejnego utworu i będzie kontynuowane do momentu, dopóki nie zostaną odtworzone wszystkie utwory, a następnie się zatrzyma. Aby anulować tę funkcję, wciskaj ponownie przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie tak, aby z wyświetlacza zniknął wskaźnik „**RAN**” (Przypadkowe).

KORZYSTANIE Z USB

1. Poprzez wciśnięcie przycisku FUNCTION na urządzeniu lub na pilocie wybierz tryb „USB“.
2. Podłącz urządzenie USB do wejścia USB. Na wyświetlaczu pokaże ogólna liczba utworów zapisanych w urządzeniu USB. Po wczytaniu urządzenia USB odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od pierwszego utworu.
3. Aby zatrzymać odtwarzanie, wciśnij przycisk MO/ST./■ na urządzeniu lub pilocie. Na wyświetlaczu pokaże się ogólna liczba w urządzeniu USB i STOP (Zatrzymane).
4. Funkcja ponownego odtwarzania (powtarzanie jednego utworu - powtarzanie folderu - powtarzanie wszystkiego), programowego odtwarzania, przesuwania do przodu i do tyłu działa tak samo, jak opisano powyżej w rozdziale „KORZYSTANIE Z CD/MP3“.

OSTRZEŻENIE:

- Do podłączenia urządzenia USB nie używaj przedłużacza USB, ponieważ mógłby on wywoływać zakłócenia.

ODTWARZANIE Z URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO

1. Wciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać tryb „AUX“.
2. Podłącz do gniazda AUX IN (Φ3,5 mm) na odtwarzaczu złącze kabla urządzenia zewnętrznego - muzyka z urządzenia zewnętrznego zostanie wzmocniona i będzie odtwarzana za pomocą głośników.
3. Ustaw głośność na urządzeniu na odpowiedni poziom.
4. Aby uruchomić odtwarzanie, wciśnij przycisk PLAY na zewnętrznym źródle dźwięku (np. na odtwarzaczu MP3).

CZYSZCZENIE DYSKÓW CD

1. Używaj wyłącznie markowych dysków kompaktowych.
2. Wskazówki dotyczące obsługi dysków
 - Wymowianie dysku z opakowania i wkładanie do urządzenia
 - Nie dotykaj lśniącej powierzchni z nagraniem.
 - Nie naklejaj niczego ani nie pisz na powierzchni dysku.
 - Nie zginaj dysku.
3. Przechowywanie
 - Przechowuj dysk w opakowaniu.
 - Nie wystawiaj dysku na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur, wysokiej wilgotności lub zapyłonego środowiska.
4. Czyszczenie dysku
 - W razie zabrudzenia dysku usuń kurz, zanieczyszczenia i odciski palców za pomocą delikatnej ściereczki.
 - Czyść dysk wykonując ruchy od środka do krawędzi.



DOBRZE



ŹLE



- Nigdy nie używaj do czyszczenia benzenu, rozpuszczalnika, płynów czyszczących ani sprayów antystatycznych.
- Upewnij się, że drzwiczki napędu CD są zamknięte i nie dochodzi do zakurzenia soczewki.
- Nie dotykaj soczewki.

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE	
Zasilanie	AC 230 V ~ 50 Hz DC (stały) 12 V, UM-1/D × 8
Pobór mocy	40 W
Ciężar	3,5 kg
Wymiary	513 (D) x 287 (SZ) x 162 (W) mm
Temperatura pracy	+ 5 °C - + 35 °C

ODBIORNIK	
Pasma odbioru	FM/FM ST.
Zakres częstotliwości	FM 87,5 – 108 MHz

DYSK KOMPAKTOWY	
Czujnik optyczny	Laser 3-wiązkowy
Pasma przenoszenia	100 Hz – 16 kHz

DŹWIĘK	
Moc wyjściowa	8 W × 2 (RMS)

AKCESORIA	
Instrukcja obsługi	1
Pilot zdalnego sterowania	1
Sieciowy przewód zasilający	1

Ze względu na nieustanne ulepszanie produktu dane techniczne mogą się zmieniać. Z tego względu zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian bez uprzedzenia.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.



LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłyby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Produkt spełnia wymagania UE.

FAST ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SPT 280 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sencor.eu

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypetnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wylamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru serijnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Więcej informacji na **www.sencor.pl**