

TicWatch

Smartwatch WG12016/WG12026

Instrukcja obsługi
S2/E2



TicWatch

Linia smart watchy TicWatch opracowana przez Mobvoi i zasilana przez Wear OS od Google™, to idealne połączenie oprogramowania i urządzenia.

Mobvoi to firma zajmująca się sztuczną inteligencją, która specjalizuje się w wielu obszarach technologii, takich jak rozpoznawanie głosu, analiza semantyczna, synteza mowy, wyszukiwanie wertykalne i inteligentne powiadomienia.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Smart Watch TicWatch E2
- Ładowarka magnetyczna
- Instrukcja obsługi

Wygląd i podstawowe funkcje



Przycisk na kopercie:


- Długie wciśnięcie, gdy zegarek wyłączony – włączenie zegarka
- Długie wciśnięcie, gdy zegarek włączony: aktywacja Google Assistant
- 1-click, gdy włączony: wywołanie menu aplikacji

Ekran:

- 1.4" okrągła tarcza
- Rozdzielczość: 400x400 pixeli

Szerokość paska: 22mm

Port ładowania
Mikrofon



Dynamiczny, optyczny czujnik
pomiaru tętna

Magnetyczna ładowarka
kontaktowa



JAK ZACZAĆ Z TicWatch S2/ E2?

Sparuj z Wear OS by Google

- Włącz zegarek, dotknij „start”. Zeskanuj kod QR z zegarka, aby pobierać i zainstalować aplikację Wear OS by Google na telefon. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sparować telefon z zegarkiem.
- Możesz także pobrać aplikację Wear OS by Google ze sklepu z aplikacjami.

Zarządzaj swoim zegarkiem

Pobierz i zainstaluj aplikację Mobvoi, aby lepiej zarządzać swoim zegarkiem i danymi dotyczącymi zdrowia, logując się do swojego konta Mobvoi.

Jak sparować?

- Sparuj zegarek z aplikacją Wear OS by Google.
- Pobierz aplikację Mobvoi z Google Play lub App Store.
- Dodaj urządzenie do strony urządzenia Mobvoi w aplikacji i wybierz Twój model smart watcha.

UWAGA! Należy używać Android™ 4.4+, lub iOS 9.3+. Jeśli nie możesz połączyć się z aplikacją Wear OS od Google app, zresetuj zegarek i telefon, wyłącz i włącz Bluetooth i spróbuj sparować ponownie

Najpierw użyj aplikacji Wear OS by Google, aby sparować zegarek z telefonem, a następnie użyj aplikacji Mobvoi, aby połączyć się z zegarkiem, w przeciwnym razie połączenie z aplikacją Mobvoi nie będzie działać.

CZĘSTE PYTANIA

Zegarek obsługuje pojedyncze naciśnięcie przycisku bocznego, a ekran rozpoznaje gesty, takie jak stuknięcie, przesuwanie i długie naciśnięcie

Przycisk zasilania	Naciśnij boczny przycisk raz, aby otworzyć listę aplikacji; Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby otworzyć Asystenta Google.
Kliknięcie	Potwierdzenie
Przesuń palcem w lewo	Aktywuj Google Fit w Wear OS by Google.

Przesuń palcem w prawo	Aktywuj Google Assistant.
Przesuń palcem w górę	Przejrzyj i zarządzaj powiadomieniami.
Przesuń palcem w dół	Dostęp do szybkiego ustawienia ściemniania.
Długie przyciśnięcie	Wybierz tarczę zegarka.

Oficjalna strona www:

Aby uzyskać pełną prezentację produktu TicWatch, odwiedź oficjalną stronę internetową www.mobvoi.com



Obsługa klienta:

W sprawie użytkowania produktu i obsługi posprzedażnej prosimy o kontakt z oficjalnym działem obsługi klienta Mobvoi

Email: support@mobvoi.com

SPECYFIKACJA

Ekran	1.4 " okrągły ekran AMOLED rozdzielczość 400*400 pixel, 287 ppi
Procesor	Snapdragon Wear 2100
Pamięć	512MB RAM ; 4GB ROM
Bluetooth	2.4 GHz Bluetooth V4.1 / BLE
GPS	GPS/GLONASS/Beidou
WLAN	2.4GHz 802.11 b/g/n
Czujniki	Optyczny czujnik pomiaru tętna, czujnik przyspieszenia, żyroskop
Pojemność baterii	415mAh
System operacyjny	Wear OS by Google

Kompatybilne systemy:	Android 4.4 + ; iOS 9.3+
Moc wyjściowa:	BT classic & EDR 9.95 dBm BLE 1.33 dBm WLAN13.34 dBm
Częstotliwość:	2402MHz~2480MHz (BT/BT4.1) 2412MHz~2462MHz(802.11 b/g/n)(2.4GH) HT20) for FCC, IC 2412MHz~2472MHz(802.11 b/g/n) (2.4GHz)HT20) for CE

* Treść tej instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Bezpieczeństwo i wyłączenie odpowiedzialności

Przed użyciem i obsługą tego urządzenia należy przeczytać i przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia i uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji.

Urządzenie elektroniczne

Nie używaj urządzenia w miejscach, w których jest to zabronione. Fale radiowe generowane przez urządzenie mogą zakłócać działanie innych urządzeń, powodując potencjalnie niebezpieczne sytuacje, wypadki i zagrożenia.

Nie używaj tego urządzenia podczas lotu samolotem, ponieważ może to

zakłócać system lotu. Prosimy o przestrzeganie odpowiednich przepisów linii lotniczej.

Bezpieczeństwo medyczne

To urządzenie nie jest urządzeniem medycznym. Wszelkie przekazane przez nią dane / informacje nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozy, leczenia i zapobiegania chorobom.

W placówkach medycznych, w których korzystanie z bezprzewodowych urządzeń elektronicznych jest zabronione, należy przestrzegać przepisów i wyłączać urządzenie.

Fale radiowe generowane przez urządzenie mogą zakłócać działanie urządzeń medycznych. Jeśli musisz używać go ze swoim urządzeniem medycznym, skonsultuj się z jego producentem w sprawie warunków użytkowania.

Jeśli używasz wszczepialnego urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca lub implant ślimakowy, trzymaj je w odległości co najmniej 20 cm od wszczepianego urządzenia

medycznego. Używaj urządzenia po przeciwnej stronie ciała niż rozrusznik serca.

Reakcje alergiczne

Jeśli noszenie zegarka powoduje reakcje alergiczne, takie jak swędzenie skóry, czerwone ślady, a nawet czerwoną wysypkę, nie ma powodu do paniki. Generalnie takie reakcje są spowodowane nadpobudliwością immunologiczną, która jest wynikiem osobistych warunków organizmu, a nie jakości zegarka. Swędzenie skóry i wysypki spowodowane noszeniem zegarka można podzielić na trzy następujące typy:

1. Alergie na silikon: jeśli jesteś uczulony na żel krzemionkowy znajdujący się na pasku, musisz go wymienić na inne paski, które nie zawierają alergenu.
2. Alergie na brud i pot: jeśli zegarek nie był czyszczony przez dłuższy czas, wytrzyj go delikatnie wilgotnym ręcznikiem.
3. Alergie spowodowane uciskiem: poluzuj pasek, aby wpuścić więcej powietrza.

Jeśli podrażnienie skóry utrzymuje się przez długi czas, zaleca się jak najszybsze zgłoszenie się do lekarza.

Bezpieczeństwo baterii i ładowania

Nie wymieniaj baterii samodzielnie. Czynności związane z akumulatorami muszą być wykonywane przez producenta lub autoryzowaną przez producenta jednostkę serwisową.

Baterii ani urządzenia nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w pobliżu otwartego ognia, źródeł ciepła, kuchenek mikrofalowych, piekarników itp. Aby zapobiec przegrzaniu, zabrania się zwarcia lub zanurzenia baterii w wodzie. Przegrzanie akumulatora może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji, takich jak eksplozja lub poparzenia osób znajdujących się w pobliżu.

Nie przekłuwaj ani nie upuszczaj baterii ani urządzenia, aby zapobiec wyciekowi, przegrzaniu, zapłonowi lub wybuchowi baterii. W przypadku wycieku baterii chroń skórę i oczy przed wyciekami. Jeśli Twoja skóra lub oczy zostały narażone na wyciek, natychmiast przemyj je czystą wodą i udaj się do szpitala w celu uzyskania pomocy medycznej.

Nie połykaj ani nie gryź baterii ani urządzenia.

Baterię lub urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci lub zwierząt, aby uniknąć obrażeń ludzi i zwierząt.

Do ładowania należy używać akcesoriów do ładowania zatwierdzonych przez producenta. Używanie niekompatybilnych akcesoriów może doprowadzić do pożaru, wybuchu lub poparzenia osób znajdujących się w pobliżu.

Nie dotykaj żadnych odsłoniętych metalowych części ładowarki i przewodu ładującego podczas procesu ładowania, aby uniknąć porażenia prądem.

Podczas ładowania ładowarkę, kabel ładujący i urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.

Nie dotykaj ładowarki, kabla ładującego ani urządzenia mokrymi rękami i upewnij się, że ładowarka, kabel ładujący i urządzenie nie są narażone na działanie deszczu lub cieczy. Wilgotne otoczenie może spowodować porażenie prądem lub zwarcie, które może prowadzić do niebezpiecznego pożaru, wybuchu lub oparzenia.

Gdy urządzenie bardzo się nagrzeje, natychmiast zdejmij zegarek, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z obsługą posprzedażną producenta w celu uzyskania pomocy, aby zapobiec poparzeniu lub wybuchowi baterii. Jeśli urządzenie nadal się ładuje, najpierw odłącz ładowarkę / kabel do ładowania.

Środowisko działania

Maksymalny zakres temperatury roboczej urządzenia wynosi od 0 ° C do 45 ° C, ale zaleca się, aby odpowiednia temperatura pracy użytkownika wynosiła od 5 ° C do 35 ° C, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika. Urządzenie powinno być przechowywane w temperaturze od -20 ° C do 45 ° C. Jeśli temperatura przechowywania lub temperatura pracy wykracza poza zakres, TicWatch może ulec uszkodzeniu, a żywotność baterii ulegnie skróceniu.

Nie używaj urządzenia podczas burzy, aby zapobiec możliwym uszkodzeniom spowodowanym uderzeniami piorunów.

Nie używaj urządzenia w wilgotnym, deszczowym, zakurzonym i zaolejonym środowisku, aby uniknąć awarii obwodu wewnętrznego.

Nie używaj ani nie przechowuj tego urządzenia na stacji benzynowej lub w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

Wodoodporność i pyłoszczelność

Poziom wodoodporności sięga 50 m zgodnie z normą ISO 22810: 2010. Zegarek może być używany do uprawiania sportów wodnych w płytkich wodach, takich jak baseny. Nie nadaje się do nurkowania z akwalungiem, jazdy na nartach wodnych, różnych zajęć brodenia i sportów głębinowych z dużą prędkością.

Wodoodporność nie jest trwała i może z czasem ulec zmniejszeniu. TicWatch nie może być ponownie zbadany ani ponownie zamknięty, aby był wodoodporny. Następujące warunki mogą szczególnie wpłynąć na wodoodporność TicWatch i należy ich unikać:

Upuszczenie, gwałtowny wstrząs lub uderzenie i gwałtowne użycie.

Kontakt z mydłem lub wodą z mydłem podczas mycia rąk, mycia naczyń, prania rąk, prysznic lub kąpeli.

Kontakt ze słoną wodą, chlorem, perfumami, rozpuszczalnikami, detergentami, kwaśną lub kwaśną żywnością, środkami

owadobójczymi w sprayu, balsamami, filtrami przeciwsłonecznymi, olejami lub farbami do włosów.

Kontakt z wodą przy dużej prędkości, np. narty wodne, fale, wodospady, pistolety wodne pod wysokim ciśnieniem, rzeki, gwałtowne zakłócenia w basenach, zlewozmywakach itp.

Narażenie na wysokie ciśnienie, na przykład w głębokiej wodzie lub w zbiorniku wysokociśnieniowym.

- Naciśkanie przycisku po zanurzeniu w wodzie.
- Noszenie TicWatch w saunie lub łaźni parowej.
- Używanie lub przechowywanie TicWatch w środowiskach, w których przekroczony jest zalecany próg temperatury

TicWatch może być narażony na pot podczas ćwiczeń, deszczu i mycia rąk. Jeśli woda spadnie na zegarek, wysusz go miękką, niepozostawiającą włókien ściereczką.

Zminimalizuj ekspozycję TicWatch na następujące substancje: perfumy, mydło, rozpuszczalniki, detergenty, kwaśne lub kwaśne potrawy, woda z mydłem, środki owadobójcze w sprayu, płyny, płyny do opalania, oleje lub farby do włosów. Jeśli TicWatch jest narażony na te substancje, postępuj zgodnie z instrukcjami „Czyszczenie i pielęgnacja” poniżej.

Dodatkowo:

Chroń pasek zegarka przed płynami (czysta woda jest w porządku), aby uniknąć starzenia, powstawania nieprzyjemnych zapachów, stwardnienia lub pęknięcia paska zegarka.

Nie wszystkie paski nadają się do użytku w wilgotnym i lepkim środowisku. Na przykład skórzany pasek nie jest wodoodporny i należy unikać kontaktu z jakąkolwiek cieczą, w tym z czystą wodą.

Jeśli TicWatch jest mokry, wilgotny lub zanurzony w wodzie, otwórz mikrofon i aperturę głośnika mogą cierpieć z powodu chwilowej awarii dźwięku. Proszę wysuszyć TicWatch w suchym i wentylowanym miejscu.

Ekran dotykowy TicWatch może nie działać prawidłowo, jeśli na powierzchni jest woda. Do wysuszenia użyj miękkiej, nie pyłacej się szmatki.

Należy pamiętać, że usterki spowodowane niewłaściwym przechowywaniem lub użytkowaniem tego urządzenia nie są objęte gwarancją.

Zgodne akcesoria (ładowarki, kable do ładowania i inne akcesoria) nie zapewniają wodoodporności i pyłoszczelności IP68.

Gdy urządzenie nosi ślady dostania się do niego wody, natychmiast je wyłącz, zaprzestań używania i skontaktuj się z serwisem posprzedażowym producenta w celu uzyskania pomocy.

Czyszczenie i konserwacja

Utrzymuj TicWatch w czystości i suchości. Po treningu fizycznym lub nadmiernym poceniu się, wyczyść i osusz TicWatch i pasek skórzany. W przypadku wystawienia na działanie wody TicWatch i pasek należy dokładnie wysuszyć. Wyczyść TicWatch w następujących sytuacjach: po wystawieniu na działanie substancji, które mogą spowodować zanieczyszczenie lub inne uszkodzenia, takie jak kurz lub piasek, kosmetyki, tusz, mydło, detergenty, kwaśne lub kwaśne potrawy; w kontakcie z płynami, które mogą powodować podrażnienia skóry innymi niż czysta woda, takimi jak sól fizjologiczna, chlor, pot, słona woda, woda mydlana, woda basenowa, perfumy, środki owadobójcze w sprayu, płyny, filtry przeciwsłoneczne, oleje, zmywacze żeli, farby do włosów lub rozpuszczalniki. Kolory zegarka i paska mogą się z czasem zmieniać lub blaknąć.

Metody czyszczenia TicWatch:

- Wyłącz TicWatch.
- Zdejmij pasek, naciskając przycisk zwalniający. Zapoznaj się z sekcją opisującą sposób zdejmowania pasków do zegarka.
- Wytrzyj TicWatch do sucha miękką ściereczką niepozostawiającą opłatków. W razie potrzeby używaj tylko czystej wody, aby jak najszybciej delikatnie zmyć wszelkie szkodliwe płyny i upewnij się, że koperta zegarka i paski zegarka są dokładnie wysuszone.
- Osuszyć TicWatch miękką szmatką bez wypełnienia.

- Nie używaj twardych, ostrych przedmiotów do czyszczenia urządzenia ani nie spłukuj go wodą pod wysokim ciśnieniem.
- Nie należy używać zewnętrznego źródła ciepła (suszarki, dmuchawy lub opalarki) ani suszyć przez zamrożenie do wyschnięcia TicWatch.
- Nie używaj urządzenia ultradźwiękowego do czyszczenia TicWatch, takiego jak ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia okularów.

Pozostałe:

Niektóre funkcje tego urządzenia i jego akcesoriów zależą od sieci lokalnej i mobilnego systemu operacyjnego i są przez nie ograniczone. Warunki sieciowe i ograniczenia mobilnego systemu operacyjnego mogą powodować, że niektóre funkcje tego urządzenia nie będą działać. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym producenta w celu uzyskania pomocy.

Oprogramowanie i aplikacje innych firm są własnością stron trzecich, bez względu na to, czy zostały dostarczone przez ten produkt, czy zostały zainstalowane przez Ciebie. Mobvoi nie jest właścicielem praw własności intelektualnej do tego oprogramowania i aplikacji, w związku z czym nie może zagwarantować ani przyjąć żadnej odpowiedzialności za funkcjonalność takiego oprogramowania i aplikacji.

Takie gwarancje obejmują:

- Zapewnienie ciągłej dostępności oprogramowania i programów przez cały okres eksploatacji urządzenia.
- Zapewnienie zgodności oprogramowania i programów z systemem operacyjnym urządzenia.
- Zapewnienie odpowiedniego wsparcia technicznego i usług w zakresie wydajności i komfortu użytkownika takich programów.
- Skorzystania z systemu operacyjnego i narzędzia do aktualizacji systemu dostarczonego przez urządzenie. Wszelkie modyfikacje systemu operacyjnego nie będą już uprawniać do korzystania z serwisu posprzedażowego zapewnianego przez producenta.

Ochrona danych osobowych:

Aby poznać nasze środki ochrony danych osobowych, przeczytaj naszą Politykę prywatności pod adresem <https://www.mobvoi.com/pages/privacy-policy>.

Serwis:

Przeczytaj nasze oświadczenie o serwisie pod adresem <https://www.mobvoi.com/pages/terms-of-service>.

Mobvoi zastrzega sobie prawo do modyfikowania wszelkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności.

Wskazówki dotyczące recyklingu odpadów:

Aby lepiej chronić ziemię, gdy nie potrzebujesz już tego produktu lub produktów wycofanych z eksploatacji, postępuj zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi recyklingu zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych i przekaż go lokalnym producenci posiadający uznawane w kraju uprawnienia do recyklingu.

Oświadczenia o zgodności CE

1. OSTROŻNIE RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA NIEWŁĄŚCIWY RODZAJ. UTYLIZOWAĆ ZUŻYTE BATERIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

2. Zgodność z przepisami UE: Niniejszym WWZN Information Technology Company Limited oświadcza, że typ sprzętu radiowego [Smart Watch, WG12016 · WG12026] jest zgodny z RED 2014/53 / EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.mobvoi.com

3. Limit SAR dla produktu w Europie wynosi 2,0 W / kg dla głowy i 4,0 W / kg dla kończyny noszonej. Typy urządzeń Smartwatch również został przetestowany pod kątem tego limitu SAR. Najwyższa wartość współczynnika SAR odnotowana w ramach tej normy podczas certyfikacji produktu prawidłowo noszonego przy ciele to 0,21 W / kg dla WG 12016 i 0,38 W / kg dla WG12026.

Oświadczenie FCC:

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Numer identyfikacyjny FCC to 2AP42-WG12026.

Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ostrzega się, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w przypadku określonej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

1. Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
2. Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
3. Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
4. Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie IC:

To urządzenie jest zgodne z normami RSS, zwalniającymi z konieczności uzyskania licencji Industry Canada. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń, i (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Oświadczenie dotyczące narażenia na promieniowanie radiowe:

Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem. To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie RF FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane w minimalnej odległości 0 centymetrów między grzejnikiem a ciałem.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie IC określonymi dla niekontrolowanego

środowiska. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z minimalną odległością 0 cm między grzejnikiem a ciałem. Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu, ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Limit SAR w USA (FCC / IC) wynosi 1,6 W / kg dla głowy i 4,0 W / kg dla kończyn.

Najwyższa wartość współczynnika SAR podana w ramach tego standardu podczas certyfikacji produktu prawidłowo noszonego przy ciele to 0,36 W / kg dla WG12016 i 0,34 W / kg dla WG12026.

Informacje dotyczące zgodności : Włącz zegarek, naciśnij górny klawisz, w instrukcji zegarka wybierz ustawienie, przejdź do systemu, możesz znaleźć informacje prawne. Ustawienia-> system -> Informacje prawne

